

Термопринтер Custom VKP80II.

Замена бумаги на принтере.

А. Термобумага для принтера VKP80II:

- рулоны белой не лощеной термобумаги с пластиковой или картонной втулкой;
- термослой с наружной стороны рулона;
- ширина бумаги – от 60мм до 82.5мм;
- внутренний диаметр втулки - 25мм;
- максимальный диаметр рулона - 180мм;
- характеристики бумаги: от 55г/м² (толщина 63мк ±0.5мк) до 110г/м² (толщина 112мк±0.5мк)(KANZAN).

В. Процедура замены рулона бумаги:

1. Если принтер заправлена бумага, то удаляем ее из принтера:

- поднимаем верхнюю крышку принтера, отведя от себя зеленый рычаг на ней;
- принтер, если включен, начинает моргать желтым сериями по 6 раз – открыта верхняя крышка;
- тянем бумагу сзади до выхода из принтера;
- смотрим нет ли внутри кусочков бумаги и другого мусора; удаляем;
- опускаем верхнюю крышку и, легко надавив вниз, защелкиваем ее;
- принтер, если включен, начинает моргать желтым сериями по 3 раза - нет бумаги.

2. Заправка нового рулона бумаги:

- устанавливаем рулон на держатель бумаги, бумага должна идти сверху;
- ровно обрезаем ножницами конец бумаги;
- устанавливаем зеленые щечки сзади под размер бумаги;
- ровно подаем конец бумаги во входную щель пока принтер ее не "увидит";
- когда принтер "увидит" бумагу, включается процедура автозагрузки бумаги: принтер подает бумагу вперед (примерно 25см) и затем ее отрезает; светодиод начинает светиться ровно зеленым.
- удаляем отрезанный кусок бумаги из передней щели принтера.

3. Распечатка тестового чека для того, чтобы убедиться, что бумага заправлена правильно:

- нажимаем кнопку "FORM FEED";
- принтер распечатает тестовый чек, отрежет и высунет его в переднюю щель;
- вынимаем чек и смотрим нет ли замятия бумаги слева или справа;
- если нет, то конец процедуры, иначе все сначала.