

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#### ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ОТКРЫВАТЬ ТВ-КАМЕРУ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЭЛ.ПИТАНИИ

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ВСКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) ИЗДЕЛИЯ, ВНУТРИ ТВ-КАМЕРЫ ОТСУТСТВУЮТ ДЕТАЛИ, РЕМОНТ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

ПРИЧИНAMI ВОЗНИKНОVЕНИЯ ПОМЕХ И ИСКАЖЕНИЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ МОГУТ ВЫСТУПАТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ И НАВОДКИ НА КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ, БЛУЖДАЮЩИЕ ТОКИ, ДОВЕРЬТЕ МОНТАЖ И НАСТРОЙКУ ОБОРУДОВАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.

ВСЕ ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ ЭТОГО РУКОВОДСТВА ДОЛЖНЫ НЕУКОСНИТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ.

ПЕРЕД ЧИСТКОЙ НЕОБХОДИМО ОБЕСТОЧИТЬ ТВ-КАМЕРУ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЖИДКИЕ АЭРОЗОЛИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ВЛАЖНУЮ САЛФЕТКУ ИЛИ ТКАНЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ.

ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ РИСКОВ ПОЖАРА И ЭЛЕКТРОУДАРА, ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ / ВОДЫ ВНУТРЬ ИЗДЕЛИЯ. НЕ КЛАДИТЕ НА ИЗДЕЛИЕ НИЧЕГО, ЧТО МОЖЕТ НА НЕГО ПРОЛИТЬСЯ ИЛИ УПАСТЬ ВНУТРЬ.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВСКРЫВАТЬ И РЕМОНТИРОВАТЬ ЭТО УСТРОЙСТВО СВОИМИ СИЛАМИ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ.

СОХРАНЯЙТЕ ДОСТАТОЧНО СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА ВОЗЛЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ НАДЕЖНУЮ РАБОТУ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ ЗАЩИТИТЬ ЕГО ОТ ПЕРЕГРЕВА НЕ ПЕРЕКРЫВАЙТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОТВЕРСТИЯ И ЩЕЛИ НА КОРПУСЕ.

ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОТКЛЮЧАТЬ СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ДЛЯ ЗАЩИТЫ УСТРОЙСТВА ОТ ЭНЕРГОСКАЧКОВ.

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В СЛУЧАЕ ВОЗНИKНОVЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ КАМЕРЫ, ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ДАЛЕЕ ИНФОРМАЦИИ.

ЕСЛИ УКАЗАНИЯ НЕ ПОМОГАЮТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ПРОДАВЦА (ИЗГОТОВИТЕЛЯ/МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ.

ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ НА ЭКРАНЕ.

ПРОВЕРЬТЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ МОНИТОРА И/ИЛИ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ КАМЕРЫ, УБЕДИТЕСЬ В ТОМ ЧТО НАПРЯЖЕНИЯ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ И УСТРОЙСТВА ВКЛЮЧЕНЫ В ЭЛ.СЕТЬ, СОБЛЮДЕНА ПОЛЯРНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ.

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ НЕЧЕТКОЕ.

ПРОВЕРЬТЕ, НЕ ИСПАЧКАНА ЛИ ЛИНЗА ОБЪЕКТИВА ЛИБО ПРОЗРАЧНАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА КАМЕРЫ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОТРУЙТЕ ЭТИ ЧАСТИ МЯГКОЙ, ЧИСТОЙ, СУХОЙ ТКАНЬЮ. СФОКУСИРУЙТЕ И НАСТРОЙТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ОБЪЕКТИВА. НАСТРОЙКУ РЕЗКОСТИ ВАРИФОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВОВ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ НАЛИЧИИ ЯРКОГО НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА.

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА НЕ РАБОТАЕТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ – ПОВЕРХНОСТЬ КАМЕРЫ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ И НА ЭКРАНЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ ПОМЕХИ (ЛИНИИ).

ПРОВЕРЬТЕ ИСПРАВНОСТЬ РАБОТЫ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. ЕСЛИ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИСПРАВЕН НЕМЕДЛЕННО ОБЕСТОЧЬТЕ УСТРОЙСТВО И ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ПРОДАВЦА (ИЗГОТОВИТЕЛЯ/МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ).

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ ПЛОХОГО КАЧЕСТВА (ЗАСВЕТКА, МЕРЦАНИЕ).

ПРОВЕРЬТЕ, НЕ НАПРАВЛЕНА ЛИ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА НА СОЛНЦЕ, ИСТОЧНИК ПРЯМОГО СВЕТА И/ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ (ИЗМЕНІТЕ) УГОЛ НАКЛОНА/НАПРАВЛЕНИЕ ОБЗОРА, ЕСЛИ НА ТВ-КАМЕРУ ПОПАДАЕТ СЛИШКОМ МНОГО КОНТРОВОГО (ВСТРЕЧНОГО) СВЕТА. ВНИМАНИЕ: ПРЯМЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ И ЯРКИЙ НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ CCD/ПЗС-МАТРИЦЫ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ ЧЕРНО-БЕЛОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ С ПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ

АРТИКУЛ	D1000PB	D1010PB	B1000PB	B1010PB	B2010PBVD	B2010PBXVD			
ПЗС МАТРИЦА/CCD	1/3" SONY SUPER HAD CCD NR/HR/EXVIEW								
РАЗРЕШЕНИЕ, ГОР.ТВЛ	NR / 380 ТВЛ	HR / 580 ТВЛ	NR / 380 ТВЛ	HR / 580 ТВЛ		EXVIEW / 580 ТВЛ			
ФОРМ-ФАКТОР	КУПОЛЬНАЯ, ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ			УЛИЧНАЯ					
ОПТИКА	ФИКСИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ ТИП M12 f=3.8 ММ (6.0 / 8.0 – ОПЦИЯ)		ФИКСИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ ТИП M12 f=6.0 ММ	ВАРИФОКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ С АРД DC IRIS ТИП M12/M14 f=3.8~9.5 ММ					
ВИДЕОВЫХОД	CVBS / АНАЛОГОВЫЙ, КОМПОЗИТНЫЙ ВИДЕОСИГНАЛ								
ИК ПОДСВЕТКА	–		+						
ЭЛ.ПИТАНИЕ*	12B DC/0.2A		12B DC/0.35A	12B DC/0.5A					
КОМПЛЕКТАЦИЯ	КУПОЛЬНАЯ ТВ-КАМЕРА С ОБЪЕКТИВОМ, КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ, ИНСТРУКЦИЯ, УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		УЛИЧНАЯ ТВ-КАМЕРА С ОБЪЕКТИВОМ, КРОНШТЕЙН, СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ/КРЕПЕЖ ДЛЯ УСТАНОВКИ КРОНШТЕЙНА, ИНСТРУКЦИЯ, УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ						

ВНИМАНИЕ:

- СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ КАМЕРЫ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ;
  - ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА DC 12B;
  - ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА ТРЕБУЕТСЯ КОАКСИАЛЬНЫЙ (РАДИОЧАСТОТНЫЙ) КАБЕЛЬ С ВОЛНОВЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ 75 ОМ, ДЛЯ СИСТЕМ АНАЛОГОВОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Т.Н. КОМБИНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ ТИПА КВК С ОДНОВРЕМЕННЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПИТАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА. ДЛЯ ОДНОЧНООЙ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ И ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ УСЛОВИИ ЗАЩИТЫ ОТ ОСАДКОВ И СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ;
  - ПРИ УСТАНОВКЕ УЛИЧНЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАМЕР РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБРАБОТАТЬ/НАНЕСТИ НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО СИЛИКОНОВОГО ГЕРМЕТИКА В МЕСТЕ ВХОДА ПРОВОДА В КОРПУС ТВ-КАМЕРЫ;
  - ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И МОДИФИКАЦИИ КОНСТРУКЦИИ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЯВНО НЕ ОДОБРЕННЫЕ СТОРОНОЙ, ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗА СООТВЕТСТВИЕ, МОГУТ ПРИВЕСТИ К ЛИШЕНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРАВ НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – 6 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПОКУПКИ.
- \* – БЕЗ УЧЕТА ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ (РАССТОЯНИЕ ОТ ТВ-КАМЕРЫ ДО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: CNB TECHNOLOGY INC. (РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ) ПОСТАВЩИК: ООО ФИРМА ВИДЕОСКАН (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)