

# **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА RO SYSTEM 6000 GPD**



**2007 г.**

## **ВВЕДЕНИЕ.**

Установка Обратного Оsmоса RO 6000GPD для очистки воды разработана для непосредственного подключения к системе коммунально-бытового водоснабжения и канализации.

## **УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:**

- установка используется только для очистки холодной воды, с уровнем солесодержания не более 2000 мг/л и температурой от +5 до +38°C;
- исходное давление воды в трубах должно быть не менее 1,7 бар;
- для предотвращения возгорания электрических составляющих установки не размещайте ее в местах с повышенной влажностью воздуха;
- параметры электрической сети: напряжение - 110В/220/240В, частота –50/60 Гц;
- не подвергайте установку воздействию солнечных лучей и любых световых источников;
- не распыляйте воду и другие жидкости вблизи установки;
- следуйте рекомендациям по замене фильтрующих элементов.

Для эффективной работы Установки Обратного Оsmоса RO 6000GPD по очистке воды внимательно прочтайте руководство по ее эксплуатации. Неправильный монтаж, использование и обслуживание установки могут привести к выходу из строя и отказу в работе.

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТАНОВКИ.**

1. Блоки предотвращения выпадения солей жесткости (PROKALK) – 4 шт.
2. Впускной соленоидный клапан (Actuator 1", 220V/50Hz) – 1 шт.
3. Повысительный насос– 1 шт.
4. Корпуса мембранны – 4 шт.
5. Обратноосмотические мембранны (тип мембранны - ESPA BW4040 или FILMTEC 4040BW) - 4 шт.
6. Промывочный электромагнитный клапан (1/2" Female, 220V) – 1 шт.
7. Регулятор давления - 1 шт.
8. Расходомеры (0,5-5GPM) – 2 шт.
9. Манометры (15 KG/cm<sup>2</sup>, 35 KG/cm<sup>2</sup>) – 2 шт.
10. Прибор контроля уровня солесодержания (TDS Meter) - 1 шт.
11. Рама из нержавеющей стали.
12. Мощность – 2220 W

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕМБРАНЫ.**

1. Максимальное рабочее давление: 300~600 PSI (20 ~40 бар)
2. Максимальная рабочая температура: 45°C
3. Мутность (NTU): не более 1 ppm (мг/л)
4. Содержание активного хлора: не более 0.1 ppm (мг/л)
5. Водородный показатель pH: 2~11
6. Производительность: 10 GPM (38 л/мин)
7. Максимальный S.D.I. Индекс: 4
8. Селективность мембранны: 96%

## **ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ, ПОДАВАЕМОЙ НА УСТАНОВКУ ОБРАТНОГО ОСМОСА.**

1. Максимальное рабочее давление: 190~220 PSI (13 ~15 бар)
2. Максимальная рабочая температура: 45°C
3. Мутность (NTU): не более 1 ppm (мг/л)
4. Содержание активного хлора: не более 0.1 ppm (мг/л)
5. Водородный показатель pH: 4~11
6. Давление на входе в систему: 3.5бар±15%
7. Процент выхода концентрата от количества исходной воды, поступающей на установку – 25% .

## **УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ МЕМБРАНЫ.**

1. Температура – 25°C.
2. Водородный показатель pH=8.
3. Рабочее давление – 225 PSI (15,5 бар).
4. Модельный раствор – раствор NaCl с концентрацией 2000 ppm (мг/л).

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ.**

1. Убедитесь в том, что напряжение системы соответствует напряжению питающей сети.
2. Сечение проводов должно быть не менее 3,5 мм.
3. Проверьте правильность соединений трубопроводов.
4. Не допускайте попадание неочищенной воды в систему обратного осмоса во время регенерации фильтров предварительной очистки.
5. Проверьте правильность соединений трубопроводов установки умягчения.
6. Контролируйте давление воды на входе в систему с помощью манометра (на схеме показан как 15 KG). Давление должно находиться в пределах 26 – 35 PSI (1,7 бар – 2,3 бар). В случае если оно ниже 26 PSI (1,7 бар), необходимо установить повышительный насос на входе в систему.
7. Контролируйте давление перед подачей воды на обратноосмотическую мембрану с помощью манометра (на схеме показан как 35KG). Для эффективной работы мембранные необходимо поддерживать давление на уровне 150 ~180 PSI (10,4~12,4 бар).
8. Давление устанавливается с помощью регулятора давления – поворот ручки по часовой стрелке увеличивает давление в системе, против – уменьшает.
9. Проверяйте предварительные фильтры очистки с частотой один раз в неделю.
10. Контролирование загрязнения поверхности мембранны осуществляется автоматически с помощью TDS Meter. Промывка осуществляется обычно через каждые 7,5 часов работы системы, в течение 100с.
11. В случае если Вы на выходе из системы обратного осмоса хотите установить УФ-лампу, убедитесь в бесперебойной подаче электроэнергии.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ.**

1. По возможности установите угольный фильтр и фильтр умягчения на входе в систему для улучшения качества поступающей в систему воды.
2. В случае если фильтр умягчения отсутствует, уменьшите соотношение чистой/концентрированной воды, посредством регулировки давления игольчатым клапаном (игольчатый клапан Обратного Оsmosa)
3. Меняя соотношение чистой/концентрированной воды, обратите внимание на рабочее давление насоса, для достижения наилучших условий эксплуатации отрегулируйте рабочее давление с помощью байпасного крана на насосе.

4. Если давление воды на входе в систему обратного осмоса ниже 1 кг/см<sup>2</sup>, установите дополнительный повышательный насос.
5. Воспользуйтесь тестером жесткости для измерения жесткости воды, подаваемой на установку обратного осмоса. Убедитесь в том, что фильтр умягчения работает.
6. Очистку мембранны обратного осмоса следует производить, в случае, если выход чистой воды уменьшится более чем на 10% или давление снизится более чем на 15%.

Для очистки мембранны следует использовать блок химической промывки, в состав которого должен входить резервуар с моющим раствором и насос для подачи раствора в систему обратного осмоса.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Блок химической промывки мембранны в комплекте не поставляется.

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР ПРОМЫВКИ.


**Модель:** МС3 – пятиламповый микропроцессорный автоматический контроллер промывки.

**Параметры электрической сети:** напряжение - 110В/240В, частота –50/60 Гц.

#### Порядок работы:

1. Время промывки системы – 1 мин 30 сек.
2. Система обратного осмоса выходит на режим промывки после 7,5 часов работы.
3. Запуск системы: система контроля не запустится (остановит насос/соленоидный клапан), если на реле низкого давления не будет поступать вода в течение 5 сек. (нет подачи воды)
4. Остановка системы: когда накопительный бак заполнится, лампа Full water загорится и остановит работу насоса.

### Внешний вид и подключение



#### Обозначение подводящих проводов

- A. Черный и зеленый провод – входной соленоидный клапан;
- B. Два красных провода – клапан обратной промывки;
- C. Оранжевый и белый провода – подключение к электрической сети;
- D. Два желтых провода – реле низкого давления;
- E. Два голубых провода – реле высокого давления;
- F. Черный и зеленый провода – блок питания и насос.

## Ввод насоса в эксплуатацию

**1**

Запорный вентиль в напорной магистрали закрыть, а запорный вентиль во всасывающей магистрали открыть.

**3**

Определить правильное направление вращения, указанное стрелкой на головной части насоса и на кожухе вентилятора.

**5**

Удалить из насоса воздух через клапан для удаления воздуха в головной части насоса. Одновременно немножко открыть запорный вентиль в напорной магистрали.

**7**

Когда жидкость начнет выпекать через клапан для удаления воздуха, закрыть его. Полностью открыть запорный вентиль в напорной магистрали.

**2**

Отвернуть резьбовую пробку отверстия для удаления воздуха и медленно залить через заправочную горловину жидкость. Снова вставить пробку для выпуска воздуха и прочно затянуть.

**4**

Включить насос и проверить направление вращения.

**6**


Продолжать операцию удаления воздуха. Одновременно еще немножко приоткрыть запорный вентиль в напорной магистрали.

**8**

—

Start-up

1




2




3




4




5



6




7



8



## Reverse Osmosis Electrical Diagram



## Reverse Osmosis Flow Chart

