

Аварийная постановка/снятие с охраны.

1. Аварийная постановка в охрану:

- Откройте дверь и включите зажигание.
- Нажмите кн. **OVERRIDE** 8 раз.
- Выключите зажигание (сирена издает 1 "ЧИПТ", габаритные огни вспыхнут 1 раз).
- 20 сек спустя система включит режим охраны без запираема дверей.

2. Аварийное снятие с охраны:

- Откройте дверь и включите зажигание.
- Нажмите кн. **OVERRIDE** 4 раза.
- Выключите зажигание (сирена издает 2 "ЧИППа", габаритные огни вспыхнут 2 раза).
- Режим охраны будет отключен немедленно.

3. Отключение режима Anti-Hijack

- Выключить зажигание.
- Нажать и удерживать кн. **Anti-Hijack** в течение 5 сек. (сирена издает 3 "ЧИППа").
- Выключить зажигание.
- Режим Anti-hijack отключится. Система останется в режиме охраны.

4. Режимы работы светодиодного индикатора

Статус системы	Кол-во вспышек
Режим дистанционного запуска и режим иммобилайзера	Горит постоянно
А/м Снят с охраны	Выключен
А/м в режиме охраны	1 вспышка
Режим ежедневного автозапуска	2 вспышки
Режим автопрогрева по заданной температуре	3 вспышки
Режим ежедневного автозапуска и режим автопрогрева по заданной температуре	4 вспышки
Режим "Valet"	5 вспышек

Адрес установочного центра _____

Телефон _____ Дата установки _____



TOMAHAWK
CAR ALARMS

**АВТОМОБИЛЬНЫЙ ОХРАННЫЙ КОМПЛЕКС
С ДИАЛОГОВЫМ КОДОМ И ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ**



9.5

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

сочетание кнопок	функции брежков - передатчиков	примечание
	Вкл./выкл. охраны, запирание/отпирание дверей при включенном зажигании.	
	Вкл./выкл. сирены	Режим охраны
+	Отключение датчика удара	
→	2-х шаговое отпирание дверей	
	Проверка состояния системы	
2с	Открытие багажника	
2с	2-ой дополнительный канал	
2с	3-ий дополнительный канал	
+	Включение режима "Паника"	При выкл. зажигания
+ 2с	Включение режима "Anti-Hijack"	При вкл. зажигания
	Выключение режима "Anti-Hijack"	
+ (+ 2с	Включение режима Valet	
+ (+	Выключение режима Valet	
+ (Поиск автомобиля	
	Запуск/глушение двигателя	
+	Продление времени работы двигателя	
+ (2с	Вкл. ежедневного запуска	
+ (Выкл. ежедневного запуска	
+ (2с →	Запуск через каждый час	
+ (2с →	Запуск через каждые 2 часа	
+ (2с →	Запуск через каждые 4 часа	
+ (2с → (Запуск через каждые 12 часов	
+ 2с	Вкл. автозапуска по температуре	
+	Выкл. автозапуска по температуре	

функции брелока - пейджера		
используемые кнопки	выполняемые функции	примечания
	Включение подсветки	Автоматически выключается через 5 сек
+	Вкл./выкл. режима экономии энергии	Автоматически выключается приемник брелока - пейджера спустя 2 мин после снятия а/м с охраны
+	Переключение режимов звуковой/вибрационный	
удерживать	Режим настройки часов, будильника, таймера	 Перевод часов/минут вперед. Удерживайте для быстрой прокрутки Перевод часов/минут назад. Удерживайте для быстрой прокрутки
	Режим настройки часов - часы	
1 раз	Режим настройки часов - минуты	
2 раза	Режим настройки будильника - часы	
3 раза	Режим настройки будильника - минуты	
4 раза	Режим настройки будильника - вкл/выкл	
5 раз	Режим настройки таймера - часы	
6 раз	Режим настройки таймера - минуты	
7 раз	Режим настройки таймера - вкл/выкл	
+	Настройка будильника вкл./выкл.	
(+ 1 раз	Установка таймера на 10 мин	
(+ 2 раза	Установка таймера на 20 мин	
(+ 3 раза	Установка таймера на 30 мин	
(+ 4 раза	Установка таймера на 60 мин	
(+ 5 раз	Установка таймера на 90 мин	
(+ 6 раз	Установка таймера на 120 мин	