

Умные Детские Часы
с GPS – трекером
«КИДС МАЯК»



Общие предупреждения:

Правила использования телефона в больницах, самолётах и прочих местах, где сотовый сигнал может нанести вред оборудованию, должны так же применяться и к Часам. Часы не являются водонепроницаемыми. Не допускайте механического, химического или термического воздействия. Не оставляйте батарею разряженной на длительный срок (более 30 дней). Полный функционал Вы получите, если Ваш телефон работает на операционной системе Android или iOS.

Выбор Sim -карты:

Необходимо выбрать Sim-карту 3G, размер «мини» у оператора «Мтс» или «Мегафон» с минимальным пакетом Интернет траффика.

Перед установкой Sim-карты в часы, обязательно, установите её в свой телефон и проверьте:

- 1.** Не защищена ли Sim-карта PIN кодом, если да, то отключите запрос PIN кода.
- 2.** Активирована ли Sim-карта (совершите звонок и приём вызова).
- 3.** Работает ли Интернет на телефоне через сотовую связь (отключите Wi-Fi на телефоне и войдите в Интернет).

Установка Sim-Карты:

- 1.** Проверьте: Часы должны быть выключены.
- 2.** Установите Sim-карту в слот (как указано на эмблеме)
- 3.** Включите Часы.
- 4.** Поставьте на зарядку, если аккумулятор разряжен.

Установка приложения на телефон родителя:

1. Отправьте СМС на Sim-карту в часах:

rw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

В ответ Вам придёт сообщение:

[surl.52.28.132.157,8001#]ok!

Зайдите со своего телефона в [Play Market](#) или [AppStore](#) и введите в поиске **SeTracker**.

2. Скачайте приложение и запустите.

3. Разрешите приложению отправлять Вам уведомления.

4. В окне «Площадь» выберите «Европа»

5. Нажимаем на кнопку «Регистрация».

6. Вводим «Reg код» Часов, показанный на задней крышке часов (не IMEI).

7. Логин – используется для входа в кабинет

8. Имя – введите имя ребёнка.
9. Телефон – телефонный номер для аварийного восстановления учетных данных.
10. Пароль – пароль от 6 до 12 символов. Сохраните его где-нибудь, чтобы не забыть.
11. Нажимаем на кнопку «Да».
12. Программа должна сообщить об успешной регистрации.
13. Вводим Ваш Логин и Пароль.

Работа с приложением:

Для начала работы с приложением, необходимо чтобы Часы определили своё текущее местоположение, то есть соединились со спутниками и сотовыми вышками оператора связи. Если Часы показывают обозначение круга без точки внутри или отсутствие антенн сотового сигнала: Вам следует выйти из помещения с Часами (если Вы в нём находитесь) или сменить местоположение, пока Часы не покажут устойчивое

соединение. Если принятые меры не помогли, и Вы уверены что:

- Sim-карта позволяет выходить в Интернет

- Пин код отсутствует;

- средств на счету Sim-карты достаточно;

- Вы сделали первый вызов, как указано в начале инструкции. Попробуйте сменить оператора связи.

Возможно, в Вашем районе неустойчивый сигнал. Если предпринятые меры не помогли, обратитесь в

Техническую Поддержку: 8(423)205-36-55

Всё управление часами Часами ребёнка осуществляется только с Вашего телефона с помощью этого приложения.

Ребёнок, даже, не сможет самостоятельно выключить Часы (после установки в них Sim-карты, кнопка вкл/выкл работает на внутреннюю связь с Вами).

Настройки	
SOSНомера родных	Возможно ввести 3 телефонных номера, на которые поочередно будет происходить телефонный звонок при нажатии ребенком кнопки SOS
Обратный звонок	Функция звукового мониторинга. Введите телефонный номер (в формате 8XXXXXXXX) на который часы сами перезвонят в тайне от ребёнка
Режим работы геолокации	настройка частоты запросов местоположения ребенка (отражается на времени работы аккумулятора часов)
Не беспокоить	функция установки времени, когда никто не сможет позвонить на часы
Настройка сообщений	Настройка SMS-оповещений о низком заряде батареи, снятии часов SOS оповещение
Телефонная книга	Введите до 10 номеров, которые могут звонить Вашему ребёнку. Звонки с телефонных номеров не внесенных в данный список не дозвучивают, исключая таким образом "случайные" звонки
Язык и время	Выставление языка и временной зоны
Датчик снятия с руки	Функция SMS-уведомления при снятии часов с руки
Удалённое отключение	Удалённое отключение часов. Ребёнок сам не может выключить Часы, когда в них находится SIM-карта

Где ребёнок? - в правой части экрана при нажатии на пункт меню «Где ребёнок» отобразится карта изображения местности, на которой появится точка местоположения часов с GPS. Где будет указано имя Вашего ребёнка,

уровень заряда Часов, время последней синхронизации и местоположение.

Голосовые сообщения – обмен короткими голосовыми сообщениями с ребёнком. Ребёнок также имеет возможность отправлять сообщения с Часов Вам на телефон посредством удерживания кнопки выключения часов. Сообщения передаются через Интернет.

Здоровье – время прогулки, кол-во шагов, кол-во затраченных калорий и режим сна.

Отчёты – запись маршрутов ребёнка, которые можно посмотреть за определённое число и время.

Настройки – основные настройки приложения. Например, SOS/номера родных – здесь указываете номер телефона для кнопки SOS, назначаете номер для остальных 2-х кнопок, редактируете удалённо телефонную книгу Часов,

вкл/выкл датчик GPS в часах, устанавливаете время, устанавливаете номер для получения уведомлений о сигналах SOS, выключении часов, о слабой батарее и прочее. Незаметное для ребёнка прослушивание обстановки так же осуществляется в этом пункте меню.

Геозоны - на карте назначается диаметр (окружность) при выходе из которой, Часы отправят Вам уведомление.

Награды – сердечки-поощрения, которые Вы отправляете ребёнку за хорошее поведение.

Сообщения – уведомления о работе часов.

Будильник – установка 3-х будильников для Вашего ребенка.

Часы/где найти – «антипотеряшка», по нажатию, Часы начнут издавать звуковой сигнал.

Настройка Часов:

В приложении Вашего телефона установите:

- 1.** дату/время;
- 2.** номера для кнопки SOS (непрерывный дозвон по 3-м номерам в случае Чрезвычайной Ситуации);
- 3.** 10 номеров в телефонной книге, которые смогут дозвониться Вашему ребёнку;
- 4.** геозоны, параметры шагомера, будильника.

ОПИСАНИЕ КНОПОК



Проведите по экрану для смены функций

Технические характеристики

Размер: 46x38x17мм. Вес: 35 грамм.

Аккумулятор: 3.7V/400 mAh.

Определение местонахождения: GPS (вне зданий), Wi-Fi и LBS (внутри зданий). Сотовая сеть: работа в сетях 850/900/1800/1900 МГц.

Sim-карта: Micro-SIM card.

GPS точность: 10 метров.

GSM точность: 50-100 метров

Большой цветной сенсорный дисплей размером 1.22 дюйма.

Почему стоит купить ребенку именно часы «Кидс Маяк»?

Всё чаще и чаще дети становятся объектами криминальных посягательств и всё реже остаются под присмотром постоянно занятых родителей. Чтобы быть постоянно в курсе всего происходящего с ребёнком Мама, Папа, Бабушка и Дедушка вынуждены покупать ему телефон и совершать регулярные звонки. Чтобы выяснить, что происходит на данный момент. Но в

сложной ситуации дети не всегда могут быстро найти и набрать нужный номер, чтобы позвать на помощь. Мобильник можно вырвать из рук, не дав совершить звонок. Дорогие родители, обезопасьте Вашего ребёнка, здоровье детей и ваше спокойствие стоят дороже, чем часы **«Кидс Маяк»**.

Гарантийный талон:

Модель устройства	GPS Часы Q90
ID	
Срок гарантии	1 год

Гарантийные обязательства.

1. Срок гарантии исчисляется со дня продажи товара.
2. Гарантия не включает в себя: установку, настройку, обслуживание, элементы питания, корпус, ремешок.
3. Гарантийный ремонт производится только при предъявлении документа подтверждающего, что гарантийный срок не истек (чек, накладная, заполненный гарантийный талон).
4. Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем правил и условий гарантийного обслуживания.

Покупатель: _____ / _____
(подпись) (расшифровка)