

Руководство пользователя Дисплей-приемник Д1 артикул 1300-00

1. Функции кнопок

- МЕНЮ (FUN): Установка функций
- ВЫБОР (ENT): Установка или завершение функций
- ЗАВЕРШЕНИЕ (ESC): Завершение функций
- НАЛЕВО/НАПРАВО (L/R): Выбор и переустановка цифр
- ВВЕРХ (UP): Выбор меню и повышение громкости
- ВНИЗ (DOWN): Выбор меню и снижение громкости

Знак Функции	Название Функции	Функционирование
F1	Регистрация/ программирование кнопки вызыва	Регистрация номера кнопки вызова в приемнике (мониторе)
F2	Установка типа звонка	Определение типа звонка приёма при вызове
F3	Установка времени показа вызыва	Определение времени показа данных на экране при вызове
F4	Установка количества звонков	Определение количества звуков, производимых при вызове.
F6	Удаление кнопок вызова	Инициализация зарегистрированной кнопки вызова и частичное удаление записанных в приемнике данных

2. Регистрация/ программирование кнопок вызова персонала F 1

Дисплей-приемник работает в комплекте с кнопками вызова персонала или с пультом администратора П-41. В системе может быть прописано до 99 кнопок вызова. Для регистрации кнопок необходимо выполнить следующие действия:

1. Подключите блок питания приемника (12V/1A идет в комплекте) в гнездо расположеннное с правой стороны приемника.
2. В течение 10 сек. прозвучит музыкальное приветствие и пройдет инициализация (авто тестирование всех цифр на индикаторе с 99 до 00), после чего, приемник перейдет в дежурный режим (на пустом экране мигает красная точка)
3. Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку **FUN**, до тех пор, пока на экране не отобразится номер функции **F1 (Регистрация кнопок)**
4. Для выбора данной функции нажмите кнопку **ENT**, на экране отобразится первый номер кнопки «01».
5. Клавишей **UP** или **DOWN** установите на экране номер, который вы хотите

зарегистрировать.

6. Нажмите на кнопку вызова персонала, которую вы хотите зарегистрировать, при этом прозвучит сигнал, и номер на экране приемника перестанет мигать.
7. Для регистрации остальных кнопок вызова выполните действия, описанные в пунктах 5-6. Для окончания регистрации и выхода из режима программирования дважды нажмите кнопку **ESC**.

3. Удаление зарегистрированных кнопок вызова персонала F6

Для удаления из памяти приемника уже записанных кнопок вызова:

1. В дежурном режиме (на пустом экране мигает точка) нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку **FUN**, до тех пор, пока на экране не отобразится номер функции **F1 (Регистрация кнопок)**
2. Кнопками **UP** и **DOWN** выберите функцию **F6** и нажмите кнопку **ENT**. На экране отобразится первый зарегистрированный номер.
3. Кнопками **UP** и **DOWN** выберите номер кнопки, которую вы хотите удалить и нажмите клавишу **ENT**
4. Для удаления следующей кнопки повторите действия, описанные в пункте 3. Для выхода из режима удаления дважды нажмите клавишу **ESC**.

4. Выбор типа звонка F2

Дисплей-приемник имеет 12 типов сигналов, которые звучат при нажатии на кнопки вызова.

Для изменения типа сигнала:

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите кнопку **FUN** на 3 сек.
2. Когда на экране отобразится символ **F1**. Нажатием на кнопки **UP** и **DOWN** выберите функцию **F2** и нажмите кнопку **ENT**.
3. Прозвучит действующий сигнал вызова.
4. Кнопками **UP** и **DOWN** выберите необходимую мелодию звонка и нажмите кнопку **ENT**. На экране отобразится символ **F2**.
5. Для выхода в дежурный режим нажмите кнопку **ESC**.

5. Установка длительности показа номера на экране при вызове F3

При нажатии на кнопку вызова персонала на экране дисплея-приемника высвечивается ее номер, который отображается в течение времени, установленного пользователем (от 1 до 99 сек.). Для установки времени отображения данных:

1. В дежурном режиме (на пустом экране мигает точка) нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку **FUN**, до тех пор, пока на экране не отобразится номер функции **F1**.
2. Кнопками **UP** и **DOWN** выберите функцию **F3** и нажмите кнопку **ENT**. На экране отобразится текущая длительность отображения данных. 00 — бесконечное отображение.
3. Кнопками **UP** и **DOWN** выберите необходимое время и нажмите кнопку **ENT**. На экране отобразится символ **F3**.
4. Для выхода в дежурный режим нажмите кнопку **ESC**.

6. Установка количества звонков F4

Количество звонков при приеме сигнала от кнопки вызова персонала можно варьировать от 1 до 9, для этого:

1. В дежурном режиме (на пустом экране мигает точка) нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку **FUN**, до тех пор, пока на экране не отобразится номер функции **F1**.
2. Кнопками **UP** и **DOWN** выберите функцию **F4** и нажмите кнопку **ENT**. На экране отобразится текущее количество звонков.
3. Кнопками **UP** и **DOWN** выберите необходимое количество звонков и нажмите **ENT**. На экране отобразится символ **F4**.
4. Для выхода в дежурный режим нажмите кнопку **ESC**.