

# ИНСТРУКЦИЯ

## АЕ-5200 Персональный

- 1) СМС команды нужно отправлять на номер сим-карты, которая стоит в трекере.
- 2) Все смс команды выделенные красным цветом обязательны для настройки трекера.
- 3) Все команды пишутся слитно.

Функции смс команд	Смс команды
Установить номер владельца	000 # +7номер # +7номер # +7номер #
Установите IP-порт	DOMAIN # 095.163.120.190 # 20241 #
Установить интервал передачи данных (1-120 минут)	Time # 1-120
Установить интервал передачи данных (10-60 секунд)	md # 10-60
Запрос местонахождение	999
СМС уведомление о начале движения	6666 # on #
Отмена СМС уведомление о начале движения	6666 # off #
Запросить номер IMEI	imei #
Перезагрузка устройства	sysrst
Сброс на заводские настройки	1122