

ИНСТРУКЦИЯ

AE-5200 Авто Мото

- 1) СМС команды нужно отправлять на номер сим-карты которая стоит в трекере.
- 2) Все смс команды выделенные красным цветом обязательны для настройки трекера.
- 3) Все команды пишутся слитно.

Функции смс команд	SMS команды
Установить номер владельца	CENTER,A,+7925****333#
Удалить номер владельца	CENTER,D#
Установите IP-порт	IP,095.163.120.190,20224#
Установить интервал передачи данных	TIMER,10# (10=время передачи в секундах)
Настройка часового пояса	GMT,1,8#
Запрос местонахождение	WHERE#
СМС уведомление об отключении внешнего питания	POWERALM,ON,2#
Отмена СМС уведомление об отключении внешнего питания	POWERALM,OFF#
Остановить работу двигателя	RELAY,1#
Возобновить работу двигателя	RELAY,0#
Проверка установленных Настроек трекера	PARAM#
Перезагрузка устройства	RESET#
Сброс на заводские настройки	FACTORY#

