Инструкция пользования

Общая информация

Благодарим вас за покупку нашего геймпада! Геймпад поддерживает платформу PC, имеет 2 удобных стика и 10 клавиш, включая 4 удобных курка. Все это даст вам подавляющее превосходство в виртуальном мире. Данный продукт поддерживает все операционные системы семейства Windows и все современные игры, включая игры с поддержкой новейшего интерфейса Xinput. Также геймпад имеет встроенный вибромотор, который поможет вам ощутить все игровые моменты в полной мере (игра должна поддерживать функцию вибрации игрового контроллера).

Основные особенности

Поддержка платформ ПК
Поддержка двух основных API – Dinput и Xinput
Встроенные вибромоторы
Прорезиненное покрытие корпуса

Технические характеристики

Интерфейс: USB 2.0
Количество кнопок: 13 + 2 аналоговых джойстика с функцией нажатия
Совместимость: Windows XP/Vista/7
Величина мертвой зоны стика: не более 6 градусов
Питание: 5В по порту USB
Вес: 230 г

Комплектация

- Геймпад
- CD с драйверами
- Инструкция
- Гарантийный талон

DEFENDER Game Racer X7

Технические требования

- Порт USB 2.0
- Лицензионная XP/Vista/Windows 7
- Привод CD-Rom (для установки драйвера)
- ВНИМАНИЕ! Не гарантируется работа на ноутбуках и других мобильных устройствах

Использование с персональным компьютером (ПК)

Подключение

1. Включите ПК и загрузите Windows.
2. Вставьте диск с драйвером в привод CD-rom.
3. Запустите программу SETUP.EXE, находящуюся на диске.
4. Установите драйвер, следуя указаниям системы.
5. Вставьте геймпад в порт USB на вашем ПК.
6. Системе Windows потребуется некоторое время на установку устройства. ВНИМАНИЕ! В системе Windows 7 установка может занять 1-2 минуты. Затем система сообщит о том, что устройство готово к использованию.
7. Для запуска системных тестов в системе Windows XP зайдите в меню «Старт», далее «Панель управления», далее «Игровые устройства». Выберите геймпад Defender Game Racer X7 и нажмите кнопку «Свойства».
8. Для запуска системных тестов в системе Windows Vista/7 зайдите в меню Старт, далее «Устройства и принтеры». Выберите геймпад Defender Game Racer X7, нажмите правую кнопку мыши и выберите меню «Параметры игровых устройств», далее выберите Defender Game Racer X7 и нажмите кнопку «Свойства».

Функция TURBO

1. Следующие кнопки могут быть настроены в режим TURBO: X/3, Y/4, A/1, B/2, LB/5, RB/6.

2. Чтобы включить функцию TURBO, одновременно нажмите и удерживайте клавишу TURBO и клавишу, к которой Вы хотите применить функцию TURBO. Теперь данная кнопка работает в TURBO режиме, а световой индикатор мигает во время работы геймпада.

3. Чтобы отключить функцию TURBO, повторно одновременно нажмите и удерживайте клавишу TURBO и клавишу, к которой Вы хотите применить функцию TURBO. Функция TURBO отключена.

Важные сведения об эксплуатации

Внимание!

При приеме устройства убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов. Не подвергайте устройство механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям устройства. В случае наличия механических повреждений не дается никаких гарантий на устройство.

Оберегайте изделие от сырости, влаги, жидкостей, воздействия высокой температуры, механической нагрузки.

Храните и эксплуатируйте устройство в сухом помещении 20-90% влажности, не допускайте условий конденсации влаги.

Нормальная температура хранения и эксплуатации изделия +5…+40ºС без конденсации влаги.

В случае если транспортировка изделия осуществлялась при отрицательных температурах, дайте устройству в теплом помещении (+16-25ºС) согреться в течение 3 часов перед началом эксплуатации.

Не вскрывайте изделие. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия, пожалуйста, обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр DEFENDER.

DEFENDER Game Racer X7

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделие.