

## **Инструкция на термометр JR-1**

Диапазон измерений: от -50с до +300с

Погрешность : 0,1с

Обозначение кнопок:

**ON/Off (верхняя левая)** - включить - выключить

**C/F (нижняя левая)** - переключение цельсий, фаренгейт

**HOLD** - фиксирует температуру на данный момент

**MAX/MIN** - максимальное и минимальное значение температуры во время последнего включения термометра