

# Инструкция по эксплуатации наручного пейджера 203.

## - Регистрация кнопки

1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд

кнопку FUN, на дисплее появляется «F1»



- 2) Нажмите и удерживайте FUN до появления на ЖК-дисплее «001»
- 3) Нажмите кнопку ENT чтобы изменить мигающую цифру, нажмите кнопку FUN чтобы перейти в следующий сегмент
- 4) Когда нужный номер введен, нажмите кнопку вызова, которую Вы хотите привязать к данному номеру. Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации кнопки.
- 5) Для регистрации следующей кнопки, выполните пункты 3, 4
- 6) По окончании регистрации кнопок нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК дисплее «F1»
- 7) Нажмите и удерживайте кнопку ENT. Регистрация кнопок завершена.

### ※ Примечание:

- 1) Устройство может хранить в памяти до 10 последних вызовов. Номера последовательно отображаются на экране устройства. Первая цифра указывает количество вызовов до последнего вызова.
- 2) Если кнопка вызова имеет три функции, то на ЖК дисплее отображается функция вызова, 6 – вызов, 8 – запрос счета, при нажатии отмены вызываемый номер пропадет из списка на устройстве.

## - Выбор режима оповещения

1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее появляется «F1»

2) Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F2»



- 3) Нажмите и удерживайте FUN до появления на ЖК-дисплее числа в интервале «000»-«005», изменение числа производится нажатием кнопки ENT (000 – звуковой сигнал, 001-005 – вибросигнал длительностью от 1 до 5 сек соответственно)
- 4) По окончании изменения нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК дисплее «F2»
- 5) Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

## - Длительность отображения на ЖК-дисплее

1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее появляется «F1»

2) Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее



- 3) Нажмите и удерживайте FUN до появления на ЖК-дисплее числа в интервале «000»-«099», изменение числа производится

нажатием кнопки ENT (000 – неограниченное время отображения, 001-099 – время отображения 1 – 99 сек соответственно)

- 4) По окончании изменения нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК дисплее «F3»
- 5) Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

#### - Удаление кнопки вызова из списка зарегистрированных

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее



«F4»

- 3) Нажмите и удерживайте кнопку FUN, высветится минимальный зарегистрированный номер
- 4) Нажимайте кнопку ENT для выбора номера, который необходимо удалить, нажмите и удерживайте кнопку ENT для удаления, на ЖК дисплее отобразится следующий зарегистрированный номер
- 5) По окончании удаления нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК дисплее «F4»
- 6) Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

#### - Инициализация

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее



«F5»

- 3) Нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на



ЖК-дисплее «000», нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку ENT, при появлении на экране «000» инициализация завершена

- 4) По окончании инициализации нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК дисплее «F5»
- 5) Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

#### - Установка часов

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее



«F6»

- 3) Удерживайте кнопку FUN нажатой до появления на дисплее текущего времени, например 08:10
- 4) Кнопкой ENT установите нужное значение, кнопка FUN переключает между часами и минутами
- 5) По окончании установки нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК дисплее «F6»
- 6) Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

※ При замене батареи время сбрасывается в 00:00

**-Выбор типа отображения (числа или буквы)**

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее



«F7»

- 3) Удерживайте кнопку FUN нажатой до появления на дисплее числа в интервале «00» - «89». Значения 00 – 17 – цифровое представление (установлено по умолчанию), значения 18 – 89 – первый символ буквенный (ABCDEFHPLJ). Нажимайте кнопку ENT для изменения значения, удерживайте кнопку ENT для быстрой смены значений
- 4) По окончании установки нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК дисплее «F7»
- 5) Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

**- Режим сна**

Для переключения в режим сна длительно удерживайте кнопку ENT около 5 сек в режиме ожидания (на экране в левой части появится «1», что равносильно выключению устройства), для возвращения к рабочему режиму снова длительно удерживайте кнопку ENT около 5 сек (на экране в левой части «1» исчезнет)

**Функция F8** – должно быть 88-88



**Функция F9** – должно быть 181



Пример

отображения

вызова

