

Инструкция по эксплуатации 12-24V основной LCD панели



1. Основные функции

OK	Подтверждение значений	Подтвердить текущее значение настройки при внесении изменений в настройку отопителя, ввести следующую настройку параметра. Можно проверить состояние отопителя в неуставленном состоянии.
△	Увеличение параметра настройки	Увеличить параметр настройки в соответствии с условием настройки, увеличить заданную рабочую температуру и мощность в неуставленном состоянии.
▽	Уменьшение параметра настройки	Уменьшение параметра настройки в соответствии с условием настройки, уменьшение заданной рабочей температуры и мощности в неуставленном состоянии.
⏻	Включение/выключение (ON/OFF)	Чтобы включить, нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку ⏻. Чтобы выключить также нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку ⏻.

2. Установка параметров

Функции пульта ДУ	Нажмите на пульте кнопку  – произойдет дистанционный запуск отопителя. Чтобы выключить – нажмите кнопку 
 Текущее состояние (АКБ, температура)	Нажмите OK, чтобы ввести на дисплее времени = display Индикатор напряжения питания =» Индикатор температуры окружающей среды, просмотр в неуставленном состоянии - ???
Заправка топливом	Нажмите 5 раз кнопку настройки  , чтобы войти в схему автоматического топливного насоса в начальном режиме ожидания пуска → нажмите △, чтобы добавить масло в насос. Нажмите ▽, чтобы приостановить подачу топлива → нажмите ⏻ для выхода их меню.

Коды ошибок		
E.01	маслянный насос неисправен	проверьте, соединен ли масляный насос с аппаратом или нет, присоединен ли провод масляного насоса или нет, сгорел ли масляный насос или нет
E.02	неисправность штекера	проверьте, надежно ли вставлен штекер на контроллере, подключен или отсоединен, имеется ли на поверхности штекера нагар
E.03	неисправность двигателя	проверьте, подключен ли двигатель к контроллеру, проверьте не мешают ли посторонние предметы в коннектре подключению
E.04	неисправность сенсорного датчика	проверьте, подключен ли сенсорный датчик к контроллеру, нет ли следов его отсоединения от корпуса аппарата
E.05	слишком высокое напряжение	проверьте, какое напряжение в отопительном приборе, проверьте, заряжена ли в аккумуляторной батарее или нет, напряжение ниже 22 В или нет
E.06	слишком низкое напряжение	проверьте, какое напряжение в отопительном приборе, проверьте, заряжена ли в аккумуляторной батарее или нет, напряжение ниже 22 В или нет
E.07	ошибка связи	проверьте, подключен ли переключатель к отопителю или нет
E.08	перегрев	проверьте, подается ли масло в отопитель, есть ли охлаждение или нет, проверьте имеются ли в масляной трубке признаки завоздушивания системы или нет (например, если имеется большое количество пузырьков, которые не могут быть устранены, следует незамедлительно заменить масляный насос)
E.09	холл	проверьте датчик Холла
E.10	нет искры	проверьте работоспособность масляного насоса, попадает ли топливо в отопитель, проверьте наличие парафиновых отложений в топливе (качество топлива)
E.11	перегрев верхней крышки	проверьте работоспособность вентилятора охлаждения
E.12	температурная ошибка	убедитесь, что температура в отопителе достигла нормы и обогреватель может продолжать работать, работает ли система охлаждения, проверьте, возможно горячий воздух с задней панели попадает в решетку забора воздуха для
E.13	***	
E.14	слишком высокое давление масла	проверьте количество масла
E.15	слишком высокая температура	уменьшите температуру с помощью регулировки на LCD дисплее