



## НАСТРОЙКИ ТЕРМОСТАТА

Выключите термостат (кратковременно нажмите «**↓**»). Нажмите совместно «**⬅**» и «**↓**». Удерживайте, пока не появятся на экране настройки термостата. Далее смотрите таблицу настроек.

СИМВОЛ	УСТАНОВКИ	« <b>▲</b> » ИЛИ « <b>▼</b> »	СИМВОЛ	УСТАНОВКИ	« <b>▲</b> » ИЛИ « <b>▼</b> »
<b>I R D</b>	Калибровка температуры	Установите нужный диапазон	<b>БР Г</b>	Выбор дневной программы	5 рабочих дней +2 выходных дня 6 рабочих дней +1 выходной день 7 рабочих дней или выключена « <b>OFF</b> »
<b>25 ЕН</b>	Установка активного датчика температуры	<b>Д</b> : Только датчик воздуха <b>ОУР</b> : Только датчик пола <b>ALL</b> : Оба датчика	<b>Гр Е</b>	Заводской инженерный режим	Три значения: 00, 01, 03. Установить значение 00.
<b>ЗЛ, Г</b>	Установка минимальной регулируемой температуры	От +5°C до +60°C	<b>8р1Ч</b>	Время задержки включения инженерного режима	Диапазон: 0 ... 5 минут. Установить значение: 00.
<b>Чд, F</b>	Установка гистерезиса температуры	От 0,5°C до 10°C	<b>9н, Г</b>	Установка максимальной регулируемой температуры	От +35°C до +95°C
<b>SLGP</b>	Система защиты от замерзания	<b>ON</b> : Включена <b>OFF</b> : Выключена	<b>RFRC</b>	Сбросить все настройки на заводские	Нажать и удерживать 5 сек. « <b>▲</b> ». После появления символов « <b>—</b> » выключить термостат кнопкой « <b>↓</b> ». Настройки будут сброшены на заводские.

!!! Монтаж должен производиться только квалифицированным электриком !!!

