



PE - нулевой защитный проводник;

N - нулевой проводник;

A,B,C - сеть 380 В;

M1 - вентилятор, питание 380 В.;

M2 - электропривод воздушного клапана

7-9 привод с пружинным возвратом 220В

7-8-9 привод откр/закр 220В;

DPU-01 - пульт дистанционного управления;

При отсутствии подключения DPU-01 между клеммами 24 и 25 должна стоять перемычка.

FS1 - контакт пожарной сигнализации (NC).

При отсутствии подключения к щиту АПС между клеммами 14 и 15 должна стоять перемычка.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гоголин А.В.		
Пров.		Гоголин А.В.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Коломейчук А.А.		

VENTMATIC FC380-1VR Приложение №1

Схема внешних подключений

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов

Щит управления вентилятором
VENTMATIC FC380-1VR

ООО "ВЕНМАТИК"