



Инструкция по эксплуатации

Игровой стол

с интерактивным экраном MONSTER SMASH

с жетоноприемником

Технические характеристики

1. Габариты:

- габариты аэрохоккея 127 x 79 x 87 см

- габариты упаковки 134 x 84 x 43 см

2. Электропитание:

Переменный ток напряжение: 220/240 В, 50/60 Гц

4. Потребляемая мощность:

- в режиме ожидания – 60 Ватт

- в режиме игры – 390 Ватт

5. В комплект входит:

- пульт дистанционного управления – 1 шт.

- пульт дистанционного управления RGB LED – 1 шт.

- 100 жетонов

EAC

1. Игровой стол предварительно настроен и готов к использованию
2. Для изменения настроек, пожалуйста, используйте круглый ключ (вы найдёте его в ящике для денег). Вставьте его в замок, расположенный в столе сбоку (на противоположной стороне от монетного механизма). Поверните ключ в замке, и вы попадёте в меню
3. После внесения изменений не забудьте нажать на кнопку "сохранить всё".

При обнаружении технических проблем обращайтесь по адресу service@wik.pl

Правила техники безопасности

Предупреждение: Перед тем как открыть игровой стол, провести его обслуживание или ремонт, всегда отключайте питание и вынимайте вилку из розетки.

ВНИМАНИЕ: При отключении игрового стола от розетки питания тяните за вилку, а не за шнур питания.

ВНИМАНИЕ: Подключайте игровой стол только к заземлённой розетке.

Осторожно: Проводка находится под напряжением. Она безопасна при надлежащем использовании, но представляет опасность при ненадлежащем использовании.

Осторожно: При тестировании интегральных схем всегда пользуйтесь цифровым мультиметром, тестером логических схем или осциллографом.

Осторожно: Не подключайте и не отключайте интегральные схемы при включённом игровом столе.

Осторожно: Не устанавливайте плавкие предохранители, не соответствующие заданному номиналу.

Осторожно: Не подвергайте игровой стол сильным перепадам температуры.

Состав комплекта

В состав комплекта входят принадлежности, позволяющие начать пользоваться игровым столом как можно скорее:

- пульт дистанционного управления
- пульт дистанционного управления RGB LED
- 4 ножки с комплектом винтов

- комплект ключей для настройки
- комплект ключей для верхних замков
- комплект ключей для ящика для денег

Установка

1. Поставьте игровой стол в желаемом месте.

ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте игровой стол в местах, где бы он мог помешать проходу при возникновении чрезвычайной ситуации.

Осторожно: Для транспортировки игрового стола используйте вилочный погрузчик. Старайтесь не ударять упакованное изделие. Во избежание повреждений ничего не кладите поверх изделия.

2. Извлеките игровой стол из транспортной коробки.

3. Установите ножки.

Примечание: Ножки хранятся внутри игрового стола или упакованы отдельно (в зависимости от условий перевозки). Комплект винтов хранится внутри ящика для денег.

Примечание: Убедитесь, что игровой стол стоит устойчиво.

Примечание: Ножки имеют подсветку, поэтому вам нужно протянуть вилку через пол игрового стола, чтобы подключить подсветку в следующем шаге.

4. Подключите разъёмы RGB LED к жгуту проводов, который находится в ближайшем углу игрового стола.
5. Если игровой стол холодный, дайте ему приблизительно 30 минут на то, чтобы нагреться.
6. Закройте игровой стол, включите питание и проверьте его работоспособность.

Настройки игры

1. Включите игровой стол и дождитесь запуска системы.
2. Найдите переключатель настроек под ключ, расположенный на игровом столе сбоку. Он находится ближе к верхней кромке, по центру игрового стола.
3. Для ввода настроек используйте ключ настроек.
4. Убедитесь, что на экране отображается меню настроек и извлеките ключ из переключателя.
5. Для навигации по меню используйте клавиши Pi П. Для изменения настроек используйте клавиши + и -, после чего подтвердите изменения.

Громкость

Есть два способа регулировки громкости: • С помощью колёсика регулировки громкости на усилителе для регулировки общей громкости. • С помощью настроек игрового стола для регулировки громкости музыки и/или звуковых эффектов.

1. Используйте ключ настроек для входа в меню настроек, перейдите в НАСТРОЙКИ ИГРЫ И ВЫПЛАТ, 2. Asdf 3.asdf4. asdf

Выставочный режим

Бесплатная игра

Игровой стол может работать бесплатно. При выборе опции БЕСПЛАТНАЯ ИГРА, игроки смогут играть бесплатно.

RGB LED

Прилагаемый пульт дистанционного управления позволяет управлять подсветкой игрового стола.

Настройки по умолчанию

Обновление ПО

Мы постоянно работаем над улучшением наших продуктов. Это значит, что мы периодически обновляем программное обеспечение игрового стола, устраняя ошибки, добавляя новые возможности и улучшая игровой опыт.

Предупреждение: Обновления предназначены для конкретных версий ПО. Попытка обновления игрового стола, не поддерживаемого данным ПО, может привести к выходу игрового стола из строя. Перед обновлением убедитесь, что вы используете файлы обновления, совместимые с текущей версией ПО вашего игрового стола.

Примечание: Выполнение обновления приведёт к перезаписи настроек вашего игрового стола к заводским настройками. Перед выполнением обновления не забудьте записать свои настройки.

1. Включите игровой стол.
2. Для ввода настроек используйте ключ настроек.
3. В верхней части экрана вы увидите номер текущей версии ПО.
4. Убедитесь, что предоставленные техническим специалистом файлы обновления совместимы с текущей версией вашего ПО.
5. Возьмите пустой USB-накопитель и убедитесь, что он отформатирован в FAT32.
6. Разархивируйте предоставленные файлы и поместите их на USB-накопитель.
7. Выключите игровой стол.
8. Откройте игровой стол и найдите электронную плату. Она представляет собой небольшую металлическую деталь под дисплеем, с расположенными слева 4 портами USB.
9. Подключите USB-накопитель к порту USB. Можно выбрать любой из 4 свободных портов.
10. Включите игровой стол и дождитесь завершения обновления ПО.

Предупреждение: Не прерывайте процедуру обновления. Не отсоединяйте игровой стол от сети питания и не отключайте подключённые к нему принадлежности.

Примечание: Процедура обновления ПО обычно занимает не более 2 минут. Во время обновления экран в основном чёрного цвета.

Примечание: После завершения обновления вы увидите стандартный игровой экран.

11. Выключите игровой стол.

12. Извлеките USB-накопитель из игрового стола.

13. Включите игровой стол.

14. Чтобы войти в настройки и убедиться в том, что установлена новая версия ПО, используйте ключ настройки.

15. При необходимости измените настройки.

Очистка

Осторожно: При работе игрового стола используется высокое напряжение. Перед очисткой всегда отключайте игровой стол.

Для очистки игрового стола используйте бумажные полотенца и очиститель для стёкол. Не наносите очиститель для стёкол и другие жидкости непосредственно на игровой стол. Вместо этого наносите жидкость на бумажное полотенце.