

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ (с задержкой)
[АМК00201]**

Автоматический выключатель габаритных огней (далее устройство) предназначен для управления цепями питания габаритных огней.

Устройство автоматически выключает габаритные огни после выключения зажигания, не давая тем самым посадить аккумулятор, если автовладелец забыл выключить габариты. Так же устройство позволяет реализовать автоматическое включение фар (в режиме дневные ходовые огни), автовладелец включает ближний свет фар или противотуманные фары, а устройство при выключении/включении зажигания управляет габаритными огнями.

Описание работы:

- Если отсутствует сигнал габаритные огни (выключены), то на выходе устройства управляющего сигнала не будет.
- После включения зажигания через 30 секунд на выходе устройства появиться сигнал (управление внешним реле), если были включены габариты. Если при включение зажигания были выключены габариты, то при их включении задержки не будет.
- При выключении зажигания через 30 секунд на выходе устройства исчезнет сигнал (управление внешним реле), если были включены габариты. Если после выключения зажигания были выключены габариты, то задержки не будет.
- Если при выключенном зажигании "выключить" - "включить" габариты, то на выходе устройства появиться сигнал "массы" (управление внешним реле).

 <p>КОНТРОЛЛЕР</p> <p>1 КРАСНО-БЕЛЫЙ 2 СЕРО-ЧЕРНЫЙ 3 СИНИЙ 4 РОЗОВО-СЕРЫЙ 5 ЖЕЛТЫЙ 6 ОРАНЖЕВО-СИНИЙ</p>	Цвет	Назначение
	Красно-белый	+12В от АКБ
	Серо-черный	МАССА
	Синий	ВЫХОД - УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ РЕЛЕ
	Розово-серый	ЗАЖИГАНИЕ
	Желтый	ГАБАРИТЫ
	Оранжево - синий	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Подключение.

1. Красно-белый провод подключить к постоянному плюсу "кл.30".
2. Серо-черный провод подключить к массе.
3. Синий провод подключить к управляющему контакту реле (к.86). Второй управляющий провод реле (к.85) подключить к постоянному плюсу "кл.30". Цепь выход сигнала габаритных огней от выключателя разорвать. Один замыкающийся контакт реле (к.30) подключить к выходу габаритных огней от выключателя идущий в автомобильную проводку, другой замыкающийся контакт реле (к.87) подключить к постоянному плюсу "кл.30".

