

Универсальный блок управления ДХО
[АМК00303]
(встроенное реле)

Универсальный блок управления ДХО (далее устройство) предназначен для управления цепями питания ДХО.

Устройство автоматически включает ДХО после включения зажигания и нажатия на педаль тормоза/сцепления или через 30 секунд (в зависимости от режима). Также устройство не включает ДХО, если включено освещение.

Режим "управление от педали тормоза" рекомендуем для автомобилей оборудованных системой автозапуска, ДХО не будут включаться когда работает автозапуск.

Описание работы:

- (В режиме "управление от педали тормоза") После включения зажигания и нажатия педали тормоза/сцепления, ДХО включаться.
- (В режиме "управление от паузы") После включения зажигания через 30 секунд, ДХО включаться.
- Если на входе "Ближний свет/Габариты" есть сигнал, то ДХО выключаться.
- При выключении зажигания ДХО выключаться.
- Смена режимов осуществляется сигналом на входе "ВХОД РЕЖИМА". Если "ВХОД РЕЖИМА" подключен к "+12В", то устройство будет в режиме "управление от педали тормоза". Если "ВХОД РЕЖИМА" не подключен к "+12В", то устройство будет в режиме "управление от паузы".



Подключение.

1. Красно-белый провод подключить к сигналу зажигания "кл.15".
2. Серо-черный провод подключить к массе.
3. Розово-зеленый провод подключить к выключателю габаритных огней (+12В при включении габаритных огней).

4. Желтый провод подключить к выключателю ламп стоп-сигналов (+12В при включении стоп-сигналов) или к датчику положения педали сцепления (+12В при нажатие).
5. Управляемую цепь питания ДХО подключить к коричневому и белому проводу устройства.

Технические характеристики

Напряжение питания	7...18В
Ток потребления	< 5 мА
Ток выхода	не более 15 А
Рабочая температура	-40°С...+85°С
Размер	70x15мм
Масса	25г

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента приобретения изделия при соблюдении условий эксплуатации.

Дата выпуска _____

Интернет-сайт: shtat-deluxe.nethouse.ru