



**Модель агрегата: PA 1462 (Секатор 14В)**

## Список запасных частей

№ Поз.	Артикул детали	Новые артикулы	Наименование	Кол-во
1	A2758-1	BZ010035	Винт М3х16 PA1462	2
2	A2758-2	LJ030049	Крышка корпуса правая PA1462	1
3	A2758-3	BZ010011	Винт ST3х10 PA1462	5
4	A2758-4	LJ030050	Корпус правый PA1462	1
5	A2758-5	LJ030043	Защелка корпуса PA1462	2
6	A1758-1	A1758-1	Аккумулятор 14.4V/1.5Ah PA1462	1
7	A2758-7	LJ030069	Плата управления PA1462	1
8	A2758-8	LJ030052	Выключатель вкл/выкл PA1462	1
9	A2758-9	HC030178	Крышка выключателя вкл/выкл PA1462	1
10	A2758-10	LJ030054	Экран дисплея PA1462	1
11	A2758-11	A1758-25	Разъем платы 14.4V PA1462	1
12	A2758-12	LJ030048	Крышка корпуса левая PA1462	1
13	A2758-13	HC030179	Этикетка корпуса PA1462	1
14	A2758-14	LJ030051	Корпус левый PA1462	1
15	A2758-15	HC030180	Этикетка корпуса — №2 PA1462	1
16	A2758-16	HC030181	Этикетка корпуса — №1 PA1462	1
17	A2758-17	LJ030047	Электродвигатель без щеточный 14V PA1462	1
18	A2758-18	LJ030063	Шестерня электродвигателя PA1462	1
19	A2758-19	LJ030061	Шестерни электродвигателя комплект PA1462	3
20	A2758-20	LJ030065	Вал шестерня электродвигателя PA1462	1
21	A2758-21	LJ030062	Шестерни электродвигателя комплект PA1462	6
22	A2758-22	LJ030070	Вал шестерня электродвигателя (средняя) PA1462	1
23	A2758-23	LJ030064	Вал шестерня электродвигателя (в корпус) PA1462	1
24	A2758-24	LJ030068	Корпус шестерней электродвигателя PA1462	1
25	A2758-25	BZ060014	Стопорное кольцо PA1462	1
26	A2758-26	BZ040001	Подшипник 699Z PA1462	3
27	A2758-27	LJ030060	Приводная шестерня PA1462	1
28	A2758-28	BZ010032	Винт М5х14 PA1462	1
29	A2758-29	LJ030022	Шестерня малая PA1462	1
30	A2758-30	LJ030010	Шестерня большая PA1462	1
31	A2758-31	LJ030067	Редуктор PA1462	1
32	A2758-32	LJ030055	Стационарный нож 32мм PA1462	1
33	A2758-33	LJ030056	Режущий нож 32мм PA1462	1
34	A2758-34	LJ030073	Кожух ножа PA1462	1
35	A2758-35	LJ030057	Крепления ножа PA1462	1
36	A2758-36	LJ030059	Винт PA1462	1
37	A2758-37	LJ030040	Втулка ножа 5х3 PA1462	1
38	A2758-38	BZ010034	Винт М2,5х4 PA1462	1
39	A2758-39	LJ030058	Крепление ножа PA1462	1

40	A2758-40	LJ030023	Пружина курка PA 1462	1
41	A2758-41	BZ010042	Винт М3х4 PA 1462	2
42	A2758-42	LJ030071	Корпус курка PA 1462	1
43	A2758-43	LJ030053	Курок PA 1462	1
44	A2758-44	BZ010040	Винт М2х3 PA 1462	1
45	A2758-45	BZ010033	Винт М3х6 PA 1462	1
46	A2758-46	LJ030042	Втулка курка 3х4 PA 1462	1
47	A2758-47	HC020055	Инструкция PA 1462	1
48	A1758-30	A1758-30	Зарядное устройство 14.4V/1.5Ah PA 1462	1
49	A2758-49	HC010025	Кейс PA 1462	1
50	A2758-50	HC010012	Ключ 13 PA 1462	1
51	A2758-51	HC010002	Шестигранный ключ 4мм PA 1462	1
52	A2758-52	HC010016	Шестигранный ключ 2,5мм PA 1462	1
53	A2758-53	HC040052	Емкость для масла 12мл PA 1462	1
54	A2758-54	HC040014	Сумка PA 1462	1