

Руководство по настройке параметров универсального термостата w1209

После включения термостата на его дисплее будет показана текущая температура. При кратковременном нажатии на кнопку выбора (кнопка слева) в мигающем режиме будет показана температура установки 23гр. С помощью кнопок «+» и «-» можно выбрать температуру включения горелки. Температура выключения будет выше на величину гистерезиса от 0,1 до 15 гр. (описание настроек см. ниже).

При длительном нажатии на кнопку выбора в режиме показа текущей температуры термостат переходит в меню настроек от P0 до P6.

-P0 режим нагрева H или режим охлаждения C. Для горелки установлен режим H.

-P1 гистерезис переключения 0.1-15 гр. Настройка 0.5 гр.

-P2 максимальная установка температуры -45гр. 110гр. По умолчанию 110гр.

-P3 минимальная установка температуры -50гр. 105гр. По умолчанию -50гр.

-P4 коррекция измеряемой температуры -7гр. 7гр. По умолчанию 0гр.

-P5 задержка срабатывания в минутах 0-10мин. По умолчанию 0мин.

-P6 ограничение отображаемой температуры сверху (перегрев) 0-110гр. По умолчанию OFF.

Для сброса всех настроек нужно при очередном включении питания держать нажатыми одновременно кнопки «+» и «-».

При подключении термостата к разъему блока управления с двумя клеммами, нужно подключить два промаркированных провода кабеля термостата к блоку питания горелки. Красный провод к «+», синий провод к «-».