

Руководство по настройке параметров универсального термостата w1209

Горелка включается, когда горит красный светодиод справа от дисплея на термостате.

После включения термостата на его дисплее будет показана текущая температура. При кратковременном нажатии на кнопку выбора (кнопка слева) в мигающем режиме будет показана температура установки.

В мигающем режиме с помощью средней и правой кнопок можно выбрать желаемую температуру.

При длительном нажатии на левую кнопку в режиме показа текущей температуры термостат переходит в меню настроек от P0 до P6.

-P0 режим нагрева H или режим охлаждения C. Для горелки установлен режим H.

-P1 гистерезис переключения 0.1-15 гр. Настройка 1.0 гр.(задается во время отображения гистерезиса на дисплее с помощью средней и правой кнопок).

-P2 максимальная установка температуры -45гр. 110гр. По умолчанию 110гр.

-P3 минимальная установка температуры -50гр. 105гр. По умолчанию -50гр.

-P4 коррекция измеряемой температуры -7гр. 7гр. По умолчанию 0гр.

-P5 задержка срабатывания в минутах 0-10мин. По умолчанию 0мин.

-P6 ограничение отображаемой температуры сверху (перегрев) 0-110гр. По умолчанию OFF.

Для сброса всех настроек нужно при очередном включении питания держать нажатыми одновременно среднюю и правую кнопки.