



После приобретения УВЭОС «Маяк-01» потребитель обязан совершить следующие действия.

### **1. ПРОГРАММИРОВАНИЕ БЛОКА ЭРА-ГЛОНАСС НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО (ТС).**

Внесение данных о ТС в память блока «Маяк-01» обязательно! Для этого применяется специальное ПО «Конфигуратор ЭРА». Программирование блоков «Маяк-01» осуществляется в испытательных лабораториях, установочных мастерских или у официальных партнёров АО «ГЛОНАСС» в соответствии с «Инструкцией по программированию блока УВЭОС «Маяк-01»» от производителя ООО «ГлонассДВ». Скачать «Конфигуратор ЭРА» и инструкцию к нему можно на сайте [glonassdv.ru](http://glonassdv.ru) в разделе «03 Инструкции и документы», или перейдя по ссылке <https://cloud.mail.ru/public/rW7S/Q3FtL4nhA>

### **2. РЕГИСТРАЦИЯ (АКТИВАЦИЯ) УВЭОС «Маяк-01» в системе «ЭРА-ГЛОНАСС».**

Регистрация в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» выполняется только официальными партнёрами АО «ГЛОНАСС».

<https://2216.aoglonass.ru/upload/iblock/ef3/vqplrcoalwy5oyshacdjbais12u449.pdf>

После регистрации встроенный SIM-чип становится активным и ТС идентифицируется системой.

### **3. УСТАНОВКА УВЭОС «Маяк-01» НА ТС И КОНТРОЛЬНО-ТЕСТОВЫЙ ВЫЗОВ.**

Установка осуществляется строго в соответствии с «Инструкцией по установке УВЭОС «Маяк-01» на ТС». Производят установку официальные партнёры АО «ГЛОНАСС», испытательные лаборатории или установочные мастерские. <https://disk.yandex.ru/i/Ttoraxmx-8gDvg>

**ВНИМАНИЕ!** Контрольно-тестовый вызов в диспетчерскую службу нужно производить только после программирования блока и регистрации УВЭОС «Маяк-01» в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». В противном случае не будет идентифицироваться ТС и определяться его местоположение. Не следует производить тестовый вызов из закрытых помещений: гаражей, боксов, ангаров. Перед тестовым вызовом нужно дать устройству поработать во включённом режиме 1-2 минуты для соединения со спутниками.

**Телефон для связи с технической поддержкой ООО «ГлонассДВ» 8-800-333-6409 добавочный 4 с 5:00 до 14:00 по московскому времени.**