

SMART контроллер подсветки ступеней 4L-STEP-1002-V2

контроллер автоматической подсветки ступеней лестниц



Подключение

Подключайте светодиодную ленту к контроллеру последовательно следующим образом:

1-положительный полюс LED-ленты (+) первой ступени подключается к оранжевой клемме, отрицательный (-) - к зелёной клемме;

2-положительный полюс LED-ленты (+) 2-й ступени подключается к оранжевой клемме, отрицательный (-) - к зелёной клемме;

3-по аналогии подключаются остальные ступени;

К контроллеру можно подключить до 32 ступеней.

Дополнительно

Используйте контроллер только в сухих помещениях, сильный ветер, высокая и низкая температуры, вибрация и другие неблагоприятные условия могут вызвать сбой в работе и выход из строя контроллера и сенсоров.

Угол срабатывания сенсоров 120°, расстояние - 1-3 м.

Монтаж контроллера допустим в любом положении.

