

Видеоняня /WiFi видеокамера CleverDog с DVR

Артикул: CleverDog G/O/B/R



FOR PUBLIC RELEASE

Перед использованием
внимательно
ознакомьтесь с
инструкцией по
эксплуатации

Внешний вид



Руководство по эксплуатации

1. Подключите устройство к электропитанию
2. Установите программное обеспечение на телефон

3. Зарегистрируйтесь и войдите в систему

отсканируйте QR-код, который находится внизу коробки, что бы скачать приложение на телефон

Откройте приложение, нажмите [Новый пользователь], что бы создать новую учетную запись. Если у Вас уже есть учетная запись, то нажмите на "Войти в систему"



4. Добавьте устройство

a) На "Главной странице" нажмите "+", что бы выбрать "Веб-

b) Проверьте наличие синего мигающего сигнала WiFi (если сигнала нет, то зажмите и удерживайте кнопку "WiFi" на устройстве и подождите, пока синий сигнал не начнет мигать), затем нажмите на телефоне кнопку "Синий мигающий сигнал";

Нажмите на кнопку , что бы проверить текущее состояние сигнала

- c) Добавьте устройство:

• Для систем на базе Android: На странице "Ближайшие устройства" выберите устройство, которое необходимо добавить

• Для систем на базе iOS: Откройте "настройки телефона", зайдите в настройки "Беспроводных подключений", выберите из списка устройство с названием "DOG*****", затем вернитесь в приложение, в приложении нажмите кнопку "Далее"

d) Зайдите в "Настройки устройства" в приложении и выберите беспроводное соединение по которому будет подключено устройство, затем нажмите кнопку "Далее":

Примечание: автоматическая смена типа интернет соединения на телефоне является стандартной процедурой в ходе настройки устройства.

e) Новое устройство успешно добавлено, теперь Вы можете начать использование веб-камеры

5. Проверка видео

• На "Главной странице" выберите устройство, что бы начать просмотр "Прямой трансляции"

• Нажмите "Начать трансляцию", для паузы прямой трансляции щелкните по центру экрана;

• Нажмите на кнопку "Настройки", что бы попасть на страницу "Настройки опций", затем настройте устройство:

Светодиодные индикаторы

Название индикатора	Описание
POWER (постоянное свечение)	Индикатор электропитания
WiFi (синий мигающий)	Используется во время установки/настройки устройства с телефона
WiFi (красный мигающий)	Подключение к WiFi сети
WiFi (красный и синий, медленно мигающий)	Устройство подключено к WiFi сети
WiFi (красный и синий, постоянно мигающие)	Обновление программного обеспечения

Имя/название характеристики	Описание
Объектив	Цветная видеокамера с широким углом обзора
Видео сигнал	H. 264 Codec, 720x576 #15 кадров/сек
Звукозапись	Микрофон, поддерживающий видео разговор
Беспроводное соединение	Поддержка стандарта IEEE802.11 б, 802.11 г
Расширение памяти	С поддержкой Micro SD до 32ГБ памяти
Электропитание	Поддержка Micro USB, а также входного тока 5V----500mA
Условия работы	Температура от -10°C до 60°C, влажность <90%

FOR PUBLIC RELEASE

Технические характеристики устройства

Описание гарантийного обслуживания

Внимательно ознакомьтесь с условиями использования гарантийного обслуживания, что бы хорошо защищать свои интересы:

(1) Гарантийное обслуживание

1. Возврат/обмен товара/ремонт:

Если, в течении 7 дней со дня приобретения продукции, продукция не исправна (функционирует не должным образом) и данный факт подтверждён инженером в сервисном центре компании, то покупатель имеет право на возврат денег в обмен на неисправную продукцию или обмен неисправной продукции на новую такую же модель или на бесплатный ремонт неисправной продукции.

2. Обмена товара/ремонт:

Если, в течении 30 дней со дня приобретения продукции, продукция не исправна (функционирует не должным образом) и данный факт подтверждён инженером в сервисном центре компании, то покупатель имеет право на обмен неисправной продукции на новую такую же модель или на бесплатный ремонт неисправной продукции.

3. Сервисное обслуживание:

Если, в течении одного года со дня приобретения продукции, продукция не исправна (функционирует не должным образом) и данный факт подтверждён инженером в сервисном центре компании, то покупатель имеет право на бесплатный ремонт неисправной продукции.

Если, по истечению одного года со дня приобретения продукции, продукция не исправна (функционирует не должным образом) и данный факт подтверждён инженером в сервисном центре компании, то покупатель имеет право на платный ремонт неисправной продукции.

(2) Область распространения гарантийного сервиса

На указанные ниже случаи гарантия не распространяется:

- выход устройства из строя при неправильной эксплуатации;
- намеренная порча штрих-кода продукции;
- истёкший гарантийный срок;
- несоответствие серийных номеров на гарантийном талоне и на продукции;
- вскрытие продукции (самостоятельном ремонте) и не заводских модификациях;
- порча продукции по средством коррозии, попадания влаги, высокой/низкой температуры, механического повреждения, перепада электрического напряжения;
- повреждения вызванные при доставке продукции от покупателя до сервисного центра;
- повреждения, вызванные в следствии природных катастроф и форс-мажорных обстоятельств, таких как: наводнение, землетрясение, пожар и т.п.;
- приобретённые неисправности, не связанные с качеством изготовления деталей продукции.

(3) Способы связи с сервисным центром для возврата/обмена/ремонта продукции

Пожалуйста, обратитесь к конечному продавцу за информацией о гарантийном обслуживании.

Таблица гарантийного обслуживания:

(4) Особое примечание

- гарантия распространяется только на основной продукт, не включая упаковку и аксессуары.
- в случае замены деталей по гарантийному обязательству все нефункционирующие и/или неисправные детали остаются в сервисном центре компании.
- не забывайте про гарантийный талон и чек о покупке продукции, т.к. только они могут доказать дату приобретения продукции. В случае утраты гарантийного талона и/или чека о покупке, днём приобретения и использование продукции считается день, когда продукция была изготовлена.

FOR PUBLIC
RELEASE

- после каждого гарантийного обслуживания наша компания прибавляет 30 дней бесплатного обслуживания к уже существующему сроку бесплатного гарантийного обслуживания. В случае платного гарантийного обслуживания наша компания даёт гарантию 3-х месячного бесплатного обслуживания. Не забывайте сохранять все чеки сервисного центра.
- все услуги доставки оплачиваются конечным покупателем продукции.
- если конечный продавец заявляет о дополнительных услугах, не указанных в гарантийном талоне и инструкции данной продукции, то наша компания никаких обязательств о данных конечным продавцом дополнительных услугах ответственности не несёт.

(5) Сведения о производителе

Место изготовления: Китай, провинция Гуандун, город Шэньчжэн

Производитель: Шэньчжэн Ши Сай Лан Кэджи Йоусян Гонсы (Shēnzhèn shì sài lán kējī yù dàixiān gōngsī)

Телефон центра сервисного обслуживания в Китае: 0755-83185921

Веб-сайт: <http://www.cleverdog.com>

Силиконовый чехол для видеокамер CleverDog приобретается отдельно.



**FOR PUBLIC
RELEASE**