

TurboJet

Газовый
микропаяльник
TJ100-B

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЗАПРАВКА ГАЗОМ:

- Убедитесь, что регулятор подачи газа находится в положении 1, а фиксатор в положении «OFF» (в данном положении он неподвижен).
- Переверните микропаяльник вверх заправочным клапаном и вставьте штуцер баллона с газом в заправочный клапан. После этого нажмите на баллон. Заполнение емкости-баллона происходит за несколько секунд.

ПОСЛЕ ЗАПРАВКИ ПОДОЖДИТЕ НЕСКОЛЬКО МИНУТ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ГАЗА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НЕТ УТЕЧКИ ГАЗА

ФУНКЦИЯ ПАЯЛЬНИКА:

1. Для использования устройства в режиме паяльника нужно установить: накидную гайку, защитный кожух, насадку и наконечник (рис. 1). При работе с микропаяльником обратите внимание на положение вытяжного отверстия: оно всегда должно быть направлено в сторону от любых поверхностей из-за выхода горячего воздуха.
2. Переместите регулятор подачи газа в положение 2 или 3.
3. Одновременно нажмите на кнопку предохранителя и опустите рычаг пьезоподжига до щелчка.
4. Для постоянного нагрева: после нажатия рычага пьезоподжига переместите фиксатор в положение «continue». После того, как калильная сетка в отверстии насадки станет красной, выключите пламя однократным коротким нажатием на кнопку отключения пламени. Внимание! При нажатии этой кнопки не происходит видимых изменений. После этого паяльник готов к работе.
5. Перемещайте регулятор подачи газа в положение 4 для увеличения или в положение 1 для уменьшения подачи газа.
6. Чтобы выключить паяльник переместите фиксатор в положение «OFF».



Рис. 1

Данная последовательность действий подходит для использования с любыми наконечниками

СМЕНА НАКОНЕЧНИКА:

- Перед снятием убедитесь, что наконечник остыл. Наконечники легко меняются откручиванием и установкой новых.

ФУНКЦИЯ ТЕРМОУСАДОЧНОГО ФЕНА:

1. Для использования устройства в режиме термоусадочного фена нужно установить: накидную гайку, защитный кожух и насадку (рис. 2). При работе с микропаяльником обратите внимание на положение вытяжного отверстия: оно всегда должно быть направлено в сторону от любых поверхностей из-за выхода горячего воздуха.
2. Переместите регулятор подачи газа в положение 2 или 3.
3. Одновременно нажмите на кнопку предохранителя и опустите рычаг пьезоподжига до щелчка.
4. Для постоянного нагрева: после нажатия рычага пьезоподжига переместите фиксатор в положение «continue». После того, как калильная сетка в отверстии насадки станет красной, выключите пламя однократным коротким нажатием на кнопку отключения пламени. Внимание! При нажатии этой кнопки не происходит видимых изменений. После этого паяльник готов к работе в режиме термоусадочного фена.
5. Перемещайте регулятор подачи газа в положение 4 для увеличения или в положение 1 для уменьшения подачи газа.
6. Чтобы выключить паяльник переместите фиксатор в положение «OFF».



Рис. 2

ФУНКЦИЯ ГОРЕЛКИ:

1. Для использования устройства в режиме горелки нужно установить: накидную гайку и защитный кожух (рис. 3).
2. Переместите регулятор подачи газа в положение 2 или 3.
3. Одновременно нажмите на кнопку предохранителя и опустите рычаг пьезоподжига до щелчка.
4. Для постоянного нагрева: после нажатия рычага пьезоподжига переместите фиксатор в положение «continue».
5. Перемещайте регулятор подачи газа в положение 4 для увеличения или в положение 1 для уменьшения подачи газа.
6. Чтобы выключить паяльник переместите фиксатор в положение «OFF».



Рис. 3

ВНИМАНИЕ!

По завершении работы или при смене функций паяльника убедитесь, что все нагревающиеся элементы остыли. Не остужать принудительно. Помните, что во время работы металлические части микропаяльника накалились, а из вытяжного отверстия поступает горячий воздух! Не подносите близко к телу, лицу, одежде и окружающим предметам металлические части микропаяльника и открытое пламя горелки! Горячий микропаяльник ставить только на подставку. Не оставляйте работающий паяльник без присмотра. Не модифицируйте и не ремонтируйте микропаяльник. Хранить в сухом проветриваемом месте при температуре от +10 до +40 °С. При необходимости утилизировать как бытовой отход.