



Руководство по эксплуатации
Внимательно прочтайте эти инструкции, Вы должны знать и понимать их перед тем, как приступить к работе с машиной.

Kasutusjuhend

Enne selle masina kasutamist lugege palun juhised tähelepanelikult läbi ja veenduge, et saite neist aru.

115 68 67-40 Rev. 3

Eksploatavimo instrukcijos

Prieš naudodami šį įrenginį, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir įsitikinkite, kad jas suprantate.

Instrukciju rokasgrāmata

Uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas un pārliecinieties, vai esat tās izpratis, pirms sākat izmantot šo iekārtu.

Упътване за употреба

Моля, прочетете внимателно инструкциите и се убедете, че сте ги разбрали преди да започнете работа с машината.

Manual de utilizare

Înainte de utilizarea acestei mașini, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să vă asigurați că le-ați înțelește.



ST 151

Baltic

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| RU | СЪДЪРЖАНИЕ | СТРАНИЦА |
| | ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ | 3-9 |
| | НАСТРОЙКА..... | 10-15 |
| | ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ..... | 16-17 |
| | УХОД | 18-34 |
| | СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКИ | 35-57 |
| | ХРАНЕНИЕ | 58-60 |
| | УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ | 61-66 |

| | | |
|-----------|-----------------------------|----------------|
| LV | SATURS | LAPPUSE |
| | DROŠĪBAS NOTEIKUMI | 3-9 |
| | IESTATĪŠANA..... | 10-15 |
| | IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS | 16-17 |
| | UZTURĒŠANA | 18-34 |
| | APKOPE UN LABOŠANA | 35-57 |
| | GLABĀŠANA | 58-60 |
| | BOJĀJUMU NOTEIKŠANA | 61-66 |

| | | |
|-----------|------------------------------|-----------------|
| EE | SISUKORD | LEHEKÜLG |
| | OHUTUSREEGLID | 3-9 |
| | ETTEVALMISTUS | 10-15 |
| | SEADME TUTVUSTUS | 16-17 |
| | HOOLDUS | 18-34 |
| | TEENINDUS JA REGULEERIMINE.. | 35-57 |
| | HOIUSTAMINE | 58-60 |
| | VEAOTSING | 61-66 |

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| BG | СЪДЪРЖАНИЕ | СТРАНИЦА |
| | ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ | 3-9 |
| | НАСТРОЙКА..... | 10-15 |
| | ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА..... | 16-17 |
| | ПОДДРЪЖКА | 18-34 |
| | ОБСЛУЖВАНЕ И НАСТРОЙКИ | 35-57 |
| | СЪХРАНЕНИЕ..... | 58-60 |
| | ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИИ И СПРАВЯНЕ С ПРОБЛЕМИ | 61-66 |

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|
| LT | TURINYS | PUSLAPIS |
| | SAUGUMO TAISYKLĖS | 3-9 |
| | SĄRANKA | 10-15 |
| | GAMINIO APŽVALGA..... | 16-17 |
| | TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | 18-34 |
| | APTARNAVIMAS IR REGULIAVIMAS | 35-57 |
| | LAIKYMAS | 58-60 |
| | GEDIMŲ NUSTATYMAS | 61-66 |

| | | |
|-----------|-----------------------------|---------------|
| RO | CUPRINS | PAGINA |
| | REGULI DE SIGURANTA..... | 3-9 |
| | MONTAREA..... | 10-15 |
| | PREZENTAREA PRODUSULUI..... | 16-17 |
| | INTREȚINERE | 18-34 |
| | SERVICE SI AJUSTARI | 35-57 |
| | INMAGAZINARE | 58-60 |
| | DEPANARE | 61-66 |

Original Instructions in English, all others are translations.



Практика безопасной работы с ручным снегоочистителем

ВНИМАНИЕ! Снегоочиститель может отсечь руки или ноги, и от него могут разлетаться различные предметы. Несоблюдение следующих инструкций по безопасности может привести к серьезным травмам.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следует всегда отсоединять провод свечи зажигания и располагать его так, чтобы исключить контакт со свечой: это позволит предотвратить случайный запуск при наладке, транспортировке, регулировке или ремонте.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот снегоочиститель предназначен для работы на тротуарах, подъездных дорожках и других поверхностях на уровне земли. Соблюдайте осторожность при работе на склонах. Не применяйте снегоочиститель для уборки снега с поверхности над уровнем земли, таких как крыши домов, веранд и прочих частей зданий.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В снегоочистителях имеются ничем не прикрытые вращающиеся части, которые при контакте с ними могут привести к серьезным травмам, так же, как и различные предметы, могущие вылететь из выпускного лотка. Следите, чтобы в пределах рабочей площади во время работы, включая время запуска двигателя, не было посторонних лиц, маленьких детей и животных.



ОСТОРОЖНО! Во время работы глушитель и прочие части двигателя очень сильно нагреваются и остаются такими даже после его выключения. Будьте осторожны, чтобы не прикасаться к таким частям, это позволит избежать серьезных ожогов.

Обучение

- Прочтите, уясните и выполняйте все инструкции по работе со снегоочистителем и приведенные в руководстве (руководствах) перед работой с этой машиной. Внимательно изучите органы управления и правила эксплуатации машины. Знайте, как можно быстро остановить машину и отключить органы управления.
- Ни в коем случае не разрешайте детям пользоваться машиной. Ни в коем случае не разрешайте взрослым пользоваться машиной без проведения соответствующего инструктажа.
- Не допускайте находления в месте работы посторонних лиц, в особенности, маленьких детей.
- Будьте осторожны, чтобы не поскользнуться или не упасть самому, в особенности при работе со снегоочистителем в реверсных режимах.

Подготовка

- Тщательно проверьте площадь, подлежащую обработке, до уборки снега, чтобы там не было никаких ковриков, санок, досок, проволоки и прочих посторонних предметов.
- Перед запуском двигателя переключите все имеющиеся муфты и передачи в нейтральное положение.
- Не управляйте устройством не одев соответствующей зимней одежды. Надевайте обувь, в которой можно уверенно ходить по скользкой поверхности.
- Обращайтесь с топливом осторожно – оно очень легко воспламеняется.
 - Пользуйтесь только предназначенными для этого канистрами.
 - Ни в коем случае не доливайте топливо в работающий или еще не остывший двигатель.
 - Заливайте топливо в бак только вне помещений и с особой осторожностью. Ни в коем случае не заливайте топливо в бак в помещении.
 - Ни в коем случае не заливайте топливо в канистры, находясь внутри автомобиля или в кузове грузовика или прицепа с пластмассовой отделкой. Перед заливкой во всех случаях ставьте канистру на землю, подальше от вашего автомобиля.
 - При возможности сгружайте с грузовика или прицепа оборудование с бензиновым двигателем, и заправляйте его на земле. Если же это невозможно, заливайте топливо в такое оборудование на прицепе, пользуясь небольшой канистрой, а не шлангом бензоколонки.
 - Наконечник шланга должен быть в постоянном контакте с горловиной бензобака или канистры до завершения заправки. Не пользуйтесь фиксатором открытого положения на наконечнике шланга.

- Плотно заверните крышку бензобака и сотрите ветошью брызги бензина.
- Если топливо попало на одежду, немедленно переоденьтесь.
- Для питания рабочих электрических двигателей или стартеров пользуйтесь только удлинителями и соединителями, определенными изготовителем соответствующего оборудования.
- Ни в коем случае не производите какие-либо регулировки на работающем двигателе (за исключением случаев, оговоренных изготовителем).
- Во время работы, регулировки или ремонта на вас постоянно должны быть защитные очки или щитки для защиты глаз от посторонних предметов, могущих вылететь из оборудования.
- Используйте защитные наушники, чтобы избежать повреждения слуха.

Эксплуатация

- Руки и ноги не должны быть ни вблизи вращающихся частей, ни под ними. Постоянно поддерживайте чистоту выпускного отверстия.
- Будьте в высшей степени осторожны при переходе через подъездные дорожки, тротуары или дороги с гравийным покрытием. Постоянно смотрите, нет ли каких-либо скрытых опасностей, и следите за дорожным движением.
- При случайному ударе о посторонний предмет остановите двигатель, отключите шнур от электродвигателя, внимательно проинспектируйте снегоочиститель на наличие возможного повреждения и отремонтируйте его до повторного запуска.
- Если устройство начало сильно вибрировать, немедленно остановите двигатель и выясните причину вибрации. Вибрация обычно является признаком неисправности.
- В любом случае выключайте двигатель, когда оставляете место работы, перед очисткой корпуса шнека или выпускного лотка, а также при выполнении любых регулировок, ремонта или инспекций.
- При чистке, ремонте и инспекции снегоочистителя выключите двигатель и убедитесь, что шнек и прочие вращающиеся части остановились. Выньте ключ из замка зажигания.
- Не запускайте двигатель внутри помещений, исключение составляют случаи, когда устройство нужно выкатить из дома или закатить в дом. Откройте двери; выхлопные газы опасны для здоровья.
- Будьте максимально осторожны при работе на склонах.
- Ни в коем случае не работайте со снегоочистителем без установленных на свои места и находящихся в работоспособном состоянии защитных ограждений.
- Ни в коем случае не направляйте выпускной лоток в направлении людей или так, что в результате этого может быть нанесен ущерб кому-либо имуществу. Дети и посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии.
- Не перегружайте снегоочиститель, пытаясь убрать снег слишком быстро.
- Работая со снегоочистителем на скользкой поверхности, ни в коем случае не двигайтесь с максимальными скоростями. Двигаясь задним ходом, обязательно смотрите назад.
- При транспортировке снегоочистителя или когда он не используется, отключайте привод шнека.
- Применяйте навесное оборудование или принадлежности, только рекомендованные изготовителем.
- Никогда не работайте снегоуборщиком при недостаточной видимости и освещении. Крепко держитесь за ручки снегоуборщика и будьте уверены в том, куда наступаете. Во время работы передвигайтесь шагом; никогда не бегайте.
- Ни в коем случае не касайтесь горячего двигателя или глушителя.

Уход и хранение

- Часто проверяйте щитки, срезные болты, монтажные болты двигателя и т.д. для обеспечения необходимой затяжки и безопасного рабочего состояния оборудования.
- Не допускайте хранение снегоуборщика с топливом в топливном баке в помещениях с повышенной опасностью его воспламенения (наличие нагревателей, сушилок для белья, котлов отопления и т.д.). Перед помещением устройства на хранение дайте двигателю остыть.
- Помещая снегоуборщик на длительное хранение прочитайте о необходимых действиях в данной инструкции по эксплуатации.
- Поддерживайте в хорошем состоянии таблички с данными по безопасности и использованию.
- По окончании уборки снега дайте устройству поработать несколько минут во избежание "прихватывания" ротора.



Ohutusnõuded lumekoristusmasina kasutamisel

TÄHTIS! Selle lumekoristusmasina võimsusest piisab käe või jala ampuuterimiseks ning esemete eemale paiskamiseks. Järgmiste hoiatuseid ei vältida kaasa tuua tõsise vigastuse.



HOIATUS. Masina kokkupaneku, teisaldamise, reguleerimise või remontimise ajaks võtke süüteküünla juhe alati lahti ja asetage see nii, et masin ei saaks juhuslikult käivituda.



HOIATUS. Lumekoristusmasin on möeldud lume koristamiseks könniteedelt, soiduteedelt ja muudel tasastelt pindadelt. Kaldpinnal tuleb töötada ettevaatlilikult. Ärge kasutage lumekoristusmasinat maapinnalt kõrgemal asuvatel pindadel, nagu maja- ja garaažikatused, rödud või muud ehitised või hooned.



HOIATUS. Lumekoristusmasinal on väljaulatuvaid pörlevaid osi, mis kokkupuutel võivad tõsiseid vigastusi tekitada või esemeid eemale paisata. Ärge lubage teistel inimestel, väikestel lastel ja koduloomadel ei töö ega käivitamise ajal seadme töölasse tulla.



ETTEVAATUST! Summuti ja muud mootori osad muutuvad töö ajal väga kuumaks ja on kuumad ka pärast mootori seiskamist. Tõsiste pöletuste vältimiseks hoiduge nendest osadest eemale.

Väljaõpe

1. Lugege, öppige selgeks ja järgige juhendis ja masinal toodud info enne kui alustate masina kasutamist. Öppige põhjalikult tundma masina juhtseadiseid ja nende nõuetekohast kasutamist. Öppige, kuidas seadet seisata ja juhtseadiseid kiiresti lahutada.
2. Ärge kunagi lubage lastel masinat kasutada. Ärge lubage masinat kasutada kellelgi, keda pole piisavalt instrueeritud.
3. Hoidke tööala vaba inimestest, eriti väikestest lastest.
4. Olge ettevaatlilik ja välige libisemist ning kukkumist, eriti tagurpidi liikumise ajal.

Ettevalmistus tööks

1. Kontrollige masina töötsoon põhjalikult üle ning eemaldage seal näiteks uksematid, kelgud, traadid ja muud võõrkehad.
2. Enne mootori käivitamist lahutage kõik sidurid ja lülitage sisestühikäik (olemasolu korral).
3. Ärge kandke lahtisi rõivaid, mis võivad masina liikuvate osade külge haakuda. Kandke jalanõusid, mis annavad tuge libedal pinnal.
4. Käsitsege kütust ettevaatlilikult - see on väga tuleohtlik.
 - (a) Säilitage kütust vaid selleks otstarbeks valmistatud nõudes.
 - (b) Ärge kunagi tankige töötavat või kuuma mootorit.
 - (c) Tankige õues, toimides väga ettevaatlilikult. Ärge kunagi tankige siseruumis.
 - (d) Ärge kunagi valage kütust sõidukis või autokastis, mille põhi on valmistatud plastist. Enne tankimist asetage kanistrid alati maapinnale, sõidukitest eemale.
 - (e) Võimalusel töstke bensiinimootoriga masin sõidukilt või haagiselt maha ja tankige seda maapinnal. Kui see pole võimalik, tankige masinat haagisel kanistrist, mitte otse tankuripüstolist.
 - (f) Hoidke püstol kütusepaagi või kanistrisuudme servaga tankimise ajal pidevalt kontaktis, kuni tankimine on lõppenud. Ärge kasutage tankuripüstoli lukustit.

- (g) Keerake bensiinikork korralikult kinni ja koristage möödavoolanud kütus ära.
- (h) Kui kütust on sattunud riitele, vahetage riided kohe välja.
5. Elektrimootori või elektrilise käivitusmootoriga masinatel kasutage tootja poolt ettenähtud pikenduskaableid ja pistikupesi.
6. Ärge tehke kunagi ühte reguleerimist, kui mootor töötab (välja arvatud juhul, kui tootja seda soovitab).
7. Töö ja reguleerimise või remondi ajal kandke alati katiseprille või -maski, et kaitsta oma silmi masinast eemale paiskuda võivate võõrkehade eest.
8. Kasutage kuulmiskaitsmetega vältida kuulmiskahjustusi.

Kasutamine

1. Ärge pange oma käsi või jalgu pörlevate osade alla või lähedale. Hoiduge väljalaskeavast alati eemale.
2. Ärge väga ettevaatlilik, kui töötate kruusateel või seda ületate. Olge tähelepanelik varjatud ohtude ja liikluse suhtes.
3. Pärast kokkupõrget võõrkehaga seisake mootor, võtke elektrimootori toitekaabel lahti, kontrollige lumekoristusmasinat põhjalikult kahjustuste suhtes üle ja kõrvaldage võimalikud kahjustused enne kui lumekoristusmasina uuesti käivitate ja sellega tööle hakkate.
4. Kui masin peaks ebatavaliselt vibreerima hakkama, seisake mootor ja kontrollige viivitamatult põhjust.
5. Seisake alati mootor, kui lahkute masina juhtimiskohalt, samuti enne teokorpuse ja väljalaskekanali puhastamist ning enne masina remontimist, reguleerimist või kontrollimist.
6. Lumekoristusmasina puhastamise, remontimise või kontrollimise ajaks seisake mootor ja veenduge, et teo terad ja kõik liukuvad osad on peatunud. Eemaldage vöti.
7. Ärge käitage mootorit ruumis, välja arvatud lumekoristusmasina hoonesse või sellest välja ajamiseks. Enne mootori hoones käivitamist avage alati välisuks.
8. Kaldpinnal töötades olge äärmiselt ettevaatlilik.
9. Ärge kunagi käitage lumekoristusmasinat ilma asjakohaste kaitsete või muude kaitseseadisteta, mis peavad olema paigaldatud ja töökoras.
10. Ärge kunagi hoidke väljalaskekanalit inimeste või vara suunas. Hoidke lapsed ja muud inimesed töökohast eemal.
11. Vältige masina ülekoormamist, üritades lund liiga kiiresti koristada.
12. Ärge käitage masinat kiirel sõidukäigul, kui liigute libedal pinnal. Tagurpidi töötades vaadake taha ja olge ettevaatlilik.
13. Lumekoristusmasinaga söites ja selle kasutusvälisel ajal lahutage tee jõuülekanne.
14. Kasutage ainult masina tootja poolt lumekoristusmasinale ette nähtud töö- ja lisaseadmeid.
15. Ärge kunagi töötage lumepuhuriga halva nähtavusega või valgustusega piirkondades. Tagage alati kindel toetuspind oma jalgadele ja hoidke kindlalt kinni käepidemetest. Kõndige; ärge kunagi jooske.
16. Ärge puudutage mootorit või summutit.

Hooldus ja hoiustamine

1. Kontrollige regulaarsete ajavahemike tagant lõiketihvte, Seadme turvalise töökorra tagamiseks, kontrollige regulaarselt, et kaitsete, lõiketerade ja mootori kinnituspoltside, jne. oleksid korralikult kinni.
2. Ärge kunagi hoiustage täis kütusepaagiga masinat ehitisse, kus on sellised stütteallikad nagu kuuma vee ja ruumide küttekehad, peskuivatusmasinad jne. Laske mootoril jahtuda enne masina hoiustamist mis tahes kinnisesse ruumi.
3. Kui lumepuhur tuleb hoiustada pikemaks ajaks, vaadake olulise informatsiooni saamiseks alati kasutusjuhendit.
4. Vajadusel puhastage või asendage ohutus- ja juhendiplaatid.
5. Pärast lumekoristustööd laske masinal alati mõned minutit tühjalt töötada, et vältida kollektori/tiiviku kinnikulumumist.



Saugus stumiamų sniego valytuvų naudojimas

SVARBU. Šis sniego valytuvas gali nukirsti rankas ir kojas bei svaipyti daiktus. Nesilaikant toliau pateikiama saugos nurodymų galima rimtai susižeisti.



ISPĖJIMAS. Visada atjunkite uždegimo žvakės laidą ir ji padėkite taip, kad jis nelieštų uždegimo žvakės, – tai netycia nepaleisite variklio tuo metu, kai montujate, transportuojate, reguliuojate ir atliekate remontą.



ISPĖJIMAS. Šis sniego valytuvas skirtas šaligatviams, įvažiavimams ir kitiems grindiniams valyti. Naudojant jį ant šlaitų reikia būti atsargiems. Sniego valytuvo nenaudokite, pavyzdžiui, gyvenamujų namų, garažų, verandų ir kitų pastatų stogams valyti.



ISPĖJIMAS. Sniego valytuvuose yra atvirų besisukančių dalių, prie kurių prisilietus galima rimtai susižeisti, be to, sužeisti gali ir per išmetimo kreiptuvą išmetamos medžiagos. Darbo vietoje, taip pat variklio įjungimo metu, niekada negali būti pašalinėti asmenų, vaikų ir augintinių.



DĖMESIO! Duslintuvas ir kitos variklio dalys naudojant įrenginių stipriai įkaista ir lieka karštos net ir išjungus variklį. Kad išvengtumėte nudegimų, saugokite šių vietų.

Mokymas

- Prieš naudodamiesi įrenginiu perskaitykite, įsigilinkite ir laikykite visų ant jo esančių bei vadovuose pateikiama nurodymų. Išsiaiskinkite, kaip veikia visi valdikliai ir kaip tinkamai naudotis įrenginiu. Išsiaiskinkite, kaip greitai sustabdyti įrenginį ir atjungti valdiklius.
- Įrenginio niekada neleiskite naudoti vaikams. Įrenginio niekada neleiskite naudoti suaugusiesiems, kurie nebuvu išmokyti juo naudotis.
- Darbo vietoje negali būti kitų asmenų, ypač vaikų.
- Saugokite, kad nepaslystumėte ar nenuvirstumėte, ypač kai sniego valytuvą traukiante atbuline eiga.

Paruošimas

- Nuodugnai patirkinkite vietą, kur bus naudojamas įrenginys, ir pašalinkite durų kilimėlius, roges, lentas, laidus ir kitus pašalinius objektus.
- Prieš įjungdami variklį išjunkite visas sankabas ir įjunkite neutralią pavara, jei įrengta.
- Nenaudokite įrenginio, jei nesate apsirengę tinkamais žieminiais drabužiais. Avėkite neslystančią avalynę.
- Būkite atsargūs dirbdami su degalais – jie itin degūs.
 - Naudokite tinkamą degalų baką.
 - Niekada nepilkite degalų, kai variklis įjungtas arba yra įkaitęs.
 - Degalų baką pildykite lauke, darykite tai itin atsargiai. Niekada nepildykite degalų bako patalpoje.
 - Bakų niekada nepildykite automobilije, ant sunkvežimio arba priekaboje su plastikine danga. Prieš pildydami bakus visada pastatykite ant žemės, toliau nuo transporto priemonės.
 - Jei reikia, išimkite dujomis varomą įrenginį iš sunkvežimio arba priekabos ir tik tada ji pripildykite. Jei to padaryti negalite, pildykite tokius įrenginius priekaboje naudodamai nešiojamajį bakelį, o ne degalų pistoletą.
 - Kol pripildysite, pistoletą visada laikykite prie degalų bako arba talpyklos angos krašto. Nenaudokite pistoleto srovės užfiksavimo įtaiso.

- Tvirtai užsukite dangtelį ir nuvalykite išsipylysius degalus.
- Jei degalais apsipilate drabužius, nedelsdami persirenkite.
- Jei įsigijote įrenginį su elektriniu varikliu, naudokite gamintojo pridėtus ilginamuosius laidus.
- Niekada neatlikinėkite jokių reguliavimo darbų, kai variklis veikia (išskyrus atvejus, kai tai specialiai rekomenduoja gamintojas).
- Dirbdami, reguliuodami arba atlikdami taisymo darbus visada dévēkite apsauginius akinius arba akių apsaugas, kad apsaugotumėte akis nuo įrenginio išmetų dalių.
- Naudokite klausos apsaugos priemones, kad būtų išvengta žalos klausai.

Naudojimas

- Nekiškite rankų ar kojų prie arba po besisukančiomis dalimis. Išmetimo anga visada turi būti laisva.
- Būkite itin atsargūs, kai įrenginį stumiate per žvyru dengtą įvažiavimą, taką ar kelią. Būkite atidūs ir saugokitės pavoju bei eismo.
- Patekus pašaliniam daiktui sustabdykite variklį, atjunkite elektrinių variklių laidą, kruopščiai patirkinkite sniego valytuvą, ar jis nepažeistas, ir prieš vėl paleisdami ar pradėdami naudotis pataisykite sniego valytuvą.
- Jei įrenginys pradeda neįprastai vibruti, sustabdykite variklį ir nedelsdami patirkinkite, kas nutiko. Paprastai vibracija įspėja apie gedimą.
- Sustabdykite variklį, kai tik norite pasišalinti iš darbinės padėties, prieš išvalydamai sraigto korpusą ar išmetimo kreiptuvą ir taisydamai, reguliuodami ar tikrindami.
- Valydamai, taisydamai arba tikrindami sniego valytuvą sustabdykite variklį ir įsitikinkite, kad sraigto ašmenys ir visos judančios dalys jau sustojo. Išimkite raketelį.
- Neleiskite varikliui dirbti uždaroste patalpoje, išskyrus atvejus, kai jis užvedate arba norite įrenginį įvaryti į pastatą arba išvaryti iš jo. Atidarykite lauko duris – išmetami dūmai yra pavojingi.
- Būkite itin atsargūs įrenginį naudodami ant šlaitų.
- Niekada sniego valytuvo nenaudokite be reikalingų apsaugų ir kitų apsauginių priemonių.
- Niekada nenukreipkite išmetamo sniego į žmones arba vietas, kuriose galite pakentti kitų turtui. Saugokite žmonių.
- Neperkraukite įrenginio bandydamai sniegą valyti greičiau nei leidžia galia.
- Jei slidu, niekada nenaudokite įrenginio dideliu greičiu. Žiūrėkite atgal ir būkite itin atsargūs, kai įrenginį naudojate atbuline eiga.
- Išjunkite sraigto ašmenų maitinimą, kai sniego valytuvas yra transportuojamas arba nenaudojamas.
- Naudokite tik sniego valytuvą gamintojo patvirtintus priedus ir papildomas priemones.
- Niekada nenaudokite sniego valytuvą esant prastam matomumui ar nepakankamai šviesos. Įsitikinkite, kad stovite tvirtai, ir stipriai laikykite rankenas. Eikite, niekada nebékite.
- Niekada nelieskite karšto variklio arba duslintuvo.

Techninė priežiūra ir laikymas

- Dažnai tikrinkite, ar tinkamai prisuktos apsaugos, apsauginiai, variklio tvirtinimo varžtai ir pan., kad įrenginį būtų saugu dirbtai.
- Niekada nelaikykite įrenginį su bake esančiais degalais patalpose, kuriose yra uždegimo šaltiniai, pvz., karšto vandens kaitinimo prietaisai ir elektriniai šildytuvai, drabužių džiovintuvai ir t. t. Prieš palikdami įrenginį uždarote patalpoje leiskite, kad variklis atvėstų.
- Jei sniego valytuvas laikomas ilgesnį laiką, svarbu laikytis nurodymų, kurie pateikiami naudotojo vadove.
- Prižiūrėkite ir prireikus pakeiskite etiketes su saugos nurodymais ir instrukcijomis.
- Baigę valyti sniega, leiskite įrenginiui padirbtį tuščiaja eiga, kad kolektoriuje / sparnuotėje nesušaltų sniegas.



Norādījumi drošam darbam ar sniega metēju, ko vada operators ierīces aizmugurē

SVARĪGI! Šis sniega metējs var nopietni savainot rokas un kājas, kā arī izsvaidīt priekšmetus. Tālāk uzskaitīto drošības norādījumu neievērošana var izraisīt smagus savainojumus.



BRĪDINĀJUMS! Lai sagatavošanas, transportēšanas, pie-lāgošanas vai remonta laikā nepieļautu nejaušu palaidi, vienmēr atvienojiet aizdedzes sveces vadu un novietojiet to tā, lai vads nevarētu saskarties ar aizdedzes sveci.



BRĪDINĀJUMS! Šis sniega metējs ir paredzēts ietvju, piebraucamo ceļu un citu līdzenu virsmu tīrišanai. Lietojot sniega metēju uz slīpumā, esiet piesardzīgs. Neizmantojet sniega metēju uz virsmām, kas ir augstāk par zemi, piemēram, māju, garāžu, lievenu vai citu namu vai ēku jumtu tīrišanai.



BRĪDINĀJUMS! Sniega metējiem ir atklātas rotējošās daļas, un, saskaroties ar tām, iespējams gūt smagas traumas. Savainot var arī materiāli, kas tiek izsviesti no izmešanas teknes. Palaides un lietošanas laikā neļaujiet nevienam, tostarp bērniem un dzīvniekiem, tuvoties sniega metējam.



UZMANĪBU! Darbojoties slāpētājs un citas dzinēja daļas Joti sakarst un ir karstas arī pēc dzinēja apturēšanas. Lai nepieļautu smagus apdegumus, netuvojieties šīm daļām.

Apguve

- Pirms šīs ierīces lietošanas izlasiet, izprotiet un rūpīgi izpildiet norādījumus uz ierīces un rokasgrāmatā(-s). Pilnībā apgūstiet vadības ierīču darbību un norādījumus par aprīkojuma pareizu lietošanu. Iemācieties ātri apturēt iekārtu un atslēgt vadības ierīces.
- Neļaujiet bērniem izmantot aprīkojumu. Neļaujiet aprīkojumu izmantot pieaugušajiem, kas nav pienācīgi apmācīti.
- Raugiet, lai darba zonā neviens neatrastos, it īpaši mazi bērni.
- Esiet piesardzīgs – nepaslīdiet un nepakrītiet, it īpaši vadot sniega metēju atpakaļgaitā.

Sagatavošanās

- Rūpīgi pārbaudiet zonu, kurā lietosit aprīkojumu, un aizvāciet kājslauķus, kamanas, sliedes, vadus un citus traucēkļus.
- Pirms dzinēja (motora) iedarbināšanas atslēdziet visus sajūgus un pārvietojet pārlīgumā neitrālu pozīciju (ja uzstādīti).
- Nestrādājiet ar ierīci, ja neesat uzvilcis darbam piemērotu ziemas apģērbu. Izmantojet apavus, kas nodrošina stabilitāti uz滑denām virsmām.
- Rīkojieties ar degvielu piesardzīgi – tā viegli uzliesmo.
- Izmantojet piemērotu degvielas tvertni.
- Nekad neiepildiet degvielu, ja dzinējs darbojas vai ir karsts.
- Uzpildiet degvielas tvertni ārpus telpām; veiciet to īpaši uzmanīgi. Neuzpildiet degvielas tvertni telpās.
- Neuzpildiet tvertnes transportlīdzeklī, kravas automašīnā vai uz piekabes platformas ar plastmasas pārsegū. Pirms uzpildes novietojiet tvertnes uz zemes, atstatus no transportlīdzekļa.
- Novemiet ar gāzi darbināmu aprīkojumu no kravas automašīnas vai piekabes un iepildiet degvielu, kad aprīkojums ir uz zemes. Ja tas nav iespējams, novietojiet aprīkojumu uz piekabes un iepildiet degvielu, izmantojot pārvietojamu tvertni, nevis benzīna iepildes pistoli
- Turiet iepildes pistoli tā, lai pistole nepārtraukti saskaras ar degvielas tvertnes vai konteineru atveres malu, līdz uzpilde ir pabeigta. Nelietojiet iepildes pistoles fiksatoru, kas bloķē to atvērtā stāvoklī.

- Cieši nostipriniet benzīna tvertnes vāciņu un noslaukiet izlijušo degvielu.
- Ja degviela apšķaksta drēbes, nekavējoties pārvelciet tās.
- Lietojiet pagarinātājus un spraudligzdas, kas atbilstīgi ražotāja norādēm ir piemēroti motoriem ar elektrisko piedziņu vai motoriem ar elektrisko starteri.
- Nekad neregulējiet aprīkojumu, ja dzinējs (motors) darbojas (izņemot gadījumus, kad to iesaka ražotājs).
- Lai pasargātu acis no svešķermeniem, ko ierīce varētu izsviest, vienmēr izmantojet aizsargbrilles vai acu aizsargus ierīces lietošanas, regulēšanas vai remonta laikā.
- Lai nesabojātu dzirdi, izmantojet ausu aizsargus.

Ekspluatācija

- Neturiet rokas vai kājas blakus vai zem rotējošām daļām. Turieties atstatus no izmešanas atveres.
- Esiet īpaši piesardzīgs, lietojot ierīci uz grants piebrauktuvēm, ietvēm vai ceļiem vai šķērsojot tos. Pievērsiet uzmanību slēptam apdraudējumam vai satiksmei.
- Ja sniega metējs saskaras ar svešķermenī, apturiet dzinēju (motoru), atvienojiet elektriskā dzinēja kabeli, un rūpīgi pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta. Nedarbiniet dzinēju un nelietojiet sniega metēju, ja bojājums nav novērts.
- Ja sniega metējs sāk pārmērīgi vibrēt, apturiet dzinēju un nekavējoties noskaidrojiet vibrācijas cēloni. Parasti vibrācija liecina par problēmu.
- Apturiet dzinēju (motoru) pirms darba vietas atstāšanas, gliemežtransportiera korpusa vai izmešanas teknes nosprostojuma novēšanas, kā arī pirms remonta, regulēšanas vai pārbaudes.
- Sniega metēja tīrišanas, remonta vai pārbaudes laikā apturiet dzinēju un pārliecinieties, vai gliemežtransportiera lāpstiņas un visas kustīgās daļas ir apstājušās. Izņemiet atslēgu.
- Nedarbiniet dzinēju iekšstelpās, izņemot gadījumus, kad sniega metējs ir jāiedarbina, lai pārvietotu to ārā no iekšstelpām vai atpakaļ. Atveriet izejas durvis, jo izplūdes gāzes ir bīstamas.
- Esiet īpaši piesardzīgs, darbojoties ar sniega metēju nogāzē.
- Nelietojiet sniega metēju, ja piemērotie aizsargi un citas aizsargierīces nav uzstādītas un nedarbojas.
- Nevērsiet sniega strūklu uz cilvēkiem vai zonām, kur tā var sabojāt īpašumu. Raugiet, lai bērni un citas personas atrastos drošā attālumā.
- Nepārslēgti sniega metēju, mēģinot tīrīt sniegu pārāk ātri.
- Nebrauciet ar sniega metēju ātri pa滑denām virsmām. Pārvietojoties atpakaļgaitā, esiet uzmanīgs un skatieties uz aizmuguri.
- Atvienojiet gliemežtransportiera lāpstiņu energoapgādi, ja transportējat vai neizmantojat sniega metēju.
- Lietojiet tikai sniega metēja ražotāja apstiprinātās pierīces un piederumus.
- Neizmantojiet sniega metēju nepietiekamas redzamības apstākļos. Vienmēr pievērsiet uzmanību kāju pozīcijai un cieši satveriet rokturus. Ejiet, nekad neskrieniet.
- Nepieskarieties karstam dzinējam vai slāpētājam.

Tehniskā apkope un glabāšana

- Lai aprīkojums būtu drošā darba stāvoklī, regulāri pārbaudiet, vai aizsargi, cirpes bulkskrūves, dzinēja stiprinājuma skrūves utt. ir cieši pievilkti.
- Ja ierīces degvielas tvertnē ir degviela, nekādā gadījumā neglābājiet to ēkā, kurā ir aizdegšanās avoti, piemēram, karstā ūdens un telpu sildītāji, drēbju žāvētāji u. c. Pirms ierīces novietošanas slēgtā telpā jaujiet dzinējam atdzist.
- Ja paredzēts glabāt sniega metēju ilgāku laika periodu, skatiet svarīgus norādījumus ekspluatācijas rokasgrāmatā.
- Turiet drošības un norādījumu uzlīmes pienācīgā stāvoklī un, ja nepieciešams, mainiet tās.
- Lai savācējs/lāpstiņritenis nesasaltu, pēc sniega tīrišanas darbiniet ierīci dažas minūtes.



Безопасни практики за работа със снегорини с ходене зад тях

ВАЖНО: Този снегорин създава опасности от прерязване на крайници и изхвърляне на предмети. Неспазването на следните инструкции за безопасност може да доведе до сериозни наранявания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги откачвайте кабела на свещта и го поставяйте на място, на което да не може да влезе в контакт със свещта, за да предотвратите случайно стартиране по време на настройка, транспортиране, регулиране или ремонт.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този снегорин е предназначен за използване по тротоари, алеи и други равни земни повърхности. По наклонени повърхности машината трябва да се използва с повишено внимание. Не използвайте снегорина по повърхности над земното равнище, като напр. покриви на жилищни сгради, гаражи, външни входове и други подобни конструкции.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По снегорина има издадени въртящи се части, които при контакт могат да причинят сериозни наранявания; подобни опасности създава и материалът, който се изхвърля от улея за разтоварване. Не допускайте хора, малки деца и домашни животни в работния участък през цялото време, вкл. при пускането на машината.



ВНИМАНИЕ: Ауспухът и други части на двигателя може да се нагорещят прекомерно по време на работа и да останат горещи, дори след като двигателят е спрял. Стойте на разстояние от тези участъци, за да избегнете сериозни изгаряния при контакт с гореспоменатите компоненти.

Обучение

- Преди да започнете работа с това устройство, прочетете, разберете и следвайте всички инструкции в ръководствата и по машината. Запознайте се обстойно с органите за управление и правилната употреба на оборудването. Научете се как да спирате устройството и бързо да изключвате органите за управление.
- Никога не позволявайте на деца да работят с това оборудване. Никога не позволявайте на възрастни да работят с това оборудване, без да са инструктирани по подходящ начин.
- Не допускайте хора, и особено малки деца, в работния участък.
- Внимавайте, за да избегнете подхълзване или падане, особено когато работите със снегорина на заден ход.

Подготовка

- Внимателно разглеждайте участъка, в който ще се използва оборудването, и премахнете всички изтривалки, шейни, дъски, кабели и други твърди тела.
- Освободете всички съединители и прivedете машината в неутрално положение, преди да включите двигателя (електромотора), ако има такъв.
- Не носете хлабаво облекло, което лесно може да се захване в движещите се части. Използвайте обувки, които осигуряват стабилност по хълзгави повърхности.
- С горивото трябва да се борави внимателно; то е силно възпламенимо.
 - Използвайте одобрен за тази цел контейнер за гориво.
 - Никога не добавяйте гориво към работещ или горещ двигател.
 - Пълнете резервоара за гориво на открито и с повишено внимание. Никога не пълнете резервоара за гориво в закрити помещения.
 - Никога не пълнете контейнера за гориво вътре в превозното средство или на камиона или ремаркето с пластмасов маркуч. Винаги поставяйте контейнерите на земята, на разстояние от превозното средство, преди да започнете да ги пълните.
 - Когато това е възможно, изваждайте бензиновото оборудване от камиона или ремаркето и го зареждайте на земята.
 - Ако това не е възможно, зареждайте такова оборудване на ремаркето посредством преносим контейнер, вместо с маркуч от разпределително устройство за бензин.

- Дръжте дюзата пътно до ръба на резервоара за гориво или до отвора на контейнера през цялото време на зареждането. Не използвайте устройство за блокиране-отваряне на дюзата.
- Завинтете здраво капачката за пълнене на бензин и избръшете разлято гориво.
- Ако по дрехите ви има разлято гориво, сменете ги незабавно.
- Използвайте удължителни кабели и розетки, съгласно указанията на производителя, за всички устройства с двигатели с електромотори за запалване или задвижване.
- Никога не се опитвайте за правите регулировки, докато двигателят (електромоторът) работи (освен ако това не е изрично препоръчано от производителя).
- Винаги носете предпазни очила или защита за очите по време на работа или когато извършвате регулировки или ремонти, за да предпазвате очите си от навлизане на чужди тела, които могат да бъдат изхвърлени от машината.
- Използвайте антифони, за да избегнете увреждане на слуха.

Работа с машината

- Не поставяйте ръцете или краката си в близост или под въртящите се части. Стойте на разстояние от отвора за разтоварване през цялото време.
- Бъдете изключително внимателни, когато пресичате или работите по пътеки, алеи или пътни настилки от чакъл. Бъдете бдителни относно трафика или невидими опасности.
- Ако се настъпне на твърдо яло, спрете двигателя (електромотора), прекъснете кабела на електромоторите, внимателно огледайте снегорина за евентуални повреди и ги поправете, преди да включвате отново машината и да работите с нея.
- Ако устройството започне да вибрира необично, спрете двигателя (електромотора) и незабавно уточнете каква е причината.
- Спирайте двигателя (електромотора), когато напускате работното си положение, преди да предприемате отпушване на кухха на шнека или на улея за разтоварване, както и когато извършвате огледи, регулировки или ремонти.
- Когато извършвате оглед, почистване или ремонт на снегорина, спирайте двигателя и проверявайте дали ножовете на шнека и движещите се части са спрели напълно. Изваждайте ключа.
- Не пускайте двигателя в закрити помещения, с изключение на слушалките, когато вкарвате или изкарвате снегорина от сградата. Винаги отваряйте външната врата, когато пускате двигателя в закрито помещение.
- Бъдете изключително внимателни, когато работите по наклони.
- Никога не работете със снегорина без поставени по местата им и работещи предпазни щитове и други устройства за безопасност.10. Никога не насочвайте разтоварването на материал към хора или участъци, в които това може да причини щети. Не допускайте приближаване на деца и други хора.
- Не превишавайте капацитета на машината, като се опитвате да почиствате снега с прекалено висока скорост.
- Никога не работете с машината с висока скорост по хълзгави повърхности. Когато работите на заден ход, гледайте назад и бъдете изключително внимателни.
- Изключвате захранването на ножовете на шнека, когато снегоринът се транспортира или не се използва.
- Използвайте само приспособления и аксесоари, одобрени от производителя на снегорина.
- Никога не работете със снегорина при недобра видимост. Винаги стъпвайте върху стабилна опора и дръжте здраво ръчките през цялото време. Ходете.
- Никога не докосвайте горещ двигател или ауспух.

Поддръжка и съхраняване

- Често проверявайте защитните кожуси, фиксиращите болтове, болтовете за монтаж на двигателя и др. дали са затегнати достатъчно, за да бъдете сигурни, че оборудването е в добро работно състояние.
- Никога не допускайте машината да бъде съхранявана с остатъчно гориво в резервоара в помещение, където има запалителни източници, като нагреватели на вода и въздух, сушилни за дрехи и други подобни. Оставете двигателя да изстине преди съхраняване на машината в закрити помещения.
- Винаги прочитайте внимателно информацията, съдържаща важни детайли относно съхранението на машината за по-дълъг период от време, поместени в ръководството с инструкции на производителя.
- Поддържайте или подменяйте етикетите с указания и тези за безопасност, когато е необходимо.
- Включете машината да поработи на празен ход няколко минути след изхвърляне на почистения сняг с цел предпазване от замръзване на колектора/ротора.



Practici de utilizare sigură a frezelor de zăpadă pe roți

IMPORTANT: Această freză de zăpadă poate amputa mâinile și picioarele și poate arunca obiecte. Nerespectarea următoarelor instrucțiuni referitoare la siguranță poate cauza răniri grave.



AVERTIZARE: Deconectați întotdeauna fișa bujiei și puneti-o într-un loc în care să nu poată intra în contact cu bujia, pentru a împiedica pornirea accidentală în timpul montării, al transportului, al reglărilor sau al efectuării reparărilor.



AVERTIZARE: Această freză de zăpadă este destinată utilizării pe trotuar, alei și alte suprafete la nivelul solului. Trebuie să aveți foarte mare grijă când o utilizați pe suprafete în pantă. Nu folosiți freza de zăpadă pe suprafete situate deasupra nivelului solului, de ex. pe acoperișurile locuințelor, garajelor, ale verandelor sau pe alte structuri sau clădiri similare.



AVERTIZARE: Frezele de zăpadă au piese rotative deschise, care pot cauza răniri grave în urma contactului sau din cauza materialului aruncat de tubul de evacuare. Aveți grijă ca în zona de acțiune să nu pătrundă niciodată persoane, copii mici și animale, inclusiv în timpul montării.



ATENȚIE: Eșapamentul și alte părți ale motorului se înfierbântă foarte tare în timpul funcționării și rămân fierbinți și după oprirea motorului. Pentru a evita arsurile grave din cauza contactului, nu vă apropiati de aceste zone.

Instruirea

- Trebuie să citiți, să înțelegeți și să urmați toate instrucțiunile de pe aparat și din manual(e) înainte de a pune în funcțiune acest aparat. Trebuie să fiți pe deplin familiarizați cu comenzi și cu utilizarea corectă a utilajului. Trebuie să știți să opriți aparatul și să dezactivați rapid comenzi.
- Nu permiteți niciodată copiilor să pună în funcțiune utilajul. Nu permiteți niciodată adulților să pună în funcțiune utilajul fără o instruire corespunzătoare.
- Aveți grijă ca în zona de lucru să nu pătrundă nicio persoană, mai ales copii mici.
- Trebuie să aveți grijă și să evitați să alunecați sau să cădeți, mai ales când utilizați freza de zăpadă în marșarier.

Pregătirea

- Inspectați amănuntit zona în care urmează să fie folosit utilajul și înălțați toate covorașele de la intrare, săniile, scândurile, cablurile și alte obiecte străine.
- Decuplați toate ambreiajele și treceți în punctul mort înainte de a porni motorul, dacă este echipat cu aşa ceva.
- Evitați să purtați haine largi, care se pot prinde în piesele în mișcare. Purtați încăltămintă care să îmbunătățească aderența pe suprafetele alunecoase.
- Mănușiți combustibilul cu grijă, deoarece este foarte inflamabil.
 - Folosiți un recipient omologat pentru combustibili.
 - Nu alimentați niciodată cu combustibil motorul când este în funcțiune sau când este fierbinte.
 - Umpleți rezervorul de combustibil în aer liber, cu foarte mare grijă. Nu umpleți niciodată rezervorul cu combustibil dacă vă aflați la interior.
 - Nu umpleți niciodată recipientele în interiorul unui vehicul sau pe platforma unui camion sau a unei remorci cu învelitoare de plastic. Puneti întotdeauna recipientele pe sol, departe de vehiculul dv., înainte de a alimenta.
 - Pe cât posibil, scoateți utilajul care funcționează cu carburant din camion sau din remorcă și alimentați-l pe sol. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci alimentați echipamentul în remorcă, folosind o canistă portabilă, nu un furtun de alimentare de la pompă.

- Mențineți permanent duza în contact cu marginea rezervorului de combustibil sau cu gura canistrei, până la terminarea alimentării. Nu folosiți un dispozitiv de blocare-deblocare a duzei.
- Puneti bine la loc capacul de la combustibil și ștergeți combustibilul revărsat.
- Dacă s-a vărsat combustibil pe haine, schimbați-vă hainele imediat.
- Folosiți prelungitoare și prize specificate de producător pentru toate aparetele cu motor de acționare electric sau cu motor de pompare electric.
- Nu încercați niciodată să efectuați reglări când motorul este în funcțiune (în afară de cazurile când acest lucru este recomandat în mod specific de către producător).
- Purtați întotdeauna ochelari de protecție sau vizieră în timpul utilizării, al efectuării reglărilor ori reparărilor, pentru a proteja ochii de obiectele străine care ar putea fi aruncate de aparat.
- Utilizați protecție pentru urechi pentru a evita deteriorarea auzului.

Utilizarea

- Nu puneti mâinile sau picioarele în apropierea pieselor care se rotesc sau sub acestea. Nu vă apropiati niciodată de deschiderea de evacuare.
- Aveți foarte mare grijă când lucează pe sau când traversați drumuri de acces, alei sau străzi cu pietriș. Aveți grijă la obstacolele ascunse și la trafic.
- După ce ați lovit un obiect străin, opriți motorul, deconectați cablul de alimentare în cazul motoarelor electrice, verificați amănuntit freza de zăpadă, ca să nu prezinte deteriorări, și reparați defectiunile înainte de a reporni și de a utiliza din nou freza de zăpadă.
- Dacă aparatul începe să vibreze în mod anormal, opriți motorul și verificați imediat care este cauza.
- Opriti motorul ori de câte ori părașiți locul de utilizare, înainte de a curăța carcasa melcului sau tubul de evacuare și când efectuați reparări, reglări sau verificări.
- Când curățați, reparați sau verificați freza de zăpadă, opriti motorul și asigurați-vă că lamele melcului și toate piesele în mișcare s-au opri. Scoateți cheia din contact.
- Nu puneti motorul în funcțiune la interior, în afara cazului în care transportați freza de zăpadă în interiorul clădirii sau afară din aceasta. Deschideți întotdeauna ușile care dau la exterior când motorul este pus în funcțiune la interior.
- Aveți foarte mare grijă când lucează pe pante.
- Nu puneti niciodată în funcțiune freza de zăpadă fără elementele de protecție adecvate și fără celelalte dispozitive de siguranță la locul lor și în bună stare de funcționare.
- Nu îndreptați niciodată gura de evacuare spre persoane sau zone în care există bunuri care se pot deteriora. Nu lăsați copiii sau alte persoane să se apropie.
- Nu supraîncărcați capacitatea mașinii încercând să curățați zăpada prea repede.
- Nu utilizați niciodată aparatul cu viteze mari de deplasare pe suprafete alunecoase. Uitați-vă în spate și aveți foarte mare grijă când lucează în marșarier.
- Decuplați alimentarea lamelor melcului când freza de zăpadă este transportată sau nu este utilizată.
- Folosiți numai accesorii aprobate de către producătorul freizei de zăpadă.
- Nu utilizați niciodată freza de zăpadă fără a avea o vizibilitate bună. Păstrați-vă întotdeauna echilibrul și țineți cu fermitate mânerul. Mergeti la pas.
- Nu atingeți niciodată motorul sau eșapamentul fierbințe.

Intretinere și înmagazinare

- Verificați dacă apărătorile, bolturile lamelor, bolturile cu care este montat motorul etc. sunt strânse corect, la intervale frecvente, pentru a putea fi siguri că echipamentul este în stare adecvată de funcționare.
- Nu depozitați mașina cu combustibil în rezervor în clădiri în care sunt prezente surse de aprindere precum boilere sau resurse, uscătorii, etc. Lasati motorul sa se raceasca înainte de a depozita mașina într-un spatiu inchis.
- Consultați întotdeauna instrucțiunile din ghid pentru detalii importante dacă plugul de zapadă trebuie să fie depozitat pentru o perioadă lungă de timp.
- Pastrați sau înlocuiți, după caz, etichetele de siguranță și cele de instrucțiuni.
- Lasati mașina să meargă cîteva minute după terminarea operațiunii de îndepartare a zapezii pentru a preveni înghețarea colectorului/rotorului.

- (RU)** Tyto symboly se mohou objevit na stroji nebo v literatuře dodávané s výrobkem. Naučte se jejich významu.
- (EE)** Need sümbolid võivad olla teie masinal või tootega kaasasolevas kirjanduses. Lugege nende tähenduse kohta ja veenduge nende mõistmises.
- (LT)** Šie simboliai gali būti ant jūsų įrenginio arba su įrenginiu pateikiamoje literatūroje. Išsiaiškinkite ir įsidėmėkite ju reikšmę.
- (LV)** Šie simboli var būt redzami uz ierīces vai arī dokumentācijā, kas piegādāta kopā ar ierīci. Apgūstiet un izprotiet to nozīmi.
- (BG)** Допу изброените символи могат да се появят на машината или да бъдат срещнати в документацията, придружаваща устройството. Научете и разберете тяхното значение.
- (RO)** Aceste simboluri pot aparea pe masina dvs sau in documentatia furnizata odata cu produsul. Retineti si intelegeți semnificatia simbolurilor.




ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМЫ ОТ ВРАЩАЮЩЕСЯ ШНЕКА ДЕРЖИТЕ
ПОДАЛЬШЕ ОТ НЕГО РУКИ, НОГИ И ОДЕЖДУ.
PÖÖRLEV TIGU VÖIB VIGASTADA – HOIDKE OMĂ KÄED,
JALAD JA RIJDE TEOST EEMAL.

NORÈDAMI ISVĒNGTI SUŽEDIMU BESIBUKĀNU SRAIGTU, SAUGOKTÉS,
KAD JIS NEISUKTU RANKU, KOJU AR DRABUZIJ
LAJ JÙS NESAVAINOTU ROTĒJOSS GLIEMEZTRANSPORTIERIS, RAUGET,
LAJ ROKAS, KĀJAS UN ARGĒRBS BŪTU DROŠA ATTÄLUMĀ.
ПАЗЕТЕ РЪЧЕТЕ, КРАПАТА И ДРЕХИТЕ СИ НА РАСТОЯНИЕ,
ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАЖАВАНЯ ОТ ВЪРТЯЩИЯСЕ ШНЕК.
ПЕНТРУ А ЕВТА RÄNRÄIRILE PROVOCARE DE MELCUL ÎN MISCARĂ –
NU APROPIAÎ MÂINILE, PICIOARELE ȘI Hainele de acesta.

ПЕРЕД ОЧИСТКОЙ ОТ МУСОРА ВЫХОДНОГО ЛОТКА ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ. ДЛЯ ЧИСТКИ СЛЕДУЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИНСТРУМЕНТ. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОЧИСТКА ЛОТКА РУКАМИ.
ENNE KANALI PUHASTAMIST SEISAKE MOOTOR. KASUTAGE PUHASTUSTÖÖRISTA.
ÄRGE KALDUTA KUNJAGA KÄEGA PUHASTAGE.
ISJUNKITE VARIKLI PRIEŠ VALYDAMI KREIPTUVA, TAN TURI BÜTT NAUDOKAMAS VALOMASIS (RANKIS).
UŽSISKIRMUSIO KREIPTUVO NIKEADA NEVALYKITE RANKOMIS.
PIRMS TEKNES TIRŠANAS APTURIJET DZINĒJU. IZMANTOJET TIRŠANAI PAREDZĒTU INSTRUMENTU.
NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NETIET TEKNI PĒKĀ.
ИЗПОЧИСТАВЕ ДВИГАТЕЛЯ, ПРЕДИ ДА ОТПУШАВАТЕ УЛЕЙ. ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ИНСТРУМЕНТ
ЗА ПОЧИСТАВАНЕ. НИКОГА НЕ ОТПУШАВАЙТЕ УЛЕЙ С РЪКА.
OPRITI MOTORUL ÎNAINTE DE A DESFUNDĂ TUBUL DE EVACUARE. TREBUIE SĂ SE FOLOSEASCĂ O UNEALTĂ
ПЕНТРУ КУРĂТАРЕ. NU FOLOSITI NICIODATĂ MÂINILE ПЕНТРУ A DESFUNDĂ TUBUL.

RU

Раскладывание ручки



- Снимите временные хомуты (1) тросиков, вставленные в регулировочные отверстия ручки.
- Высвободите рычаги регулировки положения ручки (2) с обеих сторон.
- Поднимите ручку на нужную высоту и поверните регулировочный рычаг так, чтобы штифт (3) на нижней части ручки вошел в одно из трех отверстий (4) на верхней части ручки.
- Слегка потяните ручку (5) вверх и нажмите на нее вниз, чтобы убедиться в том, что она зафиксирована на своем месте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ручка непрочно зафиксирована при повернутых регулировочных рычагах, подтяните гайки крепления регулировочной ручки (8).

- Снимите картонную упаковку с ручки стартера (6) и вставьте трос стартера в направляющую (7).
- Закрепите два тросика ротора (9) и кабель (10) тремя защелками (11).

EE

Кäepideme lahtikäänamine

- Eemaldage ajutised kaablikinnitused (1), mis hoiavad kaableid käepideme reguleerimisaukude juures.
- Vabastage mölemalt poolt käepideme reguleerimiskangid (2).
- Tõstke käepide soovitud kõrgusele ja sulgege reguleerimiskang tagades kinnitustihvti (3) haakumise ühe kolmest ülemise käepideme august (4).
- Liigutage käepidet (5) kergelt üles-allu veendumaks, et see on kohale lukustunud.

MÄRKUS: Juhul kui käepide loks sub ka suletud reguleerimiskangiga, siis keerake kinni käepideme reguleerimismurtreid (8) kuni käepide enam ei loksu.

- Eemaldage käivitusnääri käepidemelt (6) papist kate ja viige käivitusnöör läbi nööri juhiku (7).
- Kinnitage kaks pööraja kaablit (9) ja üks juhtmekimp (10) kolme kaablipesasse (11).

LT

Rankenos montavimas


- Nuimkite laikinuosius raiščius (1), kuriais prie rankenos reguliavimo angų pritvirtinti troselai.
- Abiejose pusėse atleiskite rankenos reguliavimo svirtis (2).
- Pakelkite operatoriaus rankeną aukštyn į reikiama padėti, nuleiskite reguliavimo svirtį ir pasirūpinkite, kad rankenos apačioje esantis padėties nustatymo kaištis (3) išsiatyti į vieną iš rankenos viršuje esančių angų (4).
- Rankeną šiek tiek spustelėkite aukštyn ir žemyn (5), kad patikrintumėte, ar ji tvirtai užsifiksavo vietoje.

PASTABA. Jei nuleidus reguliavimo svirtis jaučiate, kad rankena laikosi netvirtai, sukite reguliavimo rankenos veržles (8) tol, kol ji laikysis tvirtai.

- Nuimkite kartoną nuo rankinio starterio rankenėlės (6) ir perkiškite virvelę per kreiptuvą (7).
- Išstatykite du sukimos įrenginio kabelius (9) ir vieną laidą pynę (10) į tris kabelių spaustukus (11).

Roktura uzstādīšana

LV




- Nonemiet troses pagaidu stiprinājumus (1), ar kuriem troses nostiprinātas pie roktura regulēšanas urbumiem.
- Abās pusēs atveriet roktura regulēšanas sviras (2).
- Paceliet rokturi vēlamajā augstumā un aizveriet regulēšanas sviru; šādi pozīcijas fiksēšanas tapa (3) uz apakšējā rokturanofiksēsies vienā no trim urbumiem (4) uz augšējā roktura.
- Viegli pakustiniet rokturi (5) augšup un lejup, lai pārliecinātos, vai tas irnofiksēts pozīcijā.

PIEZĪME. Ja ar aizvērtām regulēšanas svirām rokturis tomēr nešķiet drošinofiksēts, pievelciet regulēšanas roktura uzgriežņus (8), līdz rokturis ir stingrs.

- Noņemiet kartonu no atsitiena startera roktura (6) un izveriet atsitiena auklu cauri auklas vadotnei (7).
- Nostipriniet abas rotatora troses (9) un vadu stiprinājumu (10) trīs troses spailēs (11).

Roktura atlocīšana

BG




- Свалете временните кабелни връзки (1), като задържате кабелите в отворите за регулиране на ръкохватката.
- Освободете лостовете за регулиране на ръкохватката (2) от двете страни.
- Повдигнете ръкохватката на оператора до желаната височина и затворете лоста за регулиране така, че позициониращият щифт (3) на долната ръкохватка да влезе в един от трите отвора (4) в горната ръкохватка.
- Издърпайте нагоре и натиснете леко надолу върху ръкохватката (5), зада проверите дали тя е заключена на мястото си.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако ръкохватката изглежда необезопасена при затворени лостове за регулиране, затегнете гайките на ръкохватката за регулиране (8), докато я обезопасите.

- Свалете картона от възвратната ръчка за стартиране (6) и прекарайте въжето за ръчно стартиране през водача на въжето (7).
- Захванете два ротационни кабела (9) и един кабелен сноп (10) в три кабела скоби (11).

Rabatarea mânerului

RO



- Scoateți clemele temporare pentru cabluri (1) care fixează cablurile în orificiile de reglare a mânerului.
- Eliberați manetele pentru reglarea mânerului (2) de pe ambele laturi.
- Ridicați mânerul operatorului până la înălțimea dorită și închideți maneta de reglare, având grijă ca șiftul de poziționare (3) de pe mânerul inferior să fie introdus în unul dintre cele trei orificii (4) de pe mânerul superior.
- Trageți în sus și împingeți puțin în jos mânerul (5), pentru a verifica dacă este blocat pe poziție.

NOTĂ: Dacă mânerul pare instabil cu manetele de reglare închise, strângeți piulițele de reglare a mânerului (8) până când mânerul devine stabil.

- Scoateți cartoul de pe mânerul șnurului demarorului (6) și introduceți șnurul demarorului prin ghidajul pentru șnur (7).
- Introduceți cele două cabluri de la mecanismul de rotire (9) și cablul de la motor (10) în cele trei cleme pentru cabluri (11).


RU

Установка выпускного лотка

Процедура

Установите дефлектор (1) на желоб (6) с помощью винтов (7) и (8), шайбы (4), гайки (9), ручки дефлектора (5) и плунжера с колпачком (10).

Установите желоб (6) на основание с помощью трех винтов (2) и гаек (3).

**EE**

Väljalaskekanali paigaldamine

Toiming

Paigaldage šahti suunaja (1) väljastusšahti (6) külge kasutades polte (7) ja (8), seibi (4), mutrit (9), suunaja nuppu (5) ja kattekorkki (10).

Paigaldage väljastusšaht (6) šahti aluse külge olme kruvi (2) ja mutri (3) abil.

LT

Išmetimo kreiptuvo tvirtinimas

Veiksmai

- Pritvirtinkite kreiptuvo deflektorių (1) prie išmetimo kreiptuvo (6) naudodami varžtus (7) ir (8), poveržlę (4), veržlę (9), deflektoriaus rankenėlę (5) ir dangtelio plunžerį (10).
- Pritvirtinkite išmetimo kreiptuvą (6) prie kreiptuvo pagrindo naudodami tris varžtus (2) ir veržles (3).

LV

Izmešanas teknes uzstādīšana

Procedūra

- Uzstādīet teknes novirzītāju (1) uz izmešanas teknes (6), izmantojot skrūves (7) un (8), paplāksni (4), uzgriezni (9), novirzītāja fiksatoru (5) un iedzījināto vāciņu (10).
- Uzstādīet izmešanas tekni (6) uz teknes pamatnes, izmantojot trīs skrūves (2) un uzgriežņus (3).

BG

Монтиране на улея за

разтоварване

Процедура

Монтирайте направляващата преграда на улея (1) към улея за разтоварване (6), като използвате болтовете (7) и (8), шайбата (4), гайката (9), ръчката на направляващата преграда (5) и буталото на капачката (10).

Монтирайте улея за разтоварване (6) към основата му, като използвате три винта (2) и гайки (3).

RO

Instalarea tubului de evacuare

Procedură

Montați deflectorul de evacuare (1) pe tubul de evacuare (6) folosind șuruburile (7) și (8), șaiba (4), piulița (9), butonul deflectorului (5) și căpăcelul (10).

Montați tubul de evacuare (6) pe baza de evacuare folosind cele trei șuruburi (2) și piulițele (3).



ПРИМЕЧАНИЕ: Снегоотбрасыватель отгружается с завода изготовителя без масла. Используйте масло надлежащего типа в соответствии с разделом "Заливка масла в двигатель".



MÄRKUS: Teie lumesahk saadeti tehasesest välja ilma õli. Kasutage sobivat õli vastavalt käesoleva kasutusjuhendi osale „Mootori täitmine õliga“.



PASTABA. Sniego valytuvas iš gamyklos pristatomas be alyvos. Laikydami šio vadovo skyriuje „Variklio alyvos pildymas“ pateikiamų nurodymų įpilkite tinkamos alyvos.



PIEZĪME. Piegādes brīdī sniega metējā nav iepildīta eļļa. Lietojiet piemērotu eļļu, ievērojot norādījumus šīs rokasgrāmatas apakšsadaļā „Eļļas iepilde dzinējā“.



ЗАБЕЛЕЖКА: Вашият снегорин се доставя от завода без масло. Използвайте подходящо масло съобразно указанията в раздела "Зареждане на двигателя с масло" на това ръководство.



NOTĂ: Freza dv. de zăpadă a fost expediată din fabrică fără ulei. Folosiți un ulei adecvat, conform secțiunii "Umplerea motorului cu ulei" din acest manual.



Доливка масла в двигатель СМАЗКА

Следует использовать несинтетическое или синтетическое моторное масло SAE 30 за исключением тех случаев, когда двигатель крайне трудно запустить при низких температурах.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИМЕНЕНИЕ МАСЛА SAE 10W30 или SAE 5W30 допускается при трудностях с запуском двигателя при низких температурах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что загущенные масла (5W30, 10W30 и т.д.) облегчают запуск двигателя в холодную погоду, расход таких масел возрастает при температуре выше 32°F/0°C. В таком случае чаще проверяйте уровень масла, чтобы не допустить повреждения двигателя в результате недостаточной смазки.


Масло подлежит замене через каждые 25 часов работы или ежегодно, если снегоочиститель использовался в данном году менее 25 часов.

Проверяйте уровень масла в картере до запуска двигателя и после каждого пяти (5) часов непрерывной работы. Каждый раз после проверки уровня масла как следует затягивайте крышку горловины с щупом.

- Поставьте снегоочиститель на горизонтальную поверхность.
- Удалите загрязнения вокруг щупа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение щупа зависит от типа двигателя.

- Выньте щуп, вставленный в крышку маслозаливного отверстия (1) и протрите досуха.



- Вставьте крышку с щупом в горловину маслозаливного отверстия и поверните по часовой стрелке так, чтобы она встала на место. После этого выньте крышку с щупом, повернув ее против часовой стрелки.
- Долейте масло рекомендованной марки до метки "FULL".
- Как следует заверните крышку маслозаливного отверстия с щупом.



Öli valamine mootorisesse MÄÄRIMINE

Kasutada tuleks mitte-süntetilist või sünteetilist SAE 30 mootoriõli väljaarvatumud juhul kui mootorit on raske käivitada.


MÄRKUS: SAE 10W30 või SAE 5W30 õlid on sobivad kasutamiseks külma ilmaga, kui mootorit on raske käivitada.

MÄRKUS. Aastaringsed õlid (5W30, 10W30 jms) hõlbustavad käivitamist külma ilmaga, kuid kui temperatuur tõuseb 0°C-st kõrgemale suureneb nende õlide puhul õlikulu. Kontrollige sageli oma mootori õlitaset, et vältida õli lõppemisest tingitud mootorikahjustust.

Vahetage õli iga 25 töötunnit järel või vähemalt kord aastas, kui lumekoristusmasinat kasutatakse ühes aastas vähem kui 25 tundi.

Enne mootori käivitamist ja päärast viit (5) tundi pidevat tööd kontrollige õlitaset mootori karteris. Keerake õli täiteava kork / mõõtevarras alati korralikult kiinni.

- Paigutage lumekoristusmasin horisontaalsele pinnaile.
 - Puhastage mõõtevarda ümbrus.
- MÄRKUS.** Mõõtevarda asukoht võib oleneda mootori tüübist.
- Eemaldage mootori küljel olev täiteava kork või mootori peal olev mõõtevarras (1) ja puhastage.



- Sisestage mõõtevarras tagasi täitekaela ja keerake päripäeva kinni. Eemaldage uuesti mõõtevarras vastupäeva keerates.
- Lisage ettenähtud õli, nii et selle tase ulatub FULL-jooneni mõõtevardal.
- Kruvige õli täiteava kork / mõõtevarras tagasi.

Variklio alyvos pildymas TEPIMAS

PASTABA. SAE 10W30 arba SAE 5W30 alyvą tinka naudoti esant šaltam orui, jei variklį sunku užvesti.

PASTABA. Nors naudojant universalią alyvą (5W30, 10W30 ir pan.) variklį lengviau paleisti esant žemai temperatūrai, dėl jos padidėja alyvos sąnaudos, kai temperatūra yra didesnė nei $32^{\circ}\text{F} / 0^{\circ}\text{C}$. Tikrinkite variklyje esančios alyvos kiekį dažniau, kad apsisaugotumėte nuo variklio gedimų dėl pasibaigusios alyvos.

Alyvą keiskite kas 25 darbo valandas arba bent kartą per metus, jei sniego valytuvas per metus nėra naudojamas 25 valandas.


Prieš paleisdami variklį ir po kiekvienų penkių (5) nuolatinio darbo valandų patikrinkite alyvos lygį alkūninio veleno korpuse. Stipriai užsukite alyvos pildymo dangtelį / lygio matuoklę kaskart, kai patikrinate alyvos lygi.

1. Pastatykite sniego valytuvą ant lygaus paviršiaus.

2. Nuvalykite vietą aplink lygio matuoklę.

PASTABA. Lygio matuoklės vieta gali skirtis atsižvelgiant į variklio tipą.

3. Išimkite šone esančią pildymo angos dangtelio lygio matuoklę arba viršuje esančią alyvos pildymo lygio matuoklę (1) ir nuvalykite ją.



4. Įstatykite lygio matuoklę atgal į pildymo angą ir sukitė laikrodžio rodyklės kryptimi, kol ji nebesisukė. Tada, sukdami lygio matuoklę prieš laikrodžio rodyklę, ją išimkite.
5. Priplidykite rekomenduojamos alyvos iki ant lygio matuoklės esančios žymės „FULL“ (pilna).
6. Stipriai užsukite alyvos pildymo dangtelį / lygio matuoklę.

Eljas iepilde dzinējā ELŁOŠANA

PIEZĪME. Ja dzinēju ir grūti iedarbināt zemā temperatūrā, var izmantot elju SAE 10W30 vai SAE 5W30.

PIEZĪME. Kaut elja ar universālu viskozitāti (5W30, 10W30 u. c.) optimizē iedarbināšanu aukstā laikā, dzinējs šādu elju patērē vairāk, ja jādarbojas temperatūrā virs $32^{\circ}\text{F}/0^{\circ}\text{C}$. Pārbaudiet eljas līmeni dzinējā biežāk, lai nepieļautu iespējamu dzinēja bojājumu nepietiekama eljas daudzuma dēļ.

Mainiet elju ik pēc 25 ekspluatācijas stundām vai vismaz reizi gadā, ja sniega metējs gada laikā netiek lietots vismaz 25 stundas.


Pārbaudiet kartera eljas līmeni pirms dzinēja iedarbināšanas un pēc katrām piecām (5) nepārtrauktas lietošanas stundām. Pēc katras eljas līmeņa pārbaudes cieši pievelciet eljas iepildes vāciņu/mērstieni.

1. Novietojiet sniega metēju uz līdzzenas virsmas.

2. Notīriet vietu ap mērstieni.

PIEZĪME. Mērstienā atrašanās vieta ir atkarīga no dzinēja veida.

3. Izņemiet vai nu sānos uzstādīto iepildes vāciņu mērstieni, vai augsta eljas līmeņa mērstieni (1) un noslaukiet to.



4. Ievietojiet mērstieni iepildes kaklinā un grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tas pilnībā nosifikējas. Pēc tam izņemiet mērstieni, pagriezot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
5. Iepildiet ieteikto elju, līdz tās līmenis sasniedz mērstienā atzīmi „FULL“.
6. Cieši ieskrūvējiet eljas iepildes vāciņu/mērstieni.



Зареждане на двигателя с масло

СМАЗВАНЕ

Трябва да се използва несинтетично или синтетично двигателно масло SAE 30, освен ако за двигателя не е прекалено трудно да стартира при по-ниски температури.


ЗАБЕЛЕЖКА: МАСЛО SAE 10W30 или SAE 5W30 е приемливо за използване при ниски температури, ако двигателят стартира трудно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Въпреки че мултивискозните масла (5W30, 10W30 и др.) подобряват стартоването при студено време, те могат да доведат до повишаване на потреблението на масло, когато се използват при температури над 32°F/0°C. Проверявайте нивото на маслото в двигателя по-често, за да сте в състояние да предотвратите евентуални повреди при намаляване на маслото.

Сменяйте маслото след всеки 25 часа работа или поне веднъж годишно, ако снегоринът се използва за по-малко от 25 часа на година.

Проверявайте нивото на маслото в картера, преди да пуснете машината и след всеки пет (5) часа непрекъсната употреба. Затягайте здраво капачката за пълнене на масло/мерителната пръчка всеки път, когато проверявате нивото на маслото.

1. Преместете снегорина на равна хоризонтална повърхност.
2. Почистете зоната около мерителната пръчка.
3. Извадете странично монтираната мерителна пръчка на капачката за пълнене на масло или мерителната пръчка за максимално ниво (1) и я почистете чрез избръсване.



4. Поставете мерителната пръчка в гърлото за пълнене и я завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато се намести напълно. След това извадете мерителната пръчка, като я завъртите в посока, обратна на часовниковата стрелка.
5. Напълнете с препоръчван вид масло до обозначението "FULL" на мерителната пръчка.
6. Завинтете здраво капачката за пълнене на масло/мерителната пръчка.



Umplerea motorului cu ulei

LUBRIFIEREA

Trebuie să se utilizeze ulei de motor nesintetic sau sintetic SAE 30, în afară cazul în care motorul este foarte greu de pornit la temperaturi joase.

NOTĂ: ESTE PERMIS SĂ SE FOLOSEASCĂ ULEI SAE 10W30 sau SAE 5W30 la temperaturi scăzute, dacă motorul este greu de pornit.

NOTĂ: Deși uleurile cu multi-viscozitate (5W30, 10W30 etc.) îmbunătățesc pornirea pe vreme rece, aceste uleuri cu multi-viscozitate vor duce la mărirea consumului de ulei când sunt utilizate la temperaturi mai mari de 32°F/0°C. Verificați mai des nivelului uleiului de motor, pentru a evita riscul de a deteriora motorul din cauza lipsei uleiului.


Schimbați uleiul la fiecare 25 de ore de funcționare sau cel puțin o dată pe an, dacă freza de zăpadă nu este folosită timp de 25 de ore într-un an.

Verificați nivelul uleiului din carterul motorului înainte de a porni motorul și o dată la fiecare cinci (5) ore de utilizare continuă. Strângeți bine bușonul de la ulei / joja de fiecare dată când verificați nivelul uleiului.




1. Deplasați freza de zăpadă pe o suprafață orizontală.
2. Curătați în jurul joiei.

NOTĂ: Amplasarea joiei poate fi diferită, în funcție de tipul motorului.

3. Scoateți bușonul de alimentare cu jojă sau joja din tubul de alimentare (1), care pot fi amplasate pe oricare dintre laturi, și ștergeți joja, ca să fie curată.






4. Introduceți joja în tubul de alimentare și rotiți în sensul acelor de ceasornic până când este bine fixată. După aceea scoateți joja rotind-o în sens invers acelor de ceasornic.
5. Completați cu uleiul recomandat, până la semnul de "FULL" ("plin") de pe jojă.
6. Strângeți bine bușonul de la ulei/joja.

| | | | | | | |
|---|------|-----|---|----|---|---------------------------------------|
|  | CC | 208 |  | 53 | ISO 3744 2006/42/EC | LpA ≤ 90 dBA |
|  | km/h | NA |  | 45 | 2000/14/EC | LwA ≤ 105 dBA |
| | | | | | EMC | 2014/30/EU |
| | | | | |  m/s² | EN 1033 Aw ≤ 3.46 m/s ² |

Notified Body
SNCH

11, Route de Luxembourg
L-5230 Sandweiler
TUV Rheinland
No. 0499





1. Желоб для выброса снега
2. Дефлектор желоба
3. Крышка топливного бака
4. Праймер (устройство подсоса)
5. Кнопка электрического запуска (если таковая имеется)
6. Крышка горловины для слива масла
7. Крышка горловины для залива масла/масломерный щуп

* Расположение щупа зависит от типа двигателя.



8. Рычаг воздушной заслонки
9. Ключ зажигания
10. Ручка ротора шнека
11. Рукоятка стартера
12. Управляющая штанга
13. Индикаторы
14. Боковая крышка привода
15. Нож шнека
16. Ручка дефлектора
17. Руководство пользователя

1. Izmešanas tekne
2. Teknes novirzītājs
3. Degvielas tvertnes vāciņš
4. Degvielas padeves ierīce
5. Elektriskā startera poga (ja uzstādīta)
6. Eļļas noliešanas aizgrieznis
7. Eļļas iepildes vāciņš/ mērstienis
8. Gaisa vārsta svira

9. Aizdedzes atslēga
10. Teknes rotatora rokturis
11. Atsitiena startera rokturis
12. Vadības stenis
13. Gaismas
14. Piedziņas pukses pārsegs
15. Gliemežtransportiera lāpstiņa
16. Novirzītāja fiksators
17. Lietotāja rokasgrāmata

* Mērstieņa atrašanās vieta ir atkarīga no dzinēja veida.



1. Väljastusšaht
2. Šahi suunaja
3. Kütusepaagi kork
4. Sütik
5. Elektriline käivitusnupp (sõltuvalt mudelist)
6. Õli väljalaskekork
7. Õli täiteava kork/ mõõdupulk
8. Õhuklapi kang

* Möötevarda asukoht võib oleneda mootori tüübist.



9. Süütevõti
10. Šahti pööraja käepide
11. Käivitusnööri käepide
12. Juhtvarb
13. Tuled
14. Ajamipoolne kate
15. Teotera
16. Suunaja nupp
17. Kasutusjuhend

1. Улей за разтоварване
2. Направляваща преграда
3. Капачканарезервоара за гориво
4. Бутон за заливане
5. Бутон за електрически старт (ако е наличен)
6. Пробката за оттичане на маслото
7. Капачка/мерна пръчка за пълнене на масло
8. Лостче на дросела

9. Ключ за запалване
10. Ръчка на ротатора за разтоварване
11. Възвратна ръчка за стартиране
12. Ръчка за управление
13. Светлини
14. Капак от страната на задвижването
15. Нож на шнека
16. Ръчка на направляващата преграда
17. Ръководство за потребителя

* Местоположението на мерителната пръчка може да е различно в зависимост от типа на двигателя.



1. Išmetimo kreiptuvas
2. Išmetimo kreiptuvo deflektorius
3. Degalų bako dangtelis
4. Kuro siurbliukas
5. Elektrinio užvedimo mygtukas (jei yra)
6. Alyvos išleidimo kamštis
7. Alyvos pildymo angos dangtelis / lygio matuoklė
8. Oro sklendės svirtelė

* Lygio matuoklės vieta gali skirtis atsižvelgiant į variklio tipą.



9. Užvedimo raktelis
10. Kreiptuvo sukimo įrenginio rankenėlė
11. Rankinio paleidimo rankenėlė
12. Valdymo strypas
13. Lempos
14. Šoninis pavaro dangtis
15. Sraigto ašmenys
16. Deflektoriaus rankenėlė
17. Naudotojo vadovas

1. Tub de evacuare
2. Deflector de evacuare
3. Buşon rezervor de combustibil
4. Buton de amorsare
5. Buton de pornire electrică (dacă există în dotare)
6. Buşon evacuare ulei
7. Buşon de alimentare cu ulei/joă
8. Manetă de şoc

9. Cheie de contact
10. Mânăr rotire tub de evacuare
11. Mânerul șnurului demarorului
12. Bară de control
13. Lumini
14. Capacul lateral al transmisiei
15. Lama melcului
16. Buton deflector
17. Manualul utilizatorului

* Amplasarea joiei poate fi diferită, în funcție de tipul motorului.



Эксплуатация

ПРИМЕЧАНИЕ: В нормальном рабочем положении определите, какая сторона машины правая, а какая - левая.

- Бензин чрезвычайно легко воспламеняется и взрывоопасен. Пожар или взрыв бензина может вызвать тяжелые ожоги у вас и окружающих.
- С целью предотвращения воспламенения бензина от статического электричества канистра с бензином или снегоочиститель должны стоять перед заправкой на земле, а не в кузове грузовика или чем-либо другом.
- ⚠ • Заливайте бензин в бак при холодном двигателе. Удаляйте брызги бензина ветошью.
- При работе с бензином некурите; в мастерской не должно быть открытого пламени или искр.
- Храните бензин в соответствующей канистре, вне досягаемости детей.
- Не наклоняйте снегоочиститель, когда в его баке есть бензин.

При работе с любым снегоочистителем в глаза могут попасть посторонние предметы, что может привести к тяжелой травме. В течение всего времени работы со снегоочистителем и привыполнении любых регулировок на вас должны быть защитные очки или щитки для глаз. Мы рекомендуем стандартные защитные очки или защитную маску, обеспечивающую широкое поле зрения и надеваемую поверх обычных очков.

ВНИМАНИЕ! Вы должны ознакомиться с работой всех органов управления до заправки снегоочистителя или попытки запуска двигателя.



Kasutamine

MÄRKUS: Masina parem ja vasak külg vastab tavaliselt töösuunale.

- Bensiin on äärmiselt tule- ja plahvatusohtlik. Bensiini süttimine või plahvatamine võib tekitada põletusi teile ja muudele inimestele.
- Bensiini süttimise vältimiseks staatlise elektrilaengu töltu asetage kanister ja/või lumekoristusmasin enne tankimist maapinnale, mitte soidukti või muu objekti peale.
- ⚠ • Tankige õues, kui mootor on külm. Pühkige mahavoolanud kütus ära.
- Ärge käsitsege bensiini suitsetamise ajal ning leegi või sädemete lähedal.
- Säilitage bensiini selleks ettenähtud kütusekanistris, lastele kättesaadamus kohas.
- Ärge kallutage lumekoristusmasinat, kui selle paagis on kütust.

Lumekoristusmasina käitamine võib põhjustada võõrkehade lendamist silmadesse, mille tagajärvel võib tekkida tõsine silmakahtlus. Lumekoristusmasinat käitades ning seda reguleerides ja remontides kandke alati kaitseprille või -maski. Soovitame kasutada standardseid kaitseprille või laia vaateväljaga katisemaski, mida kantakse prillide peal.

TÄHTIS! Enne masina tankimist või mootori käivitamist tehke endale selgeks masina juhtseadiste kasutamine.



Naudojimas

PASTABA. Nustatykite kairę ir dešinę įrenginio pusės į normalią darbinę padėtį.

- Benzinas yra itin degi ir sprogi medžiaga. Dėl benzino gali kilti gaisras arba sprogimas ir apdeginti jus bei kitus.
- Kad statinis krūvis neuždegtų benzino, prieš pildydamai bąką ir (arba) sniego valytuvą pastatykite ant žemės – darykite tai ne transporto priemonėje ir ne ant koks noks daikto.
- ⚠ • Bąka pildykite lauke ir varikliui atvésus. Nuvalykite išspylusius degalus.
- Nepilkite benzino rūkydami arba aplinkui esant liepsnai ar kibirkštims.
- Benziną saugokite tinkamose degalų talpose vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neverskite sniego valytuvą, kai degalų bakas yra pilnas.

Naudojant bet kurį sniego valytuvą į akis gali patekti svetimkūnių, kurie gali rimtais sužeisti akis. Dirbdami su sniegu valytuvu arba atlikdami jo taisymo ar reguliavimo darbus visada dėvėkite apsauginius akinius arba akių apsaugas. Rekomenduojame dėvėti standartinius apsauginius akinius arba, jei nešiojate akinius, plačią akių apsaugos kaukę.

SVARBU. Išsiaiškinkite, kaip naudotis visais valdikliais prieš pilant degalus arba paleidžiant variklį.



Lietošana

PIEZĪME. Ierīces labo un kreiso pusē nosaka, atrodoties normālā darba pozīcijā.

- Benzīns ir īpaši ātri uzliesmojošs un sprādzienbīstams. Benzīna aizdegšanās vai eksplozija var radīt apdegumus operatoram un citiem.
- Lai nepieļautu, ka statistā izlāde aizdedzina benzīnu, pirms uzpildes novietojiet konteineru un/vai sniega metēju uz zemes (nevis transportlīdzeklī vai uz kāda objekta).
- ⚠ • Uzpildiet tvertni ārpus telpām un tad, kad dzinējs ir atdzisis. Noslaukiet izlijušo degvielu.
- Neielpildiet benzīnu, ja smēķējat vai ja atrodaties atklātas liesmas vai dzirksteļu tuvumā.
- Glabājiet benzīnu bēriem nepieejamā vietā izmantošanai apstiprinātā degvielas tvertnē.
- Nesagāziet sniega metēju, ja ierīces tvertnē ir degviela.

Sniega metējs darbības laikā var izsviest svešķermēnus, kas var trāpīt acīs un smagi tās savainot. Lietojot, regulējot vai remontējot sniega metēju, vienmēr Valkājiet aizsargbrilles vai acu aizsargus. Iesakām lietot standarta aizsargbrilles vai virs parastām brillēm uzvilkta plašas redzamības aizsarmasku.

SVARĪGI! Pirms iepildāt degvielu vai iedarbināt dzinēju, uzziniet, kā lietot visas vadības ierīces.



Работа с машината

ЗАБЕЛЕЖКА: Лявата и дясната страна на машината се определят от нормалното положение за работа.

- Бензинът е лесно възпламеним и създава опасност от експлозия. Огън или експлозия, предизвикани от бензин, могат да причинят изгаряния на вас или на други хора.

- За да предотвратите статичен заряд от възпламеняване на бензин, поставяйте контейнера или снегорина на земята преди пълнене, а не го зареждайте в превозното средство или върху друг предмет.



- Пълнете резервоара на открито, когато двигателят е студен. Избърсвайте разлятото гориво.
- Не работете с бензин, когато пушите или в близост до отвори на пламъци или искри.
- Съхранявайте бензина в одобрен за тази цел контейнер за гориво, далеч от обсега на деца.
- Не пълнете резервоара за гориво съвсем до ръба.

Работата на всеки снегорин може да доведе до изхвърляне на твърди тела, които да попаднат в очите и да предизвикат тежки увреждания. Винаги носете предпазни очила или защита за очите по време на работа със снегорина или когато извършвате регулировки или ремонти. Ние препоръчваме стандартни предпазни очила или защитна маска, осигуряваща широка видимост, която да се носи над очилата.

ВАЖНО: Научете се да работите с всички органи за управление, преди да пълните гориво или да пускате машината.



Utilizarea

NOTĂ: Identificați laturile stângă și dreaptă ale aparatului, privind din poziția normală de utilizare.

- Benzina este extrem de inflamabilă și explozibilă. Incendiul sau explozia provocate de benzina vă pot cauza arsuri deosebit de grave și celorlalți.


- Pentru a împiedica aprinderea benzinei de la acumularea de electricitate statică, puneti recipientul și/sau freza de zăpadă pe teren înainte de alimentare, nu într-un vehicul sau pe un obiect.



- Umpleți rezervorul în aer liber când motorul este rece. Stergeți tot ceea ce s-a revărsat.
- Nu umblați cu benzina când fumați sau când vă aflați în apropierea unei flăcări deschise sau a scânteilor.
- Păstrați benzina într-un recipient omologat pentru carburanți, într-un loc în care să nu fie la îndemâna copiilor.
- Nu înclinați freza de zăpadă când în rezervor există combustibil.

Utilizarea unei freze de zăpadă poate duce la aruncare de obiecte străine în ochi, ceea ce poate cauza răni grave. Purtați întotdeauna ochelari de protecție sau vizieră când utilizați freza de zăpadă sau efectuați reglări sau reparații. Vă recomandăm ochelarilor de protecție standard sau o mască de protecție cu ecrane laterale, purtată peste ochelari.

IMPORTANT: Trebuie să cunoașteți cum se utilizează toate comenziile înainte de a adăuga combustibil sau de a încerca să porniți motorul.



RU

Заправка топливом

Залейте в бак свежий неэтилированный бензин (с минимальным октановым числом 87 АКИ).

ВНИМАНИЕ! Не добавляйте в бензин масло.

ВНИМАНИЕ! Не используйте топливные смеси марки Е85. Этот двигатель не предназначен для работы на топливе Е20/E30/E85. Альтернативные виды топлива с высоким содержанием спирта могут привести к затруднениям при запуске и вызвать внутренние повреждения двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения оптимальной работы приобретайте только такое количество бензина, которое планируете использовать в течение 30 дней. В противном случае, чтобы бензин был пригодным для работы в течение 6 месяцев, можно воспользоваться стабилизаторами топлива.

EE

Tankimine

Kasutage kütusepaagi täitmiseks pliivaba bensiini (minimaalne oktaaniarv 87 AKI).

ТÄHTIS! Ärge lisage bensiinile öli.

ТÄHTIS! Ärge kasutage kütusesegu E85. See mootor ei ühildu E20/E30/E85 nõuetega. Kõrge alkoholisaldusega alternatiivkütused võivad mootori käivitamist raskendada, mootori jõudlust vähendada ja mootorit sisemiselt kahjustada.

MÄRKUS: Ostke valmis kütusekogus, millest jätkub kuni 30 päevaks. Kütuse pikaajaliseks säilitamiseks võite kasutada kütuse stabilisaatorit, mis hoiab kütuse värskenda 6 kuu jooksul.

LT

Degalų bako pildymas

Degalų baką pildykite bešviniu benzīnu, kurio oktaninis skaičius yra mažiausiai 87.

SVARBU. Į benzīnų nepilkite alyvos.

SVARBU. Nenaudokite E85 degalų mišinio. Šis variklis nėra tinkamas naudoti su E20 / E30 / E85 degalais. Naudojant kitus degalus, kurių sudėtyje yra daug alkoholio, gali būti sunku įjungti variklį, jis gali veikti prastai bei gali būti pažeistos vidinės variklio dalys.

PASTABA. Geriausių rezultatų pasieksite pirkdami tik tokį degalų kiekį, kurį ketinate sunaudoti per 30 dienų. Kitaip į naujai įsigytą benzīnų jums teks įpilti stabilizatoriaus, kad jis išliktų šviežias iki 6 mėnesių.

LV

Degvielas tvertnes uzpilde

Iepildiet degvielas tvertnē svaigu svinu nesaturošu benzīnu (minimālais oktānskaitlis – 87 AKI).

SVARĪGI! Nepievienojiet benzīnam elju.

SVARĪGI! Nelietojiet jauktlo degvielu E85. Šis dzinējs nav saderīgs ar E20/E30/E85 tipa degvielu. Citi degvielas veidi, kas satur daudz spirta, var apgrūtināt iedarbināšanu, mazināt dzinēja veikspēju un izraisīt iekšēju dzinēja bojājumu.

PIEZĪME. Optimālam sniegumam iegādājieties tādu benzīna daudzumu, ko var izlietot 30 dienās. Lai tikko iegādātās benzīns būtu svaigs līdz pat 6 mēnešiem, tam var pievienot degvielas stabilizētāju.

BG

Пълнене на резервоара за гориво

Напълнете резервоара със свеж безоловен бензин (минимално октаново число 87 АКИ).

ВАЖНО: Не добавяйте масло към бензина.

ВАЖНО: Не използвайте горивна смес Е85. Тази машина не е съвместима с Е20/E30/E85. Алтернативни горива с високо съдържание на спирт могат да предизвикат трудности при стартирането на машината и в работата на двигателя, както и вътрешни повреди на двигателя.

ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добри резултати закупувайте количество бензин, не по-голямо от това, което ще използвате в продължение на 30 дни. В противен случай можете да добавяте стабилизатор на гориво към новозакупеното количество бензин, за да го запазите свеж за период до 6 месеца.

RO

Umplerea rezervorului de combustibil

Umpleți rezervorul de combustibil cu benzină proaspătă, fără plumb (cifră octanică minimă 87 AKI).

IMPORTANT: Nu adăugați ulei în benzină.


IMPORTANT: Nu folosiți amestecuri de carburanți E85. Acest motor nu este compatibil cu E20/E30/E85. Combustibili alternativi cu un conținut ridicat de alcool pot cauza o pornire dificilă, performanțe reduse ale motorului și pot duce la deteriorarea internă a motorului.

NOTĂ: Pentru rezultate optime, cumpărați numai cantitatea de benzină pe care estimați că o veți folosi în 30 de zile. În caz contrar, puteți adăuga stabilizator de combustibil în benzina cumpărată, pentru a o păstra proaspătă până la 6 luni.



Проверка уровня моторного масла

1. Поставьте снегоочиститель на горизонтальную поверхность.
2. Удалите загрязнения вокруг крышки с щупом.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Расположение крышки с щупом зависит от типа двигателя.
3. Выньте щуп, вставленный в крышку маслозаливного отверстия (1) и протрите досуха.



4. Вставьте крышку с щупом в горловину маслозаливного отверстия и поверните по часовой стрелке так, чтобы она встала на место. После этого выньте крышку с щупом, повернув ее против часовой стрелки.
5. Долейте масло рекомендованной марки до метки "FULL".
6. Как следует заверните крышку маслозаливного отверстия с щупом.


ПРИМЕЧАНИЕ: Работа двигателя с низким уровнем масла может привести к повреждению двигателя. Перед каждым запуском проверяйте уровень моторного масла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Работа двигателя со слишком большим количеством масла может вызвать его повреждение и повышенную дымность выхлопа. Перед каждым запуском проверяйте уровень моторного масла.



Mootori õlitaseme kontroll

1. Paigutage lumekoristusmasin horisontaalsele pinnale.
2. Puhastage möõtevarda ümbris.
- MÄRKUS.** Möõtevarda asukoht võib oleneda mootori tüübist.
3. Eemaldage mootori küljel olev täiteava kork või mootori peal olev möõtevarras (1) ja puhastage.




4. Sisestage möõtevarras tagasi täitekaela ja keerake päripäeva kinni. Eemaldage uuesti möõtevarras vastupäeva keerates.
5. Lisage ettenähtud öli, nii et selle tase ulatub FULL-jooneni möõtevardal.
6. Kruvige öli täiteava kork / möõtevarras tagasi.

MÄRKUS. Mootori käitamine madala õlitasemega võib mootorit kahjustada. Kontrollige õlitaset alati enne käivitamist.

MÄRKUS. Mootori käitamine liiga kõrge õlitasemega võib mootorit kahjustada ja mootori heitgaasi suitsemist põhjustada. Kontrollige õlitaset alati enne käivitamist.

Variklio alyvos lygio patikrinimas

1. Pastatykite sniego valytuvą ant lygaus paviršiaus.
2. Nuvalykite vietą aplink lygio matuoklę.
- PASTABA.** Lygio matuoklės vieta gali skirtis atsižvelgiant į variklio tipą.
3. Išimkite šone esančią pildymo angos dangtelio lygio matuoklę arba viršuje esančią alyvos pildymo lygio matuoklę (1) ir nuvalykite ją.




4. Įstatykite lygio matuoklę atgal į pildymo angą ir sukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kol ji nebesisukė. Tada, sukdami lygio matuoklę prieš laikrodžio rodyklę, ją išimkite.
5. Priplidykite rekomenduojamos alyvos iki ant lygio matuoklės esančios žymės „FULL“ (pilna).
6. Stipriai užsukite alyvos pildymo dangtelį / lygio matuoklę.

PASTABA. Jei variklis bus naudojamas esant mažam alyvos kiekiui, variklis gali sugesti. Prieš įjungdami varikli visada patikrinkite variklio alyvos kiekį.

PASTABA. Jei įjungsite variklį esant per daug alyvos, variklis gali sugesti, o pro išmetimo vamzdžių gali pasirodyti daug dūmų. Prieš įjungdami variklį visada patikrinkite variklio alyvos kiekį.

Dzinēja eļļas līmeņa pārbaude

1. Novietojiet sniega metēju uz līdzzenas virsmas.
2. Notīriet vietu ap mērstieni.
- PIEZĪME.** Mērstieņa atrašanās vieta ir atkarīga no dzinēja veida.
3. Izņemiet vai nu sānos uzstādīto iepildes vāciņa mērstieni, vai augsta eļļas līmeņa mērstieni (1) un noslaukiet to.



4. Ievietojiet mērstieni iepildes kakliņā un grieziet pulkstenrādītāju kustības virzienā, līdz tas pilnībānofiksējas. Pēc tam izņemiet mērstieni, pagriežot to pretēji pulkstenrādītāju kustības virzienam.
5. Iepildiet ieteikto eļļu, līdz tās līmenis sasniedz mērstieņa atzīmi „FULL“.
6. Cieši ieskrūvējet eļļas iepildes vāciņu/mērstieni.


PIEZĪME. Darbinot dzinēju, kurā ir zems eļļas līmenis, to iespējams sabojāt. Pirms sniega metēja iedarbināšanas vienmēr pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni.

PIEZĪME. Ja eļļas dzinējā ir par daudz, iespējami dzinēja bojāumi un pārmērīga dūmošana. Pirms sniega metēja iedarbināšanas vienmēr pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni.



Проверка на нивото на маслото.

1. Преместете снегорина на равна хоризонтална повърхност.
2. Почистете зоната около мерителната пръчка.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Местоположението на мерителната пръчка може да е различно в зависимост от типа на двигателя.
3. Извадете странично монтираната мерителна пръчка на капачката за пълнене на масло или мерителната пръчка за максимално ниво (1) и я почистете чрез избърсване.



4. Поставете мерителната пръчка в гърлото за пълнение и я завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато се намести напълно. След това извадете мерителната пръчка, като я завъртите в посока, обратна на часовниковата стрелка.
5. Напълнете с препоръчителния вид масло до обозначението "FULL" на мерителната пръчка.
6. Завинтете здраво капачката за пълнене на масло/мерителната пръчка.


ЗАБЕЛЕЖКА: Работа на двигателя при ниско ниво на маслото може да причини повреди. Винаги проверявайте нивото на маслото преди пускане на машината.

ЗАБЕЛЕЖКА: Работа на двигателя с твърде много масло може да причини повреди на двигателя и прекомерно количество пушек в ауспуха. Винаги проверявайте нивото на маслото преди пускане на машината.



Verificarea nivelului uleiului de motor

1. Deplasați freza de zăpadă pe o suprafață orizontală.
2. Curătați în jurul joiei.
- NOTĂ:** Amplasarea joiei poate fi diferită, în funcție de tipul motorului.
3. Scoateți bușonul de alimentare cu joă sau joja din tubul de alimentare (1), care pot fi amplasate pe oricare dintre laturi, și ștergeți joja, ca să fie curată.



4. Introduceți joja în tubul de alimentare și rotiți-o în sensul acelor de ceasornic, până când este bine fixată. După aceea scoateți joja rotind-o în sens opus acelor de ceasornic.
5. Completați cu uleiul recomandat, până la semnul de "FULL" ("plin") de pe joă.
6. Strângeți bine bușonul de la ulei/joja.

NOTĂ: Dacă motorul funcționează cu un nivel scăzut de ulei, se poate deteriora. Verificați întotdeauna uleiul de motor înainte de pornire.

NOTĂ: Dacă motorul funcționează cu prea mult ulei, se poate deteriora și se poate produce fum excesiv în toba de eșapament. Verificați întotdeauna nivelul uleiului de motor înainte de pornire.

Запуск двигателя

1. Вставьте ключ (1) в замок зажигания.
2. Переведите рычаг воздушной заслонки (2) в левое положение.
3. С силой нажмите большим пальцем кнопку топливного насоса (3) три раза, каждый раз удерживая ее в нажатом положении не меньше секунды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда нажимаете топливный насос, снимите рукавицу, чтобы из его отверстия не выходил воздух.

ВНИМАНИЕ! Использование подсоса или воздушной заслонки может не потребоваться, если двигатель ранее работал и еще не остыл. Чрезмерный подсос может привести к "заливанию" двигателя и помешать его запуску.

4. Потяните за шнур стартера (5) или, если ваш снегоотбрасыватель оснащен электрическим стартером, подсоедините электрический удлинитель к машине, а его второй конец вставьте в заземленную трехполюсную розетку сети электропитания 220 В переменного тока (4) и нажмите кнопку электрического стартера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте удлинительный трос, рекомендуемый для применения на открытом воздухе, длиной не более 50 футов (15 м).

⚠ Повреждение электрического шнура может привести к удару электрическим током или пожару.

Тщательно проинспектируйте электрический шнур перед подключением к источнику питания. Если шнур поврежден, не используйте его для запуска снегоочистителя. Немедленно замените или восстановите поврежденный шнур. Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Электрический стартер не должен работать более 10 минут, причем с 5-секундной периодичностью включения/выключения. Недопустимо продолжительная работа стартера приведет к его перегреву и повреждению. Если после нескольких попыток двигатель не запускается, подождите не менее 40 минут, чтобы дать стартеру остыть перед следующими попытками. Если двигатель не запускается и после второй серии попыток, доставьте снегоочиститель в авторизованный сервисный центр для проведения техобслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время вытягивания шнура стартера вы не чувствуете сопротивления, возможно, стартер замерз. Дайте стартеру время оттаивать перед следующей попыткой запуска снегоочистителя.

5. При работающем двигателе медленно переведите рычаг воздушной заслонки (2) в правое положение.
6. Отключите удлинитель от снегоочистителя и от сетевой розетки.

⚠ В любое другое время, кроме запуска двигателя, электрический кабель стартера должен быть отключен.

Выключение двигателя

Чтобы выключить двигатель, выньте ключ (1) из замка зажигания.



Mootori käivitamine

- Vajutage nupp (1) sisse.
- Seadke öhuklapi hoob (2) vasakpoolsesse asendisse.
- Vajutage pumba (3) pöidla abil tugevalt 3 korda järjest, hoides pumba alati üks sekund sissevajutatuna.

MÄRKUS. Vajutage pumba palja käega, et õhk pumbaavast välja ei pääseks.

TÄHTIS! Täitepumba või öhuklapi kasutamine võib olla vajalik, kui mootor on äsja töötanud ja on veel kuum. Ülemääärane täitepumba kasutamine võib mootori kütusega üle ujutada ja käivitamist takistada.

- Tõmmake käivitusnööri (4) või juhul kui lumekoristusmasin on varustatud elektrilise starteriga, siis ühendage pikenduskaabel lumekoristusmasinaga ja kaabli teine ots maandatud 220-voldise vahelduvvoolu pistikupesaga (5) ja vajutage elektrilist käivitusnuppu.

MÄRKUS: Kasutage pikenduskaablit, mis on mõeldud kasutamiseks välistingimustes ja mis ei ole pikem kui 50 jalga (15 m).



Vigastatud elektrikaabel võib elektrilöögi või tu- lekahju põhjustada.

Enne elektrivõrguga ühendamist vaadake elektrikaabel tähelepanelikult üle. Kui elektrikaabel on kahjustatud, ärge kasutage seda lumekoristusmasina käivitamiseks. Kahjustatud kaabel tuleb kohe välja vahetada või remontida. Pöörduge abi saamiseks volitatud teeninduskeskusse.

TÄHTIS! Käitage elektrilist starterit mitte rohkem kui 10 korda intervalliga 5 sekundit sees ja 5 sekundit väljas. Elektrilise starteri ülemääärane käitamine võib põhjustada starteri ülekuumenemise ja kahjustuse. Kui mootor sellise käivitamise tulemusel ei käivitu, oodake enne uut käivitamist vähemalt 40 minutit, et starter jõuaks maha jahtuda. Kui mootor ei käivitu ka teistkordset käivitamisel, viige lumekoristusmasin volitatud teeninduskeskusse.

MÄRKUS. Kui te tömbate starteri nööri ja tunnete takistust, võib starter olla külmunud. Sulatage starter enne lumekoristusmasina käivitamist üles.

- Kui mootor on käivitunud, lükake öhuklapi hoob (2) aeglaselt parempoolsesse asendisse.
- Eemaldage pikenduskaabli pistik vooluallika ja lumekoristusmasina küljest.



Eemaldage pikenduskaabli pistik alati, kui te lu- mekoristusmasinat ei käivita.

Mootori seiskamine

Mootori seiskamiseks tõmmake võti (1) välja.



Variklio užvedimas

- Paspauskite mygtuką (1).
- Variklio sklendės svirtį (2) perkelkite į kairę.
- Nykščiu 2 kartus stipriai paspauskite kuro siurbliuką (3) ir kaskart ji paspaudę palaukykite apie sekundę, tada atleiskite.

PASTABA. Spausdami pildymo mygtuką nusiimkite pirštinę, kad oras negalėtų išeiti iš kuro siurbliuko angos.

SVARBU. Jei variklis jau buvo užvestas ir yra karštas, gali neberekėti naudoti kuro siurbliuko arba sklendės. Per daug degalų gali užlieti variklį – jis neužsives.

- Patraukite rankinio starterio rankenélę (4) arba, jei sniego valytuve yra elektrinis starteris, prijunkite ilginamajį laidą prie sniego valytuvo, o kitą laidą galą prie žeminto trijų kontaktų 220 V kintamosios srovės lizdo, tada paspauskite elektrinio užvedimo mygtuką (5).

PASTABA. Naudokite ilginamajį laidą, kuris rekomenduojamas naudoti lauke ir nera ilgesnis nei 50 pėdų (15 m).



Elektros laidas gali būti pažeistas ir sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Prieš jungdamai laidą į maitinimo šaltinį atidžiai įjungite patirkinkite. Jei laidas pažeistas, nenaudokite jo. Nedelsdamai pakiekskite arba pataisykite pažeistą laidą. Pagalbos kreipkitės į igaliotojų techninės priežiūros centrą.

SVARBU. Sukite elektros starterį ne ilgiau kaip 10 sekundžių 5 sekundžių intervalais, tada 5 sekundės nesukite. Ilgai sukant starterį jis gali perkasti ir sugesti. Jei po kelių bandymų nepavyksta įjungti variklio, palaukite bent 40 sekundžių, kad starteris atvėstų, tada galite bandyti paleisti vėl. Jei variklio nepavyksta įjungti dar po kelių bandymų, pasirūpinkite, kad sniego valytuvą patirkintų igaliotojo techninės priežiūros centro specialistas.

PASTABA. Jei traukiante starterio virvelės rankenélę ir neįjuntate jokio pasipriešinimo, starteris gali būti užšalęs. Prieš bandydami paleisti sniego valytuvą dar kartą atšildykite starterį.

- Veikiant varikliui létai perjunkite sklendės svirtelę (2) į dešinę.
- Atjunkite ilginamajį laidą nuo maitinimo šaltinio ir sniego valytuvo.



Atjunkite maitinimo laidą, kai tik neberekia paleisti sniego valytuvą.

Variklio išjungimas

Norédami išjungti varikli, ištraukite raktelį (1).

Dzinēja iedarbināšana

LV

1. Iespiediet atslēgu (1).
2. Pārvietojiet gaisa vārsta sviru (2) pa kreisi.
3. Ar īkšķi divas reizes stingri piespiediet degvielas padeves ierīci (3); katru reizi vienu sekundi turiet to nospiestu un tad atlaidiet.

PIEZĪME. Piespiezot degvielas padeves ierīci, novelciet cimdu, lai gaiss nevarētu izklūt no degvielas padeves ierīces atveres.

SVARĪGI! Ja dzinējs pirms brīža jau bija darbināts un ir uzkarsis, iespējams, degvielas padeves ierīce vai gaisa vārsts nav jāizmanto. Pārmērīga degvielas padeve var pārplūdināt dzinēju, un to nebūs iespējams iedarbināt.

4. Pavelciet atsitienu startera rokturi (4) vai, ja iekārtā ir aprīkota ar elektrisko starteri, pieslēdziet vienu pagarinātāja galu sniega metējam, savukārt otru – trīs vadu sazemētai 220 V strāvas kontaktligzdai un nospiediet elektriskā startera pogu (5).

PIEZĪME. Izmantojiet pagarinātāju, kas piemērots lietošanai ārvidē un nav garaks par 50 pēdām (15 m).

⚠ Elektriskais kabelis var sabojāties, izraisīt elektrisko triecienu vai aizdegties.

Pirms elektriskā kabeļa pieslēgšanas barošanas avotam rūpīgi pārbaudiet to. Ja kabelis ir bojāts, neizmantojiet to sniega metēja iedarbināšanai. Nekavējoties nomainiet vai salabojiet bojāto kabeli. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru, ja nepieciešama palīdzība.

SVARĪGI! Darbiniet elektrisko starteri ne vairāk kā 10 reizes ar šādu intervālu: 5 sekundes ieslēgts, 5 sekundes izslēgts. Pārslogojot elektrisko starteri, tas var pārkarst un tikt sabojāts. Ja dzinēju neizdodas iedarbināt arī pēc vairākiem mēģinājumiem, uzgaidiet vismaz 40 minūtes, lai starteris atdzistu, un pēc tam mēģiniet vēlreiz. Ja arī tad dzinēju neizdodas iedarbināt pēc vairākiem mēģinājumiem, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

PIEZĪME. Ja pavelkāt atsitienu startera rokturi un nejūtat pretestību, starteris, iespējams, ir sasalis. Pirms mēģināt iedarbināt sniega metēju, pagaidiet, līdz starteris mazliet sasilst.

5. Pēc dzinēja iedarbināšanas lēni pārvietojiet gaisa vārsta sviru (2) pa labi.
6. Atvienojiet pagarinātāju no barošanas avota un sniega metēja.

⚠ Atvienojiet strāvas kabeli, ja sniega metējs nav jāiedarbina.

Dzinēja apturēšana

Lai apturētu dzinēju, pavelciet atslēgu (1) uz āru.



Пускане на машината

1. Поставете ключа (1) в.
2. Преместете лоста на дросела (2) в ляво положение.
3. Здраво натиснете бутона за заливане (3) 3 пъти с палеца си, като всеки път задържате бутона натиснат за секунда, преди да го отпуснете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Сваляйте ръкавицата си, когато натискате бутона за заливане, така че от отвора му да не може да излиза въздух.

ВАЖНО: Може да не е необходимо да използвате бутона за заливане или дросела, ако двигателят е работил и все още не е изстинал. Прекомерно заливане може да попречи на двигателеля да се включи.

4. Издърпайте неколкократно възвратната ръчка на стартера (5) или, ако вашият снегорин е оборудван с електрически стартер, свържете удължителен кабел към снегорина и включете другия му край в заземен контакт за променлив ток 220 волта с три отвора (4), след което натиснете бутона за електрическо пускане.

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте удължителен кабел, който се препоръчва за употреба на открито, с дължина не повече от 15 м.



Електрическият кабел може да се повреди и да предизвика токов удар или пожар.

Внимателно оглеждайте електрическия кабел, преди да го включите в източник на електрозахранване. Ако кабелът е повреден, не го използвайте за пускане на снегорина. Заменете го с друг или го поправете веднага. Обърнете се към упълномощен сервиз за съдействие.

ВАЖНО: Задействайте електрическия стартер не повече от 10 пъти на интервали от 5 секунди включен и след това 5 секунди изключен. Прекаленото задействане на електрическия стартер може да причини прогреването му и да го повреди. Ако двигателят не се включи след гореописаната серия от опити, изчакайте поне 40 минути, за да позволите на стартера да се охлади, преди да се опитате да го стартирате отново. Ако машината не стартира след втората серия от опити, ще трябва да я закарате до оторизиран сервиз за техническо обслужване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако при издърпването на възвратната ръчка не чувствате съпротивление, стартерът може да е замръзал. Затоплете стартера, преди да се опитате отново да пуснете снегорина.

5. При работещ двигател преместете лоста на дросела (2) бавно към ляво положение.
6. Изключете удължителния кабел от източника на електrozахранване и от снегорина.



Изключвате захранващия кабел, когато не стартирате снегорина.

Спиране на двигателя

За да спрете двигателя, издърпайте ключа (1) навън.



Pornirea motorului

1. Introduceți cheia (1) în contact.
2. Deplasați maneta de şoc (2) în stânga.
3. Apăsați cu fermitate pe butonul de amorsare (3) de 3 ori, cu degetul mare, ținându-l apăsat timp de o secundă înainte de a-l elibera, de fiecare dată.

NOTĂ: Scoateți-vă mănușa când apăsați pe butonul de amorsare, astfel încât să nu poată ieși aer prin orificiul butonului de amorsare.

IMPORTANT: Este posibil să nu fie necesar să folosiți butonul de amorsare sau șocul dacă motorul a funcționat și încă mai este cald. Amorsarea excesivă poate duce la încetarea motorului, împiedicându-i pornirea.

4. Trageți de șnurul demaror (5) sau, dacă freza dv. de zăpadă este dotată cu un demaror electric, conectați un prelungitor la freza de zăpadă și conectați celălalt capăt la o priză cu împământare, cu trei orificii, de 220 volt A.C. (4), apoi apăsați pe butonul de pornire electrică.

NOTĂ: Folosiți un prelungitor recomandat pentru utilizarea la exterior, care să nu fie mai lung de 50 picioare (15 m).

⚠ Cablul electric se poate defecta, cauzând șoc electric sau incendii.

Verificați amănuințit cablul electric înainte de a-l conecta la sursa de alimentare. În cazul în care cablul este defect, nu îl folosiți pentru a porni freza de zăpadă. Înlocuiți sau reparați imediat cablul deteriorat. Contactați un centru de asistență autorizat pentru asistență.

IMPORTANT: Acționați demarorul electric de maximum 10 ori, în intervale de 5 secunde acționare, apoi 5 secunde pauză. Acționarea intensivă a demarorului electric poate duce la supraîncălzirea și deteriorarea acestuia. Dacă motorul nu pornește după această serie de încercări, așteptați cel puțin 40 de minute, pentru a permite demarorului să se răcească înainte de a încerca să-l porniți din nou. Dacă motorul nu pornește nici după a doua serie de încercări, duceți freza de zăpadă la un centru de asistență autorizat, pentru reparații.




NOTĂ: Dacă trageți de mână șnurul demaror și nu simțiți nicio rezistență, demarorul ar putea fi înghețat. Dezghetați demarorul înainte de a încerca să porniți freza de zăpadă.

5. Când motorul începe să funcționeze, deplasați maneta de şoc (2) încet spre dreapta.
6. Deconectați prelungitorul de la sursa de alimentare și de la freza de zăpadă.

⚠ Deconectați cablul de alimentare ori de câte ori nu porniți freza de zăpadă.

Oprirea motorului

Pentru a opri motorul, scoateți cheia (1) din contact.



RU

Включение и отключение привода шнека

Чтобы включить привод шнека, подтяните управляющую штангу (1) к рукоятке.

Чтобы отключить привод шнека, отпустите управляющую штангу (1).

ВНИМАНИЕ!: На начальном этапе может иметь место износ при трении ножей шнека о скребок. Максимальная эффективность как отбрасывания снега, так и движения достигается при нулевом зазоре между этими компонентами (2, 3).



В начале работы шнека нормальным явлением является сильный нагрев его ножей при отсутствии снега на них.

Не эксплуатируйте машину при отсутствии воды или снега на ножах шнека. Это может привести к сильному перегреву ножей шнека и привести к повреждению ножей и скребка.

EE

Teoülekande ühendamine ja lahutamine

Teoülekande ühendamiseks tõmmake lülitushoob (1) käepideme vastu.

Teoülekande lahutamiseks vabastage lülitushoob (1).

ТÄHTIS: Esmasel kasutamisel võib teoterade ja kraap vahel esineda hõõrdumist. Maksimaalne lumekoristuse ja sõitmise jõudlus leiab aset siis, kui nende kahe osa (2, 3) vahel nullikliirens.



Esmasel kasutamisel on tavoline, et oherdilabade muutuvad kuumaks, kui neid ei kasutada lumes.

Oherdilabade määrimiseks ei tohi seadet ilma lume või veeta kasutada. See põhjustab liigset kuumust oherdilabades, mis võib labasid ja kaabitsat kahjustada.

LT

Sraigto ašmenų įjungimas ir išjungimas

Norédami įjungti sraigto ašmenis, laikykite valdymo strypą (1) prispaudę prie rankenos.




Norédami išjungti sraigto ašmenis, atleiskite valdymo strypą (1).

SVARBU. Pirmą kartą naudojant įrenginį sraigto ašmenys ir grandiklis gali trintis. Didžiausias tiek sniego valytuvo, tiek važiavimo našumas pasiekiamas, kai tarp šių dalių nėra tarpo (2, 3).



Normalu, kad pirmą kartą įjungus ir nenaudojant įrenginio ant sniego sraigto ašmenys gali įkaisti.

Įrenginio nenaudokite be sniego ar vandens, nes ašmenys nebūs tepami. Dėl to sraigto ašmenys gali įkaisti ir jie bei grandiklis gali būti sugadinti.



LV

Gliemežtransportiera lāpstiņu pieslēgšana un atslēgšana

Lai piestēgtu gliemežtransportiera lāpstiņas, turiet vadības stieni (1) piespiestu pie roktura.

Lai atslēgtu gliemežtransportiera lāpstiņas, atlaidiet vadības stieni (1).

SVARĪGI! Pirmajā izmantošanas reizē starp gliemežtransportiera lāpstiņām un skrāpja sliedi var rasties nodilums. Optimāls sniegums, gan metot sniegu, gan braucot, ir nodrošināts tad, ja starp šīm divām daļām (2, 3) nav nekādas atstarpes.

⚠ Ir normāli, ka gliemežtransportiera lāpstiņas ie-strādes periodā sakarst, ja tās nedarbina sniegā.

Nedarbiniet gliemežtransportiera lāpstiņas, ja nav sniega vai ūdens, kas tās mitrina. Cītādi gliemežtransportiera lāpstiņas var pārkarst, un tas var sabojāt lāpstiņas un skrāpja sliedi.

BG

Задействане и освобождаване на ножовете на шнека

За да задействате ножовете на шнека, задръжте ръчката за управление (1) до дръжката.

За да освободите ножовете на шнека, освободете ръчката за управление (1).

ВАЖНО: В началото на работата може да се наблюдава износване между ножовете на шнека и ламелата на стъргалката. Максимална производителност – както за изхвърляне на сняг, така и за движение – се постига, когато свободното разстояние между тези две части (2, 3) е равно на нула.

⚠ През периода на първоначално въвеждане в експлоатация на ножовете на шнека е нормално те да се загряват твърде много, ако не работят в снега.

Не извършвайте работни операции без сняг или вода за овлажняване на ножовете на шнека. Това ще предизвика прекаленото им загряване, което може да доведе до повреди на ножовете на шнека и ламелата на стъргалката.

RO

Cuplarea și decuplarea lamelelor melcului


Pentru a cupla lamele melcului, țineți apăsată bara de control (1) pe mâner.

Pentru a decupla lamele melcului, eliberați bara de control (1).

IMPORTANT: La începutul funcționării poate apărea o uzură între lamele melcului și bara răzuitoare. Se obțin performanțe maxime atât la îndepărțat zăpada cât și la deplasare când nu există deloc spațiu liber între aceste două piese (2, 3).

⚠ În timpul perioadei initiale de rodaj a lamelelor melcului, este normal ca acestea să se încălzească excesiv, dacă nu sunt utilizate în zăpadă.

Nu puneti în funcțiune fără zăpadă sau fără apă care să lubrificeze lamele melcului. Acest lucru va duce la o acumulare excesivă de căldură în lamele melcului, care ar putea cauza deteriorarea lamelelor melcului și a bandei răzuitoare.



RU

Регулировка выпускного лотка и дефлектора

- Для регулировки положения желоба для выброса снега поверните ручку желоба (1) влево или вправо до достижения нужного положения.
- Для увеличения или уменьшения угла дефлектора желоба (2) ослабьте обе ручки дефлектора (3), сдвиньте дефлектор вниз или вверх в нужное положение и снова затяните ручки дефлектора.

EE

Väljalaskekanali ja suunaja asendi reguleerimine

- Väljalaskešahti asendi reguleerimiseks keerake šahti käepide (1) sobivasse asendisse vasakule või paremale.
- Suunaja (2) nurga suurendamiseks või vähendamiseks vabastage mölemad suunaja nupud (3) ja liigutage kanali suunajat üles või alla soovitud asendisse ja keerake nupud uesti kinni.

LT

Išmetimo kreiptuvo ir kreiptuvo deflektoriaus reguliaivimas

- Norédami sureguliuoti išmetimo kreiptuvą, pasukite kreiptuvo rankenélę (1) į kairę arba dešinę į reikiamą padėtį.
- Norédami kreiptuvo deflektorių pakelti arba nuleisti (2), atlaisvinkite abi kreiptuvo deflektoriaus rankenéles (3) ir perkelkite kreiptuvo deflektorių aukštyn arba žemyn į reikiamą padėtį, tada priveržkite rankenas.

LV

Izmešanas teknes un teknes novirzītāja regulēšana

- Lai noregulētu izmešanas tekni, pagrieziet teknes rokturi (1) pa kreisi vai pa labi vēlamajā pozīcijā.
- Lai palielinātu vai samazinātu teknes novirzītāja (2) leņķi, atskrūvējiet valīgāk abus teknes novirzītāja fiksatorus (3), pārvietojiet novirzītāju augšup vai lejup vēlamajā pozīcijā un pievelciet abus fiksatorus.

BG


Регулиране на улея за разтоварване и направляващата преграда на улея

- За да регулирате улея за разтоварване (2), завъртете ръчката на направляващата преграда на улея (1) наляво или надясно до желаното положение.
- За да повишите или понижите ъгъла на направляващата преграда на улея (2), разхлабете ръчките (3) и местете направляващата преграда нагоре или надолу до желаното положение, след което затегнете ръчките.

RO

Reglarea tubului de evacuare și a deflectorului de evacuare

- Pentru a regla tubul de evacuare, rotiți mânerul tubului de evacuare (1) spre stânga sau spre dreapta, în poziția dorită.
- Pentru a mări sau a reduce unghiul deflectorului tubului de evacuare (2), slăbiți ambele butoane ale deflectorului (3), situate pe deflector, și apoi mișcați defectorul tubului în sus sau în jos, în poziția dorită, și strângeți din nou butoanele.



RU

Очистка забитого выпускного лотка

⚠️ Попадание руки во вращающийся шнек внутри выпускного лотка – это наиболее частая причина травм при работе со снегоочистителями. Ни в коем случае не промывайте выпускной лоток руками.

Очистка лотка:

1. ВЫКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ.
2. Подождите 10 секунд, пока шнек не остановится.
3. Длина инструмента для очистки должна быть не менее 15 дюймов (39 см). Не промывайте лоток руками.

EE

Ummistunud väljalaskekanali puhastamine

⚠️ Kokkupuude teo teradega väljalaskekanali kaudu on leviniuim lumekoristusmasinaga juhtunud önnetuste põhjus. Ärge kunagi kasutage oma kätt väljalaskekanali puhatamiseks.

Kanali puhastamine:

1. SEISAKE MOOTOR.
2. Oodake 10 sekundit, et tigu kindlasti seiskuks.
3. Kasutage alati vähemalt 39 cm pikkust puhastustööriista, mitte oma käsi.

LT

Užsikimšusio išmetimo kreiptuvo valymas

⚠️ Rankų kontaktas su besisukančiais sraigto ašmenimis išmetimo kreiptuvo viduje yra dažniausia sužeidimų sniego valytuvas priežastis. Išmetimo kreiptuvo niekada nevalykite rankomis.

Norėdami išvalyti kreiptuvą:

1. IŠJUNKITE VARIKLĮ!
2. Palaukitė 10 sekundžių, kad sraigto ašmenys visiškai liautysi sukeši.
3. Visada naudokite valymo įrankį, kuris yra bent 15 col. (39 cm) ilgio. Nevalykite rankomis.

LV

Nosprostotas izmešanas teknes tīrīšana

⚠️ Darbā ar sniega metējiem visbiežāk tiek traumētas rokas – tās savaino rotējošās gliemežtransportiera lāpstiņas izmešanas teknes iekšpusē. Netīriet nosprostotu izmešanas tekni ar rokām!

Lai attīrītu tekni, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. APTURIET DZINĒJU!
2. Pagaidiet 10 sekundes, lai pārliecinātos, vai gliemežtransportiera lāpstiņas vairs nerotē.
3. Vienmēr izmantojiet tīrīšanas rīku, kura garums ir vismaz 15 collu (39 cm); nekādā gadījumā netīriet tekni ar rokām.

BG

Почистване на запущен улей за разтоварване

⚠️ Ръчният контакт с въртящите се ножове на шнека във вътрешността на улея за разтоварване е най-честата причина за наранявания при работа със снегорини. Никога не използвайте ръце за почистване на улея за разтоварване.

За да почистите улея за разтоварване:

1. ИЗКЛЮЧЕТЕ ДВИГАТЕЛЯ!
2. Изчакайте 10 секунди, за да сте сигури, че ножовете на шнека са спрели да се въртят.
3. Винаги използвайте почистващ инструмент с дължина поне 39 см, а не ръце.

RO

Curățarea unui tub de evacuare înfundat

⚠️ Cea mai comună cauză de răniri asociate cu frezele de zăpadă este contactul mâinilor cu lamele care se rotesc ale melcului, în interiorul tubului de evacuare. Nu folosiți niciodată mâinile pentru a curăța tubul de evacuare.

Pentru a curăța tubul:

1. OPRITI MOTORUL!
2. Așteptați 10 secunde pentru a putea fi siguri că lamele melcului s-au oprit din rotație.
3. Folosiți întotdeauna un instrument de curățare, cu o lungime de cel puțin 15 țoli (39 cm), nu folosiți mâinile.



Предотвращение замерзания снегоочистителя после использования

- Дайте двигателю поработать несколько минут, чтобы предотвратить примерзание подвижных частей. Выключите двигатель, дайте движущимся частям остановиться, и затем удалите со снегоочистителя лед и снег.
- Тщательно удалите весь лед и снег с основания лотка.
- Поверните выпускной лоток вправо-влево, чтобы освободить его от наростов льда.
- При нахождении ключа в положении "Off" (выключено) несколько раз потяните шнур запуска двигателя или подключите удлинитель к сети и снегоочистителю, нажмите один раз кнопку электрического запуска, чтобы предотвратить замерзание ручного или электрического стартера.
- Под воздействием снега и мороза некоторые органы управления и подвижные части могут замерзнуть. Не прикладывайте чрезмерные усилия при попытках передвинуть замерзшие органы управления. При возникновении затруднений при попытке передвинуть какой-либо орган управления или какую-либо часть запустите двигатель и дайте ему несколько минут поработать.



Kinnikülmumise vältime päast kasutamist

- Laske mootoril paar minutit tühikäigul töötada, et vältida liikuvate osade kinnikülmumist. Seisake mootor, oodake kuni kõik liikuvad osad peatuvad ning puhastage lumekoristusmasin jäast ja lumest.
- Eemaldage lumi ja jäät väljalaskekanali alt.
- Pöörake väljalaskekanalit vasakule ja paremale, et see kogunenud jäast puhastada.
- Kui võti on asendis OFF (Väljas), tömmake paar korda starterinööri või ühendage elektrikaabel vooluallika ja lumekoristusmasinaga ning ja vajutage üks kord starteri nuppu, et vältida käsistarteri ja elektrilise starteri kinnikülmumist.
- Lumi ja pakane võib põhjustada masina juhtseadiste ja liikuvate osade kinnikülmumise. Ärge rakendage ülemääras tõudu kinni külmunud osade kasutamisel. Kui mõnda osa on aske kasutada, käivitage mootor ja käitage masinat paar minutit.



Ką daryti, kad įrenginys neužšaltų jį panaudojus

- Leiskite varikliui veikti kelias minutes, kad judančios dalys neužšaltų. Išjunkite variklį, palaukite, kol judančios dalys sustos, pašalinkite ledą ir sniegą iš sniego valytuvo.
- Išvalykite visą sniegą ir ledą iš kreiptuvo pagrindo.
- Pasukite išmetimo kreiptuvą į kairę ir dešinę, kad pašalinkumėte susikaupusį ledą.
- Kai raktelis nustatytas į padėtį „Off“ (išjungta), keli kartus patraukite rankinio starterio rankenėlę arba prijunkite elektros laidą prie maitinimo šaltinio ir sniego valytuvo, tada vieną kartą paspauskite elektrinio paleidimo mygtuką, kad rankinis ir (arba) elektrinis starteris neužšaltų.
- Jei sninga ir yra šalta, gali užšalti kai kurie valdikliai ir judančios dalys. Bandydami pasinaudoti užšalusiais valdikliais nenaudokite per daug jėgos. Jei kyla problemų dėl kurio nors valdiklio arba dalies naudojimo, paleiskite variklį ir leiskite jam veikti kelias minutes.



Sasalšanas novēršana pēc lietošanas

- Lai nepieļautu kustīgo daļu sasalšanu, jaujet dzinējam darboties vairākas minūtes. Apturiet dzinēju, pagaidiet, līdz visas kustīgās daļas apstājas, un notīriet no iekārtas ledu un sniegū.
- Notīriet sniegū un ledū no teknes pamatnes.
- Pagrieziet izmešanas tekni pa kreisi un pa labi, lai atbrīvotu to no ledus, kas, iespējams, ir sakräjies.
- Lai novērstu atsitiņa startera un/vai elektriskā startera sasalšanu, pārliecinieties, vai atslēga ir pozīcijā "Off", tad vairākas reizes pavelciet atsitiņa startera rokturi vai pieslēdziet strāvas kabeli pie barošanas avota un sniega metēja un vienu reizi nospiediet elektriskā startera pogu.
- Ja ir auksts un snieg, dažas vadības ierīces un kustīgās daļas var sasalt. Nemēģiniet darbināt sasalušās vadības ierīces ar pārmērīgu spēku. Ja ir apgrūtināta kādu vadības ierīču vai daju lietošana, iedarbiniet dzinēju un jaujet tam darboties vairākas minūtes.



Предотвратяване на замръзване след употреба

- Оставете машината да работи за няколко минути, за да предотвратите замръзване на движещите се части. Спрете двигателя, изчакайте всички движещи се части да спрат и след това отстранете леда и снега от снегорина.
- Изчистете леда и снега от основата на улея за разтоварване.
- Завъртете улея за разтоварване наляво и надясно, за да го освободите от евентуални натрупвания от лед.
- С ключа в положение "Изкл." издърпайте неколократно възвратната ръчка на стартера или свържете електрическия кабел с източник на електрозахранване и със снегорина и след това натиснете бутона за електрически старт веднъж, за да предотвратите замръзване на възвратния и/или електрически стартер.
- В климатични условия на студ и снеговалеж някои органи за управление и движещи се части могат да замръзнат. Не използвайте прекалено много сила, когато се опитвате да задействате замръзнали органи за управление. Ако ви е трудно да работите с някой компонент или орган за управление, включете двигателя и го оставете да поработи за няколко минути.



Împiedicarea înghețării după utilizare

- Lăsați motorul să funcționeze câteva minute, pentru a împiedica înghețarea pieselor în mișcare. Opriti motorul, așteptați ca toate piesele în mișcare să se opreasă și înălăturați gheața și zăpada de pe freza de zăpadă.
- Curătați zăpada și gheața de la baza tubului.
- Rotiți tubul de evacuare la stânga și la dreapta, pentru a-l elibera de gheață acumulată.
- Cu cheia de contact în poziția "Off" (Oprit), trageți de mânerul șnurului demaror de mai multe ori sau conectați cablul electric la o sursă de electricitate și la freza de zăpadă, apoi apăsați o dată pe butonul de pornire electrică, pentru a împiedica înghețarea șnurului demarorului și/sau a demarorului electric.
- Când ninge și este vreme rece, unele comenzi și piese în mișcare pot îngheța. Nu exercitați o forță excesivă când încercați să utilizați comenziile înghețate. Dacă aveți dificultăți în folosirea comenziilor sau a pieselor, porniți motorul și lăsați-l să funcționeze câteva minute.



Советы по эксплуатации

Из шнека могут вылетать камни и прочие посторонние предметы, могущие вызвать серьезные травмы, как у окружающих, так и у работающего со снегоочистителем.

- ⚠** • Следите, чтобы вместе с работой снегоочистителя не было предметов, которые шнек может подхватить, а затем выбросить.
- Следите, чтобы в месте работы не было детей и домашних животных.
- Не работайте со снегоочистителем, если погодные условия ограничивают видимость. Падающий снег во время пурги может ослепить вас, сделав работу со снегоочистителем опасной.
- Лучшее время для уборки снега – это раннее утро. В это время снег обычно сухой, т.к. еще не попал под воздействие солнечных лучей и повышенной температуры.
- Убирая снег, проходы делайте с некоторым перекрытием – так вы гарантируете уборку всего снега.
- При возможности работайте со снегоочистителем так, чтобы снег из него вылетал по ветру.
- Если снег чрезвычайно тяжелый, уменьшите ширину проходов, увеличив перекрытие и снизив скорость движения.
- Во время работы следите, чтобы двигатель был чистым, и на нем не было снега. Это поможет охлаждению двигателя и увеличит срок его службы.
- После завершения уборки снега дайте двигателю поработать несколько минут, чтобы снег не замерз.
- Тщательно чистите снегоочиститель после каждого использования и насухо протирайте, чтобы он был готов к следующему разу.
- Мойка струей воды из шланга НЕ рекомендуется.



Nõuanedes tööks

Tigu võib masinast välja visata kive, mänguasju ja muid esemeid, mis võivad masina kasutajaid ja teisi inimesi tõsiselt vigastada.

- ⚠** • Hoidke maa-alal, kus lumekoristusmasinat kasutatakse, sellistest esemetest vabana.
- Hoidke lapsed ja lemmikloomad kasutusalast eemal.
- Ärge käitage lumekoristusmasinat, kui nähtavus on piiratud. Lume koristamine tugeva lumesaju ja tuisu ajal võib teid pimestada ning töötamise väga ohtlikuks muuta.
- Kõige parem aeg lume koristamiseks on varahommikul. Sel ajal on lumi tavalliselt kuiv ega ole jõudnud päikese ja kõrge temperatuuri tõttu veel tihendada.
- Katke iga järgmise käiguga veidi ka eelnevalt koristatud ala, et kogu lumi eemaldada.
- Võimalusel suunake lume väljalase allatult.
- Väga paksu lumekihi korral vähendage ühekorraga koristatavat lume määra ja liikuge aeglaselt.
- Hoidke mootor töö ajal lumest puhtana. See on vajalik õhuvoor töhustamiseks ja mootori tööaja pikendamiseks.
- Kui lume koristamine on lõppenud, käitage mootorit veel paar minutit, et lumi ja jäät möötoriga ümbert ära sulatada.
- Puhastage ja kuivatage terve lumekoristusmasin põhjalikult pärast iga kasutamist, et see oleks järgmiseks kasutamiseks valmis.
- Seadme pesemine voolikuga EI OLE soovituslik.



Naudojimo patarimai

Sraigto ašmenys gali svaidyti akmenis, žaislus ir kitzus daiktus bei rimtais sužeisti operatoriū arba netoli esejančius žmones.

- ⚠** • Darbo vietoje neturi būti jokių daiktų, kuriuos sraigto ašmenys gali pačiuupti ir sviessti.
- Dirbant aplinkui negali būti vaikų ar augintinių.
- Nenaudokite sniego valytuvu, jei dėl oro sąlygų yra prastas matomumas. Numetamas sniegas per stiprią pūgą gali jus apakinti ir gali kelti pavojų saugiam darbui su sniego valytuvu.
- Geriausias sniego valymo laikas yra ankstyvas rytas. Tokiu metu sniegas paprastai būna sausas ir jo dar nėpaveikė tiesioginiai Saulės spinduliai ir tirpdanti šiluma.
- Kiekvieną valymo juostą šiek tiek užleiskite ant kitos, kad pašalinumėte visą sniegą.
- Kai įmanoma, sniegą numeskite pavėjui.
- Jei sniego labai daug, sumažinkite ant kitos juostos užleidžiamos sniego valymo juostos plotį ir lėtai judékite.
- Dirbdami saugokite, kad ant variklio nepatektų sniego. Taip geriau cirkuliuos oras ir paigles variklio naudojimo laikas.
- Baigę valytį sniegą leiskite varikliui kelias minutes veikti, kad išširptų sniegas ir ledas, susikaupęs ant variklio.
- Po kiekvieno naudojimo sniego valytuvą kruopščiai nūvalykite ir nusausinkite šluoste, kad jis būtų parengtas kitam naudojimui.
- Įrenginio purkštį žarna NEREKOMENDUOJAMA.



Lietošanas ieteikumi

Gliemežtransportiera läpstiņas var izmest akmenus, rotāļlietas un citus svešķermenus, smagi savainojot operatoru vai blakus esošos cilvēkus.

- ⚠** • Ierīces darba zonā nedrīkst atrasties nekādi objekti, kurus gliemežtransportiera läpstiņas varētu sakert un izsviest.
- Raugiet, lai bērni un dzīvnieki atrastos drošā attālumā no darba zonas.
- Neizmantojet sniega metēju, ja laika apstākļi apgrūtina redzamību. No sniega metēja izmestais sniegs vētras apstākļos var būtiski mazināt pārredzamību un tādējādi radīt bīstamus darba apstākļus.
- Vispiemērotākais laiks sniega tīrišanai ir agrs rīts. No rīta sniegs parasti ir sauss un nav tīcis pakļauts tiesas saules vai sildoša gaisa iedarbībai.
- Tīriet tā, lai tīrišanas joslas nedaudz pārklātos, – šādi notīrisit visu uz celiņa esošo sniegu.
- Ja iespējams, metiet sniegu pa vējam.
- Ja sniegs ir ļoti smags, samaziniet sniega tīrišanas zonas platumu, daļēji braucot pa iepriekš notīrito joslu, un virzieties lēni.
- Sniega metēja lietošanas laikā notīriet sniegu no dzinēja. Gaisa plūsma netiks nosprostota, un dzinēja darbmūžs būs ilgāks.
- Pēc sniega notīrišanas laujiet dzinējam darboties vairākas minūtes, lai izkausētu uz dzinēja esošo sniegu un ledu.
- Pēc katras sniega metēja lietošanas reizes rūpīgi noslaukiet un nosusiniet to.
- NAV ieteicams skalot ierīci ar ūdens strūklu.

Ножовете на шнека могат да изхвърлят камъни, играчки и други твърди тела, които да причинят сериозни наранявания на оператора или на стоящи в страни лица.

- ⚠ Направете необходимото в участъка за почистване на наличие на предмети, които ножовете на шнека биха могли да поемат и да изхвърлят.**
- Не допускайте деца и домашни животни в работния участък.**
- Не работете със снегорина, ако атмосферните условия пречат на видимостта. Изхвърляне на сняг по време на силен вятър и снежна буря може да ви заслепи и да създаде опасности за работата на снегорина.**
- Най-доброто време за отстраняване на снега е рано сутрин. Тогава снегът обикновено е сух и не е бил изложен на директна слънчева светлина и затопляне.**
- Леко припокривайте всяка следваща ивица с предишната, за да гарантирате, че целият сняг ще бъде отстранен.**
- Изхвърляйте снега по посока на вятъра, когато това е възможно.**
- При много натрупал сняг намалявайте широчината на ивицата за почистване, като я припокривате с предходната, и се придвижвате бавно.**
- Поддържайте двигателя чист и без сняг по време на работа. Това ще подпомогне въздухобмена и ще удължи експлоатационния период на двигателя.**
- След завършване на изхвърлянето на сняг оставете двигателя да поработи за няколко минути, за да може снегът и ледът да се стопи и да падне.**
- Щателно почиствайте снегорина след всяко използване и го подсушавайте, за да е готов за следваща употреба.**
- Разпръскване на разстояние от устройството с маркуч НЕ се препоръчва.**

Lamele melcului pot arunca pietre, jucării și alte obiecte străine și pot cauza răniri grave operatorului sau altor persoane.

- Îndepărtați din zona care urmează să fie curătată toate obiectele pe care lamele melcului le-ar putea ridica și arunca.**
- Nu lăsați copii și animalele să se apropie de zona de lucru.**
- Nu utilizați freza de zăpadă în cazul în care condițiile atmosferice împiedică vizibilitatea. Zăpada curătată în timpul unui viscol vă poate orbi și poate fi periculoasă pentru utilizarea în siguranță a frezei de zăpadă.**
- Momentul cel mai adevarat pentru îndepărarea zăpezii este dimineața devreme. În acest moment, zăpada este, de obicei, uscată și nu a fost expusă la lumina directă a soarelui și la temperaturi mai ridicate.**
- La trecerile succesive, aveți grijă să vă suprapuneți puțin peste traseul anterior, pentru a vă asigura că ați îndepărtat toată zăpada.**
- Aruncați zăpada în direcția vântului, ori de câte ori este posibil.**
- Când zăpada este foarte groasă, reduceți lățimea traseului curătat, lucrând parțial suprapus peste traseul anterior și deplasându-vă încet.**
- Păstrați motorul curat, fără zăpadă, în timpul utilizării. Acest lucru va duce la îmbunătățirea fluxului de aer și va prelungi durata de viață a motorului.**
- După ce ați terminat de îndepărtat zăpada, lăsați motorul să mai funcționeze câteva minute, pentru ca zăpada și gheata de pe motor să se topească.**
- Curătați freza de zăpadă în întregime după fiecare utilizare și ștergeți-o, pentru a o usca, astfel încât să fie gata pentru următoarea utilizare.**
- NU se recomandă să se stropească aparatul folosind un furtun.**

| RU Уход | По окончании очередного сервисного обслуживания впишите даты. | Перед исполь- зование | Каждые 25 Часов |
|--|---|--------------------------|--------------------|
| Проверьте уровень масла в двигателе | | ● | |
| Проверьте, не ослабли ли какие-либо фиксаторы..... | | ● | |
| Проверка/замена ножей шнека и скребка..... | | ● | |
| Проверьте топливные магистрали и электрические провода | | ● | |
| Поменяйте масло в двигателе | | ● | |
| Проверьте Ремни | | ● | |
| Проверьте глушитель..... | | ● | |
| Установите на место клемму свечи зажигания..... | | ● | |



| EE Hooldusaruanne | Täitke kuupäevade lahtrid pärast tavapärase hoolduse teostamist. | Enne kasutamist | Iga 25 tunni järel |
|--|--|--------------------|-----------------------|
| Kontrollige mootoriõli | | ● | |
| Kontrollige masinat lahti tulnud kinnituste suhtes | | ● | |
| Teoterade ja terade kontrollimine ning väljavahetamine | | ● | |
| Kontrollige kütusevooolikut ja elektrijuhtmeid | | ● | |
| Vahetage mootoriõli | | ● | |
| Vahetage rihmad..... | | ● | |
| Kontrollige summutit | | ● | |
| Asendage süüteküünal | | ● | |

| LT Techninės priežiūros įrašai | Kai atliksite įprastus ariežiūros darbus, įrašykite datas | Prieš pradedant darbą | Kas 25 valandas |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| Patikrinkite variklio alyvą..... | | ● | |
| Patikrinkite, ar neatsilaisvinusios tvirtinimo detalės | | ● | |
| Patikrinkite / pakeiskite sraigto ašmenis ir grandiklį..... | | ● | |
| Patikrinkite degalų linijas ir elektros laidus | | ● | |
| Pakeiskite variklio alyvą..... | | ● | |
| Patikrinkite diržus..... | | ● | |
| Patikrinkite duslintuvą..... | | ● | |
| Pakeiskite uždegimo žvakę | | ● | |

|  Apkopes reģistrācijas lapa | Katru reizi veicot pakalpojumu, ierakstiet datumus. | Pirms izmantošanas | Ik pēc 25 ekspluatācijas stundām |
|---|---|--------------------|----------------------------------|
| Pārbaudīt dzinēja eļļas līmeni..... | | | ● |
| Pārbaudīt, vai fiksējošās detaļas nav vājgas..... | | ● | |
| Pārbaudīt/nomainīt gliemežtransportiera lāpstiņas un skrāpja sliedi..... | | ● | |
| Pārbaudīt degvielas vadus un elektriskos vadus..... | | | ● |
| Nomainīt dzinēja eļļu | | | ● |
| Pārbaudīt kūjsiksnas..... | | | ● |
| Pārbaudīt slāpētāju..... | | | ● |
| Nomainīt aizdedzes sveci | | | ● |

|  Сервизни Данни | Попълнете данните, след завършване на редовната служба. | Преди употреба | На всеки 25 отработени часа |
|--|---|----------------|-----------------------------|
| Проверете моторното масло | | | ● |
| Проверявайте за разхлабени фиксатори..... | | ● | |
| Проверка/замяна на ножовете на шнека и ламелата на стъргалката | | ● | |
| Проверете линиите за гориво и електрическите кабели | | | ● |
| Сменете моторното масло | | | ● |
| Проверете образните ремъци..... | | | ● |
| Проверете шумозаглушителя | | | ● |
| Подменете свещта | | | ● |

|  Service | Completați datele pe măsură ce finalizați serviciile. | Inainte de folosire | La fiecare 25 ore |
|---|---|---------------------|-------------------|
| Verificați uleiul de motor..... | | | ● |
| Verificați dacă există elemente de strângere slăbite și verificați ca apărătoarea evacuării să fie la locul său | | ● | |
| Verificarea / Înlocuirea lamelor melcului și a barei răzuitoare | | ● | |
| Verificați circuitul de combustibil și firele electrice | | | ● |
| Schimbați uleiul de motor | | | ● |
| Verificați curelele..... | | | ● |
| Verificați amortizorul | | | ● |
| Inlocuiti priza de aprindere prin scanteie | | | ● |



RU

Регулировка троса управления

Проверка троса управления

Отпустите управляющую шлангу (1), чтобы выбрать слабину управляющего троса (2).

ВНИМАНИЕ! У управляющего троса (2) должна быть некоторая слабина с тем, чтобы при отпускании управляющей штанги (1) для отключения привода шнека последний останавливался как следует.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, потребуется передвинуть управляющий трос (2) из положения 1 (4) (стандартное положение) в положение 2 (5), если при прижимании к ручке снегоочистителя управляющей штанги (1) наблюдается проскальзывание приводного ремня.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если управляющая штанга (2) находится в положении 2, проследите, что шнек останавливается как следует при отпускании управляющей штанги (2).

Регулировка троса управления

1. Отпустите управляющую штангу (1). Отцепите и переставьте управляющий трос (2) в самое высокое положение.

EE

Juhttrossi reguleerimine

Juhttrossi kontrollimine

Vabastage juhthoob (1), et juhttrossist (2) lõtk eemaldada.

ТÄHTIS! Juhtkaabel (2) peab käepideme (1) vabastamisel veidi lõtvuma, et tigu saaks korralikult peatuda.

MÄRKUS. Võite reguleerida juhttrossi (2) asendist 1 (4) (algasend) asendisse 2 (5), kui te märkate et hoova (1) vajutamisel hakkab ülekanderihm libisema.

MÄRKUS. Kui juhttross (2) on kinnitatud asendisse 2, veenduge et tigu peatub täielikult kui te juhthoova (1) vabastate.

Juhttrossi reguleerimine

1. Kui juhthoob (1) on vabastatud, võtke juhttrossist (2) lahti ja kinnitage ülemisse asendisse.

LT

Valdomosios virvelės reguliavimas

Valdomosios virvelės patikrinimas

Atleiskite valdymo strypą (1), kad atlaisvintumėte valdomąjį virvelę (2).

SVARBU. Valdomoji virvelė (2), atleidus valdymo strypą (1), kad sustotų sraigto ašmenys, turi būti šiek tiek įtempta.

PASTABA. Valdomąjį virvelę (2) gali tekti suregiliuoti ir nustatyti iš 1 padėties (3) (numatytosios) į 2 padėtį (4), jei pastebėsite, kad diržas nuslysta atlenkus valdymo strypą (1).

PASTABA. Jei valdomąjį virvelę (2) nustatysite į 2 padėtį, įsitikinkite, kad, atleidus valdymo strypą (1), visiškai sustoja sraigto ašmenys.

Valdomosios virvelės reguliavimas

1. Atleidę valdymo strypą (1) atkabinkite ir perkelkite valdomąjį virvelę (2) į aukščiausią padėtį.



LV

Vadības kabeļa pielāgošana

Vadības kabeļa pārbaude

Atlaidiet vadības stieni (1), lai nostieptu valīgo vadības kabeli (2).

SVARĪGI! Lai gliemežtransportiera lāpstiņas apstātos parizi, vadības kabelim (2) jābūt nedaudz valīgam, kad atlaiž vadības stieni (1).

PIEZĪME. Ja, piespiežot vadības stieni (1), ievērojat, ka siksna izslīd, iespējams, ir jāpielāgo vadības kabelis (2) no 1. pozīcijas (3) (noklusējuma) 2. pozīcijā (4).

PIEZĪME. Ja noregulējat vadības kabeli (2) 2. pozīcijā, pārbaudiet, vai, atlaižot vadības stieni (1), gliemežtransportieris apstājas pareizi.

Vadības kabeļa pielāgošana

1. Atlaidiet vadības stieni (1), tad atākējiet un pārvietojiet vadības kabeli (2) visaugstākajā pozīcijā.

Регулиране на кабела за управление

Проверка на кабела за управление

Освободете ръчката за управление (1), за да премахнете разхлабването на кабела за управление (2).

ВАЖНО: За да може ножовете на шнека да спрат както трябва, кабелът за управление трябва да бъде разхлабен до известна степен, когато освобождавате ръчката за управление (1).

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи да регулирате кабела за управление (2) от положение 1 (4) (по подразбиране) до положение 2 (5), в случай че забележите изхлуване на ремъка, когато ръчката за управление (1) е задействана.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако кабелът за управление (2) е регулиран на положение 2, проверете дали шнекът спира както трябва при освобождаване на ръчката за управление (1).

Регулиране на кабела за управление

1. При освободена ръчка за управление (1), откачете и преместете кабела за управление (2) до най-горно положение.

RO

Reglarea cablului de comandă

Verificarea cablului de comandă

Eliberați bara de control (1) pentru a înlătura slăbirea cablului de comandă (2).


IMPORTANT: Cablul de comandă (2) trebuie să se slăbească puțin atunci când dezactivați bara de control (1), pentru ca lamele melcului să se opreasă în mod corect.

NOTĂ: S-ar putea să fie necesar să reglați cablul de comandă (2) de la poziția 1 (4) (implicită) la poziția 2 (5) dacă observați alunecarea curelei când este cuplată bara de control (1).

NOTĂ: În cazul în care cablul de comandă (2) este reglat în poziția 2, asigurați-vă că lama se oprește în mod corect când se eliberează bara de control (1).

Reglarea cablului de comandă

1. Cu bara de control (1) decuplată, desprindeți și deplasați cablul de comandă (2) pe poziția cea mai ridicată.



RU

Осмотр рабочей части шнека/ Скребок

Перед каждым использованием машины проверяйте ножи шнека (1) на износ.

В случае обнаружения износа ножей шнека или скребка (2) обратитесь за их заменой в авторизованный сервисный центр.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ножи шнека и скребок являются изнашивающимися деталями, и после продолжительной эксплуатации может потребоваться их замена.

EE

Teoterade kontrollimine/Kraaperi plaat

Kontrollige teoterasid (1) alati enne kasutamist kulumise suhtes.

Kui teotera serv või kraap on ära kulunud, laske teoterad ja kraap (2) volitatud teeninduskeskuses vahetada.

MÄRKUS: Oherdilabad ja kaabits on kuluartiklid ja nende väljavahetamine võib osutuda vajalikuks pikemal kasutamisel.

LT

Sraigto ašmenų / grandiklio patikrinimas

Kaskart pradėdami dirbtį patirkinkite, ar sraigto ašmenys (1) nesidėvėjė.

Nesidėvėjus sraigto ašmenų kraštui ar grandikliui pasirūpinkite, kad įgaliotasis techninės priežiūros centras pakeistų ašmenis ir grandiklį (2).

PASTABA. Sraigto ašmenys ir grandiklis yra nusidėvinčios dalys, todėl po tam tikro naudojimo laiko jas gali reikėti pakeisti.

LV

Gliemežtransportiera lāpstiņu / skrāpja sliedes pārbaude

Ikreiz pirms ierīces izmantošanas pārbaudiet gliemežtransportiera lāpstiņu (1) nodilumu.

Ja gliemežtransportiera lāpstiņas mala vai skrāpja sliede ir nodilusi, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru un lūdziet normainīt gliemežtransportiera lāpstiņas un skrāpja sliedi (2).

PIEZĪME. Gliemežtransportiera lāpstiņas un skrāpja sliede ir nodilumam pakļautas detaļas, tādēļ pēc ilgstošas lietošanas tās, iespējams, jāmaina.

BG

Оглед на ножовете на шнека/ Скрепер

Преди всяко използване оглеждайте ножовете на шнека (1) за евентуални износвания.

При износване на ръбовете на ножовете на шнека или на ламелата на стъргалката (2), те трябва да се заменят от представител на оторизиран сервис.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ножовете на шнека и ламелата на стъргалката подлежат на износване и може да се наложи да бъдат заменени след продължителна употреба.

RO

Inspectarea lamelor melcului/Bara de curatare

Înainte de fiecare sesiune de lucru, inspectați lamele melcului (1), ca să nu fie uzate.

Când muchia unei lame a melcului sau bara răzuitoare s-a uzat, cereți unui centru de asistență autorizat să înlocuiască lamele melcului și bara răzuitoare (2).

NOTĂ: Lamele melcului și bara răzuitoare sunt elemente care se uzează și trebuie să fie înlocuite după o utilizare îndelungată.

Замена моторного масла



Запустите двигатель на несколько минут, чтобы масло нагрелось. Теплое масло лучше вытекает, унося с собой больше загрязнений.



**⚠ Моторное масло в таком случае будет горячим.
Избегайте попадания моторного масла на кожу.**

1. Поставьте снегоочиститель на горизонтальную поверхность.
2. Запустите снегоочиститель, пока не закончится топливо.
3. Выньте ключ из замка зажигания.
4. Поставьте емкость для слива масла под сливную пробку (1), вывинтите сливную пробку, наклоните назад снегоочиститель и слейте отработанное масло в подставленную емкость.
5. После слива отработанного масла поставьте снегоочиститель в рабочее положение.
6. Завинтите крышку маслозаливного отверстия с щупом и затяните до упора руками (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение щупа зависит от типа двигателя.

7. Протрите место вокруг крышки маслозаливной горловины (2).
8. Вывинтите и выньте находящийся сбоку двигателя щуп, вставленный в крышку маслозаливного отверстия (3).
9. Когда снегоочиститель находится в рабочем положении, осторожно залейте масло в маслозаливную горловину до отметки "Full" (Полный) на щупе.
Максимальная ёмкость: 18унций(0,5л), тип: автомобильное моющее масло сорта не ниже SJ, SL по классификации API.
Следует использовать несинтетическое или синтетическое моторное масло SAE 30 за исключением тех случаев, когда двигатель крайне трудно запустить при низких температурах.
10. Завинтите крышку маслозаливного отверстия с щупом и затяните до упора руками.
11. Удалите ветошью брызги масла.
12. Отработанное масло утилизируйте в соответствии с местными положениями.





Mootoriõli vahetamine

Käivitage mootor mõneks minutiks, et õli soojendada. Soe õli voolab paremini ja sisaldab rohkem saasteaineid.

⚠ Mootoriõli on kuum. Vältige kokkupuudet kasutatud mootoriõliga.

1. Paigutage lumekoristusmasin horisontaalsele pinnale.
2. Käitage lumekoristusmasinat, kuni kütus lõpeb.
3. Eemaldaage vöti.
4. Pange õli väljalaskeava korgi (1) alla kogumisnõu ja eemaldaage kork; kallutage lumekoristusmasinat veidi tahapoole, et kasutatud õli mootorist välja lasta.
5. Pärast kasutatud õli väljalaskmist paigutage lumekoristusmasin tööasendisse.
6. Keerake täiteava kork/mõõtevarras tagasi ja pingutage käega (1).

MÄRKUS. Mõõtevarda asukoht võib oleneda mootori tüübist.

7. Puhastage õli täiteava korgi ümbrus (2).
8. Kruvige lahti ja eemaldaage mootori küljel olev täiteava kork või mootori peal olev mõõtevarras (3).
9. Kui lumekoristusmasin on tööasendis, valage mootorisesse ettevaatlikult õli, kuni selle tase ulatub korgi/mõõtevarda FULL-jooneni .
Maksimaalne õlikogus on 0,5 l; tüüp: pesemisomadustega automootori õli, API-klass vähemalt SJ, SL.
Kasutada tuleks mitte-sünteetilist või sünteetilist SAE 30 mootoriõli väljaarvatud juhul kui mootorit on raske käivitada:
10. Keerake täiteava kork/mõõtevarras tagasi ja pingutage käega.
11. Pühkige ära möödaläinud õli.
12. Viige kasutatud õli kohalikku jäätmekätluskeskusesse.

Variklio alyvos keitimas

Prieš keisdami alyvą leiskite varikliui šiek tiek padirbtį, kad ji sušiltų. Sušilusi alyva geriau teka ir išneša daugiau nešvarumų.

Variklio alyva bus karšta. Saugokitės, kad panaudota variklio alyva nepatektų ant odos.

1. Pastatykite sniego valytuvą ant lygaus paviršiaus.
2. Įjunkite sniego valytuvą ir leiskite jam veikti, kol sudegs visi degalai.
3. Išimkite raktelį.
4. Po alyvos išleidimo kamščiu (1) padékite alyvos išleidimo indą, išimkite išleidimo kamštį ir paverskite sniego valytuvą atgal, kad išleistumėte panaudotą alyvą į indą.
5. Išleidę panaudotą alyvą grąžinkite sniego valytuvą į įprastinę naudojimo padėtį.
6. Įstatykite alyvos išleidimo kamštį (1) ir įsukite jį 145–150 ln-lb (16–17 Nm) sukimo momentu.

PASTABA. Lygio matuoklės vieta gali skirtis atsižvelgiant į variklio tipą.

7. Nuvalykite išsipyliusią alyvą aplink alyvos pildymo angos dangtelį / lygio matuoklę (2).
8. Atsukite ir išimkite šone esančią pildymo angos dangtelio lygio matuoklę arba ilgą alyvos pildymo lygio matuoklę (3).
9. Pastatę sniego valytuvą į darbinę padėtį atsargiai pilkite alyvos į alyvos pildymo angą, kol pasieksite žymę „FULL“ (pilna) ant lygio matuoklės.
Maksimali talpa: 18 oz (0,5 l), tipas: automobilinė valomoji alyva, kuri pagal API klasifikaciją yra SJ, SL arba aukštėsnio lygio.
10. Įsukite alyvos pildymo angos dangtelį / lygio matuoklę į stipriai priveržkite juos ranka.
11. Nuvalykite išsipyliusią alyvą.
12. Panaudotą alyvą pristatykite į vietas perdirbimo centrą.

Dzinēja eļļas maiņa

Pirms eļļas maiņas darbinet dzinēju vairākas minūtes, lai uzsildītu eļļu. Silta eļļa labāk plūst un pārvieto vairāk sārnu.

Dzinēja eļļa būs karsta. Nepieļaujiet nederīgās dzinēja eļļas saskari ar ādu.

1. Novietojiet sniega metēju uz līdzzenas virsmas.
2. Darbinet sniega metēju, līdz beidzas degviela.
3. Izņemiet atslēgu.
4. Zem eļļas noliešanas aizgriežņa (1) novietojiet eļļas savākšanas paplāti, izņemiet aizgriezni un, lai iztecinātu nederīgo eļļu paplātē, sasveriet sniega metēju uz aizmuguri.
5. Pēc nederīgās eļļas iztecināšanas novietojiet sniega metēju darba pozīcijā.
6. Ievietojiet eļļas noliešanas aizgriezni (1) un pievelciet līdz 145–150 collām uz mārciju (16–17 Nm).

PIEZĪME. Mērstieņa atrašanās vieta ir atkarīga no dzinēja veida.

7. Notīriet vietu ap eļļas iepildes vāciņu/mērstieni (2).
8. Izskrūvējet un izņemiet vai nu sānos uzstādīto iepildes vāciņa mērstieni, vai augsta eļļas līmena mērstieni (3).
9. Novietojiet sniega metēju darba pozīcijā un uzmanīgi iepildiet eļļu pa atveri, lai eļļas līmenis sasniedz atzīmi "Full" uz iepildes vāciņa/mērstieņa.
Maksim. iepildāmais daudzums: 18 unces (0,5 l); veids: automašīnām paredzēta eļļa ar mazgāšanas līdzekļa piedevu un ar API apkopes klasifikāciju SJ, SL vai augstāku.
10. Uzskrūvējet eļļas iepildes vāciņu/mērstieni un ar roku stingri pievelciet.
11. Noslaukiet izlijušo eļļu.
12. Atbrīvojieties no nederīgās eļļas pienācīgi un nododiet to vietējā pārstrādes centrā.



Смяна на маслото на двигателя

Пуснете двигателя да работи за няколко минути преди смяна на маслото, за да може то да се загрее. Затопленото масло тече по-добре и отнася повече примеси.

▲ Маслото от двигателя ще бъде горещо. Избягвайте контакт на кожата с отработеното масло от двигателя.

1. Преместете снегорина на равна хоризонтална повърхност.
2. Пуснете снегорина да работи до изчерпване на горивото.
3. Изваждайте ключа.
4. Поставете съд под пробката за оттичане на маслото (1), свалете пробката и преобърнете снегорина назад, за да позволите на отработеното масло да изтече в съда.
5. След оттичане на отработеното масло върнете снегорина в работното му положение.
6. Завинтете капачката за пълнене на масло/мерителната пръчка и здраво я затегнете с ръка (1).

ЗАБЕЛЕЖКА: Местоположението на мерителната пръчка може да е различно в зависимост от типа на двигателя.

7. Почистете около капачката за пълнене на масло (2).
8. Развинтете и извадете странично монтираната мерителна пръчка на капачката за пълнене на масло или мерителната пръчка за максимално ниво (3).
9. При работно положение на снегорина внимателно налейте масло в отвора за пълнене до обозначението "Full" на капачката за пълнене на масло или мерителната пръчка.

Макс. обем на пълнене: 18 oz. (0.5 L), тип: автомобилно почистващо масло, с оценка SG-SL по класификацията на API или по-висока.

Трябва да се използва несинтетично или синтетично двигателно масло SAE 30, освен ако за двигателя не е прекалено трудно да стартира при по-ниски температури.

10. Завинтете капачката за пълнене на масло/мерителната пръчка и здраво я затегнете с ръка.
11. Избършете разлятото масло.
12. Изхвърлете отработеното масло съгласно изискванията в местен център за рециклиране.



Schimbarea uleiului de motor

Puneți motorul în funcție câteva minute înainte de a schimba uleiul, pentru a-l încălzi. Uleiul cald curge mai ușor și antrenează mai multe particule contaminante.

▲ Uleiul de motor va fi fierbinte. Evitați contactul pielii cu uleiul de motor uzat.

1. Deplasați freza de zăpadă pe o suprafață orizontală.
2. Lăsați freza de zăpadă să funcționeze până când s-a terminat tot combustibilul.
3. Scoateți cheia din contact.
4. Puneti o tavă pentru scurgerea uleiului sub bușonul de golire a uleiului (1), scoateți bușonul de golire a uleiului, încărcați freza de zăpadă spre spate și scurgeți uleiul uzat în tava pentru scurgerea uleiului.
5. După scurgerea uleiului uzat, redașteți freza de zăpadă în poziția de funcționare.
6. Înșurubați la loc bușonul de la ulei/joja și strângeți-l bine cu mâna. (1)




NOTĂ: Amplasarea joiei poate fi diferită, în funcție de tipul motorului.




7. Curătați în jurul bușonului de alimentare cu ulei (2).
8. Deșurubați și scoateți bușonul de alimentare cu joja sau joja din tubul de alimentare (3), care pot fi amplasate pe oricare dintre laturi.
9. Cu freza de zăpadă în poziția de funcționare, turnați cu grijă ulei în orificiul de alimentare, până la marcajul "Full" ("plin") de pe bușonul de umplere/joja.
10. Umplere maximă: 18 oz. (0,5 L), tip: ulei cu detergent, pentru automobile, cu o clasificare API de serviciu SJ, SL sau mai mare.
11. Trebuie să se utilizeze ulei de motor nesintetic sau sintetic SAE 30, în afara cazului în care motorul este foarte greu de pornit la temperaturi joase.
12. Înșurubați la loc bușonul de la ulei/joja și strângeți-l bine cu mâna.
13. Stergeți orice urmă de ulei revărsat.
14. Eliminați în mod adecvat uleiul uzat, la un centru local de reciclare.

Техобслуживание свечи зажигания и проверка топливных магистралей и электрических проводов

Используйте свечу зажигания NGK BPR6ES, Champion RN9YC, BOSCH WR6DC или эквивалентную.

1. Установите снегоуборочную машину на ровную поверхность.
2. Дайте машине поработать до полного израсходования топлива.
3. Дождитесь, чтобы машина остыла.
4. Разверните желоб для выброса снега (1) так, чтобы он стал обращен вперед.
5. Снимите желоб для выброса снега (1), открутив три болта (2) и три фланцевых гайки (3).
6. Снимите два винта (4) на держателе (5) верхней крышки (7).
7. Снимите крышку маслозаливочной горловины (6).
8. Отсоедините верхнюю крышку (8) потянув вверх ее заднюю сторону так, чтобы высвободить ее из трех защелок (9).
9. Сдвигайте верхнюю крышку (8) до тех пор, пока топливный бак не освободится; затем положите ее рядом с машиной.
10. Временно установите на место крышку маслозаливочной горловины для предотвращения попадания посторонних предметов в двигатель.
11. Снимите 2 винта (10) на боковой крышке и задних крышках (11) с обеих сторон.





12. Отсоедините электрические провода (12) с задней стороны выключателя зажигания (13).

13. Снимите трубку (14) с задней стороны кнопки праймера (15).

14. Поднимите заднюю верхнюю крышку и положите ее рядом с машиной.

ВНИМАНИЕ!: Шнур стартера при этом останется присоединенным к верхней крышке.

ВНИМАНИЕ!: Проверьте топливный бак, топливные магистрали, праймер, провод свечи зажигания и других электрические провода на отсутствие трещин и повреждений.


15. Отсоедините провод (16) от свечи.

16. Протрите поверхность вокруг свечи зажигания.

17. Снимите свечу с головки цилиндра.

ВНИМАНИЕ!: Замените имеющую трещины или загрязненную свечу. Не чистите электроды, т.к. попадание посторонних частиц в цилиндр может привести к выходу двигателя из строя.

18. Отрегулируйте зазор свечи так, чтобы его величина составила 0,030 дюйма (0,76 мм).



19. Установите свечу зажигания и затяните ее с моментом 20–22 футов фунт (27–30 Нм).

20. Подсоедините провод (16) к свече.

21. Снова подсоедините трубку (14) к кнопке праймера (15), а электрические провода (12) - к выключателю зажигания (13) с его задней стороны.

22. Установите на место заднюю верхнюю крышку (11) так, чтобы оба резьбовых отверстия совместились с отверстиями в задней нижней крышке и боковых крышках.

23. Снова установите два винта (10), пропустив их через отверстия в задних крышках и защелку на боковой крышке.

24. Снимите крышку маслозаливочной горловины (6).

25. Установите на место верхнюю крышку (8) и закрепите три защелки (9) за заднюю верхнюю крышку (11).

26. Установите на место крышку маслозаливочной горловины (6).

27. Снова установите два винта (10) на боковых крышках, которые соединяются с защелкам на верхней крышке.




28. Установите на место два винта (4) на держателе (5) верхней крышки (7).




29. Установите на место желоб для выброса снега (1) со всеми компонентами, снятыми при выполнении шага 5.

Süüteküünla hooldamine ja kütusevooliku ning elektrijuhtmete kontrollimine


Kasutage süüteküünlaid NGK BPR6ES, Champion RN9YC või BOSCH WR6DC või neile vastavaid.

1. Paigutage lumekoristusmasin horisontaalsele pinnale.
2. Käitage lumekoristusmasinat, kuni kütus lõpeb.
3. Oodake kuni mootor on jahtunud.
4. Pöörake väljalaskekanal (1) ettepoole.
5. Eemaldage väljalaskekanal (1) kruvides ära kolm kinnituspolti (2) ja ääríkmutterit (3).
6. Eemaldage kaks pleenumi (5) kruvi (4), mis hoiavad kinni ülemist katet (7).
7. Eemaldage öli täiteava kork (6).
8. Avage ülemine kate (8) tõmmates seda üles tagaküljel asuvate kolme kinnitusnaga (9) juurest.
9. Lükake ülemist katet (8) kuni katte tagumine serv on üle kütusepaagi ja pange kate kõrvale.
10. Pange ajutiselt tagasi öli täiteava kork, välimaks võörkehade sattumist mootorisse.
11. Eemaldage mölemalt poolt külgmise ja tagumise katte (11) kaks kruvi (10).





12. Ühendage süütelülit (13) küljest lahti elektrijuhtmed (12).
 13. Tõmmake toru (13) ära sütiku kolvilt (15).
 14. Töstke üles tagumine ülemine kate ja asetage see seadme küljele.
- TÄHTIS:** Käivitusnöör jäab ülemise katte külge.
- TÄHTIS:** Kontrollige kütusepaaki, kütusevoolikuid, kütusepumpa, süüteküünla juhet ja elektrijuhtmeid pragude või kahjustuste tuvastamiseks.
15. Võtke süüteküünla juhe (16) küünla küljest lahti.
 16. Puhastage süüteküünla ümbrus.
 17. Eemaldage süüteküünal mootori küljest.
- TÄHTIS:** Vahetage pragudega või mustunud süüteküünal välja. Ärge elektroode puhastage, sest silindrisse sattunud puhastuspuru võib mootorit kahjustada.
18. Reguleerige küünla sädevahe 0,76 mm (0,03 tolli) laiuseks.






19. Paigaldage süüteküunal ja pingutage momendiga 27-30 Nm (20-22 ft-lb).
20. Ühendage süüteküünla juhe (16) künlaga.
21. Pange sütiku kolfi toru (14) tagasi sütiku kolvile (15) ja ühendage juhtmed tagumisel ülemisel kattel oleva süütelülitri külge (13).
22. Pange kohale tagumine ülemine kate (11) nii, et kaks kruvi-akujoonduksiid tagumise alumise ja külgmiste katetega.
23. Keerake kinni kaks kruvi (10) läbi tagakatte ja külgmise katte kinnitusse.
24. Eemaldage ülemine öli täiteava kork (6).
25. Asetage paigale ülemine kate (8) ja suruge kolm kinnitusnaga (9) tagumise ülemise katte (11) külge.
26. Pange tagasi ülemine öli täiteava kork (6).
27. Keerake kinni kaks külgmiste katete kruvi (10), mis kinnituvad ülemise katte nagade külge.
28. Keerake tagasi kaks pleenumi (5) kruvi (4), mis hoiavad kinni ülemist katet (7).
29. Pange tagasi väljastusšaht (1) koos punktis 5 eemaldatud seadmetikuga.




LT

Uždegimo žvakės techninė priežiūra ir degalų linijų ir elektros laidų patikra

Naudokite NGK BPR6ES, „Champion RN9YC“ arba BOSCH WR6DC uždegimo žvakę arba jos atitikmenę.

1. Pastatykite sniego valytuvą ant lygaus paviršiaus.
2. Ijunkite sniego valytuvą ir leiskite jam veikti, kol sudegs visi degalai.
3. Palaukite, kol variklis atvės.
4. Pasukite išmetimo kreiptuvą (1), kad jis būtų nukreiptas į priekį.
5. Nuimkite išmetimo kreiptuvą (1) – išsukite tris varžtus (2) ir jungiamąsias veržles (3).
6. Išsukite du varžtus (4) iš tiekimo įtaiso (5), kuriais tvirtinamas viršutinis dangtis (7).
7. Išimkite alyvos pildymo angos dangtelį (6).
8. Tvarkai patraukdami aukštyn galinę dangčio dalį ir atjungdami tris spaustukus (9) nuimkite viršutinį dangtį (8).
9. Perstatykite viršutinį dangtį (8), kad degalų bakas nebūtų uždengtas galiniu viršutiniu dangčiu, ir pastatykite viršutinį dangtį įrenginio šone.
10. Laikinai įstatykite alyvos pildymo angos dangtelį, kad į variklį nepatektų šiukšlių.
11. Išsukite 2 varžtus (10) iš šoninio ir galinio dangčių (11) abiejose pusėse.





12. Atjunkite elektros laidus (12) variklio įjungimo jungiklio gale (13).

13. Atjunkite vamzdelį (14) nuo kuro siurbliuko (15) galio.

14. Pakelkite galinį viršutinį dangčių ir pastatykite jį įrenginio šone.

SVARBU. Virvelė vis tiek bus pritvirtinta prie viršutinio dangčio.


SVARBU. Patikrinkite degalų baką, degalų linijas, kuro siurbliuką, uždegimo žvakės laidą ir elektros laidus, ar jie nėra sutrūkinėję ar sugadinti.

15. Atjunkite uždegimo žvakės laidą (16) nuo žvakės.

16. Nuvalykite vietą aplink uždegimo žvakę.

17. Išimkite uždegimo žvakę iš cilindro galvutės.

SVARBU. Pakeiskite įtrūkusią, nešvarią ar užsiteršusią uždegimo žvakę. Nevalykite elektrodų, nes į cilindrus patekės smėlis gali sugadinti variklį.



18. Nustatykite tarpą ant žvakės iki 0,03 colio (0,76 mm).

19. Įstatykite uždegimo žvakę ir įsukite ją 20–22 svarų pédai (27–30 Nm) sukimimo momentu.

20. Prijunkite uždegimo žvakės laidą (16) prie žvakės.

21. Prijunkite vamzdelį (14) prie kuro siurbliuko galio (15), o elektros laidus (12) prie variklio įjungimo jungiklio galio (13) ant galinio viršutinio dangčio.

22. Padékite galinį viršutinį dangčių (11) į vietą, kad dvi varžtų angos būtų sulygiuotos su galiniu apatiniu ir šoniniais dangčiais.

23. Perkišdami pro galinius dangčius ir įsukdami į šoninio dangčio spaustuką vėl įsukite du varžtus (10).

24. Išimkite viršutinį alyvos pildymo angos dangtelį (6).

25. Padékite viršutinį dangčių (8) į vietą ir užspauskite tris viršutinio dangčio spaustukus (9) ant galinio viršutinio dangčio (11).

26. Įstatykite viršutinį alyvos pildymo angos dangtelį (6).

27. Vėl įsukite du varžtus (10) į šoninius dangčius, kurie tvirtinami prie viršutinio dangčio spaustukų.




28. Įsukite du varžtus (4), kuriais tvirtinamas viršutinis dangčis (7), į tiekimo įtaisą (5).




29. Naudodami 5 veiksme išimtas tvirtinimo detales įstatykite išmetimo kreiptuvą (1).

Aizdedzes sveces apkope un degvielas vadu un elektrisko vadu pārbaude

Izmantojiet NGK BPR6ES, "Champion" RN9YC, "BOSCH" WR6DC vai līdzvērtīgu aizdedzes sveci.

1. Pārvietojiet sniega metēju uz līdzzenas virsmas.
2. Darbiniet sniega metēju, līdz beidzas degviela.
3. Nogaidiet, līdz dzinējs atdziest.
4. Pagrieziet izmešanas tekni (1), lai tā ir vērsta uz priekšu.
5. Nopņemiet izmešanas tekni (1), izskrūvējot trīs pamatnes skrūves (2) un trīs atloka uzgriežņus (3).
6. Izmešanas kanālā (5) izskrūvējiet abas skrūves (4), kas savienojas ar augšējo pārsegū (7).
7. Nopņemiet eļjas iepildes vāciņu (6).
8. Atvienojiet augšējo pārsegū (8), stingri pavelkot uz augšu pārsegā aizmugurējo daļu un atbrīvojot trīs skavas (9).
9. Pārbīdīt priekšējo augšējo pārsegū (8), atdalot degvielas tvertni no aizmugurējā augšējā pārsegā, un nolieciet priekšējo pārsegū blakus ierīcei.
10. Uz laiku uzlieciet eļjas iepildes vāciņu, lai dzinējā neiekļūtu svešķermeni.
11. Izskrūvējiet 2 skrūves (10) sānu pārsegos un aizmugurējā pārsegā (11) abās pusēs.





12. Atvienojiet elektriskos vadus (12) aizdedzes slēdža aizmugurē (13).

13. Izvelciet caurulīti (14) no degvielas padeves baloniņa (15) aizmugurējās daļas.

14. Paceliet augšējā pārsega aizmugurējo daļu un novietojiet to blakus ierīcei.

SVARĪGI! Atsistiena aukla joprojām ir pievienota pie augšējā pārsega.


SVARĪGI! Pārbaudiet degvielas tvertni, degvielas vadus, degvielas padeves baloniņu, aizdedzes sveces vadu un elektriskos vadus – pārliecinieties, vai tajos nav plaisu vai bojājumu.

15. Atvienojiet aizdedzes sveces (16) vadu no sveces.

16. Notīriet zonu ap aizdedzes sveci.

17. Izņemiet aizdedzes sveci no cilindra galvas.

SVARĪGI! Nomainiet ieplīsušu, aizsērējušu vai netīru aizdedzes sveci. Netīriet elektrodus, jo netīrumi, kas ieklūst cilindrā, var sabojāt dzinēju.



18. Noregulējet 0,030 collu (0,76 mm) sveces atstatumu.

19. Uzstādīet aizdedzes sveci un pievelciet līdz 20–22 pēdām uz mārciņu (27–30 Nm).

20. Pievienojiet aizdedzes sveces vadu (16) sveci.

21. Augšējā aizmugurējā pārsegā pievienojiet degvielas padeves baloniņa caurulīti (14) baloniņam (15) un elektriskos vadus (12) – pie aizdedzes slēdža aizmugurējās daļas (13).

22. Novietojiet augšējo aizmugurējo pārsegu (11) atpakaļ tā, lai abas skrūvju atveres savietotos ar apakšējo aizmugurējo pārsegu un sānu pārsegiem.

23. Ieskrūvējet atpakaļ abas skrūves (10), savienojot aizmugurējos pārsegus, kā arī sānu pārsega skavā.

24. Noņemiet augšējo eļļas iepildes vāciņu (6).

25. Uzlieciet vietā augšējo pārsegu (8) un nostipriniet trīs tā skavas (9) aizmugurējā augšējā pārsegā (11).

26. Uzlieciet augšējo eļļas iepildes vāciņu (6).

27. Sānu pārsegos ieskrūvējiet abas skrūves (10), kas savienojas ar augšējā pārsega skavām.




28. Izmešanas kanālā (5) ieskrūvējiet abas skrūves (4), kas savienojas ar augšējā pārsegu (7).




29. Uzstādīet izmešanas tekni (1) kopā ar stiprinājumiem, ko noņemāt 5. darbībā.

Техническо обслужване на свещта и проверка на линиите за гориво и електрическия кабел

Използвайте свещ NGK BPR6ES, Champion RN9YC, BOSCH WR6DC или равностойна.

1. Преместете снегорина на равна хоризонтална повърхност.
2. Пуснете снегорина да работи до изчерпване на горивото.
3. Изчакайте, докато двигателят се охлади.
4. Завъртете улея за разтоварване (1), така че да сочи напред.
5. Свалете улея за разтоварване (1), като развинтите трите поддържащи болта (2) и трите фланцови муфи (3).
6. Свалете двата винта (4), които задържат горния капак (7) в съответното отделение (5).
7. Свалете капачката за пълнене на масло (6).
8. Отделете горния капак (8), като енергично го изтеглите нагоре от задната му част, при което се освобождават трите скоби (9).
9. Изместете горния капак (8), докато резервоарът за гориво се освободи от задния горен капак, и го оставете встризи.
10. Временно върнете на мястото й капачката за пълнене на масло, за да не допуснете навлизане на чужди тела в двигателя.
11. Свалете двата винта (10), в страничния капак и задните капаци (11) от двете страни.





12. Откачете електрическите кабели (12) на гърба на ключа за запалване (13).

13. Издърпайте и отделете тръбата (14) от гърба на балончето за запиване (15).

14. Вдигнете задния горен капак и го оставете встрани.

ВАЖНО: Въжето за ръчно стартиране все още е закрепено към горния капак.

ВАЖНО: Огледайте резервоара и линиите за гориво, балончето за заливане, кабела на свещта и електрическите кабели за евентуални напуквания или повреди.


15. Извадете кабела на свещта (16) от свещта.

16. Почистете около свещта.

17. Извадете свещта от главата на цилиндъра.

ВАЖНО: Заменяйте напукана, неизправна или замърсена свещ. Не почистявайте електродите, тъй като навлизането на частици в цилиндъра може да повреди двигателя.

18. Регулирайте междината на свещта на 0,76 mm.



19. Поставете свещта и я затегнете до 27-30 N·m

20. Свържете кабела на свещта (16) към свещта.

21. Закрепете отново тръбата на балончето за заливане (14) към балончето (15) и електрическите кабели (12) на гърба на ключа за запалване (13) на задния горен капак.

22. Наместете задния горен капак (11) на мястото му така, че двата винтови отвора да са подравнени със долния заден капак и със страничните капаци.

23. Закрепете отново двата винта (10) през задните капаци и в скобата на страничния капак.

24. Свалете капачката за пълнене на масло (6).

25. Наместете горния капак (8) на мястото му и захванете трите му скоби (9) в задния горен капак (11).

26. Върнете капачката за пълнене на масло (6) на мястото ѝ.

27. Поставете отново отново двата винта (10) в страничните капаци, които са закрепени за скобите на горния капак.

28. Поставете отново двата винта (4), които задържат горния капак (7) в съответното отделение (5).




29. Монтирайте отново улея за разтоварване (1) с приспособленията, свалени в стъпка 5.




RO

Întreținerea bujiei și inspectarea circuitului de combustibil și a firelor electrice

Folosiți o bujie NGK BPR6ES, Champion RN9YC sau BOSCH WR6DC sau una echivalentă.

1. Deplasați freza de zăpadă pe o suprafață orizontală.
2. Lăsați freza de zăpadă să funcționeze până când s-a terminat tot combustibilul.
3. Așteptați ca motorul să se răcească.
4. Rotiți tubul de evacuare (1) astfel încât să fie îndreptat spre înainte.
5. Demontați tubul de evacuare (1), scoțând cele trei șuruburi de fixare (2) și cele trei piulițe cu guler (3).
6. Scoateți cele două șuruburi (4) din camera de aer (5) care fixează capacul superior (7).
7. Scoateți bușonul de alimentare cu ulei (6).
8. Desfaceți capacul superior (8) trăgând însus cu fermitate de partea din spate a capacului și desprinzându-l din cele trei cleme (9).
9. Faceți capacul superior (8) să alunecă până când rezervorul de combustibil nu mai este acoperit de capacul superior posterior, apoi puneți capacul superior lângă mașină.
10. Puneti la loc provizoriu bușonul de alimentare cu ulei, pentru a împiedica pătrunderea obiectelor străine în motor.
11. Scoateți cele 2 șuruburi (10) din capacul lateral și din capacele posterioare (11) de pe ambele laturi.





12. Deconectați cablurile electrice (12) din spatele comutatorului de pornire (13)

13. Desprindeți tubul (14) din spatele butonului de amorsare (15).

14. Ridicați capacul superior posterior și sprijiniți-l pe o latură a mașinii.

IMPORTANT: Șnurul demarorului rămâne atașat de capacul superior.

IMPORTANT: Inspectați rezervorul de combustibil, circuitul de combustibil, butonul de amorsare, fișa bujiei și firele electrice, ca să nu fie deteriorate sau fisurate.


15. Deconectați fișa bujiei (16) de la bujie.

16. Curătați în jurul bujiei.

17. Scoateți bujia din capul cilindrului.

IMPORTANT: Înlocuiți bujia dacă este crăpată, deteriorată sau murdară. Nu curătați electrozi, deoarece particulele care pătrund în cilindru pot deteriora motorul.

18. Reglați distanța dintre electrozii bujiei la 0.030 țoli (0,76 mm).



19. Montați bujia și strângeți-o la 20-22 Ft-lb (27-30 N·m).

20. Conectați fișa bujiei (16) la bujie.

21. Fixați din nou tubul butonului de amorsare (14) la butonul de amorsare (15) și cablurile electrice (12) la partea din spate a comutatorului de pe capacul superior posterior.

22. Puneți la loc capacul superior posterior (11) astfel încât cele două orificii pentru șuruburi să fie aliniate cu capacul inferior posterior și cu capacele laterale.

23. Însurubați din nou cele două șuruburi (10) prin capacele posterioare și în clema de pe capacul lateral.

24. Scoateți bușonul de alimentare cu ulei de sus (6).


25. Puneți capacul superior (8) la loc și fixați cele trei cleme ale capacului superior (9) în capacul superior posterior (11).

26. Puneți la loc bușonul de alimentare cu ulei de sus (6).

27. Însurubați din nou cele două șuruburi (10) în capacele laterale, care se fixează de clemele de pe capacul superior.

28. Însurubați din nou cele două șuruburi (4) în camera de aer (5), care se fixează de capacul superior (7).

29. Montați la loc tubul de evacuare (1) cu elementele de fixare scoase la punctul 5.



Замена клинового ремня шнека

RU
Если клиновой ремень изношен, пропитался маслом, сильно потрескался или имеет какие-либо другие повреждения, замените его.


1. Снимите боковую крышку привода (1), открутив шесть винтов (2).
2. Снимите ведущий шкив (3) с вала шнека.
3. Снимите клиновой ремень (7) с приводного шкива (3).
4. Установите новый клиновой ремень (7) и приводной шкив (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: Гайка приварена к ведущему шкиву и имеет левую резьбу.

5. Установите на место боковую крышку привода (1), закрутив винты, снятые в ходе выполнения шага 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед закручиванием убедитесь в том, что держатель на пластиковой боковой панели находится между ремнем и рамой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что клиновой ремень правильно отрегулирован и функционирует надлежащим образом; см. "Проверка управляющего троса" и "Регулировка управляющего троса" в разделе "Техобслуживание" настоящего руководства.



Teokruvi kiilrihma vahetamine

EE
Kui teokruvi kiilrihm kulub, määrdub õliga, praguneb või saab muid kahjustusi, tuleb rihm vahetada.

1. Eemaldage jõülekande külgkate (1), kruvides välja kuus kruvi (2).
2. Eemaldage ajami rihmaratas (3) teokruvi völliilt.
3. Eemaldage teokruvi kiilkanderihm (7) rihmarattalt (3).

4. Paigaldage uus teokruvi kiilkanderihm (7) rihmarattale (3).

МÄRKUS: Pange uus kiilrihm esmalt mootori rihmarattale (6) ja siis pingutusrattale (5), ning viimaks veorattale (3), samal ajal pingutushooba (4) alla vajutades.

5. Paigaldage külgkate (1) punktis 1 eemaldatud kruvidega.

МÄRKUS: Veenduge, et rihmahoidja plastikust külpaneelil haakuks rihma ja raami vaheline enne kinnikeeramist.

МÄRKUS: Veenduge, et kiilrihm on korralikult pingutatud ja toimiv; vaadake selle juhendi peatüki Hooldus jaotisi Juhttrossi kontrollimine ja Juhttrossi reguleerimine.

LT Trapecinio sraigto diržo keitimas

Jei trapecinis sraigto diržas susidėvėjės, prisigérēs tepalo, stipriai sutrūkinėjės, apsistrynės arba kitaip pažeistas, diržą pakeiskite.

1. Nuimkite šoninį pavaros dangtelį (1) atsukdami šešis varžtus (2).
2. Nuimkite pavaros skriemulį (3) nuo sraigto veleno.

PASTABA. Veržlė yra privirinta prie pavaros skriemulio, o jos sriegis yra kairinis.

3. Nuimkite trapecinį sraigto diržą (7) nuo pavaros skriemulio (3).
4. Uždékite naują trapecinį sraigto diržą (7) į pavaros skriemulį (3).

PASTABA. Naują trapecinį sraigto diržą pirmiausia uždékite ant variklio skriemulio (6), tada ant įtempimo skriemulio (5) ir pagaliau – ant pavaros skriemulio (3) tuo pat metu spausdami tuščiosios eigos svirties priekį (4).

5. Uždékite šoninį pavaros dangtelį (1) įsukdami varžtus, kuriuos išsukote 1 veiksmu.

PASTABA. Prieš prisukdami patirkinkite, ar diržo laikiklis ant plastikinio šoninio skydo jungia diržą ir rėmą.

PASTABA. Isitikinkite, kad trapecinis sraigto diržas yra tinkamai sureguliuotas ir veikia; skaitykite šio vadovo skyriaus „Techninė priežiūra“ dalį „Valdomosios virvelės patikrinimas“ ir „Valdomosios virvelės reguliavimas“.



Gliemežtransportiera kīlsiksnas maiņa

Ja gliemežtransportiera kīlsiksnas nodilst, piesūcas ar eļļu, pārmērīgi saplaisā, saspurojas vai ir citādi bojāta, nomainiet to.

1. Noņemiet piedziņas puses pārsegu (1), izskrūvējot sešas skrūves (2).
2. Noņemiet no gliemežtransportiera vārpstas piedziņas skriemeli (3).

PIEZĪME. Uzgrieznis ir piemetināts pie piedziņas skriemeļa, un tam ir kreisā vītnē.

3. Noņemiet gliemežtransportiera kīlsiksnu (7) no piedziņas skriemeļa (3).
4. Uzstādīet jaunu gliemežtransportiera kīlsiksnu (7) un piedziņas skriemeli (3).

PIEZĪME. Virziet jauno gliemežtransportiera kīlsiksnu vispirms ap dzinēja skriemeli (6), tad ap spriegušanas skriemeli (5) un pēc tam ap piedziņas skriemeli (3), vienlaikus turot piespiestu spriegotājruļa sviras (4) priekšpusi.

5. Uzstādīet piedziņas puses pārsegu (1), izmantojot skrūves, ko izskrūvējāt 1. darbībā.

PIEZĪME. Pirms pieskrūvēšanas pārliecinieties, vai siksnes turētājs plastmasas sānu panelī ievietojas starp siksnu un rāmi.

PIEZĪME. Pārliecinieties, vai gliemežtransportiera kīlsiksnas ir pareizi noregulēta un darbojas; skatiet apakšsadaļas "Vadības kabeļa pārbaude" un "Vadības kabeļa pielāgošana" šīs rokasgrāmatas sadaļā "Tehniskā apkope".



Замяна на V-ремъка на шнека

Ако V-ремъкът на шнека е износен, пропит с масло, твърде напукан, разнищен или повреден по друг начин, той трябва да се замени.

1. Свалете капака от страната на задвижването (1), като свалите шестте винта (2).
2. Извадете задвижващата макара (3) от вала на шнека.

ЗАБЕЛЕЖКА: Към задвижващата макара има заварена гайка и тя е с лява резба.

3. Свалете V-ремъка на шнека (7) от задвижващата макара (3).
4. Монтирайте V-ремъка на шнека (7) и задвижващата макара (3).

ЗАБЕЛЕЖКА: Насочете новия V-ремък най-напред около макарата на двигателя (6), след това в направляващата макара (5) и най-накрая около задвижващата макара (3), докато натискате отпред направляващото рамо (4).

5. Поставете капака от страната на задвижването (1) и го завинтете с винтовете, свалени при стъпка 1.

ЗАБЕЛЕЖКА: Проверете дали осигурителният държач на пластмасовия страничен панел е захванат между ремъка и рамката, преди да се спусне надолу.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че V-ремъкът на шнека е регулиран и работи правилно; попазвайте за справка частите "Проверка на кабела за управление" и "Регулиране на кабела за управление" в раздела за поддръжка на това ръководство.



Înlocuirea curelei trapezoidală a melcului

În cazul în care cureaua trapezoidală se uzează, se udă de ulei, este excesiv de crăpată sau destrămată sau este oricum deteriorată, înlocuiți cureaua.

1. Scoateți capacul lateral al transmisiei (1) scoțând cele șase șuruburi (2).
2. Scoateți roata de curea conducătoare (3) de pe axul melcului.

NOTĂ: Piulița este sudată de roata de curea conducătoare și are filetul pe stânga.

3. Scoateți cureaua trapezoidală a melcului (7) de pe roata de curea conducătoare (3).
4. Montați cureaua trapezoidală nouă a melcului (7) și roata de curea conducătoare (3).

NOTĂ: Treceți noua curea trapezoidală a melcului mai întâi în jurul fuliei motorului (6), apoi în jurul roții de curea libere (5) și în final în jurul roții de curea conducătoare (3), în timp ce apăsați pe partea din față a brațului rolei de ghidare (4).

5. Montați la loc capacul lateral al transmisiei (1) cu șuruburile care au fost scoase la punctul 1.

NOTĂ: Verificați ca suportul curelei de pe panoul lateral de plastic să fie fixat între curea și cadru înainte de a închide capacul.

NOTĂ: Verificați cureaua trapezoidală a melcului, ca să fie reglată în mod adecvat și să funcționeze corect; consultați „Verificarea cablului de comandă” și „Reglarea cablului de comandă” din secțiunea „Întreținerea” din acest manual.



Хранение снегоочистителя

Подготовьте снегоочиститель к хранению сразу же после окончания сезона, или если он не будет использоваться более 30 дней.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: На время хранения ни в коем случае не оставляйте снегоочиститель с бензином в баке внутри здания, где пары могут достичь открытого пламени, искр или запальника, т.е. печи водонагревателя, оборудования для сушки одежды или какого-либо газового оборудования. Перед помещением снегоочистителя в какое-либо замкнутое пространство дайте двигателю остыть.

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ

При помещении снегоочистителя на хранение в течение какого-либо длительного времени тщательно его проприте, удалите все загрязнения, следы смазки, листья и т.д. Храните его в чистом сухом помещении.

1. Чистите весь снегоочиститель после каждого использования.
2. Проверяйте и заменяйте ремень при необходимости (см. раздел «Замена приводного ремня» в данном руководстве).
3. Убедитесь, что все гайки, винты и штифты надежно закреплены. Проверьте подвижные части на наличие повреждений, трещин и износа. Замените их в случае необходимости.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

ВАЖНО: Во время хранения важно не допустить образования смолистого осадка в различных частях топливной системы, таких как карбюратор, топливный фильтр, шланг подачи топлива или топливный бак. Опыт показывает, что спирто-бензиновое топливо может поглощать влагу, что приводит при хранении к сепарированию и образованию кислот

- Опорожните топливный бак, запустите двигатель и оставьте его работать до тех пор, пока не опустеют топливопроводы и карбюратор.
- Нельзя пользоваться средствами для чистки двигателя и карбюратора для чистки топливного бака; в таком случае могут произойти необратимые повреждения
- В следующем сезоне планируйте использование свежего топлива.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стабилизатор топлива является приемлемым решением для сведения к минимуму отложений растворенной в топливе смолы во время хранения. Залейте такой стабилизатор в бензин в бензобаке или канистру, в которой храните бензин. Во всех случаях придерживайтесь рекомендаций по концентрации стабилизатора, указанных на емкости с ним. После записи стабилизатор запустите двигатель не менее чем на 10 минут, чтобы стабилизатор достиг карбюратора. Если вы залили в бензин стабилизатор, опорожните топливный бак и карбюратор не требуется.

МОТОРНОЕ МАСЛО

Слейте моторное масло (двигатель должен быть прогретым) и замените свежим (см. раздел «Замена моторного масла» в данном руководстве).

ЦИЛИНДР

1. Выньте свечу зажигания.
2. Залейте в цилиндр через свечное отверстие 1 унцию (29 мл) масла.
3. Чтобы масло распределилось по стенкам цилиндра несколько раз, медленно потяните пусковой трос.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- Выньте ключ зажигания, храните его в надежном месте.
- Не храните бензин, оставшийся после сезона
- Замените бензиновую канистру при появлении признаков ржавчины. Ржавчина и/или загрязнения в бензине могут стать причиной неисправностей.
- При возможности храните ваш снегоочиститель в помещении и накрывайте, чтобы защитить от пыли и грязи.
- Накройте ваш снегоочиститель подходящим покрывалом, не впитывающим влагу. Не используйте пластиковое покрывало. Пластик не дышит, в результате чего под ним может образоваться конденсат, и ваш снегоочиститель начнет ржаветь.

ВАЖНО: Ни в коем случае не накрывайте снегоочиститель, пока двигатель и выхлопная труба еще теплые.



Lumekoristusmasina säilitamine

Valmistage lumekoristusmasin ette säilitamiseks kohe pärast hooaja lõppu või enne vähemalt 30 päeva kestvat ooteaega.

HOIATUS. Ärge säilitage lumekoristusmasinat hoones, kui masina paagis on bensiini, sest bensiiniaurud võivad kokku puutuda ahju, kütteseadme, kuivati või gaasiseadme tule või sädemeteega. Enne hoones säilitamist laske mootoril esmalt jahtuda.

LUMEKORISTUSMASIN

Enne lumekoristusmasina pikaajalist säilitamist puhastage masin põhjalikult, eemaldage mustus, määre, lehed jms. Säilitage puhtas, kuivas kohas.

1. Puhastage kogu masin iga kord pärast kasutamist.
2. Kontrollige ja vajadusel vahetage rihmad (vt selle juhendi peatükki Ülekanderihma vahetamine).
3. Veenduge, et kõik mutrid, poldid, kruvid ja tihtid oleksid korralikult kinni. Kontrollige liikuvaid osi kahjustate ja kulumise suhtes. Vajaduse korral vahetage need välja

TOITESÜSTEEM

OLULINE. Säilitamise ajal on oluline vältida kummisse moodustumist toitesüsteemi osades, nagu karburaator, kütusetorud ja kütusepaak. Lisaks võivad alkoholiga segatud kütused siduda niiskust, mille tõttu säilitamise ajal moodustub happeid. Happeline bensiin võib mootori toitesüsteemi kahjustada.

- Tühjendage kütusepaak, milleks käivitage mootor ja laske sellele töötada, kuni kütusetorud ja karburaator on kütusest tühi.
- Ärge kunagi kasutage mootori .või karburaatori puhastuskemikaale, mis võivad põhjustada tõsiseid kahjustusi.
- Kasutage alati värsket kütust.

MÄRKUS. Kütuse stabilisaatorit võib kasutada säilitamise ajal kummisse moodustumise vältimiseks kütuses. Segage stabilisaatorit kütusega paagis või bensiinikanistris. Pidage alati kinni stabilisaatori pakendil olevast seguvahekorrast. Pärast stabilisaatori lisamist käitage mootorit vähemalt 10 minutit, et stabilisaatori bensiin karburaatorisse jõuaks. Stabilisaatori kasutamisel ei ole tarvis bensiinipaaki ja karburaatorit tühjendada.

MOOTORIÖLI

Laske öli välja (soojendatud motorist) ja valage masinasse uus mootriöli. (Vaadake juhendi peatükki Mootoriöli vahetus).

SILINDER

1. Eemaldage süüteküunal.
2. Valage 30 ml öli läbi süüteküünla ava silindrisse.
3. Tõmmake paar korda käsistarterit, et öli ühtlaselt hajutada.

MUUD TÖÖD

- Eemaldage süüteküunal ja säilitage seda kindlas kohas.
- Ärge hoidke bensiini alles järgmiseks hooajaks.
- Kui bensiinikanister hakkab roostetama, vahetage kanister uue vastu. Mustus ja/või rooste bensiinis tekib probleeme.
- Võimalusel säilitage lumekoristusmasinat hoones ning katke kinni kaitseks tolmu ja mustuse eest.
- Katke lumekoristusmasin sobiva materjaliga, mis ei hoia niiskust kinni. Ärge kiletkasutage. Kile ei lase õhku läbi ja kilele tekib kondensatsiooni, mis võib põhjustada lumekoristusmasina roostetamist.

OLULINE. Ärge katke lumekoristusmasinat kinni, kui mootor/summuti ümbrus on veel soe.

Sniego valytuvo saugojimas

Sezono pabaigoje arba jei įrenginys nebus naudojamas 30 arba daugiau dienų, nedelsdami paruoškite sniego valytuvą saugojimui.

ISPĖJIMAS. Niekada sniego valytuvą nesaugokite patalpoje, kurioje garus gali pasiekti liepsna, kibirkštis arba duju degiklis, esantis krosnyje, vandens šildytuve, drabužių džiovyklėje arba dujiniam prietaise, kai bake yra degalų. Prieš saugodami sniego valytuvą bet kokioje patalpoje leiskite varikliui atvėsti.

SNIEGO VALYTUVAS

Kai sniego valytuvą ketinama saugoti tam tikrą laikotarpi, jį reikia nuvalyti, pašalinti visus nešvarumus, tepalus, lapus ir pan. Saugokite jį švarioje,ausoje vietoje.

1. Po kiekvieno naudojimo visą sniego valytuvą nuvalykite.
2. Prireikus patirkinkite ir pakeiskite diržus (žr. šio vadovo skyrių „Pavaros diržo keitimasis“).
3. Būtinai gerai priveržkite visas veržles, sklendes, varžtus ir kaiščius. Patirkinkite judančias dalis, ar jos nėra sugadintos, sulūžusios ar nusidėvėjusios. Jei reikia, pakeiskite jas.

DEGALŲ SISTEMA

SVARBU. Svarbu, kad įrenginių saugant svarbiose degalų sistemos dalyse, pavyzdžiu, karbiuratoriuje, degalų žarnoje arba bake, nesusikauptų klijų nuosėdų. Be to, alkoholiu skiesti degalai gali kauputi drėgmę, dėl kurios saugant įrenginį gali išsiškirti ir susidaryti rūgštis. Rūgštinių dujos gali pakenkti variklio degalų sistemai, kai įrenginys saugomas.

- Ištušinkite degalų baką į jungdamis variklį ir leisdami jam dirbtį, kol ištuštės degalų sistema ir karbiuratorius.
- Niekada nenaudokite varikliams arba karbiuratoriams skirtų valymo priemonių degalų bakui valyti, nes gali atsirasti nepataisomų gedimų.
- Kitą sezoną naudokite šviežius degalus.

PASTABA. Degalų stabilizatoriai tinka naudoti siekiant išvengti degalų klijų nuosėdų susidarymo, kai įrenginys saugomas. Išpilkite stabilizatoriaus į degalų bake arba saugojimo talpykloje esančią benzīną. Visada laikykites ant stabilizatoriaus talpyklos nurodyto maišymo santykio. Išpylę stabilizatoriaus ižunkite variklį ir leiskite jam veikti bent 10 minučių, kad stabilizatorius pasiektų karbiuratorių. Jei naudojate degalų stabilizatorius, degalų bako ir karbiuratorių ištuštinti nereikia.

VARIKLO ALYVA

Išleiskite alyva (kai variklis šiltas) ir pakeiskite ją švaria variklio alyva. (Žr. šio vadovo skyrių „Variklio alyvos keitimasis“.)

CILINDRAS

1. Išimkite uždegimo žvakę.
2. Į cilindrą įpilkite vieną unciją (29 ml) alyvos pro uždegimo žvakės angą.
3. Lėtai kelis kartus patraukite rankinio starterio rankenėlę, kad alyva pasiskirstytų.

KITA

- Ištraukite apsauginį raktelį ir saugokite jį saugioje vietoje.
- Nesaugokite benzino nuo vieno sezono iki kito.
- Pakeiskite benzīną, jei bakas pradėjo rūdyti. Rūdys ir (arba) nešvarumai benzīne gali sukelti problemų.
- Jei įmanoma, sniego valytuvą saugokite viduje ir apdenkite jį apsaugodami nuo dulkių ir nešvarumų.
- Uždenkite sniego valytuvą tinkamu apsauginiu apdangalu, kuris nekaupia drėgmės. Nenaudokite plastikinės priemonės. Plastikas nėra laidus orui, todėl gali kauptis kondensatas, dėl kurio sniego valytuvas pradės rūdyti.

SVARBU. Niekada nedenkite sniego valytuvu, kol variklis arba išmetimo sritis dar šilta.

Sniega metėja glabāšana

Ja ir sezonas beigas vai ja sniega metėju nav paredzēts izmantot vismaz 30 dienas, nekavējoties sagatavojiet to glabāšanai.

BRĪDINĀJUMS! Ja sniega metėja degvielas tvertnē ir benzīns, neglabājiet ierīci ēkā, kur degvielas izgarojumi var sasniegt atklātu liesmu, dzirksteles vai signāllampīņas, kas atrodas, piemēram, uz centrālapkures katla, ūdens sildītāja, drēbjų žāvētāja vai gāzes ierīces. Pirms sniega metėja novietošanas glabāšanai telpās ļaujiet dzinējam atdzist.

SNIEGA METĒJS

Ja sniega metėju paredzēts glabāt noteiktu laika periodu, rūpīgi to noslaukit, notīriet netīrumus, smērvielas paliekas, lapas utt. Glabājiet to tīrā un sausā vietā.

1. Notīriet sniega metėju pēc katras lietošanas reizes.
2. Pārbaudiet un, ja nepieciešams, nomainiet siksnes (skatiet šīs rokasgrāmatas apakšsadaļu "Piedziņas siksnes maiņa").
3. Pārliecinieties, vai visi uzgriežni, bultskrūves, skrūves un tapas ir stingri pievilktais. Pārbaudiet, vai kustīgas daļas nav bojātas, saplīsušas vai nodilušas. Ja nepieciešams, nomainiet.

DEGVIELAS SISTĒMA

SVARĪGI! Ir svarīgi nepieļaut, lai glabāšanas periodā veidojas gumijoti nosēdumi svarīgās degvielas sistēmas daļās, piemēram, karburatorā, degvielas šķūtenē vai tvertnē. Turklat degviela, kuras sastāvā ir spirts, var piesaistīt mitrumu, kas glabāšanas periodā izraisa skābju atdalīšanos un veidošanos. Glabāšanas periodā skābā gāze var sabojāt dzinēja degvielas sistēmu.

- Iztukšojet degvielas tvertni – iedarbiniet dzinēju un ļaujiet tam darboties, līdz degvielas vadi un karburators ir tukši.
- Netīriet degvielas tvertni ar dzinējam vai karburatoram paredzētiem tīrīšanas līdzekļiem, jo tie var nenovērstami sabojāt sistēmu.
- Sākot jaunu sezonus, iepildiet svaigu degvielu.

PIEZĪME. Degvielas stabilizators ir pieņemama alternatīva gumijotu nosēdumu veidošanās riska mazināšanai glabāšanas periodā. Pievienojet stabilizatoru benzīnam, kas iepildīts ierīces tvertnē vai glabāšanas tvertnē, levērojiet uz stabilizatora iepakojuma norādīto sajaukšanas attiecību. Pēc stabilizatora pievienošanas darbiniet dzinēju vismaz 10 minutes, lai stabilizators nokļūtu līdz karburatoram. Ja lietojat degvielas stabilizatoru, neiztukšojet degvielas tvertni un karburatoru.

DZINĒJA EĻĻA

Noteciniet eļļu (no silta dzinēja) un iepildiet tīru dzinēja eļļu. (Skatiet šīs rokasgrāmatas apakšsadaļu "Dzinēja eļļas maiņa").

CILINDRS

1. Izņemiet aizdedzes sveci.
2. Iepildiet vienu unci (29 ml) eļļas cilindrā caur aizdedzes sveces atveri.
3. Vairākas reizes lēni pavelciet atsitienu startera rokturi, lai eļļa varētu izplatīties.

CITS

- Izņemiet drošības atslēgu un nolieciet to glabāšanai drošā vietā.
- Neglabājiet benzīnu ilgāk par vienu sezoni.
- Ja benzīna tvertnē sākusi rūsēt, nomainiet to. Rūsa un/vai netīrumi benzīnā izraisīs problēmas.
- Ja iespējams, glabājiet sniega metėju iekšstelpās un pārklājiet, lai pasargātu to no putekļiem un netīrumiem.
- Pārklājiet sniega metėju ar piemērotu aizsargpārvalku, kas neuzsūc mitrumu. Nelietojiet plastmasas materiālus. Plastmasas materiāli ir gaisa necaurlaidīgi – zem tiem krāsies kondensāts, un sniega metējs sāks rūsēt.

SVARĪGI! Nepārklājiet sniega metėju, kamēr dzinējs / izplūdes zona vēl ir karsta.



Съхраняване на снегорина

Подгответите снегорина за съхранение веднага след завършване на сезона или ако той няма да се използва за 30 или повече дни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не прибирайте за съхранение снегорина с бензин в резервоара в сграда, където изпаренията могат да влязат в контакт с отвори на пламък, искра или постоянна малка горелка, като например от фурна, бойлер, сушилня за дрехи или газов уред. Оставяйте двигателя да се охлади, преди да приберете машината за съхранение в затворено пространство.

СНЕГОРИН

Когато ще съхранявате снегорина за даден период от време, почистете го щатно, като отстраните всички замърсявания, остатъци от смазка, листа и др. Съхранявайте машината на чисто и сухо място.

- Извършвайте цялостно почистване на снегорина след всяко използване
- Оглеждайте ремъците и ги заменяйте, ако е необходимо (Вж. раздела "Замяна на задвижващия ремък" в настоящото ръководство.)
- Проверявайте дали всички гайки, болтове, винтове и щифтове са затегнати добре. Оглеждайте движещите се части за повреди, износване и нарушаване на целостта им. Заменяйте ги, ако е необходимо.

ГОРИВНА СИСТЕМА

ВАЖНО: Важно е да не се допускат отлагания на каучук от горивната система върху основни части, като карбюратор, тръбопровод или резервоар за гориво, през периода на съхранение. Също така горива, смесени със спирт могат да погълнат влага, което да доведе до отделяне и образуване на киселини през периода на съхранение. Киселините газове могат да повредят горивната система на двигателя през периода на съхранение.

- Източете резервоара за гориво, като пуснете двигателя и го оставите да работи, докато горивопроводите и карбюраторът не се изпразнят.
- Никога не използвайте продукти за почистване на двигателя или на карбюратора в резервоара за гориво, тъй като така може да възникнат не обратими повреди.
- През следващия сезон използвайте свежо гориво.

ЗАБЕЛЕЖКА: Приемлива алтернатива за минимизиране на образуването на отлагания от каучук от горивото през периода на съхранение е използване на стабилизатор за горивото. Добавяйте стабилизатор към бензина в резервоара или в контейнера за съхраняване на гориво. Винаги спазвайте съотношението за смесване върху опаковката на стабилизатора. Пуснете двигателя да работи за поне 10 минути след добавяне на стабилизатора, за да може той да достигне до карбюратора. Не изпразвайте резервоара за гориво или карбюратора, ако използвате стабилизатор за гориво.

ДВИГАТЕЛНО МАСЛО

Източете маслото (при топъл двигател) и го заменете с чисто двигателно масло. (Вж. раздела "Замяна на маслото на двигателя" в настоящото ръководство.)

ЦИЛИНДЪР

- Извадете свещта.
- Налейте една унция (29 мл) масло през отвора на свещта в цилиндъра.
- Издърпайте неколкократно възвратната ръчка на стартера бавно, за да може маслото да се разпредели.

ДРУГИ

- Свляйте ключа за безопасност и го съхранявайте на сигурно място.
- Не съхранявайте бензин от един сезон за друг.
- Сменете тубата си за бензин, ако започне да ръждясва. Наличие на ръжда или прах в бензина може да предизвика проблеми.
- Ако е възможно, съхранявайте снегорина в закрито помещение и го покривайте, за да го предпазите от прах и замърсявания.
- Покривайте снегорина с подходящо защитно покривало, което не задържа влага. Не използвайте найлон. През найлона не се осъществява въздухообмен и вследствие на това се образува кондензат, който може да причини ръждясване на снегорина.

ВАЖНО: Никога не покривайте снегорина, докато двигателят/аушпухът са още топли.



Depozitarea frezei de zăpadă

La terminarea сезона или dacă aparatul nu va mai fi folosit timp de cel puțin 30 de zile, pregătiți imediat freza de zăpadă pentru depozitare.

AVERTIZARE: Nu depozitați niciodată freza de zăpadă cu benzina în rezervor, în interiorul unei clădiri în care vaporii emanati pot ajunge la o flacără deschisă, la o scânteie sau la o lampă-martor, de ex. a unui cupitor, a unui boiler de apă, uscător de rufe sau aparat cu gaz. Lăsați motorul să se răcească înainte de a depozita aparatul într-un spațiu închis.

FREZA DE ZĂPADĂ

Când freza de zăpadă urmează să fie depozitată pe o perioadă mai lungă de timp, curătați-o foarte bine, îndepărtați totă murdăria, unsorea, frunzele etc. Depozitați-o într-o zonă curată și uscată.

- Curătați freza de zăpadă în întregime, după fiecare utilizare.
- Verificați și înlocuiți curelele, dacă este necesar (Vezi secțiunea "Înlocuirea curelei de transmisie" din acest manual).
- Verificați ca toate piuliile, bolțurile, suruburile și șifturile să fie bine fixate. Controlați piesele în mișcare pentru a vedea dacă nu sunt deteriorate, striccate sau uzate. Înlocuiți-le, dacă este necesar.

CIRCUITUL DE COMBUSTIBIL

IMPORTANT: Este important să împiedicați formarea de sedimente pe piesele importante ale circuitului de combustibil, ca de ex. pe carburator, pe furtunul pentru combustibil sau pe rezervor, în timpul depozitării. De asemenea, amestecul de carburant cu alcool poate atrage umiditatea, ceea ce duce la separarea componentelor amestecului și la formarea de acizi în timpul depozitării. Gazul dezvoltat de acizi poate deteriora circuitul de combustibil al motorului în timpul depozitării.

- Goliți rezervorul de combustibil pornind motorul și lăsaându-l să funcționeze până când linia de combustibil și carburatorul se golesc.
- Nu folosiți niciodată produse pentru curătarea motorului sau a carburatorului în rezervorul de combustibil, în caz contrar se pot produce deteriorări permanente.
- În sezonul următor folosiți carburant proaspăt.

NOTĂ: Stabilizatorul pentru combustibil este o alternativă acceptabilă pentru reducerea formării de sedimente în timpul depozitării. Adăugați stabilizator în benzina din rezervorul de combustibil sau în canistra în care o păstrați. Respectați proporția de amestecare indicată pe ambalajul stabilizatorului. Lăsați motorul să funcționeze cel puțin 10 minute după ce ati adăugat stabilizatorul, pentru a permite stabilizatorului să ajungă la carburator. Nu goliți rezervorul de combustibil și carburatorul dacă folosiți un stabilizator pentru combustibil.

ULEIUL DE MOTOR

Goliți uleiul (când motorul este cald) și înlocuiți-l cu ulei de motor curat. (Vezi secțiunea "Schimbarea uleiului de motor" din acest manual).

CILINDRUL

- Scoateți bujia.
- Turnați o uncie (29 ml) de ulei prin orificiul bujieei, în cilindru.
- Trageți încet de mânerul șururului demarorului, pentru a distribui uleiul.

DIVERSE

- Scoateți cheia de siguranță; păstrați-o într-un loc sigur.
- Nu păstrați benzina de la un sezon la altul.
- Înlocuiți canistra de benzină numai dacă începe să ruginească. Rugina și/sau murdăria din benzina dv. vor cauza probleme.
- Pe cat posibil, depozitați freza de zăpadă la interior și acoperiți-o, pentru a o proteja de praf și murdărie.
- Acoperiți freza de zăpadă cu o învelitoare de protecție adecvată, care să nu rețină umedeza. Nu folosiți plastic. Plasticul nu permite să se respire, ceea ce duce la formarea condensului, care cauzează ruginirea frezei dv. de zăpadă.

IMPORTANT: Nu acoperiți niciodată freza de zăpadă cât timp zona motorului/_a eșapamentului mai este caldă.



| НЕИСПРАВНОСТЬ | ПРИЧИНА | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
|--|---|--|
| Двигатель не запускается | <ol style="list-style-type: none">Не вставлен предохранительный ключ зажигания.Закончилось топливо.Выключатель ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) в положении OFF (ВЫКЛ).Воздушная заслонка в положении OFF (ЗАКРЫТА).Не нажата кнопка праймера.Двигатель залит бензином.Отсоединен провод свечи зажигания.Неисправна свеча зажигания.Несвежее топливо.Наличие воды в топливе.Паровая пробка в топливопроводе. | <ol style="list-style-type: none">Вставьте предохранительный ключ зажигания.Залейте в бак свежий чистый бензин.Установите выключатель ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) в положение ON (ВКЛ).Переведите заслонку в положение FULL (ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТА).Используйте праймер в соответствии с указаниями, приведенными в разделе "Эксплуатация" настоящего руководства.Подождите несколько минут перед тем, как предпринимать новую попытку запуска; НЕ используйте праймер.Подсоедините провод к свече зажигания.Замените свечу зажигания.Слейте топливо из бака и карбюратора, залейте свежий чистый бензин.Слейте топливо из бака и карбюратора, залейте свежий чистый бензин.Убедитесь, что топливопровод расположен ниже выходного отверстия топливного бака. Топливопровод должен идти от топливного бака к карбюратору с неизменным наклоном вниз. |
| Потеря мощности двигателя | <ol style="list-style-type: none">Плохой контакт в месте подсоединения провода свечи зажигания.Отбрасывание чрезмерного количества снега.Топливный бак покрыт слоем льда или снега.Засорился глушитель.Неверная длина троса.Засорен глушитель.Засорен воздухозаборник карбюратора. | <ol style="list-style-type: none">Надежно подсоедините провод свечи зажигания.Уменьшите скорость и ширину захвата.Удалите лед и снег с горловины топливного бака и с участков вокруг нее.Прочистите или замените глушитель.Отрегулируйте длину троса.Прочистите глушитель (предварительно убедитесь, что двигатель остыл).Прочистите глушитель (предварительно убедитесь, что двигатель остыл). |
| Двигатель работает холостую или рывками | <ol style="list-style-type: none">Воздушная заслонка в положении FULL (ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТА).Засорение топливной магистрали.Несвежее топливо.Наличие воды в топливе.Карбюратор нуждается в замене.Провисание ремня. | <ol style="list-style-type: none">Переведите заслонку в положение OFF (ЗАКРЫТА).Прочистите топливную магистраль.Слейте топливо из бака и карбюратора, залейте свежий чистый бензин.Слейте топливо из бака и карбюратора, залейте свежий чистый бензин.Обратитесь в авторизованный сервисный центр/отдел.Проверьте/замените клиновой ремень шнека. |
| Чрезмерная вибрация/ движение ручки | <ol style="list-style-type: none">Наружено крепление отдельных элементов или повреждение шнека или крыльчатки.Неверная установка ручек.Прослаблены гайки регулировочного рычага. | <ol style="list-style-type: none">Затяните все крепежные элементы. Замените поврежденные детали. Если вибрация не исчезла, обратитесь в авторизованный сервисный центр/отдел.Убедитесь, что ручки плотно зафиксированы.Затяните гайки так, чтобы обеспечить надежную фиксацию ручки. |
| Тяжело тянуть шнур стартера | <ol style="list-style-type: none">Замерз стартер.Трос задевает о какие-то детали. | <ol style="list-style-type: none">См. параграф "ЕСЛИ ЗАМЕРЗ СТАРТЕР" в разделе "Эксплуатация" настоящего руководства.Трос стартера не должен задевать за какие-либо провода или шланги. |
| Сниженный или замедленный выброс снега | <ol style="list-style-type: none">Изношен ремень.Клиновой ремень шнека слетел со шкива.Клиновидный ремень шнека изношен.Засорен желоб для выброса снега.Засорение шнека/крыльчатки. | <ol style="list-style-type: none">Отрегулируйте приводной трос.Проверьте/установите на место клиновой ремень шнека.Проверьте/замените клиновой ремень шнека.Прочистите желоб для выброса снега.Удалите мусор или посторонние предметы из шнека/крыльчатки. |
| Индикаторы не горят (если такие имеются) | <ol style="list-style-type: none">Двигатель не работает.Плохой контакт проводов.Перегорел светодиод. | <ol style="list-style-type: none">Запустите двигатель.Проверьте подсоединение проводов к двигателю и обоим индикаторам.Замените модуль светодиодов. (Отдельные светодиоды не подлежат замене). |
| Ротор вращается с трудом | <ol style="list-style-type: none">Посторонние элементы в механизме ротора желоба.Тросы перекручены или повреждены. | <ol style="list-style-type: none">Прочистите внутренние части механизма ротора желоба.Удостоверьтесь, что тросы не перекручены. Замените поврежденные тросы. |



| PROBLEEM | PÖHJUS | LAHENDUS |
|---|---|---|
| Ei käivitu | <ol style="list-style-type: none"> Süütevöti pole sisestatud. Kütus on otsas. ON/OFF-lülit on asendis OFF. Õhuklapp on asendis OFF. Kütusepumpa pole vajutatud. Mootor on üleujutatud. Süüteküünla juhe pole ühendatud. Vigane süüteküünal. Vana kütus. Vesi kütusepaagis. Mullidega kütusevoolik. | <ol style="list-style-type: none"> Sisestage süütevöti. Täitke kütusepaak värske, puhta bensiiniga. Viige ON/OFF-lülitli asendisse ON. Viige see asendisse FULL. Käivituskütuse lisamist kirjeldatakse selle juhise peatükis Kasutamine. Oodake enne käivitamist mõni minut, ÄRGE lisage käivituskütust. Ühendage juhe süüteküünlaga. Vahetage süüteküünal välja. Tühjendage kütusepaak ja karburaator, täitke värske, puhta bensiiniga. Tühjendage kütusepaak ja karburaator, täitke värske, puhta bensiiniga. Veenduge, et kogu kütusevoilik oleks kütusepaagi väljundist allpool. Kütusevoilik peaks jooksma kütusepaagist karburaatoriisse pideva allapoole kaldega. |
| Võimsuse kadu | <ol style="list-style-type: none"> Süüteküünla juhe on lahti. Lund on liiga palju. Kütusepaagi kork on kaetud lume või jääga. Must või ummistunud summuti. Vale kaabli pikkus. Ummistunud summuti. Ummistunud karburaatori öhuava. | <ol style="list-style-type: none"> Ühendage süüteküünla juhe. Vähendage kiirust ja haardelaiust. Eemaldage lumi ja jäät kütusepaagi korgilt ja selle ümbrusest. Puhastage või vahetage summuti välja. Reguleerige kaablit. Eemaldage ummistus (veenduge, et mootor oleks jahtunud). Eemaldage ummistus (veenduge, et mootor oleks jahtunud). |
| Mootor vabakäigul või töötab ebastabiiliselt | <ol style="list-style-type: none"> Õhuklapp on asendis FULL.. Kütusevoolikus on takistus. Vana kütus. Vesi kütusepaagis. Karburaator vajab väljavahetamist. Veninud rihm. | <ol style="list-style-type: none"> Viige õhuklapp asendisse OFF. Puhastage kütusevoolikut. Tühjendage kütusepaak ja karburaator, täitke värske, puhta bensiiniga. Tühjendage kütusepaak ja karburaator, täitke värske, puhta bensiiniga. Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Vahetage välja teokruvi kiilrihm. |
| Liigne vibratsioon / käepideme liikumine | <ol style="list-style-type: none"> Lahtised detailid või vigastatud teokruvi või rootor. Käepidemed pole korrektselt paigaldatud. Reguleerimiskangi mutrid on lahti. | <ol style="list-style-type: none"> Keerake kõik kinnitused kinni. Vahetage välja defektsed osad. Kui vibratsioon jätkub, siis võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Veenduge, et käepidemed oleksid asendisse lukustatud. Keerake mutreid kinni kui käepide enam ei loksu. |
| Käivitustrossi on raske tömmata | <ol style="list-style-type: none"> Külmunud käivitusmehhanism. Nöör segab komponente. | <ol style="list-style-type: none"> Vaadake käesoleva juhendi peatüki Kasutamine osa "KUI KÄIVITUSMEHHANISM ON KÜLMUNUD" in the Operation section of this manual. Käivitusnöör ei tohiks puutuda vastu juhtmeid või voolikuid. |
| Vähene lume kõrvaldus või ae-glustunud lume kõrvaldus | <ol style="list-style-type: none"> Kulunud rihm. Teokruvi kiilrihm on rihmarattalt maha tulnud. Teokruvi kiilrihm on kulunud. Ummistunud väljalaske šaht. Teokruvi/rootori kinni kiilunud. | <ol style="list-style-type: none"> Reguleerige ajamikaablit vastavalt hooldusprotseduuridele. Kontrollige / paigaldage kiilrihm. Kontrollige / vahetage kiilrihm. Puhastage lumešahti. Eemaldage teokruvist/rootorist prügi või vőrkehad. |
| Tuled ei põle (sõltuvalt mudelist) | <ol style="list-style-type: none"> Mootor ei tööta. Lahtine juhe. LED läbi põlenud. | <ol style="list-style-type: none"> Käivitage mootor. Kontrollige kõiki mootori ja tulede vahelisi juhtmeid. Vahetage välja LED-lampide moodul. (üksikud LED-id pole vahetatavad). |
| Pöörajat on raske liigutada | <ol style="list-style-type: none"> Šahi pööraja mehhanismis on prügi. Kaablid on murdunud või vigastatud. | <ol style="list-style-type: none"> Puhastage šahi pööraja mehhanismi sisemised osad. Veenduge, et kaablid oleksid sirged. Vahetage kahjustatud kaablid välja. |

| TRIKTIS | PRIEŽASTIS | SPRENDIMO BŪDAS |
|---|---|---|
| Neužsiveda | <ol style="list-style-type: none"> Neįstatytas apsauginis užvedimo raktelis. Baigési degalai. Ijungimo / išjungimo jungiklis yra „OFF“ (išjungta) padėtyje. Sklendé nustatyta į padėtį „OFF“. Siurbliukas nenuspaustas. Variklis užlietas. Atjungtas uždegimo žvakės laidas. Bloga uždegimo žvakė. Degalai išsivadėjo. Benzine susikaupė vandens. Dujų kamštis degalų sistemoje. | <ol style="list-style-type: none"> Istatykite apsauginį užvedimo raktelį. Ipilkite į baką naujų šviežių degalų. Ijungimo / išjungimo jungiklį perjunkite į „ON“ padėtį. Nustatykite ją į padėtį „FULL“. Papumpuokite, kaip nurodyta šio vadovo skyriuje „Naudojimas“. Palaukite kelias minutes, tada bandykite užvesti dar kartą. NEPUMPUOKITE siurbliuki. Prijunkite laidą prie uždegimo žvakės. Pakeiskite uždegimo žvakę. Ištušinkite degalų baką ir karbiuratorą ir pripilkite šviežio, švaraus benzino. Ištušinkite degalų baką ir karbiuratorą ir pripilkite šviežio, švaraus benzino. Pasirūpinkite, kad visa degalų linija būtų žemiau degalų bako angos. Degalų linija turi būti nenutrukstamai nutiesta nuo degalų bako iki pat karbiuratoriaus. |
| Néra galios | <ol style="list-style-type: none"> Neprijungtas uždegimo žvakės laidas. Metama per daug sniego. Degalų bako dangtelis pasidengė ledu ar sniegu. Duslintuvas nešvarus arba užsimšęs. Netinkamas laido ilgis. Užkimštas duslintuvas. Užsimimšusi karbiuratoriaus oro įsiurbimo anga. | <ol style="list-style-type: none"> Prijunkite uždegimo žvakės laidą. Sumažinkite greitį ir apimamo ruožo plotį. Nuvalykite ledą ir sniegą, susikaupusį ant ir aplink degalų bako dangtelį. Išvalykite arba pakeiskite duslintuvą. Sureguliuokite laidą. Išvalykite kamštį (variklis būtinai turi būti atvėses). Išvalykite kamštį (variklis būtinai turi būti atvėses). |
| Variklis veikia tuščiąja eiga arba netolygiai | <ol style="list-style-type: none"> Sklendé nustatyta į padėtį „FULL“. Užsimimšo degalų linija. Degalai išsivadėjo. Benzine susikaupė vandens. Reikia pakeisti karbiuratorą. Išsitampės diržas. | <ol style="list-style-type: none"> Nustatykite sklenę į padėtį „OFF“. Išvalykite degalų liniją. Ištušinkite degalų baką ir karbiuratorą ir pripilkite šviežio, švaraus benzino. Ištušinkite degalų baką ir karbiuratorą ir pripilkite šviežio, švaraus benzino. Kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros centrą / skyrių. Pakeiskite trapecinį sraigto diržą. |
| Didelė vibracija / judant rankena | <ol style="list-style-type: none"> Atsilaisvinusios dalys arba pažeisti sraigtais ar sparnuotė. Netinkama rankenų padėtis. Nepriveržtos reguliavimo svirties veržlės. | <ol style="list-style-type: none"> Priveržkite visas tvirtinimo detales. Pakeiskite pažeistas dalis. Jei vibracija išlieka, kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros centrą / skyrių. Patirkrinkite, ar rankenos užfiksotas padėtyje. Priveržkite veržles, kad rankena laikytųsi tvirtai. |
| Sunku trauktis starterio virvelę | <ol style="list-style-type: none"> Rankinis starteris užšalo. Virvelė kliūva už kitų dalių. | <ol style="list-style-type: none"> Žr. šio vadovo skyriaus „Naudojimas“ dalį JEI RANKINIS STARTERIS YRA UŽŠALĘS. Paleidimo virvelė neturėtų liestis prie jokių laidų ar žarnų. |
| Nemetamas sniegas arba lėtėjantis sniego metimas | <ol style="list-style-type: none"> Susidėvėjęs diržas. Trapecinis sraigto diržas nuslydo nuo skriemulio. Susidėvėjęs trapecinis sraigto diržas. Užsimimšes išmetimo kreiptuvas. Užstrigo sraigtais / sparnuotė. | <ol style="list-style-type: none"> Techninės priežiūros metu pareguliuokite pavaros kabelį. Patirkrinkite / uždékite trapecinį sraigto diržą. Patirkrinkite / pakeiskite trapecinį sraigto diržą. Išvalykite sniego kreiptuvą. Išvalykite ant sraigų / sparnuotės susikaupusias liekanas. |
| Nejsiungia lempos (jei įrengtos) | <ol style="list-style-type: none"> Variklis neveikia. Laisva laidų jungtis. Perdegė LED lemputė. | <ol style="list-style-type: none"> Užveskite variklį. Patirkrinkite laidines variklio ir abiejų lempų jungtis. Pakeiskite LED lempučių modulį. (Atskirai LED lemputes nekeičiamos.) |
| Sunkiai sukasim sukimo įrenginys | <ol style="list-style-type: none"> Kreiptuvo sukimo įrenginio mechanizme yra šiukšlių. Užlaužtas arba sugadintas kabelis. | <ol style="list-style-type: none"> Išvalykite vidines kreiptuvo sukimo įrenginio mechanizmo dalis. Ištiesinkite kabelius. Sugadintus pakeiskite. |

| PROBLĒMA | CĒLONIS | RĪCĪBA |
|---|--|---|
| Neizdodas iedarbināt. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nav ievietota drošības aizdedzes atslēga. 2. Nav degvielas. 3. IESL./IZSL. slēdzis ir pozīcijā "OFF". 4. Gaisa vārsti ir pozīcijā "OFF". 5. Nav nospiesta degvielas padeves ierīce. 6. Dzinējs ir pārplūdināts. 7. Atvienots aizdedzes sveces vads. 8. Nederīga aizdedzes svece. 9. Sastāvējusies degviela. 10. Degvielā ir ūdens. 11. Degvielas vadu bloķē izgarojumi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ievietojet drošības aizdedzes atslēgu. 2. Uzpildiet degvielas tvertni ar svaigu, tīru benzīnu. 3. Pārvietojiet IESL./IZSL. slēdzi pozīcijā "ON". 4. Pārvietojiet to pozīcijā "FULL". 5. Aktivizējiet degvielas padevi, ievērojot norādes šīs rokasgrāmatas sadajā "Ietošana". 6. Pirms atkārtotas iedarbināšanas nogaidiet dažas minūtes; NESPIEDIET degvielas padeves ierīci. 7. Pievienojiet vadu aizdedzes svecei. 8. Nomainiet aizdedzes sveci. 9. Iztukšojet degvielas tvertni un karburatoru un iepildiet tvertnē svaigu, tīru benzīnu. 10. Iztukšojet degvielas tvertni un karburatoru un iepildiet tvertnē svaigu, tīru benzīnu. 11. Pārliecinieties, vai degvielas vads visā tā garumā atrodas zemāk par degvielas tvertnes izvades cauruli. Degvielas vadam ir vienmērīgi jāvirzās lejup no degvielas tvertnes uz karburatoru. |
| Jaudas samazināšanās | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aizdedzes sveces vads ir valīgs. 2. Ierīce met pārāk daudz sniega. 3. Degvielas tvertnes vāciņu klāj ledus vai sniegs. 4. Netīrs vai nosprostots slāpētājs. 5. Nepiemērots troses garums. 6. Slāpētājs ir bloķēts. 7. Karburatora gaisa ieplūde ir bloķēta. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pievienojiet aizdedzes sveces vadu. 2. Samaziniet ātrumu un darba joslas platumu. 3. Notīriet ledu un sniegu no vāciņa un no zonas ap to. 4. Notīriet vai nomainiet slāpētāju. 5. Noregulējiet trosi. 6. Novērsiet nosprostojumu (dzinējam jābūt aukstam). 7. Novērsiet nosprostojumu (dzinējam jābūt aukstam). |
| Dzinējs tukšgaitā vai darba laikā darbojas nevienmērīgi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gaisa vārsti ir pozīcijā "FULL". 2. Bloķēts degvielas vads. 3. Sastāvējusies degviela. 4. Degvielā ir ūdens. 5. Jāmaina karburators. 6. Siksna ir izstaipīta. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pārvietojiet gaisa vārstu pozīcijā "OFF". 2. Iztīriet degvielas vadu. 3. Iztukšojet degvielas tvertni un karburatoru un iepildiet tvertnē svaigu, tīru benzīnu. 4. Iztukšojet degvielas tvertni un karburatoru un iepildiet tvertnē svaigu, tīru benzīnu. 5. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru/nodaju. 6. Nomainiet gliemežtransportiera kīlsiksnu. |
| Pārmērīga vibrācija / roktura kustības | <ol style="list-style-type: none"> 1. Valīgas daļas vai bojāti gliemežtransportieri vai lāpstīnritenis. 2. Rokturi nav novietoti pareizi. 3. Regulēšanas sviru uzgriežņi ir valīgi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pievelciet visus stiprinājumus. Nomainiet bojātās daļas. Ja vibrāciju neizdodas novērst, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru/nodaju. 2. Pārliecinieties, vai rokturi irnofiksēti pozīcijā. 3. Pievelciet uzgriežņus, līdz rokturis ir stingrs. |
| Ir grūti izvilkta atsitiena startera rokturi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Atsitiena starteris ir sasalis. 2. Aukla ķeras citās detaļās. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Skatiet apakšsadaļu "SASALIS ATSITIENA STARTERIS" šīs rokasgrāmatas sadajā "Ietošana". 2. Atsitiena aukla nedrīkst saskarties ar vadiem vai šķūtenēm. |
| Izmestā sniega daudzuma vai izmešanas ātruma samazināšanās | <ol style="list-style-type: none"> 1. Siksna ir nodilusi. 2. Gliemežtransportiera kīlsiksna neatrodas uz skriemeja. 3. Gliemežtransportiera kīlsiksna ir nodilusi. 4. Izmešanas tekne ir nosprostota. 5. Gliemežtransportieri/lāpstīnritenis ir iestrēguši. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Veicot tehniskās apkopes darbības, noregulējiet piedziņas trosi. 2. Pārbaudiet / no jauna uzstādīet gliemežtransportiera kīlsiksnu. 3. Pārbaudiet/nomainiet gliemežtransportiera kīlsiksnu. 4. Iztīriet sniega tekni. 5. Iztīriet gružus vai svešķermenus no gliemežtransportieriem/lāpstīnritenejā. |
| Gaisma neiedegas (ja uzstādīta). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dzinējs nedarbojas. 2. Valīgi vadu savienojumi. 3. Izdegūšas LED spuldzes. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Iedarbiniet dzinēju. 2. Pārbaudiet vadu savienojumus pie dzinēja un abām apgaismes ierīcēm. 3. Nomainiet LED gaismas moduli. (LED spuldzes atsevišķi nav iespējams nomainīt.) |
| Rotators ir grūti izkustināms. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Teknes rotatora mehānismā ir gruži. 2. Troses ir saliektais vai bojātas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Iztīriet teknes rotatora mehānisma iekšējas daļas. 2. Pārbaudiet, vai troses nav saliektais. Nomainiet bojātās troses. |



| НЕИЗПРАВНОСТ | ПРИЧИНА | ОТСТРАНЯВАНЕ |
|---|---|--|
| Машината не се включва | <ol style="list-style-type: none"> Ключът на запалването не е поставен. Няма гориво. Ключът ВКЛ./ИЗКЛ. е в положение ИЗКЛ. Дроселът е в положение ИЗКЛ. Бутона за заливане не е натиснат. Двигателят е задавен. Кабелът на свещта е прекъснат. Свещта е неизправна. Горивото е застояло. Наличие на вода в горивото. Линия на горивото със задържане на изпаренията. | <ol style="list-style-type: none"> Поставете ключа на запалването. Напълнете резервоара със свеж чист бензин. Поставете ключа ВКЛ./ИЗКЛ. в положение ВКЛ. Преместете го в положение за пълна скорост (FULL). Извършете заливането съобразно инструкциите в раздела "Работа" на настоящото ръководство. Изчакайте няколко минути, преди да го рестартирате, НЕ извършвайте заливане. Свържете кабела със свещта. Заменете свещта. Изпразнете резервоара за гориво и карбуратора, заредете отново със свеж чист бензин. Изпразнете резервоара за гориво и карбуратора, заредете отново със свеж чист бензин. Уверете се, че линията на горивото е под изхода на резервоара за гориво. Линията на горивото трябва да минава непрекъснато от резервоара за гориво до карбуратора. |
| Загуба на мощност | <ol style="list-style-type: none"> Кабелът на свещта е разхлабен. Изхвърляне на твърде много сняг. Капачката на резервоара за гориво е покрита със сняг или лед. Замърсен или задръстен ауспух. Неподходяща дължина на кабела. Блокиран заглушител. Блокиран вход за въздух на карбуратора. | <ol style="list-style-type: none"> Свържете отново кабела със свещта. Намалете скоростта и широчината на изхвърляния откос от сняг. Отстранете снега и леда по и около капачката на резервоара за гориво. Почистете или заменете ауспуха. Регулирайте кабела. Почистете блокажа (уверете се, че двигателят е студен). Почистете блокажа (уверете се, че двигателят е студен). |
| Двигателят работи на празен ход или на тласъци | <ol style="list-style-type: none"> Дроселът е в положение за пълна скорост (FULL). Задръстване в линията за гориво. Горивото е застояло. Наличие на вода в горивото. Налага се карбураторът да се замени. Ремъкът е разтегнат. | <ol style="list-style-type: none"> Преместете дросела в положение ИЗКЛ. Почистете линията за гориво. Изпразнете резервоара за гориво и карбуратора, заредете отново със свеж чист бензин. Изпразнете резервоара за гориво и карбуратора, заредете отново със свеж чист бензин. Обърнете се към упълномощен сервизен център/отдел. Заменете V-ремъка на шнека. |
| Прекалени вибрации/ движение на ръкохватки | <ol style="list-style-type: none"> Разхлабени части или повредени шнекове или вентилатор. Ръкохватките не са позиционирани правилно. Гайките на лоста за регулиране са разхлабени. | <ol style="list-style-type: none"> Затегнете всички части. Заменете повредените части. Ако вибрацията продължава, се обърнете към упълномощен сервизен център/отдел. Проверете дали ръкохватките са фиксирани по местата си. Затегнете гайките достатъчно, за да обезопасите ръкохватката. |
| Трудно издързване на възвратната ръчка на стартера | <ol style="list-style-type: none"> Възвратната ръчка на стартера е замръзнала. Въжето пречи на работата на компонентите. | <ol style="list-style-type: none"> Вж. "АКО ВЪЗВРАТНАТА РЪЧКА НА СТАРТЕРА Е ЗАМРЪЗНАЛА" в раздела "Работа" на настоящото ръководство. Въжето за ръчно стартиране не трябва да се допира до кабели и маркучи. |
| Загуби в обема или скоростта на изхвърляне на сняг | <ol style="list-style-type: none"> Ремъкът е износен. V-ремъкът на шнека е извън макарата. V-ремъкът на шнека е износен. Задръстен улей за разтоварване. Задръстени шнекове/вентилатор. | <ol style="list-style-type: none"> Регулирайте задвижващия кабел при провеждане на процедура за поддръжка. Проверете/монтирайте отново V-ремъка на шнека. Проверете/заменете V-ремъка на шнека. Почистете улея за разтоварване. Отстранете отпадъците или чуждите тела от шнековете/вентилатора. |
| Светлините не светят (ако има налични) | <ol style="list-style-type: none"> Двигателят не работи. Разхлабени кабелни връзки. Светодиодът е изгорял. | <ol style="list-style-type: none"> Стартирайте двигателя. Проверете кабелните връзки на двигателя и на двете светлини. Заменете модула на светодиода. (Самостоятелен светодиод не може да се заменя). |
| Роторът се движи трудно | <ol style="list-style-type: none"> Наличие на чужди тела в механизма на ротора за разтоварване. Кабелите са прегънати или повредени. | <ol style="list-style-type: none"> Почистете вътрешните части на механизма на ротора за разтоварване. Проверете дали кабелите не са прегънати. Заменете повредените кабели. |



| PROBLEMĂ | CAUZĂ | SOLUȚIE |
|---|---|--|
| Nu pornește | <ol style="list-style-type: none"> Cheia de contact nu este introdusă. S-a terminat combustibilul. Comutatorul ON/OFF este pe poziția OFF. Șocul este în poziția OFF (DEZACTIVAT). Butonul de amorsare nu a fost apăsat. Motorul este încetat. Fișa bujiei este deconectată. Bujie defectă. Combustibil vechi. Apă în combustibil. Linia de combustibil este blocată cu vapori de combustibil. | <ol style="list-style-type: none"> Introduceți cheia de contact. Umpleți rezervorul cu benzină curată, proaspătă. Puneți comutatorul ON/OFF pe poziția ON. Deplasați șocul în poziția FULL (TRAS COMPLET). Amorsați aşa cum se arată în secțiunea Funcționarea din acest manual. Așteptați câteva minute înainte de a porni din nou, NU AMORSAȚI. Conectați fișa la bujie. Înlocuiți bujie. Goliți rezervorul de combustibil și carburatorul, umpleți cu benzină curată, proaspătă. Goliți rezervorul de combustibil și carburatorul, umpleți cu benzină curată, proaspătă. Verificați ca întreaga linie de combustibil să se afle dedesubtul orificiului rezervorului de combustibil. Linia de combustibil trebuie să fie îndreptată în jos, de la rezervorul de combustibil către carburator. |
| Pierdere de putere | <ol style="list-style-type: none"> Fișa bujiei este slăbită. Se aruncă prea multă zăpadă. Bușonul rezervorului de combustibil este acoperit cu gheață sau zăpadă. Eșapament murdar sau înfundat. Lungime neadecvată a cablului. Eșapament blocat. Orificiul de intrare a aerului în carburator este blocat. | <ol style="list-style-type: none"> Conectați la loc fișa bujiei. Reduceti viteza și lățimea de lucru. Îndepărtați gheața și zăpada de pe bușon și din jurul acestuia. Curătați sau înlocuiți eșapamentul. Reglați lungimea cablului. Curătați blocajul (aveți grijă ca motorul să fie rece). Curătați blocajul (aveți grijă ca motorul să fie rece). |
| Motorul funcționează la ralanti sau cu smucituri | <ol style="list-style-type: none"> Șocul este în poziția FULL (TRAS COMPLET). Blocaj în circuitul de combustibil. Combustibil vechi. Apă în combustibil. Carburatorul trebuie să fie înlocuit. Cureaua este întinsă. | <ol style="list-style-type: none"> Deplasați șocul în poziția OFF (DEZACTIVAT). Curătați circuitul de combustibil. Goliți rezervorul de combustibil și carburatorul, umpleți cu benzină curată, proaspătă. Goliți rezervorul de combustibil și carburatorul, umpleți cu benzină curată, proaspătă. Contactați un centru/departament de asistență tehnică autorizat. Înlocuiți cureaua trapezoidală a melcului. |
| Vibratii excesive / Mânerul se mișcă | <ol style="list-style-type: none"> Piese slăbite, melc sau rotor deteriorat. Mânerele nu sunt poziționate corect. Piulițele manetelor de reglare sunt slăbite. | <ol style="list-style-type: none"> Strângeți bine toate elementele de fixare. Înlocuiți piesele deteriorate. Dacă vibrațiile persistă, contactați un centru/departament de asistență tehnică autorizat. Verificați ca mânerele să fie bine fixate pe poziție. Strângeți piulițele până când mânerul este stabil. |
| Șnurul demarorului este greu de tras | <ol style="list-style-type: none"> Șnurul demarorului este înghețat. Șnurul interferează cu celealte componente. | <ol style="list-style-type: none"> Vezi "DACĂ ȘNURUL DEMARORULUI A ÎNGHEȚAT" din secțiunea Funcționarea din acest manual. Șnurul demarorului nu trebuie să atingă cablurile sau tuburile. |
| Zăpada nu este evacuată sau este evacuată încet | <ol style="list-style-type: none"> Curea uzată. Cureaua trapezoidală a melcului a sărit de pe roata de curea. Cureaua trapezoidală a melcului este uzată. Tubul de evacuare este înfundat. Melcul / rotorul este înfundat. | <ol style="list-style-type: none"> Reglați cablul de transmisie conform procedurilor de întreținere. Verificați / puneti la loc cureaua trapezoidală a melcului. Verificați / înlocuiți cureaua trapezoidală a melcului. Curătați tubul de evacuare a zăpezii. Îndepărtați resturile sau obiectele străine din melc / rotor. |
| Luminile nu se aprind (dacă există în dotare) | <ol style="list-style-type: none"> Motorul nu funcționează. Conexiunile cablurilor sunt slăbite. S-au ars ledurile. | <ol style="list-style-type: none"> Porniți motorul. Verificați conexiunile cablurilor la motor și la ambele lumini. Înlocuiți modulul de lumină cu leduri. (Ledurile separate nu pot fi înlocuite). |
| Dispozitivul de rotire se mișcă cu greutate | <ol style="list-style-type: none"> În mecanismul dispozitivului de rotire sunt deseuri. Cablurile sunt îndoite sau deteriorate. | <ol style="list-style-type: none"> Curătați piesele interne ale mecanismului dispozitivului de rotire. Verificați cablurile, ca să nu fie îndoite. Înlocuiți cablurile deteriorate. |

03/03/2016 CL/TH