



**Режим САМООБУЧЕНИЯ "В"**

Этот режим позволяет ассоциировать команду управления с любой кнопкой пульта ДУ. С помощью одного приемника могут быть ассоциированы до 16 команд (используйте 16-канальный пульт 4482/16)

**КОНФИГУРИРОВАНИЕ**

<b>A</b>	0÷9
<b>PL1/PF1</b>	1÷9
<b>PL2/PF2</b>	0
<b>PL3/PF3</b>	0
<b>PL4/PF4</b>	0
<b>M</b>	0

Для программирования или отмены операции микропереключатель на тыльной стороне устройства необходимо перевести в положение "открыто".

**Чтобы ассоциировать различные команды с каналами пульта ДУ**, выполните следующие действия:

- 1) удерживайте микрокнопку в течении 3 секунд: светоиндикатор светится постоянно;
- 2) в течении 20 секунд удерживайте кнопку программируемого канала пульта: светоиндикатор начнет мигать, подтверждая, что режим программирования активирован;
- 3) отправьте команду, ассоциируемую с кнопкой пульта, с управляющего устройства и/или соответствующего активатора: светоиндикатор светится постоянно;
- 4) пункты 2 и 3 необходимо повторить для всех кнопок, в том числе и для тех, которые уже были запрограммированы, если команды необходимо поменять;
- 5) нажмите микрокнопку для выхода из режима программирования: светоиндикатор погаснет.

**Для отмены программирования одного из каналов пульта**, выполните следующие действия:

- 1) удерживайте микрокнопку в течении 8 секунд: после 3 секунд светоиндикатор будет светиться постоянно; после следующих 5 секунд светоиндикатор выключится; отпустите кнопку на 4 секунды: светоиндикатор светится постоянно;
- 2) в течении 20 секунд удерживайте кнопку того канала пульта, команду которого необходимо отменить: светоиндикатор быстро мигает в течении 4 секунд, подтверждая отмену команды;
- 3) с этого момента данная кнопка не активирует никакую команду пока ее не перепрограммируют.

**Для отмены программирования всех каналов пульта одновременно**, удерживайте микрокнопку в течении 12 секунд: после 3 секунд светоиндикатор будет светиться постоянно; после следующих 5 секунд светоиндикатор выключится; после следующих 4 секунд светоиндикатор будет быстро мигать в течении 4 секунд, подтверждая, что все команды были отменены.

**Команды, которым приемник можно обучить:**

**а. Автоматизация**

- ВКЛ/ВЫКЛ активатора (короткое нажатие для циклического ВКЛ/ВЫКЛ и длительное нажатие для регулировки)
- ВКЛ с задержкой отключения
- Мигание
- ВЕРХ и ВНИЗ (вверх-вниз до концевого выключателя)

**б. Система домофонии**

- Управление дверным электрозамком (в том числе при вызове)
- Управление освещением на лестнице

**с. Звуковая сисема**

- КЛ + громкость ВВЕРХ; (всегда в режиме Следуйте моим указаниям)
- ВЫКЛ + громкость ВНИЗ
- А сточника звука
- Выбор радиостанций/треков

**д. Вспомогательные каналы**

- Освещение ВКЛ/ВЫКЛ (циклический режим ВКЛ/ВЫКЛ)
- Жалюзи ВВЕРХ/ВНИЗ (вверх-вниз до концевого выключателя)

**Режим "С" БЛОК СЦЕНАРИЕВ F420**

Данный режим может использоваться если в системе есть блок сценариев

Можно создавать, удалять или редактировать сценарии в блоке сценариев и использовать пульт ДУ для вызова сценариев. В этом режиме можно сохранить до 16 сценариев и использовать все 16 каналов 16-канального пульта. Табличка показывает соответствие между номером сценария, сохраненного в блоке и каналом пульта:

**КОНФИГУРИРОВАНИЕ**

<b>A</b>	0÷9
<b>PL1/PF1</b>	1÷9
<b>PL2/PF2</b>	0
<b>PL3/PF3</b>	0
<b>PL4/PF4</b>	0
<b>M</b>	6

№ сценария в блоке сценариев	16-канальный пульт 4482/16	7-канальный пульт 4482/7
Scenario 1	Ch1	Ch1
Scenario 2	Ch2	Ch2
Scenario 3	Ch3	Ch3
Scenario 4	Ch4	Ch4
Scenario 5	Ch5	Ch5
Scenario 6	Ch6	Ch6
Scenario 7	Ch7	Ch7
Scenario 8	Ch8	
Scenario 9	Ch9	
Scenario 10	Ch10	
Scenario 11	Ch11	
Scenario 12	Ch12	
Scenario 13	Ch13	
Scenario 14	Ch14	
Scenario 15	Ch15	
Scenario 16	Ch16	

Определите адрес блока сценариев в A и PL1.

Блок сценариев должен конфигурироваться режиме самообучения (удерживайте кнопку самообучения блока сценариев до тех пор, пока светоиндикатор не станет зеленым, если он красный, то режим самообучения выключен) и микропереключатель на тыльной стороне ИК-приемника должен быть в положении "открыто".

Для программирования сценария, выполните следующие действия:

- 1) удерживайте микропереключатель в течении 3 секунд: светоиндикатор будет светиться постоянно; отпустите кнопку;
- 2) в течении 20 секунд удерживайте соответствующую кнопку пульта: светоиндикатор начнет мигать, показывая что режим программирования активирован;
- 3) создайте сценарий с помощью управляющих устройств и/или соответствующих активаторов;
- 4) нажмите микрокнопку для выхода из режима программирования: светоиндикатор погаснет;
- 5) повторите пункты с 1 по 4 для всех остальных сценариев;

Для удаления сценария, выполните следующие действия:

- 1) удерживайте микрокнопку в течении 8 секунд: после 3 секунд светоиндикатор начнет светиться постоянно; после следующих 5 секунд светоиндикатор погаснет; отпустите кнопку на 4 секунды: светоиндикатор будет светиться постоянно;
- 2) в течении 20 секунд удерживайте кнопку пульта удаляемого сценария; когда блок сценариев пришлет подтверждение удаления сценария, светоиндикатор будет мигать в течении 2 секунд и затем погаснет;
- 3) повторите пункты 1 и 2 для отмены других сценариев.

Удалить все сценарии из памяти можно непосредственно с блока сценариев.

Для блокировки программирования или удаления сценариев, установите микропереключатель на задней стороне ИК-приемника в положение "закрыто".

## Режим "D" УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОВОЙ СИСТЕМОЙ

Этот режим позволяет управлять усилителями звуковой системы. Устройство может управлять до 4 усилителей (с определенными в А и PFx зонами и точками прослушивания).

Можно выполнять следующие функции:

- **Key A.** Короткое нажатие включает усилитель ВКЛ. Длинное нажатие увеличивает громкость (Громкость+).
- **Key B.** Короткое нажатие выключает усилитель ВЫКЛ. Длительное нажатие уменьшает громкость (Громкость-).
- **Key C.** Циклическая смена радиостанций/треков.
- **Key D.** Циклическая смена источников звука.

Зонные команды определяются при конфигурировании PFx=AMB (в этом случае управление зоной в А) и общие команды PFx=GEN. кнопки А-В-С-Д ассоциируются с кнопками пульта ДУ, согласно таблице:

### КОНФИГУРИРОВАНИЕ

	Key A	Key B	Key C	Key D
PF1	Ch 1	Ch 2	Ch 3	Ch 4
PF2	Ch 5	Ch 6	Ch 7	Ch 8
PF3	Ch 9	Ch 10	Ch 11	Ch 12
PF4	Ch 13	Ch 14	Ch 15	Ch 16

A	0÷9
PL1/PF1	1÷9, AMB, GEN
PL2/PF2	0÷9, AMB, GEN
PL3/PF3	0÷9, AMB, GEN
PL4/PF4	0÷9, AMB, GEN
M	9

Режим работы "Следуйте моим указаниям", т.е. продолжаем прослушивать предварительно включенный источник звука. Если ни один из источников звука не включался, то по умолчанию включается источник 1.

Описание режима работы "А" см. в инструкции арт. L/N/NT4654 и каталоге My Home.