

Уход и обслуживание

- Во время чистки рамы коляски используйте нетоксичное неабразивное чистящее средство. Смешайте воду с небольшим количеством мягкого, нетоксичного чистящего средства. Нанесите полученный раствор на раму коляски тканью. Не используйте сильные чистящие средства или растворители.
 - Если возникнет необходимость в хранении коляски в течение какого-либо периода времени, не оставляйте её во влажной или горячей среде. Обеспечьте приток воздуха вокруг коляски и ничего не кладите на неё. Если вы оставите изделие во влажном помещении, то на нём может образоваться плесень.
 - Во время дождя используйте дождевик. Дайте коляске высохнуть, прежде чем её складывать для хранения.
 - Чистите капюшон/ремни безопасности/основу и корзину, протерев и высушив. Для особенно грязных частей, сначала используйте мощное средство, затем смойте и после этого протрите насухо.
 - Смойте грязь с рамы и затем используйте влажную материю, чтобы очистить раму. Затем протрите насухо.
 - Не используйте отбеливатель. Положите мягкие накладки в темное место для того, чтобы просушить. Не используйте сушилку.
 - Не оставляйте долго коляску под воздействием прямого солнечного света. Иначе пластик и ткань могут потерять цвет. Постоянное или продолжительное нахождение изделия под воздействием солнечных лучей может изменить цвет его некоторых материалов.
- В связи с постоянным улучшением конструкции и функций, дизайн коляски или составные части могут быть изменены продавцом без предварительного уведомления. Изделие может отличаться от рисунков.

Гарантия

Гарантийный срок на продукцию торговой марки Sweet Baby составляет 6 месяцев с даты приобретения изделия, в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами или работой. Под гарантией понимается замена или бесплатный ремонт деталей, признанных браком производства.

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с данной инструкцией и соблюдением правил безопасности.
2. Настоящая гарантия не распространяется на детали, причиной неисправности которых являются неаккуратность или небрежность в процессе эксплуатации, естественный износ (например, колес), нарушение рекомендаций пользования, несоблюдение предписаний инструкции, относящихся к сборке товара, а также наличие других обстоятельств, не связанных с производственными дефектами
3. Настоящая гарантия не распространяется на части и комплектующие, имеющие следы механических повреждений (в т.ч. и скрытые), интенсивного износа, повышенной нагрузки или небрежной эксплуатации.

1. Настоящая гарантия действительна по предъявлению вместе с заполненным оригиналом данного талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом и изделия, в котором обнаружен дефект.

По всем вопросам обращаться к Вашему продавцу.

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ МП

Подпись покупателя: _____

ИНСТРУКЦИЯ

Коляска Sweet Baby Compatto



Содержание

Комплектация	02
Строение коляски	03
Функционал	04
Транспортировка коляски	05
Начало эксплуатации	06
Складывание коляски	07
Снятие чехла	08
Стояночный тормоз	09
Система ремней безопасности	09
Техническое обслуживание и ремонт	10
Предупреждение по технике безопасности	10

Техническое обслуживание и ремонт

1. Храните коляску вдали от открытого огня, нагревателей и других источников сильного тепла.
2. Рекомендуется периодически проводить техническое обслуживание и очистку движущихся частей коляски для обеспечения их надлежащего функционирования.
3. Периодически проверяйте фиксирующие механизмы на предмет их правильной работы, следите за тем, чтобы они не были повреждены, например, во время удара.
4. Не оставляйте долго коляску под воздействием прямого солнечного света. Иначе пластик и ткань могут потерять цвет. Постоянное или продолжительное нахождение изделия под воздействием солнечных лучей может изменить цвет его некоторых материалов.
5. Следите за тем, чтобы коляска в сложенном состоянии хранилась в таком месте, где отсутствовал бы риск её падения на ребёнка.
6. Используйте только те аксессуары и детали, которые одобрены или рекомендованы компанией Sweet Baby.

Техника безопасности

1. Перед использованием убедитесь в исправности всех фиксаторов.
2. Задействуйте тормоз во время посадки и высадки ребёнка из коляски.
3. Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра. Всегда используйте ремни безопасности.
4. Во избежание травм следите за тем, чтобы ребёнок не находился рядом с коляской во время её складывания и раскладывания.
5. Никогда не поднимайте коляску и не используйте эскалаторы или лестницы, когда ребенок сидит в коляске.
6. Никогда не позволяйте ребенку стоять в коляске.
7. Не разрешайте ребёнку использовать коляску в качестве игрушки.
8. Максимальная нагрузка на коляску 15 кг.
9. Максимально допустимая нагрузка для корзины составляет 3 кг
10. Предметы, подвешенные на ручку, спинку или по бокам коляски, а также излишняя нагрузка могут повлиять на её устойчивость.
11. Очищайте пластмассовые части коляски влажной тряпкой. Не используйте абразивные материалы или агрессивные чистящие средства.
12. Прекратите использование коляски, если обнаружили неисправные крепления или поврежденные элементы.
13. Коляска подходит для детей возрастом от 0 до 36 месяцев.
14. Не добавляйте дополнительный вкладыш толщиной более 8 мм.
15. Храните и используйте коляску на безопасном расстоянии от источников огня и сильного тепла.
16. Внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и сохраните ее для дальнейшего использования. Если Вы не будете следовать инструкциям, это может повлиять на безопасность Вашего ребенка

Стояночный тормоз



1. Индикаторы красного цвета с двух сторон свидетельствуют о том, что стояночный тормоз активирован и колеса заблокированы.



2. Индикаторы зеленого цвета с двух сторон свидетельствуют о том, что колеса разблокированы.

Система ремней безопасности



1. Для регулировки ремней зафиксируйте положение коляски.



2. Вставьте язычки замка с обеих сторон в пряжку. При правильном застегивании Вы услышите щелчок.



3. Отрегулируйте длину ремня безопасности для обеспечения комфорта Вашему ребенку.



4. Замок ремня безопасности может быть открыт автоматически при нажатии кнопки в центре.

Комплектация



- Рама коляски
- Передний бампер
- Съёмный капюшон
- Передние колеса x2
- Задние колеса x2
- Подстаканник
- Чехол для ног
- Дождевик
- Москитная сетка

Строение коляски



Снятие чехла



1. Отстегните молнию на спинке коляски от капюшона



2. Отстегните пряжки ремней под днищем коляски



3. Снимите чехол с рамы, как показано на рисунке



4. Вытащите трос из капюшона



5. Снимите капюшон, как показано на рисунке



6. Разборка завершена

Складывание коляски



1. Потяните капюшон назад и сложите его, как показано на рисунке



2. Одновременно отодвиньте фиксатор на ручке влево и нажмите на нижнюю кнопку одной рукой.



3. Надавите на раму коляски



4. Сложите коляску как показано на рисунке



5. Зафиксируйте коляску крючком

Функционал



Механическая регулировка наклона спинки с помощью ремной пряжки



Съемный раздвижной бампер



Два положения переключателя для регулировки жесткости подвески



Заднее колесо с функцией быстрого демонтажа, нажатие кнопки позволит снять или установить колеса.



Переднее колесо с функцией быстрого демонтажа, нажатие кнопки позволит снять или установить колеса.



Центральная кнопка на бампере для разделения бампера на две подвижные части



Регулировка подставки для ног



Регулировка наклона ручки

Транспортировка коляски



1. Потяните за ручку для транспортировки.



2. Поднимите ручку вверх.



3. Ручку удобно использовать для транспортировки коляски в сложенном виде.



4. Боковая ручка для транспортировки коляски в режиме сумки-переноски

Начало эксплуатации



1. Откройте крючок-фиксатор на раме коляски



2. Возьмитесь за ручку двумя руками и потяните вверх



3. После фиксации рамы в разложенном положении вы услышите характерный щелчок



4. Потяните капюшон вперед до полного раскрытия как показано на рисунке



5. Отрегулируйте подножку



6. Коляска в разложенном виде