

## Инструкция по эксплуатации электронных часов JH4622.

- На экране отображается время в виде «Час:Минута:Секунды»  
день, месяц, год, день недели, температура
- Календарь на 99 лет;

### 2. Руководство по эксплуатации:

#### 1. Описание кнопок:

- A - кнопка выхода (EXIT),
- B - кнопка настройки (SET),
- C - кнопка вверх (ADD),
- D - кнопка сброс настроек (RESET)

#### 2. Настройка времени:

В обычном состоянии нажмите кнопку «SET» для входа в состояние настройки времени. Цифры года начнут мигать. Нажмите кнопку «ADD» чтобы настроить год. Затем нажмите кнопку «SET» для настройки месяца, нажимая кнопку «ADD» настройте месяц. Затем нажмите кнопку «SET» для настройки дня месяца, нажимая кнопку «ADD» настройте день. Нажмите кнопку «SET» для настройки часов. Нажимая кнопку «ADD» настройте часы. Часы могут устанавливаться в 12 или 24 часовом формате. При первоначальном включении установлен 12 часовой формат. Поэтому, для установки 24 часового формата необходимо нажимая кнопку «ADD» пройти сначала 12 часов, затем 11 часов и после появления 0 будет происходить установка в 24 часовом формате. Нажмите кнопку «SET» для настройки минут. Нажимая кнопку «ADD» настройте минуты. После настройки минут нажмите «EXIT» для сохранения настроек и возвращения в нормальный режим.