

*Инструкция пользователя (Быстрая настройка)*

*артикул DE-W240 видеоняня*

*WIFI (комплект, монитор и 1 видеокамера).*

*Спасибо за совершённую покупку в нашем магазине [WiFisec.ru/p2pWiFicam.ru](http://WiFisec.ru/p2pWiFicam.ru)*





- 1. Кнопка Включения/Выключения/Синхронизации.** *Нажмите и удерживайте данную кнопку (POWER) в течение 3 секунд, пока индикатор питания не будет гореть постоянно – питание видеокмеры включено. Однократно нажмите кнопку еще раз – индикатор питания начнет быстро моргать, видеокamera находится в режиме синхронизации.*

На мониторе с тыльной стороны есть одна черная кнопка, нажмите её и удерживайте в течение 3 секунд. Монитор войдет в режим синхронизации с камерой. (желаемый канал на мониторе предварительно задан).

- 2. Зеленый светодиодный индикатор.** *Если зеленый индикатор светится постоянно, то видеокamera находится в нормальном режиме работы. Если индикатор медленно моргает, то нет связи между родительским и детским блоком видеоняни. В режиме синхронизации зеленый индикатор быстро моргает.*

- 3. Красный светодиодный индикатор.** *Если аккумулятор видеокмеры заряжен, красный светодиодный индикатор не горит. Если заряд аккумулятора подходит к концу, красный светодиодный индикатор будет моргать. В среднем, после того как красный индикатор начал моргать, видеокamera проработает около 20 минут до отключения.*

- 4. Ночная подсветка.** *Ночная подсветка видеокмеры видеоняни включается автоматически, если освещенность становится ниже заданного порога.*

- 5. Датчик освещенности.** *Используется для автоматического включения ночной подсветки.*

- 6. Динамик и микрофон.**

Встроены в камеру и в монитор.