



ООО «СФЕРА»
ИНН 7839057113 КПП 783901001
190068, г. Санкт-Петербург,
набережная канала Грибоедова,
дом 126, литер А, пом.6-Н
(812) 309-91-40
8-800-250-12-27

ПАСПОРТ

Лестница передвижная ЛП

**модель ЛПУ-2500/4000-С-Э-02-ОГА550
(укороченное основание)**

г. Санкт-Петербург

8-800-250-12-27

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	3
4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ	4
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	5
7. РЕСУРС И СРОК СЛУЖБЫ.....	6
8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	7
9. УТИЛИЗАЦИЯ	8
10. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	8
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9

Настоящий паспорт, объединенный с руководством по эксплуатации составлен на лестницу передвижную серии ЛП и содержит техническое описание изделия, указания по эксплуатации и технические данные, гарантируемые изготовителем.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не носящие принципиального характера и не отраженные в данном руководстве.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лестница передвижная ЛПУ-2500/4000-С-02 (далее Лестница) предназначена для безопасного обслуживания автомобильных цистерн различной высоты.

По устойчивости к воздействию климатических факторов лестница соответствует исполнению "У" категории размещения 1 (ХЛ2) по ГОСТ Р 15150-69.

Лестница может эксплуатироваться во взрывоопасных зонах класса 0, 1 согласно ГОСТ Р 51330.9-99.

Лестница может комплектоваться:

- барьером безопасности БП;
- кольцом безопасности ОГА.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Основные технические характеристики

Основные параметры	Значения
Высота обслуживаемых а/ц, мм	min 2500... max 4000
Материал каркаса, направляющих и ступенек:	
- У1	Ст3
- ХЛ	09Г2С
Покрытие металлоконструкции*	Эмаль, светло-серый горячее цинкование
Покрытие ступеней, направляющих. Исполнения	горячее цинкование / грунт+эмаль
Механизм подъема	лебедка ручная
Ограждение	барьеры безопасности
	кольцо безопасности
Габаритные размеры при min положении, мм, не более	2360x1650x3750**
Габаритные размеры при max положении, мм, не более	2360x1650x4850**
Масса, кг, не более	360**

* по согласованию с заказчиком возможно изменение типа и цвета покрытия;

** без ограждения и кольца безопасности.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Общий вид лестницы представлен на последней странице. Лестница позволяет обслуживать цистерны разной высоты. Регулировка высоты производится с помощью выдвижной лестницы. Подъем и опускание лестницы осуществляется с помощью барабанной лебедки с тросом. На верхней платформе (площадке) предусмотрено ограждение, для безопасной работы на цистерне. Устойчивость лестницы в рабочем положении обеспечиваю регулируемые по высоте винтовые опоры.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Лестница изготовлена согласно требованиям промышленной безопасности и обеспечивают максимальную безопасность обслуживающему персоналу при выполнении работ.

Лестница в темное время суток должна быть хорошо освещена.

Эксплуатация лестницы возможна только при условии, что верхняя площадка будет опираться на цистерну (снизу площадки предусмотрен обрезиненный упор).

ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

- ОСМОТРЕТЬ ЛЕСТНИЦУ, НЕ ПОДНИМАТЬСЯ НА ПОВРЕЖДЁННЫЕ, ИЗОГНУТЫЕ ИЛИ СЛОМАННЫЕ ЧАСТИ ЛЕСТНИЦЫ;

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

- НЕ ПЕРЕГРУЖАТЬ ЛЕСТНИЦУ, ЛЕСТНИЦА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НЕ БОЛЕЕ 150 КГ;
- ЛЕСТНИЦЫ НА СКОЛЬЗКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ;
- ПРИ МАНЕВРИРОВАНИИ АВТОЦИСТЕРНЫ;
- ПРИ ОСТАНОВКЕ ЦИСТЕРНЫ ВНЕ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ;
- ЛЕСТНИЦА ДОЛЖНА ОПИРАТЬСЯ НА ЦИСТЕРНУ.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

1. Поднять упоры (если используются) и убедиться в том, что колёса касаются земли;

2. Переместить лестницу за ручку к цистерне.

3. При помощи лебёдки поднять подвижную лестницу немного выше цистерны.

4. Переместить лестницу за ручку ближе к цистерне, так чтобы кольцо безопасности находилось в зоне обслуживания цистерны.

5. Установить лестницу в рабочее положение опустив (выкрутив) винтовые опоры.

6. При помощи лебёдки опустить подвижную лестницу так, чтобы нижняя часть её опиралась на цистерну.

7. Вставить стопор под ступень в верхнее доступное положение.

8. Располагайтесь лицом к лестнице, поднимаясь вверх или вниз, крепко держитесь за поручни обеими руками, сохраняя центр тяжести.

9. Установить страховочные цепи.

10. После проведения необходимых работ спуститесь по лестнице вниз, крепко держитесь за поручни обеими руками, сохраняя центр тяжести.

11. При помощи лебёдки поднять платформу так, чтобы нижняя часть не опиралась на цистерну и снять стопор.

12. Установить лестницу передвигную в транспортное положение подняв опоры так, чтобы передние колёса касались земли.

13. Переместить лестницу от цистерны, так чтобы при движении цистерны она не задевала лестницу.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬСЯ НА ЛЕСТНИЦУ

- БЕЗ ФИКСАЦИИ ПОВОРОТНЫХ КОЛЕС И
УСТАНОВКИ ЛЕСТНИЦЫ НА ВИНТОВЫЕ ОПОРЫ;

- БЕЗ ОПИРАНИЯ ЛЕСТНИЦЫ НА ЦИСТЕРНУ.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание производится с целью поддержания лестницы в технически исправном состоянии и готовности к работе.

Перед каждым использованием лестницы необходимо:

- а) проверить отсутствие видимых повреждений;
- б) проверить наличие и исправность перил, ограждений.

Во время эксплуатации лестница должна подвергаться периодическому внешнему, а также профилактическому осмотру.

Внешний осмотр лестницы производится не реже 1 раза в 3 месяца. При этом необходимо:

- а) проверить состояние металлоконструкций и сварных швов (повреждения не допускаются);
- б) проверить наличие всех крепежных деталей и элементов (болтов, гаек, шайб и др.);

Профилактический осмотр лестницы должен производиться не реже 1 раза в год. При этом необходимо:

- а) выполнить все работы в объеме периодического внешнего осмотра;
- б) проверить затяжку всех крепежных элементов и подтянуть ослабленные болтовые соединения;
- в) удалить ржавчину и восстановить лакокрасочное покрытие.

Один раз в полгода производить смазку шарнирных соединений смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80.

ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕСТНИЦЫ С ПОВРЕЖДЕННЫМИ ДЕТАЛЯМИ И ДРУГИМИ НЕИСПРАВНОСТЯМИ.

Персонал, не прошедший инструктаж по технике безопасности, безопасным приемам ведения работ, не прошедший обучение правилам эксплуатации лестницы, к работе не допускается.

7. РЕСУРС И СРОК СЛУЖБЫ

Установленный срок службы - 5 лет.

По окончании срока службы производятся работы по продлению срока безопасной эксплуатации лестниц, находящихся в эксплуатации согласно Постановления Федерального горного и промышленного надзора РОССИИ № 43 от 9 июля 2002 г. РД 03-484-02 "Положение о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах", РД 09-539-03 «Положение о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности».

При отрицательных результатах экспертизы производится вывод лестниц из эксплуатации с последующей утилизацией.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованную лестницу допускается транспортировать автомобильным и железнодорожным транспортом, соблюдая правила перевозки грузов на данном виде транспорта.

При транспортировании к месту установки и при опускании на пол лестница не должна подвергаться толчкам и ударам.

Условия транспортирования лестницы в части воздействия механических факторов - С ГОСТ 23170-78, климатических факторов внешней среды - 4 ГОСТ 15150-69.

Условия хранения лестниц в части воздействия климатических факторов – по группе 4 ГОСТ 15150-69.

Лестницы должны храниться в помещении или под навесом.

При хранении лестниц на складах в окружающей воздушной среде не должно быть паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

9. УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы произвести работы по утилизации лестницы: произвести её разборку на сборочные единицы и детали, в зависимости от материалов (черные и цветные металлы, резина) и произвести утилизацию в соответствии с регламентом предприятия - потребителя.

10. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Количество
	Лестница передвижная	
	Барьер безопасности*	
	Кольцом безопасности*	
Техническая документация:		
	Паспорт	1
	Сертификат	1

* Наличие зависит от комплектации лестницы

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лестница передвижная, модель ЛПУ-
заводской № _____

соответствует действующей конструкторской документации и
признана годной для эксплуатации.

отметка ОТК _____

Дата выпуска « _____ » _____ 202__ г.

Подпись лица, ответственного за приемку изделия
