

Детские смарт часы

инструкция

Комплектация:

Часы	1
USB кабель	1
Инструкция	1

Характеристики:

Наименование: LBS позиционирование 2G часы-телефон для детей


Модель: Z1

Напряжения зарядки: 4.2V

Рабочая температура: 0-40°

1. Подайте заявку на получение SIM-карты у оператора

- 1) Выберите GSM-карту в соответствии с рекомендациями вашего дилера, убедитесь, что это карта Micro SIM, а не оператор виртуальной сети. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.
- 2) SIM-карта должна поддерживать сеть 2G и может отображать идентификатор вызывающего абонента.



Обычная
SIM карта



Обычная SIM
после обрезки



Nano SIM



Micro SIM




НЕТ

ДА

2. Установка SIM карты

- 1) Откройте заднюю крышку, вставьте карту в слот чипом вниз
- 2) Перезагрузите часы после успешной установки карты, затем дождитесь сигнала и следуйте указаниям.



3. Скачайте приложение

1) Отсканируйте QR код, скачайте и установите приложение



Используйте ваш телефон
для сканирования QR кода



2) Или найдите приложение SeTracker из App Store или Google Play, скачайте и установите



4. Регистрация

1) После установки приложения создайте ваш персональный аккаунт

Register

Type: pin, if only with the registration code registration code, if you do not use the registration code ID, other registration, other phones using the same account and password, do not need to register again.

License: 0-15 characters

Account: Email

Nickname: 2-30 characters

P_number: Retrieve password

Password: 6-12 characters

R_password: 6-12 characters


Language: English Area: Asia and Oceania

OK

- ▲ Register code: номер ID или IMEI номер
- ▲ Account: отслеживаемый телефонный номер
- ▲ User Alias: Имя ребенка
- ▲ Password: установите пароль из 6 цифр (не забудьте его)
- ▲ Select App language: выберите локацию (HK, Europe и Africa, Asia и Oceania, North America и South America)

5. Вход

После регистрации выполните вход




- ▲ Введите ваш аккаунт и пароль
- ▲ Выберите язык приложения:
выберите локацию (HK, Europe
и Africa, Asia и Oceania, North America
и South America)

6. Настройки

1) Войдите и найдите настройки, нажмите на телефонную книгу или контакт и сохраните номера которые нужны.

То же самое и с другими функциями.



- ▲ Установите SOS номер (Мама/Папа или брат)
- ▲ Только те номера, которые сохранены в телефонной книге или контактах, имеют право звонить на часы, предложите также добавить друзей ребенка.
- ▲ Вы должны сохранить номера в приложении, тогда часы смогут вызывать эти номера.
- ▲ Не забудьте нажать кнопку "Сохранить".

7. Звонки

А: Чтобы позвонить по телефону с помощью часов:

1) Свайпните, чтобы найти телефонную книгу, нажмите "Войти". Будут показаны номера, которые вы сохранили ранее в приложении. Выберите номер телефона для вызова.

2) Длительное нажатие клавиши 2 в течение нескольких секунд вызовет 3 номера SOS один за другим, если первый или следующий не ответил.

3) Короткое нажатие клавиши 2 для отмены вызова.

В: Чтобы позвонить на часы с телефона:

просто наберите номер часов, когда часы получают вызов, нажмите кнопку 3, чтобы ответить, нажмите клавишу 2, чтобы отменить вызов.



8. Фонарик

Два способа включения фонарика:

1. Короткое нажатие клавиши 1 — 2 раза, включить фонарик.
Короткое нажатие клавиши 1, выключить.
2. Свайпните экран, найдите кнопку фонарика, нажмите на нее и вы можете выбрать включение или выключение.



9. Местоположение

- 1): Включите часы и убедитесь, что они получили сигнал.
- 2): Откройте карту в приложении, щелкните местоположение, затем оно покажет местоположение вашего ребенка в реальном времени.

Примечания: Положение часов отслеживается с помощью LBS, диапазон отклонения может сузиться, может быть нестабильным при перемещении часов, это нормально. Это не рассматривается как проблемы с качеством, товара.

Частые вопросы

Необходимо проверить несколько моментов, касающихся SIM-карты

1: Есть сеть GSM

2: Имеет базу данных 2G

3: Может показывать идентификатор вызывающего абонента

Часто задаваемые вопросы:

1. Я вставил SIM-карту, она все равно не получает сигнал

1) Проверьте тип и размер карты, чтобы убедиться, что она подходит, также проверьте, есть ли на карте сеть 2G.

2) Проверьте карту, правильно ли она вставлена.

Сначала выключите часы, потом вставьте карту, затем перезагрузите часы.

2. Когда вы сохраняете номера, часы указывать на то, что устройство не может подключиться к сети.

1) Проверьте есть ли сигнал после установки карты, и звонят ли часы при получении телефонного звонка.

2) Проверьте, включены часы или нет.

(перед использованием приложения часы должны быть включены)

- 3) Убедитесь, что на SIM-карте есть пакет интрнета и убедитесь, что вы оплатили тариф и SIM-карта доступна для звонков.
- 4) Проверьте, совпадает ли идентификатор часов с идентификатором в телефоне.
- 5) Если все еще не работает, пожалуйста, отправьте `rw,123456,ts #` на номер, указанный в часах, затем на ваш телефон придет сообщение от ваших часов, пожалуйста, отправьте сообщение и заднюю крышку часов вашему местному дилеру, они решат эту проблему.

3. Когда вы звоните на часы, они сообщают вам, что набранный вами номер занят, пожалуйста, повторите попытку позже.

- 1) Есть ли какой-либо сигнал после вставки карты, проверьте.
- 2) Проверьте, сохранили ли вы номера телефонов в своем приложении.
- 3) Проверьте, не включили ли вы функцию "НЕ БЕСПОКОИТЬ" в приложении и установили время, если да, пожалуйста, выключите.

4. Время не обновляется автоматически.

Когда вы вставите карту, часы автоматически обновят время, это может занять несколько минут. Если нет, пожалуйста, отправьте `rw,123456,ntpserver,121.43.19.219,8089#` с вашего телефона на часы, как только ваш телефон получит ответ, перезагрузите часы.

5. Функция позиционирования не работает.

1): Выйдите на улицу и попробуйте еще раз.
2): Как только часы перейдут в СПЯЩИЙ РЕЖИМ, они переключатся в режим ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ, это означает, что функция загрузки данных отключена, в это время вы можете обновить местоположение и встряхнуть часы, чтобы разбудить их.

6. Не зряжаются и не загружаются

Чтобы батарея перешла в режим самозащиты, выполните следующие действия шаг за шагом:

1): Попробуйте другой USB-кабель, чтобы проверить, не поврежден ли оригинальный.

2): Нажмите клавишу питания в течение 50 секунд, затем подзарядите, через 1 минуту на часах появится индикация подзарядки, в это время вы можете перезагрузить их.

3): Если часы все еще не работают, у них есть время восстановления, если два дня у них нет питания, после зарядки они заработают

7. Нет голоса на часах или телефоне.

Проверьте громкость + - во время вызова. Если громкость на максимуме, но по-прежнему нет звука, возможно повреждение динамика, его нужно отремонтировать.

8. Часы могут принимать любой вызов.

Обратитесь к своему местному оператору за функцией отображения идентификатора вызывающего абонента.

9. Когда вы используете часы для вызова, они показывают, что не удается подключиться

Проверьте сигнал GSM, он отображается на экране. Если нет, возможно, ваша SIM-карта отключилась от сети, попробуйте перезагрузить еще раз.