

Описание диктофона EDIC-mini Tiny B47 – 300h/1200h*		
Назначение Диктофон EDIC-mini Tiny B47 предназначен для записи речи в высоком качестве во встроенную флеш-память с возможностью выгрузки данных на ПК. Диктофон отличается исключительно компактными размерами (Ø15x50 мм). Управление и индикация работы диктофона осуществляются при помощи кнопки записи.	Функции - система голосовой активации (VAS) - 2 таймера, включающие запись в установленное время (однократный и ежедневный) - режим кольцевой записи - индикация состояния аккумулятора и свободной памяти - система цифровых маркеров для проверки несанкционированного редактирования записи - часы реального времени	ПО для диктофона позволяет: - настраивать параметры диктофона - сохранять записи на ПК в формате WAV - при выгрузке записей на ПК восстановить паузы, сжатые при записи в режиме VAS - установить пароль для защиты доступа к записям и настройкам диктофона - проверить запись на целостность
 крышка батарейного отсека USB разъем светодиод кнопка записи кнопка записи		Технические характеристики ✓ Время работы диктофона в режиме записи (8кГц, без сжатия).....до 40 часов ✓ Время работы в режиме VAS (при сигнале ниже порогового уровня)до 160 часов ✓ Полоса пропускания при записи.....0,1 – 10 кГц ✓ Частота дискретизации (As in profile).....до 22 кГц ✓ Отношение сигнал/шум.....64 дБ ✓ Чувствительность встроенных микрофонов.....до 9 м ✓ Скорость обмена информацией с компьютером.....до 0,7 Мбайт/сек ✓ Тип используемой батарейки.....G13-A ✓ Температура эксплуатации.....0–40° ✓ Габаритные размерыØ15x50 мм ✓ Вес(без батареек).....19 г ✓ Срок эксплуатации изделия.....3 года <i>*Индекс модели (последние цифры в обозначении модели) указывает на время записи в часах (объем встроенной памяти) для записи при частоте дискретизации 8кГц, сжатии ADPCM 2 бита</i>
Краткая инструкция по эксплуатации диктофона EDIC-mini Tiny B47 – 300h/1200h*		
1. Установка батареек. Перед началом работы установите в диктофон 3 батарейки G13-A, соблюдая полярность (контакт «+» направлен внутрь корпуса). Диктофон включится, проведет самотестирование и перейдет в дежурный режим.		
2. Проведение записи. Нажмите и удерживайте кнопку записи в течение 2 секунд, светодиод мигнет 5 раз, диктофон начнет запись. Для остановки записи также удерживайте кнопку записи в течение 2 секунд, светодиод загорится на некоторое время, запись остановится. <i>Более подробная информация по настройке профилей записи находится в полной инструкции по эксплуатации диктофона.</i>		
3. Подключение к ПК. При подключении диктофона к ПК необходимо строго соблюдать последовательность: сначала подключите USB-адаптер к порту USB, затем подключите адаптер к диктофону. Диктофон определится на ПК, как съемный диск, откройте его и запустите программу RecManager, находящуюся в памяти съемного диска. Дальнейшая работа с диктофоном осуществляется при помощи программы RecManager. <i>Требования к операционной системе: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10</i>		
Инструкции и ПО. Скачать подробные инструкции по эксплуатации диктофона и программы «RecManager», а также программу RecManager Вы можете на сайте компании www.telesys.ru в разделе ТЕХПОДДЕРЖКА/СКАЧАТЬ ПО.	Комплект поставки: 1. Диктофон 2. Адаптер USB 3. 3 батарейки G13-A 4. Упаковочная коробка 5. Гарантийный талон 6. Инструкция по эксплуатации	