



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

PI032050AA

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Это руководство позволит вам быстро освоить Parrot Bebop Drone. Более подробную информацию см. в наших видео-роликах и в разделе Поддержка нашего сайта www.parrot.com.

Зарядка батареи

- Выберите адаптер, соответствующий вашей стране, и вставьте его в блок питания.
- Подключите аккумулятор к зарядному устройству, а затем подключите зарядное устройство к розетке. Время зарядки аккумулятора составляет около 1 часа.

Установка аккумулятора

- Подсоедините аккумулятор к устройству Parrot Bebop Drone.
- Вставьте аккумулятор в предусмотренное для него место.
- Удостоверьтесь, что аккумулятор правильно закреплен с помощью системы креплений.

Загрузка приложения Войдите в App Store™ или Google Play™ и загрузите бесплатное приложение FreeFlight 3.

Подключение к смартфону

- Нажмите на кнопку, расположенную в задней части Parrot Bebop Drone.
- Запустите на смартфоне поиск доступных сетей Wi-Fi®:



PI032050AA

- если вы используете iPhone или iPad, выберите **Настройки** > **Wi-Fi**;

- если вы используете смартфон на базе Android™, выберите **Параметры** > **Беспроводные соединения** и **сети** > **Wi-Fi**.

- Выберите сеть **Bebop_xxxxx**.

- Дождитесь подключения смартфона к сети Wi-Fi Parrot Bebop Drone. О подключении как правило свидетельствует появление логотипа Wi-Fi на экране смартфона.

- Чтобы начать управлять Parrot Bebop Drone, запустите приложение Free- Flight 3 и нажмите на **Свободный полет**.

Установка обтекателя

Установите обтекатель, чтобы защитить Parrot Bebop Drone от столкновения с разными предметами.

Снимите обтекатель, чтобы уменьшить парусность устройства.

Управление

Чтобы научиться управлять Parrot Bebop Drone, обратитесь к разделу видео на нашем веб-сайте www.parrot.com.

Внимание

Нижняя металлическая часть Parrot Bebop Drone может нагреваться. Держите Parrot Bebop Drone за верхнюю часть, когда берете его в руки.



жидкостью. Не ставьте Parrot Bebop Drone на воду или влажную поверхность. Это может привести к необратимым повреждениям. Старайтесь не допускать слишком резкого изменения высоты полета. Не оставляйте Parrot Bebop Drone на солнце.

Существует опасность проглатывания мелких деталей. Упаковка не является частью изделия, из соображений безопасности ее следует выбросить.

Уважение к частной жизни

Запись и распространение изображений человека без его разрешения может рассматриваться как покушение на его изображение и частную жизнь, и быть наказуемо. Прежде чем снимать людей, попросите у них разрешение, особенно, если вы хотите сохранить записи и/или распространить их в сети Интернет или любым другим способом. Не распространяйте унизительные или порочащие репутацию или честь человека изображения. Использование Parrot Bebop Drone для наблюдения и шпионажа категорически запрещено и может преследоваться по закону. Убедитесь, что использование встроенных камер Parrot Bebop Drone соответствует положениям законов об охране частной жизни.

Гарантия

Наряду с гарантией, обеспеченной законодательством, Parrot предоставляет на Parrot Bebop Drone договорную



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Parrot Bebop Drone — авиамодель, предназначенная исключительно

для отдыха и развлечения (*). Пилот

должен непрерывно поддерживать зрительный контакт с Parrot Bebop Drone и контролировать траекторию его движения во избежание столкновения с любыми препятствиями. Parrot Bebop Drone следует использовать в соответствии с правилами гражданской авиации той страны, в которой он используется, и исключительно в местах, пригодных для его применения, чтобы обеспечить безопасность людей, животных и имущества.

(*). Прежде чем запустить ваш Parrot Bebop Drone, изучите правила гражданской авиации вашей страны и прочитайте рекомендации по запуску на сайте www.parrot.com.

Принадлежности и запасные части

Принадлежности и запасные части вы можете приобрести у реселлера Parrot или на нашем веб-сайте www.parrot.com.

Меры предосторожности при эксплуатации и уход Parrot Bebop Drone не предназначен для детей младше 14 лет. Будьте осторожны. Не допускайте полетов Parrot Bebop Drone над зонами скопления людей, такими как пляжи, задние дворы, парки с большим количеством людей, спортивные сооружения, на



гарантию от дефектов материалов и изготовления, на срок 12 месяцев со дня первой покупки (не считая подверженных износу деталей, гарантия на которые составляет 6 месяцев), при предоставлении реселлеру подтверждения покупки (счета, кассового чека).

За любой информацией относительно условий применения гарантии обращайтесь к полному руководству на странице поддержки Parrot Bebop Drone на веб-сайте www.parrot.com.

Зарегистрированные торговые марки Parrot, Parrot Bebop Drone являются заявленными или зарегистрированными марками Parrot SA. App Store является маркой сервиса Apple Inc. Google Play является маркой Google Inc.

Батарея Прочитайте все инструкции, приложенные к батарее. Неполное соблюдение инструкций может привести к выходу из строя батареи и нанесению вреда окружающей среде, а также к ранениям. Используйте только одобренные зарядные устройства для литий-полимерных (LiPo) батарей. Всегда используйте зарядное устройство с функцией или приспособлением для выравнивания заряда ячеек литий-полимерных батарей. Никогда не заряжайте батарею через провод для ее разряда. Никогда не выполняйте зарядку в медленном режиме и при напряжении




ниже 2,5 В на ячейку. Температура

батарей никогда не должна превышать 60 °C (140 °F). Никогда не разбирайте и не изменяйте проводку блока, не проделывайте в батарее отверстия. Никогда не кладите батарею в процессе зарядки на горючие материалы и не оставляйте без присмотра.

Выполняйте зарядку только в пожаробезопасных местах. Убедитесь, что напряжение на выходе зарядного устройства соответствует напряжению батареи. Держите батарею в недоступном для детей месте. Неправильное обращение с батареей может привести к пожару, взрыву и иным опасным ситуациям.

Не допускайте короткого замыкания контактов батареи. Соединяйте изделие только с приборами класса II, имеющими показанный рядом символ.



ниже 2,5 В на ячейку. Температура батареи никогда не должна превышать 60 °C (140 °F). Никогда не разбирайте и не изменяйте проводку блока, не проделывайте в батарее отверстия. Никогда не кладите батарею в процессе зарядки на горючие материалы и не оставляйте без присмотра. Выполняйте зарядку только в пожаробезопасных местах. Убедитесь, что напряжение на выходе зарядного устройства соответствует напряжению батареи. Держите батарею в недоступном для детей месте. Неправильное обращение с батареей может привести к пожару, взрыву и иным опасным ситуациям.

Не допускайте короткого замыкания контактов батареи. Соединяйте изделие только с приборами класса II, имеющими показанный рядом символ.