
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕЙДЖЕРОМ П-11М АРТИКУЛ 1000-01

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

1. **OFF** – переключатель на левой боковой поверхности пейджера. Переключатель предназначен для отключения питания при длительном хранении пейджера.
2. **DOWN** – кнопка на правой боковой поверхности пейджера.
3. **ENT** – кнопка на правой боковой поверхности пейджера. Короткое нажатие удаляет запись о поступившем вызове.
4. **FUN** – кнопка на правой боковой поверхности пейджера. Нажатие в течение двух секунд приведет к удалению записей о всех поступивших вызовах.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

1. Убедитесь, что переключатель на левой стороне не находится в положении **OFF**.
2. Удерживайте клавишу **DOWN** пять секунд до загорания экрана.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Для отключения питания удерживайте кнопку **DOWN** в течение 5 секунд. Переключатель **OFF** используйте только при длительном хранении пейджера.

РЕГИСТРАЦИЯ КНОПКИ

1. Убедитесь, что пейджер включен и находится в режиме ожидания (в центре экрана будет указано время)
2. Нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до тех пор, пока не появится надпись «Register».
3. Нажмите и удерживайте кнопку **FUN**, пока не появится номер в одном из форматов:
001 / 0001 / 00001 / 001-01 / 0001-01 / 00001-01
4. Установите нужный номер. Кнопка **DOWN** уменьшает число в выбранном разряде. Кнопка **ENT** увеличивает число в выбранном разряде. Кнопка **FUN** переключает разряды для редактирования.
5. Нажмите на кнопку вызова. Выбранный номер на пейджере мигает, раздастся звуковой сигнал. Регистрация кнопки вызова под выбранным номером завершена.
6. Для регистрации других кнопок вызова повторите шаги 3-5.
7. После окончания программирования нажмите и удерживайте клавишу **FUN** до появления надписи «Register».
8. Чтобы выйти в режим ожидания и сделать прием вызовов возможным, нажмите и удерживайте клавишу **ENT**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пейджер может работать с 399 кнопками вызова.

Если в процессе регистрации номер не мигает или не раздается звуковой сигнал, значит, программирование не удалось. На причину ошибки указывает код появляющийся справа от выбранного для программирования номера:

1 – означает, что выбранный номер для кнопки свободен, но нажатая кнопка вызова уже запрограммирована под другим номером.

2 – означает, что под выбранным номером уже есть запрограммированная кнопка, но не та, на которую только что нажали.

3 – означает, что программирование прошло успешно.

4 – означает, что превышено максимальное количество кнопок, которое можно запрограммировать на одном пейджере (399 штук).

Если код не появился, это означает, что пейджер не получил сигнал от кнопки вызова.

ВЫБОР РЕЖИМА ОПОВЕЩЕНИЯ

1. Убедитесь, что пейджер включен и находится в режиме ожидания (в центре экрана будет указано время)
2. Нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до тех пор, пока не появится надпись «Register».
3. Нажимайте клавишу **ENT** до тех пор, пока не появится «Prompt».
4. Нажмите и удерживайте клавишу **FUN**, пока не появится номер от 00 до 05. Нажимая кнопки **ENT** и **DOWN**, выберите нужный режим:
 - 00 – пейджер будет издавать только звуковой сигнал при получении вызова.
 - 01 – оповещение звуковым сигналом и вибрацией.
 - 02 – 05 – оповещение вибрацией. Чем больше число, тем длительнее вибрация.
5. После окончания настройки нажмите и удерживайте клавишу **FUN** до появления надписи «Prompt».
6. Чтобы выйти в режим ожидания и сделать прием вызовов возможным, нажмите и удерживайте клавишу **ENT**.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОКАЗА ВЫЗОВА

1. Убедитесь, что пейджер включен и находится в режиме ожидания (в центре экрана будет указано время)
2. Нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до тех пор, пока не появится надпись «Register».
3. Нажимайте клавишу **ENT** до тех пор, пока не появится «Display time».
4. Нажмите и удерживайте клавишу **FUN** до тех пор, пока не появится число в диапазоне 01-99. Установите нужное значение. Кнопка **DOWN** уменьшает число в выбранном разряде. Кнопка **ENT** увеличивает число в выбранном разряде. Кнопка **FUN** переключает разряды для редактирования. 00 – означает бесконечную длительность показа; 01-99 – означает время показа в секундах.
5. После окончания настройки нажмите и удерживайте клавишу **FUN** до появления надписи «Display time».
6. Чтобы выйти в режим ожидания и сделать прием вызовов возможным, нажмите и удерживайте клавишу **ENT**.

УДАЛЕНИЕ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ КНОПОК ВЫЗОВА

1. Убедитесь, что пейджер включен и находится в режиме ожидания (в центре экрана будет указано время)
2. Нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до тех пор, пока не появится надпись «Register».

3. Нажимайте клавишу **ENT** до тех пор, пока не появится «Delete».
4. Нажмите и удерживайте клавишу **FUN** до тех пор, пока на экране не появится наименьший номер из уже запрограммированных кнопок.
5. Нажимайте кнопку **DOWN**, чтобы выбрать номер кнопки, которую нужно удалить. Нажмите и удерживайте **ENT**, чтобы удалить данную кнопку. После удаления высветиться номер следующей уже запрограммированной кнопки.
6. После окончания настройки нажмите и удерживайте клавишу **FUN** до появления надписи «Delete».
7. Чтобы выйти в режим ожидания и сделать прием вызовов возможным, нажмите и удерживайте клавишу **ENT**.

УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ КНОПОК

1. Убедитесь, что пейджер включен и находится в режиме ожидания (в центре экрана будет указано время)
2. Нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до тех пор, пока не появится надпись «Register».
3. Нажимайте клавишу **ENT** до тех пор, пока не появится «Initializing».
4. Нажмите и удерживайте **FUN** до тех пор, пока не появится 000. Нажмите и удерживайте **ENT** в течение трех секунд, чтобы начать инициализацию. На экране появится ---. Когда снова загорится 000, удаление всех кнопок завершено.
5. Нажмите и удерживайте клавишу **FUN** до появления надписи «Initializing».
6. Чтобы выйти в режим ожидания и сделать прием вызовов возможным, нажмите и удерживайте клавишу **ENT**.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Убедитесь, что пейджер включен и находится в режиме ожидания (в центре экрана будет указано время)
2. Нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до тех пор, пока не появится надпись «Register».
3. Нажимайте клавишу **ENT** до тех пор, пока не появится «Time».
4. Нажмите и удерживайте **FUN** до тех пор, пока не появится время. Нажимая кнопки **DOWN** и **ENT**, установите время. Кнопка **FUN** позволяет переключаться между часами и минутами.
5. Нажмите и удерживайте клавишу **FUN** до появления надписи «Time».
6. Чтобы выйти в режим ожидания и сделать прием вызовов возможным, нажмите и удерживайте клавишу **ENT**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Время будет сбрасываться каждый раз при полной разрядке аккумулятора и отключения питания с помощью переключателя **OFF**.

РЕЖИМ ВЫВОДА

1. Убедитесь, что пейджер включен и находится в режиме ожидания (в центре экрана будет указано время)
2. Нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до тех пор, пока не появится надпись «Register».
3. Нажимайте клавишу **ENT** до тех пор, пока не появится «Mode».
4. Нажмите и удерживайте **FUN** до тех пор, пока не появится 00 или 01. 00 – означает вывод номеров кнопок в формате XXX/XXXX/XXXXX. 01 – означает вывод в формате XXX-XX/XXXX-XX/XXXXX-XX. Нажимая кнопки **DOWN** и **ENT**, установите нужный режим.
5. Нажмите и удерживайте клавишу **FUN** до появления надписи «Mode».

6. Чтобы выйти в режим ожидания и сделать прием вызовов возможным, нажмите и удерживайте клавишу **ENT**.

ДЛИНА НОМЕРОВ КНОПОК

1. Убедитесь, что пейджер включен и находится в режиме ожидания (в центре экрана будет указано время)
2. Нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до тех пор, пока не появится надпись «Register».
3. Нажимайте клавишу **ENT** до тех пор, пока не появится «Digit».
4. Нажмите и удерживайте **FUN** до тех пор, пока не появится число от 03 до 05.
 - 03 – означает, что все номера кнопок будут отображаться как трехзначные (3 отобразится как 003 или как 003-XX)
 - 04 – означает, что все номера кнопок будут отображаться как четырехзначные (3 отобразится как 0003 или как 0003-XX)
 - 05 – означает, что все номера кнопок будут отображаться как четырехзначные (3 отобразится как 00003 или как 00003-XX)Нажимая кнопки **DOWN** и **ENT**, установите нужный формат.
5. Нажмите и удерживайте клавишу **FUN** до появления надписи «Digit».
6. Чтобы выйти в режим ожидания и сделать прием вызовов возможным, нажмите и удерживайте клавишу **ENT**.

ОТОБРАЖЕНИЕ ТИПА ВЫЗОВА

1. Убедитесь, что пейджер включен и находится в режиме ожидания (в центре экрана будет указано время)
2. Нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до тех пор, пока не появится надпись «Register».
3. Нажимайте клавишу **ENT** до тех пор, пока не появится «Function».
4. Нажмите и удерживайте **FUN** до тех пор, пока не появится 00 или 01.
 - 00 – означает, что все номера кнопок будут отображаться без указания типа вызова: 3 отобразится как 003
 - 01 – означает, что все номера кнопок будут отображаться вместе с указанием типа вызова (необходимо обслуживание, отмена вызова и прочее): 3 отобразится как 003-XXНажимая кнопки **DOWN** и **ENT**, установите нужный формат.
5. Нажмите и удерживайте клавишу **FUN** до появления надписи «Function».
6. Чтобы выйти в режим ожидания и сделать прием вызовов возможным, нажмите и удерживайте клавишу **ENT**.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КНОПОК ВЫЗОВА

1. Убедитесь, что пейджер включен и находится в режиме ожидания (в центре экрана будет указано время)
2. Нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до тех пор, пока не появится надпись «Register».
3. Нажимайте клавишу **ENT** до тех пор, пока не появится «Key».
4. Нажмите и удерживайте **FUN** до тех пор, пока не появится 00 или 01.
 - 00 – означает, что используются кнопки без дополнительных функций.
 - 01 – означает, что используются кнопки вызова с функцией указания цели вызова: 01 означает заказ, 02 означает заказ напитков, 03 означает отмену вызова, 06 означает необходимость обслуживания, 08 счет. Если в этом режиме используются обычные кнопки, то тип вызова всегда будет 06.

Нажимая кнопки **DOWN** и **ENT**, установите нужный формат.

5. Нажмите и удерживайте клавишу **FUN** до появления надписи «Key».
6. Чтобы выйти в режим ожидания и сделать прием вызовов возможным, нажмите и удерживайте клавишу **ENT**.

ВЫБОР ЯЗЫКА

1. Убедитесь, что пейджер включен и находится в режиме ожидания (в центре экрана будет указано время)
2. Нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до тех пор, пока не появится надпись «Register».
3. Нажимайте клавишу **ENT** до тех пор, пока не появится «Language».
4. Нажмите и удерживайте **FUN** до тех пор, пока не появится надпись Chinese. Нажимая кнопку **ENT**, установите нужный язык.
5. Нажмите и удерживайте клавишу **FUN** до появления надписи «Language».
6. Чтобы выйти в режим ожидания и сделать прием вызовов возможным, нажмите и удерживайте клавишу **ENT**.

УСТАНОВКА ПАРОЛЯ

1. Убедитесь, что пейджер включен и находится в режиме ожидания (в центре экрана будет указано время)
2. Нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до тех пор, пока не появится надпись «Register».
3. Нажимайте клавишу **ENT** до тех пор, пока не появится «Password».

Нажмите и удерживайте **FUN** до тех пор, пока не появится трехзначное число. Нажимая кнопки **DOWN** и **ENT**, установите верный пароль 181. Если будет установлено любое другое значение, это заблокирует изменение ряда настроек пейджера.

4. Нажмите и удерживайте клавишу **FUN** до появления надписи «Password».
5. Чтобы выйти в режим ожидания и сделать прием вызовов возможным, нажмите и удерживайте клавишу **ENT**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

- Используйте только оригинальные аксессуары.
- Если батарея пейджера разрядилась, зарядите ее для нормального использования пейджера.
- Если пейджер на хранении, полностью зарядите аккумулятор и отключите питание с помощью переключателя **OFF**.
- Применение настроек происходит только после возвращения в режим ожидания.
- В любой необычной ситуации обратитесь к поставщику. Не пытайтесь самостоятельно починить пейджер.

Отступление от этих правил может повлечь порчу оборудования и аннулирование гарантийных обязательств.