

# Инструкция по настройке и использованию приложения Виртуальный Дисплей

## Содержание

Необходимые приготовления перед запуском приложения

- Установка драйвера для кабеля-переходника

- Подключение приемника сигналов к компьютеру

- Кнопки вызова

Настройка и использование приложения

- Выбор порта для подключения приемника сигналов

- Закладки и перемещение между ними

- Настройка кнопок вызова в приложении

- Удаление одной кнопки вызова

- Переименование кнопки вызова

- Удаление всех кнопок вызова

- Удаление статистики о вызовах

- Выбор мелодии, длительности и громкости для оповещения о вызове

- Наблюдение вызовов

- Удаление обслуженных вызовов

- Беззвучный режим приема вызовов

- Просмотр статистики о вызовах

## Необходимые приготовления перед запуском приложения

Перед запуском приложения убедитесь в том, что:

- установлен драйвер для кабеля переходника. Процесс установки описан в отдельной инструкции.
- приемник сигналов подключен к сети и соединен через два кабеля, идущих в комплекте, с USB портом компьютера, на котором установлено приложение DisplayOkoLab
- у вас в доступности есть кнопки вызова, совместимые с приемником вызова

# Настройка и использование приложения

## Выбор порта для подключения приемника сигналов

1. Запустите приложение.
2. В появившемся окне необходимо выбрать номер com порта, к которому подключен приемник сигналов и нажать на **кнопку Подтвердить**.

## Закладки и перемещение между ними

В приложении есть три **закладки**: **Дисплей**, **Статистика** и **Настройка**.

В **закладке Дисплей** отображается информация об активных вызовах в течение сегодняшних суток. Вызов считается активным до тех пор пока не нажата **надпись Удалить** в соответствующей строке вызова.

**Закладка Статистика** позволяет просматривать информацию за произвольный период времени в виде списка и в виде столбчатой диаграммы.

**Закладка Настройка** содержит несколько разделов:

- **Настроить кнопку**
- **Удалить кнопку**
- **Общие настройки** - возможность выбрать мелодию оповещения по умолчанию, настройка громкости мелодии, удаление всех кнопок вызова из БД, удаление всей истории вызовов из БД
- **О программе** - информация о версии приложения и контакты для технической поддержки

Для перемещения между **закладками** используйте **навигационные кнопки** в левом верхнем углу приложения с соответствующими названиями.

## Настройка кнопок вызова в приложении

1. Для приема сигналов от кнопок вызова их необходимо настроить в приложении. Перейдите в **закладку Настройка**. Для этого нажмите на **закладке Настройка** в левом верхнем углу приложения.
2. Введите название кнопки. Обратите внимание, что имена кнопок вызова не могут повторяться.
3. Нажмите на кнопку вызова. Если все сделано правильно, то в таблице снизу появится новая строка с названием кнопки вызова и указанием времени ее записи в приложение.
4. Процесс настройки остальных кнопок вызова аналогичен.

### **Удаление одной кнопки вызова**

1. Чтобы удалить одну кнопку вызова, перейдите в **закладку Настройка**.
2. Найдите в таблице нужную кнопку вызова и нажмите на **Удалить** в соответствующей строке.

### **Переименование кнопки вызова**

Чтобы переименовать кнопку вызова, необходимо ее удалить (раздел: Удаление одной кнопки вызова), а затем настроить ее в приложении под нужным именем (раздел: Настройка кнопок вызова в приложении).

### **Удаление всех кнопок вызова**

Перейдите в **Закладку Настройка**, затем в **раздел Общие настройки** и нажмите на **кнопке Удалить настроенные кнопки**.

### **Удаление статистики о вызовах**

Перейдите в **Закладку Настройка**, затем в **раздел Общие настройки** и нажмите на **кнопке Очистить лог событий в БД**.

### **Выбор мелодии, длительности и громкости для оповещения о вызове**

В **Закладка Настройка раздел Общие настройки** выберите мелодию из выпадающего списка, время проигрывания мелодии и ее громкость.

### **Наблюдение вызовов**

Приходящие вызовы отображаются в **закладке Дисплей**.

### **Удаление обслуженных вызовов**

Для удаления вызова из списка на **закладке Дисплей** нажмите на **кнопку Удалить** в строке соответствующей вызову.

### **Беззвучный режим приема вызовов**

В **закладке Дисплей** нажмите на значок динамика так, чтобы он стал перечеркнутым. Значок динамика расположен над таблицей с вызовами.

### **Просмотр статистики о вызовах**

Просмотр статистики о вызовах доступен в **закладке Статистика**. Реализована возможность просматривать информацию за произвольный период времени в виде списка и в виде столбчатой диаграммы.