
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕЙДЖЕРОМ П-12 АРТИКУЛ 6900-00

ОСОБЕННОСТИ

1. Пейджер П-12 обладает защитой от воды на уровне IPX7.
2. В пейджере есть часы, календарь и будильник.
3. Заряда аккумулятора хватает на несколько дней работы.
4. Устройство может хранить в памяти до 10 последних вызовов. Номера последовательно отображаются на экране устройства. Первая цифра указывает на очередность: 0 – первый вызов, 9 – десятый вызов.
5. Вызовы проматываются автоматически.
6. Для удаления вызова из очереди нажмите ENT.
7. Для удаления всех текущих вызовов удерживайте FUN.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Пожалуйста, зарядите пейджер перед первым использованием. Удерживайте 5 секунд нажатой кнопку ENT для включения пейджера.
Перед установкой пейджера на зарядку его необходимо отключить. Для этого нажмите и удерживайте 5 секунд нажатой кнопку ENT. В процессе зарядки световой индикатор на блоке питания должен гореть красным. Когда красный цвет индикатора сменится на зеленый, зарядка окончена.
2. Если пейджер находится в режиме ожидания, дисплей отключается через 5 секунд.
3. Перед использованием пейджера необходимо провести сброс настроек.
4. Если вход в меню настроек невозможен, обратитесь к разделу Установка пароля.

МЕНЮ

- F1 – регистрация кнопок.
- F2 – выбор способа оповещения.
- F3 – длительность отображения вызовов.
- F4 – удаление одной кнопки.
- F5 – удаление всех кнопок.
- F6 – установка времени.
- F7 – настройка отображения номеров вызывающих кнопок вызова
- F8 – установка защиты настроек
- F9 – установка будильника
- F10 – включение и отключение будильника
- F11 – служебное меню

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

1. Включение. Пейджер выключен. Нажмите и удерживайте ENT 5 секунд.
2. Выключение. Пейджер в режиме ожидания. Нажмите и удерживайте ENT 5 секунд.

СБРОС НАСТРОЕК

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку FUN, на дисплее появится «F1».
2. Нажмите кнопку ENT до появления «F5».

3. Нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления «000», нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку ENT. На экране появится «---». При появлении на экране «000» инициализация завершена.
4. По окончании инициализации нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на «F5».
5. Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

РЕГИСТРАЦИЯ КНОПКИ

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку FUN, на дисплее появится «F1».
2. Нажмите и удерживайте FUN до появления на дисплее «001» или «001-01».
3. Нажмите кнопку ENT, чтобы изменить мигающее число. Чтобы перейти к другому разряду, нажмите кнопку FUN.
4. Нажмите и удерживайте ENT для удаления привязки кнопки вызова к пейджеру под этим номером. *Если номер используется, то номер будет мигать, это означает, что привязка удалена. Если номер не использовался, то номер не будет мигать.*
5. Когда нужный символ (0-9, A-Z) установлен, нажмите выбранную кнопку вызова для привязки к пейджеру под этим номером. Вибрация и моргания номера информирует об успешной регистрации кнопки. Подождите, пока все разряды числа на экране перестанут мигать.
6. Для регистрации следующей кнопки, выполните пункты 3, 4.
7. По окончании регистрации кнопок нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на дисплее «F1».
8. Для завершения нажмите и удерживайте кнопку ENT. Регистрация кнопок окончена.

Замечания.

Пейджер поддерживает привязку 500 кнопок вызова.

Отсутствие вибрации и моргания номера при регистрации означает, что привязка не прошла. Возможные причины:

1 – означает, что привязка не произошла, так как эта кнопка вызова уже зарегистрирована под другим номером.

2 – означает, что под этим номером зарегистрирована другая кнопка вызова.

3 – регистрация кнопки вызова прошла успешно.

4 – превышен лимит в 500 кнопок вызова.

Отсутствие цифрового кода означает, что пейджер не получил сигнал от кнопки вызова.

УДАЛЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ВЫЗОВОВ

1. Вызовы проматываются автоматически с интервалом 2 секунды. Максимальное число отображаемых вызовов 10.
2. Для удаления вызова из очереди нажмите ENT.
3. Для удаления всех текущих вызовов удерживайте FUN.

УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВИБРАЦИИ

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку FUN, на дисплее появится «F1».
2. Нажимайте кнопку ENT до появления на дисплее «F2».
3. Нажмите и удерживайте FUN до появления на ЖК-дисплее числа в интервале «01»-«15». Изменение числа производится нажатием кнопки ENT (число – время вибрации в секундах).

4. По завершении нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на дисплее «F2».
5. Для завершения нажмите и удерживайте кнопку ENT.

ВРЕМЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ВЫЗОВОВ

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку FUN, на дисплее появится «F1».
2. Нажимайте кнопку ENT до появления «F3».
3. Нажмите и удерживайте FUN до появления числа в интервале «00»-«99», изменение числа производится нажатием кнопки ENT (00 – неограниченное время отображения, 01-99 – время отображения в секундах).
4. По окончании изменения нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления «F3»
5. Для завершения нажмите и удерживайте кнопку ENT.

УДАЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ КНОПКИ С ПЕЙДЖЕРА

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку FUN, на дисплее появится «F1».
2. Нажмите кнопку ENT до появления «F4».
3. Нажмите и удерживайте кнопку FUN, высветится минимальный зарегистрированный номер.
4. Нажимайте кнопку ENT для выбора номера, который необходимо удалить, нажмите и удерживайте кнопку ENT для удаления, после удаления отобразится следующий зарегистрированный номер.
5. По окончании удаления нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления «F4».
6. Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку FUN, на дисплее появится «F1».
2. Нажмите кнопку ENT до появления «F6».
3. Удерживайте кнопку FUN до появления на дисплее текущего времени, например 08 10 16/05/25 (часы, минуты, год, месяц, день).
4. Кнопкой ENT установите нужное значение. Используйте кнопку FUN для переключения.
5. По окончании установки нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления «F6».
6. Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

Замечание.

При полной разрядке батареи время будет сброшено.

НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ НОМЕРОВ

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку FUN, на дисплее появится «F1».
2. Нажмите кнопку ENT до появления «F7».
3. Удерживайте кнопку FUN нажатой до появления «00» или «01». «00» означает отображение в формате XXX. «01» - означает режим XXX-XX. Нажимайте кнопку ENT для изменения значения.
4. По окончании установки нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления «F7».
5. Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ НАСТРОЕК ОТ СЛУЧАЙНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку FUN, на дисплее появится «F1».
2. Нажмите кнопку ENT до появления «F8».
3. Удерживайте кнопку FUN нажатой до появления трехзначного числа. Если установлено любое значение, кроме 181, то блокируются меню: F1 (регистрация кнопок), F4 (удаление одной кнопки), F5 (сброс настроек), F7 (настройка отображения номеров).
4. По окончании установки нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления «F8».
5. Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку FUN, на дисплее появится «F1».
2. Нажмите кнопку ENT до появления «F9».
3. Удерживайте кнопку FUN нажатой до появления «1 XX:XX» или «2 XX:XX». «1» или «2» - номер будильника. Далее часы и минуты. Используйте «ENT» для установки значения и «FUN» для переключения.
4. По окончании установки нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления «F8».
5. Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

АКТИВАЦИЯ БУДИЛЬНИКА

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку FUN, на дисплее появится «F1».
2. Нажмите кнопку ENT до появления «F10».
3. Удерживайте кнопку FUN нажатой до появления «1:ON/OFF» или «2:ON/OFF». «1» или «2» - номер будильника. Далее часы и минуты. Используйте «ENT» для установки значения и «FUN» для переключения. ON – будильник активирован, OFF – неактивен.
4. По окончании установки нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления «F10». Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

Замечания.

Индикация будильника осуществляется вибрацией.

Длительность вибрации соответствует установленной в меню F02.

Индикация в режиме ожидания или при принятии вызова сопровождается миганием метки будильника.

Зажмите FUN на 1 секунду для отключения будильника.

ПРОЧИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1. Если пейджер не используется длительное время, заряжайте аккумулятор раз в 2 месяца.
2. Пейджер принимает вызовы, только если находится в режиме ожидания.