

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Дисплей-приемник Д-10 (арт. 1200-00)

О продукте

Устройство предназначено для работы с беспроводными кнопками вызова. Дисплей отображает два номера, состоящих из трех символов. Верхний номер - последний поступивший вызов. До десяти последних вызовов поочередно отображаются в нижней части дисплея. При назначении номеров кнопок вызова могут использоваться цифры от 0 до 9, в качестве первого символа могут использоваться буквы латинского алфавита: A, B, C, D, E, F, H, P, J, L. Буква в качестве первого символа может использоваться только сразу для всех номеров кнопок вызова. Кроме отображения номера вызывающей кнопки вызова на дисплее, устройство может проигрывать 12 мелодий или произносить номер голосом (на английском языке).

органы управления

Настройка и управление осуществляется с помощью сенсорных кнопок, обозначенные символами:

 [FUN]	Клавиша для захода в основное меню	 [UP]	Клавиша для пролистывания вперед/увеличения значения на один шаг
 [ESC]	Клавиша для выхода из меню	 [MOVE]	Клавиша для смены изменяемого разряда
 [ENT]	Клавиши для захода во внутреннее меню и подтверждения выбора	 [DOWN]	Клавиша для пролистывания назад/уменьшения значения на один шаг

Технические характеристики

Размеры	247мм * 159мм * 37мм
Вес	583 грамма
Цвет корпуса	Спереди белый, с боков серебристый, сзади черный
Цвет отображаемых символов	Красный
Рабочая частота	433.92MHz

Размещение	На столе с помощью регулируемой подставки, или настенное
Параметры блока питания	Вход: напряжение переменного тока 100-240, частота 50-60 Гц Выход: напряжение постоянного тока 12 В, 1 А
Отображаемые символы	Две группы по три символа
Материал корпуса	АБС-пластик
Максимальное количество регистрируемых кнопок вызова	999
Типы оповещения	12 мелодий/звуков, зачитывание голосом по-английски номера кнопки вызова
Длительность проигрывания мелодий	От 2х до 30ти секунд с шагом 2 секунды
Длительность показа номера, находящегося в очереди вызовов	От 1 до 99 секунд или до отмены
Отображаемые символы	могут использоваться цифры от 0 до 9, в качестве первого символа могут использоваться буквы латинского алфавита: А, В, С, D, E, F, H, P, J, L. Буква в качестве первого символа может использоваться только сразу для всех номеров кнопок вызова.

Инструкция по эксплуатации

1. [F6] - Удаление зарегистрированных кнопок вызова

1. В режиме ожидания (режим отображения времени) удерживайте [FUN] до появления [F1].
2. Используя клавиши [UP] / [DOWN] выберите [F6].
3. Коснитесь [ENT], появится число. Это кнопка с минимальным номером.
4. Используя клавиши [UP] / [MOVE] / [DOWN] выберите номер, который нужно удалить.
5. Удерживайте [ENT], чтобы удалить выбранный номер. Выбранный номер мигает и удаляется. Появится следующий зарегистрированный номер. Для удаления сразу всех зарегистрированных кнопок вызова удерживайте [ENT] до появления [00], [000], [000-00]. Появление нулей означает окончание процедуры удаления.
6. Коснитесь [ESC], появится [F6].
7. Коснитесь [ESC] для возврата в режим ожидания. Удаление завершено.

2. [F1] - Регистрация кнопок вызова (рекомендуется провести удаление всех зарегистрированных кнопок вызова перед первым использованием)

1. В режиме ожидания (режим отображения времени) удерживайте [FUN] до появления [F1].

2. Коснитесь [ENT], появится число.
3. Используя клавиши [UP] / [MOVE] / [DOWN], установите нужный номер для кнопки вызова.
4. Нажмите на кнопку вызова. Выбранный номер мигнет и прозвучит звуковой сигнал.
5. Для регистрации остальных кнопок вызова, повторите шаги 3. - 4.
6. После завершения регистрации всех номеров коснитесь [ESC], появится [F1].
7. Коснитесь [ESC] для выхода в режим ожидания. Регистрация кнопок вызова завершена.

3. [F2] - Выбор режима звукового оповещения

1. В режиме ожидания (режим отображения времени) удерживайте [FUN] до появления [F1].
2. Используя клавиши [UP] / [DOWN] выберите [F2].
3. Коснитесь [ENT], появится число.
4. Используйте клавиши [UP] / [DOWN], выберите желаемый режим оповещения (одну из 12 возможных мелодий (значения от [00] до [11]), или голосовое оповещение (значение [12])).
5. Коснитесь [ESC], появится [F2].
6. Коснитесь [ESC] для возврата в режим ожидания. Выбор режима звукового оповещения завершен.

4. [F3] - Настройка времени отображения вызова

1. В режиме ожидания (режим отображения времени) удерживайте [FUN] до появления [F1].
2. Используя клавиши [UP] / [DOWN], выберите [F3].
3. Коснитесь [ENT], появится число.
4. Используя клавиши [UP] / [DOWN], выберите требуемое время отображения в секундах [01-99]. [00] означает бесконечное время отображения.
5. Коснитесь [ESC], появится [F3].
6. Коснитесь [ESC] для возврата в режим ожидания. Выбор режима звукового оповещения завершен.

5. [F4] - Длительность звукового оповещения

1. В режиме ожидания (режим отображения времени) удерживайте [FUN] до появления [F1].
2. Используя клавиши [UP] / [DOWN], выберите [F4].
3. Коснитесь [ENT], появится число.
4. Используя клавиши [UP] / [DOWN], выберите длительность звучания мелодии от [01] до [15]. Длительность звучания равна удвоенному выбранному числу в секундах. При голосовом оповещении устанавливается число повторений соответствующей фразы.
5. Коснитесь [ESC], появится [F4].
6. Коснитесь [ESC] для возврата в режим ожидания. Настройка завершена.

6. регулировка громкости

Регулировка громкости осуществляется с помощью регулятора на правой боковой поверхности дисплея-приемника.

7. [F5] - назначение пар кнопка - мелодия

Дисплей-приемник позволяет назначать в пару разным кнопкам вызова разные мелодии.

1. В режиме ожидания (режим отображения времени) удерживайте [FUN] до появления [F1].
2. Используя клавиши [UP] / [DOWN], выберите [F5].
3. Коснитесь [ENT], появится число.
4. Используя клавиши [UP] / [MOVE] / [DOWN], выберите номер желаемой мелодии.
5. Коснитесь к [ENT], появится число.
6. Используя клавиши [UP] / [MOVE] / [DOWN], выберите по номеру кнопку для которой хотите установить мелодию с номером выбранным в пункте 4.
7. Для подтверждения выбора нажмите на кнопку вызова. Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешном назначении пары кнопка - мелодия.
8. Коснитесь [ESC], появится [F5].
9. Для назначения других пар кнопка - мелодия повторите пункты 3. - 8.
10. Коснитесь [ESC] для возврата в режим ожидания.

8. [f7] - Установка звукового оповещения при нажатии на клавишу отмены вызова

1. В режиме ожидания (режим отображения времени) удерживайте [FUN] до появления [F1].
2. Используя клавиши [UP] / [DOWN], выберите [F7].
3. Коснитесь [ENT], появится число.
4. Используя клавиши [UP] / [DOWN], установите число ([1-10] - воспроизведение мелодии при нажатии на клавишу отмены вызова, [11-20] - без воспроизведения мелодии).
5. Коснитесь [ESC], появится [F7].
6. Коснитесь [ESC] для возврата в режим ожидания.

9. [f8] - Выбор первого символа (цифра или символ)

1. В режиме ожидания (режим отображения времени) удерживайте [FUN] до появления [F1].
2. Используя клавиши [UP] / [DOWN], выберите [F8].
3. Коснитесь [ENT], появится число.
4. Используя клавиши [UP] / [DOWN], установите число. [01-10] - используются только цифры, [11-20] - означает, что первым символом будет буква (ABCDEFGHIJL). Если уже зарегистрирована кнопка вызова без использования букв, то первая цифра будет заменена на букву (0 будет заменен на А, 1 на В, и так далее). Если уже зарегистрирована кнопка вызова с использованием символа, то ее номер будет заменен (А будет заменена на 0, В на 1, и так далее).
5. Коснитесь [ESC], появится [F8].
6. Коснитесь [ESC] для возврата в режим ожидания.

10. [f9] - настройка времени

1. В режиме ожидания (режим отображения времени) удерживайте [FUN] до появления [F1].
2. Используя клавиши [UP] / [DOWN], выберите [F9].
3. Коснитесь [ENT], появится число [XX:XX].
4. Используя клавиши [UP] / [MOVE] / [DOWN], установите текущее время.
5. Коснитесь [ESC], появится [F9].
6. Коснитесь [ESC] для возврата в режим ожидания.