
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕЙДЖЕРОМ П-10М АРТИКУЛ 6600-01

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ

1. Устройство может хранить в памяти до 10 последних вызовов. Номера последовательно отображаются на экране устройства. Первая цифра указывает на очередность: 0 – первый вызов, 9 – десятый вызов.
2. Вызовы проматываются автоматически.
3. Для удаления вызова из очереди нажмите ENT.
4. Для удаления всех текущих вызовов удерживайте FUN.
5. Если кнопка вызова имеет три функции, то на дисплее отображается функция вызова, 6 – вызов, 8 – запрос счета, при нажатии отмены вызываемый номер пропадет из списка на пейджере.
6. При замене батарейки время сбрасывается до 00:00.

МЕНЮ

F1 – регистрация кнопок.

F2 – выбор способа оповещения.

F3 – длительность отображения вызовов.

F4 – удаление одной кнопки.

F5 – удаление всех кнопок.

F6 – установка времени.

F7 – выбор использования цифр и букв в нумерации.

F8 – служебное меню.

F9 – защита настроек от случайных изменений.

РЕГИСТРАЦИЯ КНОПКИ

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку FUN, на дисплее появится «F1».
2. Нажмите и удерживайте FUN до появления на дисплее «001».
3. Нажмите кнопку ENT, чтобы увеличить на 1 мигающее число. Чтобы перейти к другому разряду, нажмите кнопку FUN.
4. Когда нужный номер установлен, нажмите нужную кнопку вызова для привязки к данному номеру. Звуковой сигнал информирует об успешной регистрации кнопки. Подождите, пока все разряды числа на экране перестанут мигать.
5. Для регистрации следующей кнопки, выполните пункты 3, 4.
6. По окончании регистрации кнопок нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на дисплее «F1».
7. Для завершения нажмите и удерживайте кнопку ENT. Регистрация кнопок окончена.

ВЫБОР РЕЖИМА ОПОВЕЩЕНИЯ

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку FUN, на дисплее появится «F1».
2. Нажимайте кнопку ENT до появления на дисплее «F2».
3. Нажмите и удерживайте FUN до появления на ЖК-дисплее числа в интервале «000»-«005». Изменение числа производится нажатием кнопки ENT (000 – звуковой сигнал, 001-005 – вибросигнал длительностью от 1 до 5 сек).
4. По завершении нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на дисплее «F2».
5. Для завершения нажмите и удерживайте кнопку ENT.

ВРЕМЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ВЫЗОВОВ

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку FUN, на дисплее появится «F1».
2. Нажимайте кнопку ENT до появления «F3».
3. Нажмите и удерживайте FUN до появления числа в интервале «000»-«099», изменение числа производится нажатием кнопки ENT (000 – неограниченное время отображения, 001-099 – время отображения от 1 до 99 сек).
4. По окончании изменения нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления «F3»
5. Для завершения нажмите и удерживайте кнопку ENT.

УДАЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ КНОПКИ С ПЕЙДЖЕРА

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку FUN, на дисплее появится «F1».
2. Нажмите кнопку ENT до появления «F4».
3. Нажмите и удерживайте кнопку FUN, высветится минимальный зарегистрированный номер.
4. Нажимайте кнопку ENT для выбора номера, который необходимо удалить, нажмите и удерживайте кнопку ENT для удаления, после удаления отобразится следующий зарегистрированный номер.
5. По окончании удаления нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления «F4».
6. Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КНОПОК С ПЕЙДЖЕРА

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку FUN, на дисплее появится «F1».
2. Нажмите кнопку ENT до появления «F5».
3. Нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления «000», нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку ENT, при появлении на экране «000» инициализация завершена.
4. По окончании инициализации нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на «F5».
5. Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку FUN, на дисплее появится «F1».
2. Нажмите кнопку ENT до появления «F6».
3. Удерживайте кнопку FUN до появления на дисплее текущего времени, например 08:10.
4. Кнопкой ENT установите нужное значение, кнопка FUN переключает между часами и минутами.

5. По окончании установки нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления «F6».
6. Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

ДОБАВЛЕНИЕ БУКВ В НУМЕРАЦИЮ КНОПОК

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку FUN, на дисплее появится «F1».
2. Нажмите кнопку ENT до появления «F7».
3. Удерживайте кнопку FUN нажатой до появления числа в интервале «00» - «89». Значения 00 – 17 – цифровое представление (установлено по умолчанию), значения 18 – 89 – первый символ буквенный (ABCDEFHPLJ). Нажимайте кнопку ENT для изменения значения, удерживайте кнопку ENT для быстрой смены значений.
4. По окончании установки нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления «F7».
5. Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

РЕЖИМ СНА

1. Для переключения в режим сна длительно удерживайте кнопку ENT (около 5 сек), находясь в режиме ожидания. На экране в левой части появится «1», что равносильно выключению устройства. Для возвращения к рабочему режиму снова длительно удерживайте кнопку ENT (около 5 сек). На экране в левой части «1» исчезнет.

УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ НАСТРОЕК ОТ СЛУЧАЙНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку FUN, на дисплее появится «F1».
2. Нажмите кнопку ENT до появления «F9».
3. Удерживайте кнопку FUN нажатой до появления трехзначного числа. Если установлено любое значение, кроме 181, то блокируются меню: F1 (регистрация кнопок), F4 (удаление одной кнопки), F5 (удаление всех кнопок), F7 (выбор букв и символов в нумерации кнопок)
4. По окончании установки нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления «F9».
5. Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

СЛУЖЕБНОЕ МЕНЮ F8

Должно быть 88-88.