



Инструкция к Pandect X-2000/X-2010/X-2050

[Команды, доступные с мобильного телефона](#)

[Команды управления с мобильного телефона](#)

[Настройки доступные при помощи мобильного телефона](#)

Команды, доступные с мобильного телефона

Команды управления с мобильного телефона

- повтор последнего сообщения

1* - постановка под охрану

0* - снятие с охраны

10* - бесшумная постановка под охрану

00* - бесшумное снятие с охраны

09* - история событий

007* - включение микрофона

100* - Запрос баланса

123* - запуск двигателя

222* «Отключение HandsFree»

(доступно для систем 3910/3930/3950/3970/3990/5000New с версии прошивки не ниже v1.75)

223* «Включение HandsFree на постановку в охрану»

(доступно для систем 3910/3930/3950/3970/3990/5000New с версии прошивки не ниже v1.75)

224* - «Включение HandsFree на снятие с охраны»

(доступно для систем 3910/3930/3950/3970/3990/5000New с версии прошивки не ниже v1.75)

225* - «Включение HandsFree на снятие с охраны только в режиме автозапуска»

(доступно для систем 3910/3930/3950/3970/3990/5000New с версии прошивки не ниже v1.75)

258* - информация о системе

297* - окончание вызова

333* - доп функция от кнопки F по CAN с помощью DTMF-команды.

321* - останов двигателя

500* - запрос координат

551* - включение режима ТО (включить зажигание, ввести DTMF команду 551* + секретный ПИН-код (метка 2,4 Гц должна быть в зоне распознавания))

552* - выключение режима ТО

156* - включение предпускового подогрева двигателя

651* - отключение предпускового подогрева двигателя

456* - включение доп. Канала

654* - отключение доп. Канала

789* - включение функции автоматического запуска двигателя

987* - отключение функции автоматического запуска двигателя

666* - блокировка двигателя

999* - отключение блокировки двигателя

998* - аварийное отключение опроса меток (потребуется пин-код)

888* - включение опроса меток

Управление быстрым набором DTMF - команд.

Сигнализация поддерживает управление быстрым набором DTMF – команд. Для реализации функции «Запуск двигателя в один клик» необходимо в контактах телефона сохранить новый контакт, например «Запуск двигателя» в виде:

+79XXXXXXXXX,123*,297* - где «+79XXXXXXXXX» – номер телефона системы, «,» - пауза - функция телефонного аппарата (так же возможно отображение как «P»), «123*» - DTMF команда дистанционного запуска двигателя, «297*» - DTMF команда окончания телефонного разговора.

Для пользования удобно этот контакт добавить в быстрый набор на любую из свободных клавиш.

Для реализации функции «Запуск двигателя в один клик» не с основного номера владельца контакт необходимо создать в следующем виде:

+79XXXXXXXXX,1234,123*,297* - где «1234» - гостевой пин-код.

Настройки доступные при помощи мобильного телефона

Для программирования номера телефона владельца и основных настроек системы:

1. Внесите метку владельца в зону действия радиоканала 2.4 ГГц
2. Позвоните на систему
3. Если основной номер владельца не запрограммирован. Кнопками на телефоне наберите гостевой ПИН-код (заводское значение 1-2-3-4) 4. Прослушайте информацию о состоянии системы и голосовую справку.
5. Для входа в режим программирования параметров включите, и не позже, чем через 5 сек, выключите зажигание.
6. Пользуясь голосовыми подсказками, настройте необходимые параметры и режимы работы системы.

1 * Настройка телефонных номеров	1 *	Номер владельца системы -> «#»
	2 *	Дополнительный номер владельца системы -> «#»
	3 *	Второй дополнительный номер владельца системы -> «#»
	4 *	Номер запроса баланса -> «#»
2 * Настройка голосовых вызовов	1 *	Звонок при срабатывании тревоги
	2 *	Звонок при срабатывании предупредительной зоны датчиков
	3 *	Звонок при запуске двигателя
	4 *	Звонок при останове двигателя
	5 *	Звонок при возобновлении GSM связи
	6 *	Звонок при снятии с охраны
	7 *	Звонок при входе в режим программирования
	8 *	Звонок при отсутствии связи с радиореле
	9 *	Звонок при низком заряде АКБ
3 * Настройка СМС сообщений	1 0 *	Звонок при аварии
	1 *	СМС сообщение при срабатывании тревоги
	2 *	СМС сообщение при срабатывании предупредительной зоны датчиков
	3 *	СМС сообщение при запуске двигателя
	4 *	СМС сообщение при останове двигателя
	5 *	СМС сообщение при возобновлении GSM связи
	6 *	СМС сообщение при снятии с охраны
	7 *	СМС сообщение при входе в режим программирования
	8 *	СМС сообщение при отсутствии связи с радиореле
	9 *	СМС сообщение при низком заряде АКБ
4 * Настройка иммобилайзера	1 0 *	СМС сообщение при аварии
	1 *	Иммобилайзер (вкл/выкл)
	2 *	Anti-Hi-Jack

5 * Настройка дополнительных функций	1 *	Изменение гостевого ПИ
	2 *	Гостевой вход
	3 *	Дистанционная блокировка
	4 *	Прослушивание салона
	5 *	Установка порога напряжения отправки уведомления
6 * Настройка автоматического запуска двигателя	1 *	По времени
	2 *	Установка времени запуска двигателя
	3 *	По напряжению
	4 *	Установка напряжения за двигателя
	5 *	По температуре
	6 *	Установка температуры
	7 *	Периодически
	8 *	Установка периода запуска
7 * Настройка чувствительности датчиков	1 *	Настройка предупредительной зоны датчика удара
	2 *	Настройка чувствительности тревожной зоны датчика
	3 *	Настройка чувствительности датчика движения
	4 *	Настройка предупредительной зоны дополнительного датчика
	5 *	Настройка чувствительности тревожной зоны доп. датчика
8 * Настройка функций сбережения энергии и средств	1 *	GSM связь
	2 *	экономичный режим GSM связи
	3 *	Голосовые вызовы в режиме ожидания
9 * Установка текущей даты и времени		