

## Громкость звонка:

- В номеронабирателе вводим \*##3646633##\* (инженерное меню)
- далее меню Audio
- далее LoudSpeaker Mode
- Type должно быть Ring
- Level выбираем Level 6
- Value ставим 250 нажимаем set
- Max Vol. ставим 160 нажимаем set
- Что бы изменения вступили в силу на телефоне нужно делать рестарт (Перезагрузку) с выниманием батареи\*.

\*рестарт (перезагрузка) с выниманием Повышение батареи:

- удерживая кнопку питания, вызываете меню и выбираете пункт Reboot(перезагрузка)
- как табло потухнет сразу вытаскиваете батарейку
- немного подождите
- вставьте батарею и включите телефон

## Динамика громкости Повышение (при разговоре):

- В номеронабирателе вводим \*##3646633##\* (инженерное меню)
- Заходим в AUDIO.
- Выбираем Normal Mode
- Вы увидите меню с четырьмя позициями, где первый пункт, это номер профиля. \*\*\*NO FIR Selected\*\*\*  
В выпадающем меню выпадает список:  
FIR 0~5  
Type  
2.1. Sip Tone  
2.2. Microphone  
2.3. Speech  
2.4. Side Tone  
2.5. Media  
Level 0~6  
Value is 0~255 (0~160)  
Max Vol. 0~160
- Оставляем FIR 0 и не трогаем его. Идём ниже в следующие параметры.
- Сначала настраиваем общую модуляцию громкости .
- Выбираем Type: Media
- Затем ниже в разделе Max Vol. 0~160 выставляем значение громкости 160 и жмём Set.
- Далее выбираем Значения параметра Vol для громкости динамика.
- Выбираем Type: Sph
- Далее будет список Level - это уровни сигналов. Что бы было понятно - там 7 уровней, и каждый соответствует одному "клику" качельки громкости, которая сбоку телефона. Пользуясь при разговоре этой качелькой вы по сути последовательно перебираете эти уровни сигналов. Т.е. Level 0 это самое "тихое" положение качельки, Level 6 - самое "громкое". Значение уровня громкости для каждого Level находится в ячейке Value is (0~160). Его и надо менять. Меняется

просто - стираете старое значение ,вписываете новое и нажимаете кнопку Set (рядом с ячейкой).

- Предостережение! Запишите заводские числа перед изменением!  
Level 0 - 90 Set  
Level 1 - 100 Set  
Level 2 - 110 Set  
Level 3 - 120 Set  
Level 4 - 130 Set  
Level 5 - 140 Set  
Level 6 - 160 Set
- Значения параметра Max Vol. 0~160 мы уже изменили ранее.
- Что бы изменения вступили в силу на телефоне нужно делать рестарт (Перезагрузку) с выниманием батареи\*.

### **Чувствительность микрофона:**

- Какие бы показания вы не вписывали, автоматически на всех положениях качельки громкости будет работать только одно (минимальное из всех заданных). Поэтому показания Level 0~6 одинаковы.
- Для регулировки чувствительности микрофона на номеронабирателе вводим \*##3646633##\* (инженерное меню)
- Заходим в AUDIO.
- Выбираем Normal Mode и выбираем Type :Mic.
- Предостережение! Запишите заводские числа перед изменением!
- Сначала пробуем ввести такие параметры:  
Level 0 - 220 Set  
Level 1 - 220 Set  
Level 2 - 220 Set  
Level 3 - 220 Set  
Level 4 - 220 Set  
Level 5 - 220 Set  
Level 6 - 220 Set
- Если при разговоре по телефону ваш собеседник жалуется что он слышит свое эхо , значит вы выставили завышенные показания чувствительности микрофона , их нужно снизить. Пример:  
Level 0 - 180 Set  
Level 1 - 180 Set  
Level 2 - 180 Set  
Level 3 - 180 Set  
Level 4 - 180 Set  
Level 5 - 180 Set  
Level 6 - 180 Set
- Тут можете немного поэкспериментировать . Значения могут быть в пределах 140~250. Всё зависит на сколько качественный микрофон в телефоне. Также при задании этого параметра будет зависит громкость записи звука при съёмке видео или диктофона.
- Что бы изменения вступили в силу на телефоне нужно делать рестарт (Перезагрузку) с выниманием батареи\*.

### **Мультимедии громкости Повышение (внешний динамик):**

- На номеронабирателе вводим \*##3646633##\* (инженерное меню)
- далее меню Audio
- далее Normal Mode
- Type Media
- Вписываем следующие значения:
  - level 0 - 142
  - level 1 - 158
  - level 2 - 158
  - level 3 - 158
  - level 4 - 170
  - level 5 - 170
  - level 6 - 158
- Что бы изменения вступили в силу на телефоне нужно делать рестарт (Перезагрузку) с выниманием батареи\*

### **Мультимедии громкости Повышение (в наушниках):**

- На номеронабирателе вводим \*##3646633##\* (инженерное меню)
- далее меню Audio
- далее Headset Mode
- Type Media
- Вписываем следующие значения:
  - level 0 - 75
  - level 1 - 105
  - level 2 - 135
  - level 3 - 165
  - level 4 - 195
  - level 5 - 225
  - level 6 - 255
- Что бы изменения вступили в силу на телефоне нужно делать рестарт (Перезагрузку) с выниманием батареи\*.