

# ИНСТРУКЦИЯ

## AE-5200 АЗУ

- 1) СМС команды нужно отправлять на номер сим-карты которая стоит в трекере.
- 2) Все смс команды выделенные красным цветом обязательны для настройки трекера.
- 3) Все команды пишутся слитно.

Функции смс команд	Смс команды
Установить номер владельца	000 # +7номер # +7номер # +7номер #
Установите IP-порт	DOMAIN # 095.163.120.190 # 20241 #
Установить интервал передачи данных (1-120 минут)	Time # 1-120
Установить интервал передачи данных (10-60 секунд)	md # 10-60
Запрос местонахождение	999
СМС уведомление о начале движения	6666 # on #
Отмена СМС уведомление о начале движения	6666 # off #
Режим прослушки	333
Запись голоса на TF карту (10 минут)	111
Автоматическая Запись голоса на TF карту	222
Удалить все содержимое TF карты	444
Отключить все функции	555
Запросить номер IMEI	imei #
Перезагрузка устройства	sysrst
Сброс на заводские настройки	1122