
AT-LP60-USB Автоматическая электропроигрывающая стереосистема



Инструкция по установке и эксплуатации, стр. 2-8

AT-LP60-USB

Автоматическая электропроигрывающая
стереосистема

Инструкция по установке и эксплуатации, стр. 9-15

AT-LP60-USB

Автоматическая электропроигрывающая
стереосистема

Инструкция по установке и эксплуатации, стр. 16-22

Электропроигрывающая стереосистема USB

Инструкции по технике безопасности



1. Ознакомьтесь с данными инструкциями.
2. Сохраните данные инструкции.
3. Обращайте внимание на все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не пользуйтесь прибором вблизи воды.
6. Чистка производится только сухой тканью.
7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Установка выполняется в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла - радиаторов, обогревателей, печей и других приборов (включая усилители), генерирующих тепло.
9. Не пренебрегайте назначением безопасности полярной или заземляющей заглушкой. Полярная вилка имеет два штыря, один из которых шире другого. Заземляющая вилка имеет два контактных штыря и третий - заземляющий. Широкий (третий) штырь обеспечивает безопасность. Если вилка не подходит к розетке, проконсультируйтесь с электриком по ее замене.
10. Не наступайте на шнур питания и не пережимайте его, особенно в местах рядом с вилками, розетками и в местах его выхода из прибора.
11. Пользуйтесь только одобренными производителем дополнительными принадлежностями.
12. Пользуйтесь только тележкой, стойкой, треногой, кронштейном или столом, указанными производителем или продаваемыми с прибором. При использовании тележки соблюдайте осторожность, чтобы прибор не опрокинулся при перемещении на ней, во избежание травм.
13. Отключайте прибор во время гроз или на периоды долговременных простоев.
14. Все обслуживание выполняется квалифицированным персоналом. Обслуживание требуется после любых повреждений прибора: шнура, вилки, после разливов на него жидкостей или падения сверху посторонних предметов, после попадания прибора под дождь или воздействия на него влаги, при нестабильной работе или после падений прибора.
15. Если вилка питания используется в качестве устройства отключения, то последнее все равно должно оставаться в рабочем состоянии.
16. Прибор должен находиться в хорошо проветриваемом помещении.
17. Запрещается подвергать прибор воздействию (капель или брызг), а также размещать на нем предметы, наполненные водой, например, вазы.

Предупреждение: Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания воды в данный прибор и не подвергайте его воздействию влаги. Запрещается подвергать прибор воздействию воды (капель или брызг), а также размещать на нем предметы, наполненные водой, например, вазы.



ОСТОРОЖНО!
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ТОКОМ! НЕ ВСКРЫВАТЬ



Внимание! Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания воды в данный прибор и не подвергайте его воздействию влаги. Запрещается подвергать прибор воздействию (капель или брызг), а также размещать на нем предметы, наполненные водой, например, вазы.



Данный символ молнии в равнобедренном треугольнике предупреждает пользователя об опасном напряжении неизолированных токоведущих компонентов внутри корпуса прибора, которые могут стать причиной поражения током.



Восклицательный знак в равнобедренном треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации (техническому обслуживанию), прилагаемых к описанию изделия.

Внимание: Во избежание поражения электрическим током не используйте полярную вилку с удлинителем, в розетках и пр., если штыри не полностью утоплены в гнезда.

Введение

Благодарим за приобретение изделия AT-LP60-USB. Компания Audio-Technica представляет свое непревзойденное качество и точность передачи звучания в цифровую сферу выпуском новой звукозаписывающей системы для перевода аудиоматериалов с виниловых дисков в цифровой формат. В упаковке имеется все необходимое для перевода музыкальной коллекции с классических виниловых дисков в цифровые файлы: Электропроигрывающая стереосистема AT-LP60-USB компании Audio-Technica оборудована выходом USB, обеспечивающим ее прямое подключение к компьютеру; Самое современное звукозаписывающее программное обеспечение (для MAC или PC); Встроенная двухмагнитная головка звукоснимателя Audio-Technica; Кабель USB и переходные кабели. В системе также имеется встроенный фоновый корректор/линейный предварительный усилитель, обеспечивающий подключение к стереосистеме, оборудованной входом со звукоснимателя или линейным.


Особенности проигрывающей стереосистемы AT-LP60-USB:

- Выход USB - не требуется специальных драйверов для подключения к компьютеру.
- Встроенный стереофонический фоновый корректор/линейный предварительный усилитель. Он позволяет использовать проигрыватель со стереосистемами, имеющими магнитные входы/со звукоснимателей, либо входы "AUX" (линейные); также обеспечивает удобное использование проигрывателя с большинством активных акустических систем.
- Совместимость с PC и Mac.
- Полностью автоматическая работа.
- Две скорости: 33 1/3 и 45 об/мин.
- Профессиональный алюминиевый опорный диск проигрывателя.
- Встроенная двухмагнитная головка звукоснимателя Audio-Technica Dual Magnet™ со сменной алмазной иглой.
- Амортизирующий механизм подъема/остановки в поисковой точке с управлением с передней панели.
- Съемный пылезащитный чехол.

Для максимально полезного использования изделия ознакомьтесь с информацией и следуйте инструкциям в данном руководстве. Храните руководство в доступном месте для справочных целей.

Рекомендуется сохранить упаковку для хранения или возможной транспортировки изделия.

ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждений иглы обязательно надевайте на нее защитное приспособление во время установки, перемещения или чистки проигрывателя.




Основные особенности

Рис. 1

Вид спереди



Вид сзади



1. КНОПКА ПУСКА
Запуск мотора/опорного диска и начало автоматической работы.
2. КНОПКА ОСТАНОВКИ
Выключение мотора/остановка опорного диска и возврат тонарма на подставку.
3. КНОПКА ПОДЪЕМА ТОНАРМА
Подъем и опускание тонарма при выборе треков вручную.
4. КНОПКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ОПОРНОГО ДИСКА
Выбор скорости вращения опорного диска 33 об/мин (кнопка отжата) или 45 об/мин (кнопка нажата).
5. МЕХАНИЗМ ВЫБОРА ДИАМЕТРА ДИСКА
Выбор размера диска: 12" и 7".
6. ОПОРНЫЙ ДИСК
Алюминиевый опорный диск устанавливается непосредственно на центральный шпиндель/вал мотора.
7. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ
Обработанная с высокой точностью часть вала мотора, на которую устанавливается опорный диск.
8. ПЕРЕХОДНИК 45 ОБ/МИН (показан в держателе)
Прием дисков 7" с большими центральными отверстиями, подходящими под центральный шпиндель.
9. ДЕРЖАТЕЛИ ПЕТЕЛЬ ПЫЛЕЗАЩИТНОГО КОЖУХА
Точки крепления съемного пылезащитного кожуха на петлях.
10. ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
11. ТОНАРМ/ГОЛОВКА ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ В СБОРЕ
Тонарм постоянно соединен с головкой звукоснимателя.
12. ИГЛА В СБОРЕ
13. ИГЛА
14. ЗАЩИТНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
15. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ (ФОНОКОРРЕКТОР/ЛИНЕЙНЫЙ)
(На задней панели проигрывателя) используйте настройку "PHONO" при подключении к входу звукоснимателя на домашней стереосистеме. Пользуйтесь уровнем "LINE" при подключении к входам CD/TAPE/AUX на домашней стереосистеме.
16. ВЫХОД USB
Пользуйтесь данным выходом для подключения проигрывателя к входу USB на компьютере. См. инструкции в прилагаемом руководстве по программному обеспечению.



Начальные настройки

Сборка проигрывателя

Перед первым запуском систему AT-LP60-USB необходимо полностью собрать. **ВАЖНО:** Не подключайте вилку к розетке питания до полной сборки прибора.

1. Осторожно установите опорный диск на центральный шпиндель; убедитесь, что диск правильно установлен.
2. Удерживая оба конца красной ленты на приводном ремне проигрывателя, осторожно натяните ремень на шкив мотора (Рис. 2а). (Если ремень спадает, снимите опорный диск и наденьте на него ремень, как описано на стр. 7.)
3. Когда ремень будет установлен в паз шкива, осторожно снимите ленту. Убедитесь, что ремень не перекручен.
4. Положите резиновую подложку на опорный диск (Рис. 2б).
5. При желании пылезащитный кожух можно снять. Удерживайте пылезащитный кожух с двух сторон и потяните его **осторожно и равномерно** вверх для снятия с проигрывателя (Рис. 2с). Храните кожух в безопасном чистом месте.
6. Для надевания пылезащитного кожуха вставьте его петли в два гнезда на задней части корпуса проигрывателя.

Подключение к компьютерам через вход USB

С помощью кабеля USB (прилагается) проигрыватель AT-LP60-USB подключается к компьютеру без дополнительных драйверов. См. прилагаемое руководство по ПО (также имеется по адресу: www.audio-technica.com) перед подключением проигрывателя к компьютеру.


Настройка переключателя предварительного усилителя (Phono/Line)

Для повышения гибкости использования в данном проигрывателе имеется встроенный стереофонический предварительный усилитель. Переключатель предварительного усилителя (Phono/Line) расположен на задней панели проигрывателя. Если в используемой стереосистеме имеется вход "PHONO", то установите селекторный переключатель предусилителя в положение "PHONO". Если в используемой стереосистеме нет входа "PHONO", то установите селекторный переключатель предусилителя в положение "LINE" и подключите выходные кабели проигрывателя к входу "AUX" или другому входу высокого уровня на стереосистеме (описывается ниже) (Рис. 3). "AUX"

ПРИМЕЧАНИЕ: Если для подключения проигрывателя к компьютеру используется кабель USB, тогда настройка селекторного переключателя предусилителя никак не повлияет на работу USB.

Рис. 2 - Сборка проигрывателя

2а - Приводной ремень



2б - Подложка для виниловой пластинки



2с - Снятие пылезащитного кожуха





Рис. 3



Начальные настройки (продолжение)

Подключение к стереосистеме

1. Подсоедините красный штексельный разъем типа RCA ко входу правого канала, а белый штексельный разъем типа RCA - ко входу левого канала вашей стереосистемы (Рис. 3, стр. 4).
2. С тонармом, закрепленным на подставке, медленно поверните опорный диск **по часовой стрелке** десять раз, чтобы убедиться, что автоматический механизм прошел полный цикл.
3. Снимите виниловое крепление, удерживающее тонарм на подставке.
4. Подключите шнур питания к розетке переменного тока.
5. ПРИМЕЧАНИЕ: Для подключения проигрывателя к компьютеру через порт USB проигрыватель не потребуется отключать от стереосистемы. Это позволяет следить за записями при использовании записывающего ПО. Дополнительную информацию см. в руководстве по работе с ПО.

Подключение к компьютерам или аудио-устройствам с помощью входа 3,5 мм

Проигрыватель AT-LP60-USB подключается без переходников к устройствам, оборудованных разъемами RCA. Для максимальной гибкости производитель прилагает два переходных кабеля, подходящих другим распространенным аудио-входам.

Первый из этих кабелей-переходников - двойной RCA к мини-разъему 3,5 мм (штекерный) - предназначен для наиболее распространенных компьютерных аудио-входов. Его также можно использовать для подключения выхода RCA проигрывателя к другому оборудованию, включая:

- стерео-проигрыватель/"бумбокс", оборудованный мини-входом 3,5 мм;
- активные акустические системы*, оборудованные мини-входом 3,5 мм;
- микшер* или система PA*, оборудованная мини-штекером 3,5 мм.

Второй прилагаемый кабель-переходник - двойной RCA к мини-разъему 3,5 мм (гнездовой) - обеспечивает подключение выхода проигрывателя к активным акустическим системам* или аналогичным устройствам. Стерефонический мини-штекер 3,5 мм на кабельном переходнике принимает стерефонические мини-разъемы.

Для использования любого из кабелей-переходников подключите красный и белый разъем типа RCA проигрывателя к гнездам кабеля переходника типа RCA.

*** При использовании любого кабеля-адаптера всегда устанавливайте селекторный переключатель предусилителя проигрывателя AT-LP60-USB в положение "LINE". (Переключатель расположен на задней панели проигрывателя).**

ПРИМЕЧАНИЕ: Если требуется подключение к моно-усилителю/акустической системе, убедитесь, что используется переходник "стерео-моно", который можно приобрести у дилера или в магазине электронных принадлежностей. После вставки моно-разъема в стерео - гнездо один из стерео-каналов будет отключен. Другие конфигурации кабелей-переходников можно получить у дилера или в магазине электронных принадлежностей для подключения устройств, требующих иных концевых заделок кабелей.

Работа

Автоматическая работа


1. Снимите защитное приспособление для иглы с ее блока (Рис. 4).
2. Положите пластинку на проигрыватель. При необходимости воспользуйтесь переходником на 45 оборотов (Рис. 5).
3. Выберите диаметр пластинки: 12" или 7" (Рис. 6).
4. Выберите скорость: 33 1/3 об/мин или 45 об/мин (Рис. 7).
5. **Пуск:** Мягко нажмите кнопку "START" (Рис. 8a). Проигрыватель запустится, и тонарм автоматически установится на вводную канавку. По завершении воспроизведения записи тонарм автоматически вернется на подставку, и проигрыватель выключится.
6. **Остановка:** Для остановки воспроизведения записи до ее завершения нажмите кнопку "STOP" (Рис. 8b). Тонарм поднимется и вернется на подставку; проигрыватель выключится.
7. **Пауза:** Для паузы воспроизведения до завершения записи нажмите кнопку поднятия тонарма (Рис. 8с). Для продолжения воспроизведения еще раз нажмите кнопку поднятия тонарма.

Рис. 4



Рис. 5

Переходник для пластинок на 45 оборотов



Работа (продолжение)

Внимание! Когда тонарм достигнет конца пластинки, он поднимется и автоматически вернется на подставку. Когда это произойдет, **не мешайте движению тонарма, иначе механизм можно повредить.**

Если тонарм не возвращается автоматически на подставку по завершении воспроизведения записи, просто нажмите кнопку "STOP" для завершения операции.

Ручной режим работы

1. Снимите защитное приспособление для иглы с ее блока (Рис. 4).
2. Положите пластинку на проигрыватель. При необходимости воспользуйтесь переходником на 45 оборотов (Рис. 5).
3. Выберите диаметр пластинки: 12" или 7" (Рис. 6).
4. Выберите скорость: 33 1/3 или 45 оборотов в минуту (Рис. 7).
5. Нажмите кнопку поднятия тонарма (Рис. 8с).
6. Аккуратно переместите тонарм так, чтобы игла оказалась над точкой записи, откуда нужно начать воспроизведение.
7. Еще раз нажмите кнопку поднятия, чтобы аккуратно опустить тонарм и воспроизвести запись.

Рис. 6




Рис. 7






Рис. 8


8a



8b



8c



Кнопка положения:

Действие тонарма:

Отжата

Нажата

Опускается

Поднимается

Замена иглы

Удерживая головку тонарма, слегка поворачивайте блок иглы с движением вперед-назад для снятия (Рис. 9). (При снятии старого блока заметьте его положение и "почувствуйте", чтобы правильно установить новый).

Установите новый блок иглы, как показано на рис. 10a/10b; избегайте касаться самой иглы. Убедитесь, что выступ на задней части блока иглы полностью установлен в корпус картриджа – **прежде всего** (Рис. 10a), и что блок "защелкнулся" без зазора между верхним краем и передней частью черной головки тонарма (Рис. 10b). Иглу следует менять через 400 часов работы.

Для сохранения качества настаивайте на замене оригинальной иглой марки Audio-Technica. Обратите внимание на наличие торговой марки Audio-Technica (A) на передней части блока иглы и на упаковке.

Рис. 9 - Снятие иглы






Рис. 10 - Установка новой иглы

10a



10b



Устранение неисправностей

Проигрыватель не работает

1. Убедитесь, что шнур питания подключен к работающей розетке переменного тока.
2. Проверьте приводной ремень; он должен быть установлен правильно. (см. Рис. 11.)

А) Снимите резиновую подложку с опорного диска проигрывателя (Рис. 11а). Поместите подложку в упаковку для хранения. Через отверстие в опорном диске убедитесь, что ремень нормально надет на шкив мотора (Рис. 11б).

В) Если ремень не надет на шкив: Поднимите и снимите опорный диск. Возьмитесь пальцами за левое и правое отверстия на опорном диске; нажимая пальцами на поверхность корпуса проигрывателя потяните опорный диск **по прямой вверх** (Рис. 11с). Избегайте нажимов на тонарм.

С) Переверните опорный диск вверх дном, наденьте приводной ремень на наружную стенку обода приводного шкива, убедившись, что ремень проходит ровно по всей поверхности (Рис. 11д).

Д) Установите опорный диск на центральный шпindel; убедитесь, что он установлен корректно и выровняйте одно из отверстий на нем над положением шкива мотора.


Е) Через отверстие осторожно зацепите приводной ремень пальцем, либо за красную ленточку (**никогда** не пользуйтесь острыми предметами) и натяните ремень на шкив мотора (Рис. 11е). Убедитесь, что ремень не перекручен между шкивом и ободом опорного диска.

Ф) Положите резиновую подложку на опорный диск.


Г) Удерживая тонарм в положении на стойке, медленно проверните опорный диск рукой по часовой стрелке на 10 оборотов для прохождения полного автоматического цикла механизма.

Рис. 11 - Проверка приводного ремня


11а




11б




11с



11д



11е



Проигрыватель работает, но звука нет

1. Не снято защитное приспособление иглы.
2. Нажата кнопка поднятия тонарма.
3. Неправильно заданы контрольные параметры усилителя: выбран неправильный вход, активирован контроль ленты, отключены акустические системы и т.д.
4. Убедитесь, что игла правильно размещена на головке звукоснимателя. См. инструкции по замене иглы на стр. 6.

Проигрыватель работает, но звука нет, либо звук тихий

1. Если проигрыватель подключен ко входу AUX (высокий уровень): Если переключатель предусилителя установлен в положение "PHONO" (уровень звукоснимателя).
2. Усиление на входе активной акустической системы может быть слишком низким.
3. Блок иглы может быть некорректно вставлен в головку звукоснимателя. (См. рис. 10 на стр. 6.)

Звук очень искажен

1. Проигрыватель подключен ко входу "PHONO" усилителя: Если переключатель предусилителя установлен в положение "LINE" (выход высокого уровня AUX), то вход звукоснимателя (phono) может быть перегружен.

Пластинка/тонарм слегка перемещаются вверх и вниз

1. Обычно это - нормальное явление, не вызывающее проблем. Если при этом проигрыватель не может воспроизводить пластинку, то свяжитесь с дилером или с сервисным центром. **Убедитесь, что поверхность, на которой установлен проигрыватель, не испытывает вибраций от пола или стен, либо от прямого звука от акустических систем.**

Советы по наилучшему применению

Советы по наилучшему применению

- При открывании или закрывании крышки проигрывателя обращайтесь с ней бережно, сдвигая к центру или равномерно с обеих сторон.
- Не касайтесь кончика иглы пальцами; избегайте падений иглы на резиновую подложку опорного диска или на край пластинки.
- Иглу следует часто чистить мягкой кистью **движениями только от задней стороны к передней**.
- Если используется жидкость для чистки игл, то используйте ее **очень экономно**.
- Протирайте пылезащитный чехол и корпус проигрывателя мягкой тканью. Для чистки проигрывателя и пылезащитного чехла пользуйтесь небольшим количеством моющего средства.
- Никогда не пользуйтесь жесткими химикатами или растворителями при обработке компонентов системы проигрывателя.
- Перед перемещением проигрывателя всегда отключайте его от сети и закрепляйте тонарм на подставке виниловой скрепкой.

Спецификации

Тип	Вращающийся приводной ремень, полностью автоматический
Опорный диск	Алюминий
Мотор	Постоянного тока, сервоуправляемый
Скорости	33 ¹ / ₃ , 45 оборотов в минуту
Низко- и высокочастотная детонация звука	Менее 0,25% (WTD) при 3 кГц (JIS)
Коэффициент "сигнал-шум"	>50 дБ (DIN-B)
Звукосниматель	Встроенный стереофонический звукосниматель Dual Magnet™ с алмазной иглой
Выходной уровень	
Предусилитель "PHONO"	Номинально 2,5 мВ при 1 кГц, 5 см/с
Предусилитель "LINE"	Номинально 150 мВ при 1 кГц, 5 см/с
Усиление предусилителя в режиме Phono	Номинально 36 дБ, RIAA на эквалайзере
Функция USB	
A/D, D/A (аналого-цифровой и наоборот)	16 бит, 44,1 кГц или 48 кГц USB с возможностью выбора
Компьютерный интерфейс	USB 1.1, совместимый с Windows XP, Vista или MAC OSX
Электропитание	230 В, 60 Гц
Размеры	360,0 мм (14,17") Ш x 97,5 мм (3,84") В x 356,0 мм (14,02") D
Вес нетто	3 кг (6,6 фунтов)
Прилагаемые дополнительные принадлежности	Двойной разъем RCA (гнездовой) для мини-штекера 3,5 мм (1/8") стереофонического кабеля-переходника; двойной разъем RCA (гнездовой) для мини-штекера 3,5 мм (1/8") стереофонического кабеля-переходника; переходник для пластинок на 45 оборотов; кабель USB; программное обеспечение для записи
Запасная игла	ATN3600L