

 **ARTWAY**®

АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
AV-394

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
AV-394

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
СХЕМА УСТРОЙСТВА	4
ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ	5
УСТАНОВКА ВЫНОСНОЙ КАМЕРЫ	5
УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЕЙ МЕНЮ	5
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОЗАПИСИ	5
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ARTWAY	6
РЕЖИМЫ РАБОТЫ	6
РЕЖИМЫ ЗАПИСИ	6
РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ	6
РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФАЙЛОВ	7
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК	7
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	8

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прежде чем начать эксплуатацию устройства ARTWAY, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями видеорегистратора ARTWAY и продлить срок его службы. Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства ARTWAY, кнопках управления устройством ARTWAY и его программном обеспечении, а также перечень мер безопасности, игнорирование или несоблюдение которых может привести к повреждению устройства ARTWAY, сбоям в его работе или к выходу из строя. В руководстве так же содержатся советы по использованию. Приведённая ниже информация позволит избежать ошибок, связанных с неправильной эксплуатацией устройства ARTWAY.

В случае выявления несоответствия функционала устройства ARTWAY данному руководству по эксплуатации, скачайте последнюю версию инструкции с официального сайта ARTWAYELECTRONICS.COM

Заранее приносим свои извинения за возможные несоответствия, связанные с постоянным совершенствованием функционала и программного обеспечения устройства ARTWAY.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Устанавливайте видеорегистратор ARTWAY так, чтобы он не упал и не нанес повреждений при резкой остановке.

Любой ущерб или повреждение изделия, пассажиров или иной собственности, причиненные из-за неправильной установки устройства ARTWAY, не входят в гарантию, и изготовитель не несет за них ответственности.

При использовании автомобильного зарядного устройства сначала заведите двигатель, затем подсоедините зарядное устройство к данному изделию ARTWAY, чтобы не допустить его возможное повреждение из-за скачка напряжения в момент зажигания. Никогда не подключайте и не выдергивайте разъем электропитания мокрыми руками, чтобы не допустить удара электрическим током.



1. Кнопка "OK" - для остановки/запуска видеозаписи
2. Кнопка "MODE" (РЕЖИМ) – для переключения режимов работы
3. Кнопка "SOS" – в процессе видеозаписи для блокировки файла от удаления
4. Кнопка "POWER" - Вкл/Выкл устройства/экрана
5. MiniUSB разъем – для подключения дополнительной камеры/зарядного устройства
6. Посадочное место держателя
7. Mini HDMI разъем
8. Слот для карты памяти
9. Кнопка "UP" (Вверх) - смена режимов изображения на дисплее (при подключенной задней камере)
10. Кнопка "MENU" (МЕНЮ)- для быстрого доступа к главному меню
11. Кнопка "DOWN" (ВНИЗ) – включение/отключение микрофона
12. Кнопка "RESET" (сброс) – для перехода к заводским настройкам
13. Выносная водонепроницаемая камера

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Перед началом использования видеорегистратора ARTWAY рекомендуем полностью зарядить аккумулятор для этого необходимо подключить в выключенном состоянии устройство ARTWAY к питанию на 3-4 часа, несоблюдение этой рекомендации может привести к несохранению пользовательских настроек, в частности, значений даты и времени.
- Для корректного сохранения видеороликов перед первым использованием карты памяти необходимо её отформатировать.

ВКЛЮЧЕНИЕ /ОТКЛЮЧЕНИЕ

Видеорегистратор включается автоматически при подаче питания; при завершении подачи питания происходит автоматическое отключение. Также видеорегистратор ARTWAY можно включить/отключить длительным нажатием кнопки POWER

УСТАНОВКА ВЫНОСНОЙ КАМЕРЫ

Выносная камера подключается к разъему miniUSB(5) на корпусе видеорегистратора, зарядное устройство видеорегистратора подключается в дополнительный miniUSB разъем, находящийся на кабеле выносной видеокамеры.

Выносную видеокамеру можно устанавливать, как внутри, там и снаружи автомобиля.

Для подключения парковочного режима необходимо разместить выносную камеру снаружи автомобиля над номерным знаком, красный кабель подключить к электрической цепи фонаря заднего хода.

Внимание!!! Рекомендуем для подключения выносной камеры в качестве парковочной камеры воспользоваться услугами профессиональных автомобильных сервисов.

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЕЙ МЕНЮ

Для настройки параметров видеозаписи необходимо остановить запись кнопкой OK и нажать на кнопку MENU. Для настройки параметров видеорегистратора ARTWAY необходимо повторно нажать кнопку MENU.

Для навигации в режиме «Меню» используются кнопки UP и DOWN.

Для выбора подпункта меню необходимо нажать кнопку OK.

Для выхода из меню необходимо нажать кнопку MENU

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОЗАПИСИ

Для настройки параметров видеозаписи необходимо остановить запись кнопкой OK и нажать на кнопку MENU.

Можно настроить следующие параметры видеозаписи:

- РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО - 1920*1080 или 1280*720;
- ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ - 3 мин. / 5 мин. / 10 мин. / откл.
- ЭКСПОЗИЦИЯ - -2,0 ÷ +2,0
- РАСПОЗНАВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ (приостановка/запуск видеозаписи при отсутствии/возобновлении движения в кадре) - вкл / откл;
- ЗАПИСЬ ЗВУКА - вкл. / выкл.
- ШТАМП ДАТЫ (отображение даты и времени на видеороликах) - вкл / откл;
- Датчик удара/(уровень чувствительности G-сенсора) - 2G(низкая)/4G(средняя)/8G(высокая) / выкл.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ARTWAY

Для настройки параметров видеорегистратора ARTWAY необходимо остановить запись кнопкой ОК и дважды нажать на кнопку MENU.

Можно произвести следующие действия и/или настроить следующие параметры видеорегистратора ARTWAY:

- РЕЖИМ ПАРКОВКИ (при активации режима парковки в случае срабатывания датчика удара во время стоянки автомобиля, видеорегистратор автоматически включится и произведет видеозапись длительностью 15 сек.)—2G(низкая чувствительность)/4G(средняя)/8G(высокая) / выкл
- ДАТА ВРЕМЯ (настройка текущих даты и времени),
- АВТООТКЛЮЧЕНИЕ (видеорегистратора не ведущего запись, но подключенного к питанию) - 1 мин. / 3 мин./ 5 мин / выкл.,
- ЗАСТАВКА (отключение экрана в режиме видеозаписи)—1 мин. / 3 мин./ 5 мин. / выкл.,
- ЗВУК КЛАВИШ- вкл. / выкл.,
- ЯЗЫК - русский, английский и др.,
- ЧАСТОТА - 50 Гц / 60 Гц,
- НОМЕРНОЙ ЗНАК - ввод номера автомобиля для отображения на штампе видеоролика
- ФОРМАТИРОВАТЬ (форматирование карты памяти),
- СБРОС НАСТРОЕК СИСТЕМЫ
- ВЕРСИЯ ПО.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Видеорегистратор ARTWAY работает в следующих режимах: видеозапись, фотосъемка, воспроизведение файлов.

Для переключения между режимами следует остановить видеозапись и последовательно нажимать кнопку MODE до получения желаемого результата.

РЕЖИМЫ ЗАПИСИ

Видеорегистратор ARTWAY автоматически начинает запись после включения устройства.

Остановка видеозаписи.

Для приостановки видеозаписи необходимо нажать кнопку ОК, повторное нажатие кнопки ОК возобновит видеозапись.

Защита файла от перезаписи.

В режиме записи нажмите кнопку SOS, на экране появится значок защиты файла.

Управление микрофоном.

Для включения/отключения микрофона во время видеозаписи следует нажать кнопку DOWN.

Управление экраном.

Кратковременное нажатие кнопки PWR во время видеозаписи позволяет отключить/ включить экран.

Переключение изображений с камер видеорегистратора осуществляется кнопкой UP.

РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ

Нажатие кнопки ОК в режиме фотосъемки позволяет сделать фотографию, видеосъемка в этом случае не ведется.

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФАЙЛОВ

Для перемещения между сохраненными файлами используются кнопки UP и DOWN. Для воспроизведения/показа выбранного файла следует нажать кнопку OK.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

Подключение к ПК производится с помощью шнура USB, при подключении к ПК открывается доступ к сохраненным на устройстве файлам.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Зарядить встроенную аккумуляторную батарею можно:

- подключив ЗУ в гнездо автомобильного прикуривателя,
- используя внешний аккумулятор,
- подключив видеорегистратор к ПК.

Во время зарядки горит красный индикатор, при полной зарядке аккумулятора индикатор красного цвета погаснет, полное время зарядки составляет около 180 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	3,0"
Угол обзора основной/выносной камеры	120° / 90°
Разрешение записи основной/выносной камеры	1920*1080, 30 к/сек; / 640*480
Матрица	2 Мп, CMOS 1/2,7 "
Формат видео файла/кодек	MOV/H.264
Циклическая запись	1 мин/3 мин/5 мин
Карта памяти	microSD 8 ÷ 32Гб, 10 класс
Запись звука	Встроенный микрофон
Частота мерцания экрана	50Гц /60Гц
Аккумулятор	Встроенный литий-ионный аккумулятор 200 мА*ч. Аккумулятор рассчитан только для корректного завершения работы видеорегистратора.
Рабочая температура	от -25 до + 70 ° С
Комплектация	Видеорегистратор, выносная водонепроницаемая камера, зарядное устройство, кронштейн, гарантийный талон, инструкция.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С УСТРОЙСТВОМ

- Устройство следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств, излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.
- Предохраняйте устройство от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъемам. Падение устройства может привести к повреждению ЖК экрана и к нарушению его нормального функционирования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АДАПТЕРОМ ПИТАНИЯ

- При зарядке устройства используйте только стандартный тип адаптера питания (включен в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждениям радар-детектора и потере гарантии на устройство.
- Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров, с актуальной информацией о сервисных центрах и телефонах службы поддержки Вы можете ознакомиться на официальном сайте ARTWAY-ELECTRONICS.COM.
- Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.
- При отсоединении адаптера питания от прикуривателя следует вытягивать штекер, а не тянуть за сам кабель.
- Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели.
- Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С РАЗЪЕМАМИ

- Не применяйте чрезмерную силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.
- Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъема, так и устройства в целом.
- Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной.
- Избегайте натяжения кабеля, когда он подключен к устройству.

Декларация о соответствии ТС № RU Д-СН.АВ29.В.22136 выдана Испытательной Лаборатории «ЛСМ» ООО «Трансконсалтинг» до 07.04.2018.

Сертификат Соответствия ТС № RU С-СН.АВ16.В.24718 до 30.05.2020.

Изготовитель: ШЕНЖИЭН АЙКАР МУЛЬТИМЕДИЯ ИНДАСТРИ КО., ЛТД, АДРЕС Первый Индустриальный Парк Фэнхуан, Фуюн, Бюань, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Хронос» 475000 РОССИЯ, Благовещенск, ул. Студенческая д.19.

Поставщик: ООО Евротехник 194884 РОССИЯ Санкт-Петербург Интрофановское шоссе 10А

Сервисное обслуживание ООО «Про-Сервис» Москва г., ул.Радикальная 4-я, д.18, стр.5.

Дата изготовления указана в серийном номере с 5 по 7 цифру. Серийный номер продукта состоит из 15 цифр где 5 цифра обозначает год

производства 6,7 цифры обозначают месяц производства 8,9 цифры обозначают число месяца.

Гарантийный срок 12 месяцев, со дня продажи. Производство Китай.

 **ARTWAY**®

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МИТРОФАНЬЕВСКОЕ ШОССЕЕ Д. 10
ТЕЛ.: (812) 342-73-16
(812) 342-73-97
E-MAIL: INFO@EUROTUNING-SPB.RU

МОСКВА
ИЛЛОВАЙСКАЯ УЛИЦА, Д. 26
ТЕЛ.: (495) 789-96-30
E-MAIL: MSK@EUROTUNING-SPB.RU

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ
Artway-electronics.com



Служба технической поддержки:

8-800-775-75-69

Бесплатные звонки по России

