# Термопринтер RP 80

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Применяйте только рекомендованные расходные материалы.

Любые проблемы или неисправности, вызванные использованием подобных продуктов приведет к аннулированию гарантии.

# Меры безопасности:

: Для того, чтобы правильно использовать наш принтер и предотвратить опасность или повреждение, пожалуйста, не забудьте следовать инструкции:





**Предупреждение** : Несоблюдение следующих указаний может привести к серьезным травмам или смерти.

Не прикасайтесь к термоголовке рукой. Не разбирайте и не ремонтируйте принтер 🗆 Это может вызвать ожог или повлиять на самостоятельно. Используйте только рекомендованные качества печати. аксессуары, иначе это может привести поломке. Проконсультируйтесь в месте покупки. Forbiddance Forbiddance Не допускайте попадания воды или посторонних Устанавливайте изделие на устойчивом месте предметов внутрь принтера. Падение может стать причиной поломки и □ Если это случилось, то выключите принтер, стать причиной травмы. отключите питание и обратитесь по месту Forbiddance покупки. Forbiddance

Не используйте принтер, когда он сломался, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

□ Сразу отключите питание и обратитесь по месту покупки.

#### Примечание

Полупроводниковые приборы могут выйти из строя из-за разряда статического электричества. Поэтому, чтобы защитить его от разрядов, сначала включите вилку в розетку, и только потом - включите сетевой выключатель аппарата, а не наоборот.

При выключении, выполните эти действия в обратной последовательности. Если принтер вышел из строя из-за разряда статического электричества, выключите аппарат и обратитесь в местный центр техобслуживания.

# Знакомство с устройством

RP80 принтер совместим с электронными приборами, такими как, ECR \ POS, кассовыми аппаратами, периферийным компьютерным оборудованием и т.д.

#### Основные характеристики принтера:

- 1. Скорость печати: 250mm/s.
- 2. Низкий уровень шума при печати.
- 3. Поддержка Параллельного порта, USB и Serial Port (RS\_232)
- 4. Встроенный дата-буфер (есть возможность получать данные принтера во время печати).
- 5. Управления внешним устройством, например, денежным ящиком.
- 6. Поддерживает систему команд ESC/POS, можно выбрать различную плотность печати.

7. Поддержка печать NV растровых изображений.

- □ 80 шт предзагруженных NV растровых изображений на флэш 64кб.
- \*\* Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.

# Содержание

#### Глава 1 Настройка принтера и эксплуатация

Содержание пакета	5
Подключение кабеля0	)5
Загрузка и замена рулона бумаги	6
Рекомендации по рулону бумаги0	7
Подключение к компьютеру	07
Подключение к денежному ящику	07
Подключение в сеть	98
Панель управления принтера	09
Установка режимов принтера	)9

#### Глава 2. Управление принтером

Самоконтроль	10
Обслуживание принтера	
Исправление замятия бумаги	11

### Глава 3. Приложение и спецификация продукта

Спецификация	.12	2
•• ¬•¬		_

### <u>Глава 1 Настройка принтера и эксплуатация</u> Содержание пакета

Проверьте наличие предметов, указанных ниже. Обратитесь к дилеру, при любой поломке или их отсутствии.

RP80	Адаптер питания	Кабель питания
Рулон бумаги	CD	Коммуникационный-кабель

Примечание: стиль упаковки, может быть изменен без предупреждения. .Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, обратитесь к местному дилеру.

#### Интерфейсный кабель

Принтер RP80 поставляется с кабелем USB в дополнение к выбранному интерфейсному кабелю при покупке



При подключении к ECR, POS или компьютеру, пожалуйста, используйте кабель, поставляемый для данного принтера или закажите его в месте покупки.

#### Загрузка и замена рулона бумаги

Нажмите кнопку, чтобы открыть крышку отсека для рулона бумаги Извлеките использованный рулон бумаги, чтобы заменить на новый рулон



1. Загрузите рулон бумаги, как показано на рисунке ниже:



2. Убедитесь, что рулон бумаги загружен в правильном направлении.



Правильное направление..... Неправильное направление

3. Вытащите рулон бумаги до нижней передней части принтера, а затем закройте крышку, как показано на рисунке ниже.



4. Оторвите лишнюю бумагу, как показано ниже на изображении Используйте авто-обрезчик бумаги.



Спецификация рулонной	Производитель
бумаги	
HPK-110	Hansol patech Co.,Ltd
AF50KS-E	JUJO Paper Co.,Ltd
TF-50KS-E	Nippon Paper Industries Co.,Ltd
PD-160R	New Oji Paper Mfg,Co.,Ltd
F380	Kansaki Specialty Papers,Inc.

## Рекомендации по рулонной бумаге

Ненадлежащий рулон бумаги может привести к критическому повреждению головки принтера и сокращению жизненного срока принтера. Не забывайте использовать рекомендованную бумагу. Любая проблема, вызванная использованием другой бумаги, приведет к аннулированию гарантии, даже в течении гарантийного срока.

# Соединение с ПК (РС-РОЅ)

Подключите прилагаемый кабель как указано на изображении ниже.

1 Подсоедините один конец кабеля к 2 Подсоедините другой конец кабеля к ПК. RP80 принтеру.



Соединение с RP80



Соединение с ПК

## Подключение денежного ящика

Подключите кабель денежного ящика к порту денежного ящика который расположен позади принтера.



С принтером совместим денежный ящик с характеристиками питания 12-24V/1А. Денежноый ящик другого типа может привести к повреждению как денежного ящика так и принтера. Не подключайте порт денежного ящика к телефонной линии. Это может привести к ошибкам на телефонной линии и самом принтере.

# Подключение к сети питания

1. Будьте уверены, что питание отключено и принтер выключен перед тем как подключить шнур питания.

2. Подключение питания



Кабель питания

3. Включите переключатель питания сбоку принтера что бы подключить кабель питания.



# Панель управления принтером

## Плата управления



# Настройки принтера

RP80 принтер изначально настроен со значением по умолчанию. Тем не менее, режим печати по умолчанию может быть изменен, чтобы удовлетворить потребности клиентов через DIP переключатели, который находится в нижней части принтера.

Функция настройки переключателя DIP следующим образом:

Переклю чатель	Функция		вкл		выкл	
1	Обрезчик		Без Обрезчика		С Обрезчиком	
2	Сигнал		При открытии		При закрытии	
3	Плотность печати		Высокая		Низкая	
4	24 bytes мода		Без китайских с	имволов	С китайскими символами	
5	Символов в с	троке	42		48	
6	Денежный яп	цик	Открытие		Закрытие	
7-8	7-8 Скорость передачи данных (применяе			ся для после	довательного интерфейса)	
	(информация ниже)					
Скорость передачи SW-7		SW-8				
данных (bps) -bytes/s						
38 400		ON		ON		
115 200	OFF			ON		
9 600 ON			OFF			
19 200 OFF			OFF			

# Главав 2. Управление принтером

## Функция самоконтроля

Функция Самоконтроля позволяет пользователю определить, работает ли принтер нормально. Если в принтере обнаружено неисправное состояние, пожалуйста, обратитесь к поставщику.

## Процесс Самоконтроля:

- Процедура самоконтроля:
  - 1. Убедитесь, что принтер выключен
  - 2 Нажмите кнопку FEED и переключатель на блоке питания, пока кнопка FEED еще нажата.
  - 3 Список самоконтроля будет напечатан, как только включится питание.
- функция самоконтроля принтера из байтов, часть китайского набора символов, командный режим, типа интерфейса, локальный принтер коммутируемого настройка переключателя Установка принтера, ... и т.д., последовательно.
- В состав принтера входит авто-обрезчик, который обрезает бумагу сразу после окончания печати.
- Принтер автоматически переходит в режим получения данных после процесса самоконтроля.

#### Обслуживание принтера

Регулярно обслуживание принтера является необходимым шагом для поддержания качества печати, на головке со временем накапливаются частицы бумаги и пыли.

Уход за принтером, выполняется следующим способом:

1 Откройте крышку для рулона бумаги и извлеките рулон чековой ленты при необходимости.

- 2 Используйте тампон со спиртом для чистки тепловой части головки принтера
- 3 Незначительно увлажните тампон и аккуратно протрите валик и датчик бумаги
- 4 Вставьте рулон бумаги в принтер и закройте крышку отсека бумаги.

#### Замятия бумаги

#### Свет ошибки (красный):

Свет загорается при таких условиях: в принтере закончилась бумага или произошло замятия бумаги.

# Нажмите кнопку , чтобы открыть верхнюю крышку принтера.

Откройте крышку рулонного отсека.

устраните замятия бумаги и перезагрузите рулон бумаги

Замятие бумаги исправлено!

Если при нажатии кнопки крышка рулонного отсека не открывается, то не пробуйте открывать силой

Перезагрузите принтер и попробуйте открыть ещё раз

Сместите	наруж	кную	крыш	ку	ножа,
расположен	ную	В	передне	й	части
принтера, а	затем	повер	оните ко.	лесо і	вверх,
чтобы освободить нож					

Повернуите колесо пока не исправиться замятие бумаги

Замятие бумаги исправлено!

# Глава 3. Приложение и спецификация продукции

# Спецификация

	Метод печати	Линейная термопечать	
	Разрешение	203X203dpi (8точек/mm)	
	Ширина бумаги	79.5±0.5mm	
	Ширина печати	72mm	
	Печать символов	ASCII Font A: 12X24	
Printing Property		ASCII Font A: 9X24	
6 1 1 5		Character 12X24	
	Плотность печати	512dot/line or 576dot/line	
	Скорость печати	250mm/s	
	Флеш память для NV	64kb	
	растровых изображений		
	Размер приемного буфера	8kb	
Примечание: скор	ость печати может быть и мед.	леннее. Это зависит от скорости передачи	
данных и от сочета	ания команд управления.		
	Входное напряжение	AC 100~240V	
Алаптер питания	Частота	50/60Hz	
	Напряжение тока выхода	DC 24V, 2.5A	
	Рабочая температура	0∼45°C	
	Температура хранения	-10~50°C	
Окружающая	Рабочий диапазон	10-80%	
среда	относительной влажности		
	Влажность при хранении	10-90%	
Продолжительно сть работы	Механизм термопечати	15, 000, 000 линий	
	-	10×105 (~ 100km)	
	Автообрезчик	1, 000, 000	
	MCBF	60, 000, 000 линий	