Инструкция пользователя (Быстрая настройка)

Р2Р артикул DE-WHI10KW

WIFI/LAN видеокамера

(корпус – пожарного извещателя).

Спасибо за совершённую покупку в нашем магазине WiFisec.ru

Распаковываем оборудование.





Подключаем питание к изделию.

Распакуйте коробку с изделием, соедините кабель питания с Блоком питания и изделием. Подключите напряжение 200В, 50Гц к блоку питания. Подключите разъём RJ45 изделия пачкордом (в комплектацию не входит) в Вашу локальную сеть (к роутеру, коммутатору).

Примечание

В месте установки/монтажа устройства должен быть устойчивый сигнал WiFi вашей локальной сети.

Подготовка к настройке, установка ПО.

Установите на Ваш персональный компьютер программное обеспечение PC client.exe (SD\PC soft\ PC client.exe, которое находится на прилагаемом компакт диске или Вы можете скачать это приложение с нашей страницы <u>Поддержка</u> в разделе этой модели.

Затем, кликните на ярлык



В окне

			PC NVI	R PC NVR	
			Loading	Loading	
				Брандмауэр Windows заблокировал некоторые функции этого приложения	
•				Брандиаурр Windows заблокировал некоторые функции NEW_JWR во всех общественных и частных сетях. — Инв: ТЕХИ ТИХ	
				Ивдатель: HD Corporation Путь: C:lpomr/hew_пит.exe	
				Разрешить NEW_JWR саязые в этих сетях:	
			PC NVI		
			Loading	так как такие сти зачастую защищены недостаточно или не защищены вовое) Что ножет случаться, если разлешить взаниодействие с годоложныем через бранднаую?	
				Разрешять доступ Отмена	
۲					
4%	55%	0.2 KB/S	0.0 KB/S	2016-04.18 13:01:13 📑 📑 🕂 4 3: 12 16 25 36 🧿	2
(P2P)					۹

Разрешите доступ этого приложения в Вашу сеть. Для этого выделите мышкой нужный пункт в окне для создания исключения в Брандмауэре Виндоуз для этой программы.

Это необходимо для возможности поиска и настроек Вашей камеры в сети.

💣 Оповещение	🔐 Оповещение системы безопасности Windows 🛛 🗙					
Брандмауэр Windows заблокировал некоторые функции этого приложения						
Брандмауэр Windo	Брандмауэр Windows заблокировал некоторые функции NEW_NVR во всех общественных					
	Имя:	NEW_NVR				
	Издатель:	HD Corporation				
	Путь:	C:\pcnvr\new_nvr.exe				
Разрещить NEW N Частные сет Обществени так как так	Разрещить NEW_NVR связь в этих сетях: Частные сети, например, домашняя или рабочая сеть Общественные сети, например в аэропортах и кафе (не рекомендуется, так как такие сети зачастую защищены недостаточно или не защищены вовсе)					
Что может случиться, если разрешить взаимодействие с приложением через брандмауэр?						

Открывается окно программы

	PC NVR	PC NVR	
1		å edmin	
-	PC NVR	PC NVR 10 11 12 Loading	
•	3	4 5 • 6 7 8 9	
4% 55% 0.1 КВ/S	0.0 KB/S		<u>16 25 36 ⊙ ¥</u> ⊜ ©

Где:

1 – кнопка добавления камер;

2 – кнопка конфигурирования Р2Р (не работает!) механизм добавления будет описан ниже;

3 - кнопка поиска камеры в локальной сети (только, когда камера подключена по проводу!);

4 – кнопка конфигурирования системы программы (указание локальных папок для хранения записи и картинок);

- 5 кнопка запуска локальной записи на Вашем ПК;
- 6-кнопка просмотра локальной записи с Вашего ПК;
- 7 кнопка снимка камеры (картинка);
- 8 кнопка поиска тревожных событий;
- 9-кнопка смены пользователя в ПО;
- 10 кнопка подтвердить вход в систему «ОК»;
- 11 кнопка смены пользователя ПО;
- 12 кнопка отмены входа авторизации.

Логин и Пароль для входа в ПО и входа в конфигурацию/настройки камеры по умолчанию

Пользователь admin

Пароль 123456

В дальнейшем, вы сможете добавить пользователей ПО и камерой.

После успешной авторизации Вы увидите в нижней части программы



Поиск изделия в локальной сети. Внимание!

Все настройки через ПО производятся только, когда изделие подключено по проводу к Вашей локальной сети.

Нажимаем кнопку 3 (камера должна быть подключена в Вашу локальную сеть по проводу!)

Выскакивает окно поиска

n	IP - адрес	МАС - адрес	облако	мастер вер	канал	тип
2-8281AW	192.168.1.10	00-24-89-00-8F-05		1.2.6-20150		
-		J	-		2	
2	-		Λ		 3	
.)	5		4		>> 4	
$\mathbf{\nabla}$					5	
					6	
					7	
					8	
					9	
					10	
					11	
					12	
					13	
					14	
					15	
					16	
					17	
					18	
				•	< 19	
1				4	20	
					<	

Где:

- 1- Кнопка поиска камеры в сети;
- 2- Отмена поиска, сброс;
- 3- Наименование модели камеры;
- 4- Данные по идентификации камеры в облачном сервисе P2P (<u>запишите данные на</u> <u>бумажку</u>);
- 5- По умолчанию, IP адрес камеры в сети 192.168.1.10;
- 6- Кнопка назначения камеры в окно просмотра ПО на Вашем ПК;

Конфигурация IP адреса

Кликнув по синей полоске с данными

Вы откроете окошко, в котором Вы сможете поменять IP данные камеры на Ваши.

版型	IPC-82	81AW				
MAC地址	00-24-l	B9-00-	8F-(05		
P地址	192	. 168		1		10
子网掩码	255	. 25	; ,	255	•	0
网关地址	192	. 168	• •	1	٠	1
信令端口	5050					
					1	呆存配:
己置信息					1	<u>呆存配</u> ;
2置信息	IPC-82	81AW				<u>呆存配</u> ;
C置信息 版型 MAC地址	IPC-82 00-24-	81AW 89-00-	8F-	05	1	呆存 配 ;
已置信息 版型 MAC地址 IP地址	IPC-82 00-24- 192	81AW B9-00- , 16	8F- 3 .	05		<u> </u> 67
C置信息 版型 MAC地址 IP地址 子网掩码	IPC-82 00-24- 192 255	81AW 89-00- , 16 , 25	8F 3 . 5 .	05 100 255	•	<u>条</u> 存配。 6才 0
2置信息 版型 MAC地址 IP地址 子网掩码 网关地址	IPC-82 00-24- 192 255 192	81AW B9-00- . 16 . 25 . 16	8F- 3 . 5 .	05 100 255 100	•	67 0 1

Затем нажмите кнопку 6

Ваша камера с измененным IP добавлена в окно просмотра ПО IPCam.

Внимание!

При установке ПО на Ваш ПК, данное приложение прописывает себя в автозагрузку/автозапуск приложения на Вашем ПК. Не стоит путаться.

Вы сможете удалить это приложение из автозагрузки

Например в Виндоуз 10

Вызвать меню «диспетчер задач»

Перейти в закладку «Автозагрузка»

Выделить приложение и задать параметр – ОТКЛЮЧИТЬ.

NEW_NVR	HD Corporation	Отключено	Не измерено
---------	----------------	-----------	-------------

ј№ Диспетч Файа Пап	нер задач						_		×
Фаил Пар Процессы	аметры вид Производительность	Журнал приложений	Автоз	агрузка	Пользов	атели	Подробн	ости	C + +
Имя	^	Издатель		Состоян	ние	Влиян	ние на за		
😲 Brov	wser Manager	Yandex LLC		Включе	но	Высо	кое		^
🚁 Cata	alyst® Control Center La	Advanced Micro Dev	/ice	Включе	но	Не из	мерено		
> 🪾 Con	trolCenter Launcher (4)	Brother Industries, L	td.	Включе	но	Высо	кое		
🎸 DAE	MON Tools Lite	Disc Soft Ltd		Включе	но	Высо	кое		
ø iTur	nesHelper	Apple Inc.		Включено		Средн	нее		
🐔 Mic	rosoft OneDrive	Microsoft Corporation	on	Включе	но	Высо	кое		
	V_NVR	HD Corporation		Включе	но	Не из	мерено		
> 💿 Play	s.tv Video Recorder by R	Plays.tv, LLC		Включе	но	Высо	кое		·
> 🕑 Pun	to Switcher (2)	000 Яндекс		Включе	но	Высо	кое		
> 😢 Rap	tr Desktop App (4)	Raptr, Inc		Включе	но	Высо	кое		
🙀 Rea	tek Camera Man	Realtek Semiconduc	tor	Включе	но	Низко	be		
🛐 Skyj	pe	Skype Technologies	S.A.	Включе	но	Высо	кое		
🞇 Stat	us Monitor Application	Brother Industries, L	td.	Включе	но	Высо	кое		
> 👩 Syn	aptics TouchPad Enhanc	Synaptics Incorporat	ed	Включе	но	Низко	be		
🕲 Vibe	er	Viber Media S.Ã r.I.		Включе	но	Высо	кое		~
🔗 Меньц	Je						C	Откл	ючить

Состояние изменится на

NEW_NVR

HD Corporation

Отключено

Не измерено



После этих действий, В окне программы появится изображение с Вашей камеры.

Далее, нажимаем правой клавишей мышки на окне изображения камеры, выскакивает меню



Где

- 1- Выйти из просмотра камеры, сброс настройки окна в ПО;
- 2- Не активна функция;
- 3- Показать IP адрес камеры;
- 4- Вызываете окно минипросмотра, в этом режиме можно свернуть основной экран ПО. Вы будете наблюдать видео в отдельном маленьком окошке и свободно работать за ПК, выполняя другие задачи;
- 5- Вызывает окно настройки параметров камеры;
- 6- Растягивает видео в соответствии с размерами окна показа (подгон изображения).

Теперь рассмотрим пункт 4

Настройка работы камеры в WiFi сети. Кликаем по нему

При первом запуске, Ваш ПК спросит Вас о разрешении установки дополнительного ПО.

Ответьте ДА.

Затем, будет выдано предупреждение системы о установке модуля конфигурации камеры



Вы соглашаетесь

Затем, в верхнем окне, нажимаете на ссылку на скачивание необходимого плагина

If the plugin can not be installed, please click here to download and install it !

Выскакивает окно



Соглашаетесь, нажимаете ОК

А затем, в следующем окне, ВЫПОЛНИТЬ, по желанию можно сохранить плагин на ЖД Вашего ПК и запустить его для установки.

Скачиван	е файла — предупреждение системы безопасности	×
Вы хот	те запустить или сохранить этот файл?	
	Имя: ocxsetup.exe	
	Тип: Приложение, 2,64 МБ	
	Из: 192.168.100.30	
	Выполнить Сохранить Отмена	
۲	Файлы из Интернета могут быть полезны, но файлы такого типа опасны для компьютера. Если вы не доверяете источнику, не запускайте и не сохраняйте эту программу. <u>В чем заключается</u> оиск?	

Ваша камера Выполнит загрузку необходимого плагина на Ваш ПК.

Затем, система безопасности опять спросит Вас о Вашем желании установить это ПО на Ваш ПК. Соглашайтесь.



Нажмите кнопку ЗАПУСТИТЬ.

Выскочит окно запуска плагина

🌍 ocxsetup 2,0,0,28460 Setup	×
	Welcome to the ocxsetup 2,0,0,28460 Setup Wizard
	This wizard will guide you through the installation of ocxsetup 2,0,0,28460.
	It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
R	Click Next to continue.
	Next > Cancel

Нажмите, NEXT

Подтвердите место установки ПО плагина

🧊 οcxsetup 2,0,0,28460 Setup		_		\times
Choose Install Location Choose the folder in which to install ocxsetup 2,0,0,28460.				
Setup will install ocxsetup 2,0,0,28460 in the following folder. To i click Browse and select another folder. Click Install to start the ins	install in a tallation.	a differe	ent folde	er,
Destination Folder C:\Program Files (x86)\ClientControl\sCamera		Brows	e]
Space required: 9.6MB Space available: 264.6GB				
ocxsetup 2,0,0,28460	Install		Can	cel

И нажмите УСТАНОВИТЬ (install)

По окончании установки плагина нажмите кнопку

🕞 ocxsetup 2,0,0,28460 Setup	- 🗆 ×
	Completing the ocxsetup 2,0,0,28460 Setup Wizard ocxsetup 2,0,0,28460 has been installed on your computer. Click Finish to close this wizard.
	< Pade Finish Cancel
	< back Finish Cancel

Плагин установлен, теперь можно работать с настройками и конфигурации камеры.

Нажимаем правой кнопкой мышки по экрану Вашей камеры в ПО.

Затем нажимаем, кнопку 4

Выскакивает окно

Digital Surveillance System	
* 68	Имя: <u>admin</u> Пароль: 1 Открыть просмотр 2 Adjust time automatically ³
	Логин Сброс 4 5

Где

Имя по умолчанию – admin

- 1- Вводим пароль 123456
- 2- Поставьте галочку, если желаете открыть дополнительное окно просмотра камеры;
- 3- Установка времени и даты автоматически на камеру, синхронизация с Вашим ПК;
- 4- Соединиться с камерой;
- 5- Сброс данных по авторизации.



Страница 11 | 21

	Системн	ная конфигура	ция			×
🜍 Параметры 🗲 🤇			Параметры Сетевые параме	етры WIFI		
Пользователь: admin	\mathbf{D}	Система	Имя:	sCamera		Уст.
-CH01 -CH01 CIE Лоп. пс	00	Kawana	Видео:	РАL (50Гц)	\sim	
CH01_VGAdon. n		Кансра	Время:	2016-04-18 Понедельник 15:52:03	1	Автонастр.
	\cap		Формат даты:	ГГГГ-ММ-ДД Н чч:мм:сс	\sim	
		Тревога	Формат времени:	24 ч.формат	\sim	
			DST:	Выключено	\sim	Уст.
		Видео	NTP:	Выключено	\sim	
	~/		NTP Сервер:			
	\wedge	Устройство	NTP Interval:		\sim	
	8	Диск				
	8	Аккаунт				
	Info	Информация				
npegr	-	Сохранить				

Далее, входим в закладку параметры

В закладке СЕТЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, включите Р2Р

Системн	ая конфигура.	ция							×				
34	-	Параметры	Сетевые параме	тры W	IFI								
*	Система	Соединени	ie:	Фикс, І	[P					~			
00		IP адрес:		192	•	168	•	100		30			
	Камера	Маска:		255		255	•	255		0			
\cap	-	Шлюз:		192		168		100		1			
9	Тревога	MAC:			(00:24:	b9:00):8f:05	5				
	_	Основной [DNS cepвep:	192	•	168		1		1			
0	видео	Доп. DNS с	ервер:	1		0	•	0		0			
~	V	HTTP nopt:	:				80						
	устроиство	Порт коман	нд:				5050						
	Russ	Медиа пор	π:				6050						
200	диск	Моб. порт:					8050						
0	A	XDSL:		Выклю	чено					~	Уст.		
\bigotimes	АККАУНТ	UPNP:		Выклю	чено					~	Уст.		
Info	14	Статус:											
-	информация	P2P:		Включе	ено					~	4		
-	Сохранить												

ВНИМАНИЕ!

После всех сделанных изменений, обязательно нажимайте нижнюю вкладку



Если нужно, можете изменить сетевые настройки камеры

В закладке WiFi

Включите WiFi модуль внутри камеры.

Задайте Фиксирование IP адреса в сети (необходимо, если Вы планируете записывать камеру на IP видеорегистратор в Вашей локальной сети).

Затем, в нижней таблице выберите Вашу WiFi сеть, введите ключ идентификации. Дождитесь подключения.

WIFI	конфигур	рация точ	ки доступа												\times
	WIFI имя		divary												
	Авториза	ация: WPAPSK							~						
	Шифрова	ние:	TKIP						~						
	Пароль		•••••	•••											
	WEP Inde	x:	1						\sim						
										новить	o coe	дин		Выход	
 Системн	ая конфигура	ция												×	
×	Currente	Параметры	Сетевые параметр	ы WIFI	[
*	Система	Включить		Включе	но					~	-				
00.	Камера	Разрешить	,	Фикс. IF	,					~	~				
	Kanepa	IP адрес:		192		168		100	•	30					
\cap	Thepora	Маска:		255		255		255		0					
	rpeore	Адрес		192		168		100		1					
	Вилео	MAC:		Zeidd:90:6f:6c:dd											
$\mathbf{\Phi}$	Dideo	Основной		192		168		100		1					
X	Устройство	Доп. DNS		1		0		0		0					
<u> </u>		Поиск точк	и												
品	Диск	WIFI имя			WIF	I сила	сигн	ı	код	ирование	[Добав	ить	4	
		ZyXEL_KEEN	ETIC_LITE_FEDCB	6	57%	6			Шиф	рован	[Обнов	ить		
2	ARRENAT	Beeline WiF	(ЛЮЧЕН) 1		13%	0 6			Отк	рован					
\mathbf{e}	AKKayni	mats84			47%	6			Шиф	ропан					
		my dom			68%	6			Ши	рован					
Info	Информация	Corbina_2			31%	6			Шиф	фрован					
	Сохранить														

ВНИМАНИЕ!

После всех сделанных изменений, обязательно нажимайте нижнюю вкладку



Системная конфигура	ация				×
	Камера РТZ параметры				
	Имя:	CH01		Уст.	
00	Видеомаска:	Выключено	\sim	Уст.	
Камера	Детекция движения:	Выключено	\sim	Уст.	
Д Тревога	Параметры изображения: Наложение:	Уст. УИмя канала Время			
		Доп. информация		Уст.	
Видео	Ориентация:	Доп. информация 2 Норма	\sim		
-	Светосила	Авто	\sim	Уст.	
Устройство	Time Segment of Mode:	Включено	\sim	Уст.	
•	Режим экспозиции	Нормально	\sim	Уст.	
бор Диск	Цвет:	Мультицвет	\sim		
Аккаунт	ePTZ:	Включить	~		
Информация					
Сохранить	_				

Галочки в пунктах ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ информация

Позволяют вывести на экран, например данные по трафику канала передачи сигнала и многое другое..

Закладка ТРЕВОГА

Системная конфигура	ция		×
觉 Система	Тревожный вход Тревожный выход	Особенности	
.	Тип тревоги:	~	
Камера	Имя тревоги:		Уст.
ревога	График:	~	Уст.
	Запись:	×	Ver
Видео	Тревожный выход:	~	yer.
🔀 Устройство	Выгрузить:	~	
-	Связь с РТZ:	~	Уст.
бор Диск	Отправка почты: Выключ	ено 🗸	
👌 Аккаунт			
Информация			
Сохранить			

Позволяет сделать необходимые настройки в реагировании на тревожные события, такие как отправка сообщений на адрес электронной почты. Выбор текста сообщений и прочее.

Тревожный вход Тревожный	й выход Особенности					
Тип исключения:	Ошибка диска 🗸					
Соединение	Ошибка диска IP конфликт					
Выгрузить	Сеть отключена Диск полон					
Отправка поч	ты					
Триггер запис	и					

Закладка ВИДЕО

истемна	ая конфигура	ция					>
м.		Базовые настройки С	СІ F доп. пото к	VGA доп-поток	Расписание записи		
H	Система	Основной поток Тип битрейта:	Видео	поток	~		
20.	Камера	Качество записи:	Настро	йки	~		
		Разрешение:	QuadV	GA(1280*960)	~		
	Тревога	Bps тип:	CBR		~		
		Макс. битрейт:	2048 K	б/с	~		
\mathbf{B}	Видео	K/c:	Макс.к	:/c	~		
		I Frame интервал:	25				
X.	Устройство	Параметры записи					
		Время предзаписи:	Макс, е	время предзаписи	~		
5	Диск	Задержка записи:	30 c		~		
		Устройство записи	Основн	юй поток	~		
	Аккаунт	ROI Area:	Disable		~	Settings	
nfo	Информация						
-	Сохранить						

Выбор данных видеопотока для передачи его по сети.

Закладка УСТРОЙСТВО

Системная конфигура	ация	×
Система	Параметры управления Управление сервером Функции	
Камера	E-Mail тревожные настройки	
О Тревога	 Настройка сервера управления Автоматическая настройка 	
Видео		
Х Устройство		
员 диск		
🕹 Аккаунт		
Информация		
Сохранить		

Закладка ДИСК – не рассматривается, камера не имеет возможности записывать данные на встроенный источник памяти (микроСД), в связи с его отсутствием встроенного видеорегистратора в этой модели устройства.

темн	ная конфигура	ция							
H.		Пользова	тель	Онлайн					
H	Система	ID	Им	я		Вкл	ючить		
Q	Камера	1	au			DKJI	очено		
	Тревога								
Ð	Видео								
X	Устройство								
50	Диск								
3	Аккаунт								
afo	Информация	Добави	пь		Удалі	ПЪ		Изменить	Авторизация
-	Сохранить								

Закладка АККАУНТ

Здесь Вы сможете внести пользователей, определить права доступа.

 \times

истемн	ая конфигура	ция		>
Je.	-	Основная информация Би	итрейт Журнал	
*	Система	Имя:	sCamera	
00		Модель:	IPC-8281AW	
	Камера	Номер:	20000505	💶 ID для Р2Р
\circ		Версия модуля:	1.1.0-20130316	
	Тревога	Версия системы:	1.2.6-20150601	
		Версия кодирования:	1.2.6-20150120	
3	Видео	Число видеовходов:	1	
-		Число аудиовх:	0	
Х	Устройство	Трев. входы:	0	
		Трев. выходы:	0	
品	Диск	Номер:	0	
		Разговор:	Нет поддержки	
8	Аккаунт			
Info	Информация			
2	Сохранить			

Закладка ИНФОРМАЦИЯ

Конфигурация Камеры для работы в сети LAN и WiFi – Завершена!

Настройка облачного доступа Р2Р

Установите пожалуйста на свой смартфон/планшет приложение N ЕҮЕ

Где его взять?

Теперь заходим в:

Для Android смартфонов, пожалуйста найдите поиском в Google Play: N_EYE и загрузите APP.

Для iPhone, пожалуйста найдите приложение в App Store: N_EYE скачайте и установите APP.

Запускаем ПО N_ЕҮЕ





Приложение предназначено только для просмотра камеры удалённо, посредством технологии Р2Р.

Конфигурировать камеру в этом приложении не предусматривается.

Открываем установленное приложение.

Mailbox:
Remember Password
Log-in CreateAccount Forgot Password
Other Login ID

Нажимаем кнопку Create Account (Добавить аккаунт)

Create...Account

Вводим свою электронную почту и придумываем пароль, повторяем придуманный пароль,

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ.

Затем, вводим данные в окно авторизации

••००० Билайн 🗢	19:00	7 100 % 🛑	+
N		APP	
wifisec@ya	a.ru		
	.ogging in Log-in	r Password	
CreateAcco	ount Forgo	ot Password	
Other Login		ID	

Нажимаем кнопку Log-in.

Можете нажать галочку ЗАПОМНИТЬ ПАРОЛЬ, тогда вход будет производиться автоматически.



Нажимаем на +



Выбираете найденное.

Ваш канал просмотра настроен.

Второй метод, поиск не дал результата, тогда, вы можете настроить данные по камере вручную.

Для этого



Выбираете конфигурация по GID

Name	: (CAM1					
GID:							
User:		admin					
Password: •••••							
Channel Number							
1	4	8	16	32	auto		

В поле GID вводите данные по ID камеры, которые Вы записали на бумажке в самом начале, которые Вы видели в конфигураторе камеры, в окне ИНФОРМАЦИЯ.

Вводите данные

- Пользователь
- Пароль

Нажимаем кнопку



Ваш канал настроен.

Возможна настройка камеры по IP. В этом случае, просмотр камеры будет доступен только по Вашей локальной сети, без использования технологии P2P.

Быстрая настройка конфигурации камеры завершена.

Наслаждайтесь пользованием.