Инструкция пользователя (Быстрая настройка)

Р2Р артикул DE-Wpanda

WIFI/LAN видеокамера

(корпус – игрушка мишка Панда).

Спасибо за совершённую покупку в нашем магазине.

Распаковываем оборудование.



Подключаем питание к изделию.

Распакуйте коробку с изделием, соедините кабель питания с Блоком питания и изделием.

Подключите напряжение 220 В, 50Гц к блоку питания.

Примечание

В месте установки/монтажа устройства должен быть устойчивый сигнал WiFi вашей локальной сети.



А Партинарти Просмотр Понел Обнальник

Затем, нажмите кнопку ВОЙТИ, придумайте свой логин и пароль, повторите пароль.

Войдите в приложение, заполнив поля

Логин

Пароль.

Нажмите на + (добавить видеокамеру).

1 способ





Будет предложена сеть, к которой подключён Ваш смартфон.

Введите пароль от сети.

Поднесите смартфон к устройству. Сделайте звук на смартфоне громче. Конфигурация wifi сети производится по звуковым настройкам.



2 способ.

Подключите Ваше устройство по LAN кабелю (в комплекте) к роутеру. Предварительно вставьте адаптер сети LAN в гнездо.



Добавить камеру по ID

Нажимаем на эту кнопку, вводим ID устройства. (ID вашего устройства находится на наклейке внизу камеры/наклеен на упаковке/написан в гарантийном талоне). Или отсканируйте штрих код (находится на коробке изделия). Затем, кнопка далее

Вам предлагается ввести пароль устройства, он написан на бирке с кодом ID

Заводской пароль устройства

admin

Вводим его, затем предлагается сменить этот пароль на Ваш.

Меняем пароль. (запомните его!).

Появится Ваша видеокамера в списке устройств.



- 1. Меню архива видеозаписей и снимков экрана.
- 2. Настройки устройства.



••000	🔉 Билайн ᅙ	10:56	1 🕴 27	7 % 💷 4	Здесь, вы сможете выбрать дату и время
<	Скриншот	Видеозапись	Bce	- <u> - </u> -	записи или снимка. Или посмотреть их все на
2017-	-06-02				закладке все.
	01:47 15:54:07	10:44 15:42:28			

2. Настройки			
•••∘∘ Билайн	% 💶		••••оо Билайн ङ 10:39 ≁ > НИКНЕИМ К Настройки
О программе	>		Гостовой дородь устройство
Никнейм	>		
Пароль администратора устройст	. >		Сеть
Гостевой пароль устройства	>	CPVVIFIL	OSD
Сеть	>	NIFISE	SD карта
OSD	>		Устройства хранения данных
SD карта	>	DIVARY.I	Предупреждения и уведомления
Устройства хранения данных	>		Постановка Программа
Предупреждения и уведомления	>		Видеозапись по расписанию
Постановка Программа	>		Дата/время
 Видеозапись по расписанию	>		Системные установки нов
Дата/время	>		Другие
Системные установки нов	>	_	<u>Удалить устройство</u>
Другие	>		

Для интеграции устройства в WiFi сеть выберите вкладку

Настройки	Сеть
Проводная сеть	Беспроводная сеть

Беспроводная сеть

●●○○ Билайн 🗢 10:39	→ 28%	По умолчанию, устройство находится в
Настройки Сети		режиме точки доступа.
Проводная сеть	Беспроводная сеть	Переключитесь на вкладку КЛИЕНТ.
		Выберите в поиске свою сеть.
		введите данные ключа подключения к wiri
Включено		Сети. Нажмите применить
МАС адрес	3c:33:00:50:91:c2	
Состояние сети	ok	
РЕЖИМ WI-FI		
Клиент	тд	
DHCP CEPBEP		
Начальный адрес	192.168.188.100	
Конечный адрес	192.168.188.253	
Шлюз	192.168.188.254	
<u>Приме</u>	нить Р	
Ваше устройство наст Сетевой проводной а,	роено для работы в W даптер можно отключ	FISEC.RU))))//iFi сети. //RY.RU
Голори доройто расси		
теперь даваите рассм	огрим пункты меню п	астройки.
_{1.} О програм	ме	>
Настройки Опр	оограмме	
Модель	f	f005
Версия прошивки	v3.2.2.1602200	0951
Код камеры		
Циклой	á	

2.	пикнеим				
	Настройки Никнейм		Поменять имя устройства.		
	Имя пользователя	1			
	<u>Применить</u>				

_{3.} Пароль администратора устройст... >

🔇 Пароль админи	стратора устройства	
CTOPLIX RODORI	Descuire renew	
Старый пароль	введите пароль	
новыи пароль	Введите новый па	
Подтвердить пароль	Подтвердить пароль	
Приме	енить	
4. Добавить пароль го	евой парол остя, для просмотра ус	ІЬ УСТРОЙСТВА стройства.
_{5.} Сеть		>
••••• Билайн रू Настройки	10:39	Изменение параметров устройства, сеть. Можете назначить постоянный сетевой адрес.
Включено		FISEC.RU))
МАС адрес	ae:ca:05:fb:01:67	
Состояние сети	Соединено	
Использовать DHC	Р для получения І	
IP адрес	192.168.1.88	
Шлюз	192.168.1.1	
Маска подсети	255.255.255.0	
Использовать DHC	Р для получения 🔲	
Первичный DNS	192.168.1.1	
Вторичный DNS	8.8.8.8	

oSD		>
•••০০০ Билайн হ 10:39 Настройки OSD	1 ≱ 28 % ■ >	Корректировка даты и времени.
Отобразить текст	$\bigcirc \circ$	
Отображать дату		
MM-DD-YYYY YYY	Y-MM-DD	
Отображать время		
12	24	
Отображать день недели		
<u>Применить</u>	W	
		ISEC.RU)))
_{7.} SD карта		>
•••∞• Билайн ङ 10:40 Настройки SD карта	┥∦ 27 % ■+	Эти функции доступны к применению. Включить – активна для записи.
Включено		
Состояние	Подключена	
Объем	28.82GB	
Занято	0MB	
Корректно	28.82GB	
<u>Форматирова</u>	<u>Tb</u>	
Применить		

_{».} Устройства хранения данных

••∘∘∘ Билайн ङ 10 Назад Устройства	:40	Пункт не рассматривается в данном руководстве.
Включено		
Код камеры Введ	ите ID номер камеры 🎇	
Пароль	Введите пароль	
Состояние сети	Нет соединения	
Прим	енить	
9. 9. 10	треждения 1 ≹ 27 %∎	и уведомления
🤇 Предупрежден	ния и уведомления	
НАСТРОЙКИ СИГНАЛИ	ЗАЦИИ	WY.RU
Определение Движе	ния >	
О сигнализации I /	>	
<u>Включит</u>	<u>ь тревогу</u>	
••••• Билайн 🖘 10:40 Назад Определение Дви	<i>т</i> ∦ 27 % ∎⊃ ижения	••о∘о Билайн ङ 10:40 т ∦ 27 % ∎⊃ Назад настройки сигнализации
Включено		Включено
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДАТЧИК	КА ДВИЖЕНИЯ	
Ночь		Скриншот
ТРЕВОГА ПО ДВИЖЕНИЮ		Видеозапись
Скриншот		
Видеозапись		
Тревога внешнего датчика		Применить
<u>Применит</u>	<u>b</u>	

>

Отрегулируйте параметры. Нажмите ПРИМЕНИТЬ.

10. Постановка Программа						
•••••• Билайн 🖘 10:41 🕈 27 % Настройки Постановка Программа Включено		Включение ПУШ уведомлений для приложения.	мобильного			
<u>Применить</u> Видеозацись по	орасли	исанию				
•••••• Билайн 🗢 10:41 🕇 Назад Видеозапись по расписа	∦ 27 % ∎ ⊃ нию	••∘∘∘ Билайн ङ 10:43 т Назад Видеозапись по расписа	∦ 27 % п ⊃• нию			
Включено		Включено				
<u>Применить</u>	5	Круглосуточно	$\bigcirc \circ$			
	DIVARY	ВАРИАНТ РАСПИСАНИЕ ЗАПИСИ №1 Начало интервала	>			
		Конец интервала	>			
		Дата	>			
		ВАРИАНТ РАСПИСАНИЕ ЗАПИСИ №2				
		Начало интервала	>			
		Конец интервала	>			
		Дата	>			
		ВАРИАНТ РАСПИСАНИЕ ЗАПИСИ №3				
		Начало интервала	>			

Установите параметры записи на карту памяти. Нажмите ПРИМЕНИТЬ.



●●○○ Билайн 🗢	10:41	1 ∦ 27 % □ •		Регулировка і	параметров звука и и	зображения.
Настройки	Другие					
Динамик ———		80				
Микрофон ——		80				
Перевернуть кам	меру	$\bigcirc \circ$				
ЧАСТОТА СЕТИ ПІ	ЯИНАТИ					
50hz		60hz				
П	рименить					
МЕНЮ ни»	жнее					
		0		!	×	
1 1. Сделат 2. Сделат 3. Интерк 4. Выклю 5. Убрать	ть локалы ть снимок ком связь чить тран меню с э	2 ную запись экрана на с с местом об сляцию зву крана.	З Рерупс на смартфон; мартфон; бзора устройст ка;	EC.RU	4	5
МЕНЮ с	писке	устройст	В			
●●○○○ Билаі	йн ᅙ	1	0:44	1 🕴 26	6 % 💷	
+	C	писок	устройст	В		
	·1	A				

Интернет-магазин WiFisec.ru и p2pWiFicam.ru



Где в верхнем правом углу вы сможете выбрать язык интерфейса

Далее, потребуется установить плагин, для просмотра видео онлайн.

Следуйте инструкции,



Сохранить файл, затем запустить,



После успешной установки нажмите кнопку финиш и перезапустите браузер.

Согласитесь, с добавлением исключения в брандмауэр.



Интерфейс понятен, всё на русском языке.

Примечание

Перед установкой карты памяти в устройство, отформатируйте ее в формате fat32. В просмотре Вашего устройства используется технология P2P. Это значит, что мобильные приложения будут работать только при наличии интернет связи. Технологию настройки WPS в этом руководстве не рассматриваем. Быстрая настройка произведена.

Приятного пользования!

