

Уличный WiFi передатчик 5.8G

ComOnyx CO-WF-BR03P



Руководство пользователя

Уличный WiFi Передатчик предназначен для создания беспроводного соединения дальностью до 3км между двумя передатчиками одной модели. Устройство поддерживает проводное интернет-соединение по порту WAN с последующей передачей интернета IP-устройствам по Wi-Fi и по порту LAN. Питание осуществляется по технологии PoE по портам WAN или LAN от PoEустройств (PoE-инжектор, PoE-коммутатор). Исполнение в пластиковом кожухе классом IP65 с комплектом установки на столб или стену.

Оглавление

1.	Размещение элементов на задней панели	3
2.	Назначение DIP-переключателей	4
3.	Особенности настройки при подключении нескольких IP камер	5
4.	Настройка мощности сигнала	6
5.	Индикация светодиодов:	7
6.	Сброс в заводские установки	7
7.	Навигация по WEB меню CO-WF-BR03P	8
8.	128 DIP-кодов и соответствующие им IP сегменты и частоты	. 11

1. Размещение элементов на задней панели



Примечание: Оба порта RJ45 (черный и желтый) передатчика являются портами LAN, PoE.



Панель индикации работы WiFi передатчика

2. Назначение DIP-переключателей

IP адрес выставляется вручную с помощью DIP- переключателей (12 шт) на нижней панели WiFi передатчика,



Переключатель Переключатели IP - Переключатели Рабочего режима Сопоставления устройств

- 1. Переключатель 1 Изменяет рабочий режим устройства
 - **BBEPX** режим точки доступа (AP) для использования с Вашим регистратором, ПК и т.д.
 BHИЗ для использования с Вашей IP камерой.
- **2. Переключатели со 2 по 8 -** для сопоставления устройств АР друг другу. Всего возможно 128 различных комбинаций из 7 переключателей, которым соответствует 128 различных идентификаторов SSID и 128 различных сегментов. Ниже будут перечислены все возможные комбинации.
- **3. Переключатели 9, 10** используются в случае многофункционального назначения передатчика. Для использования 4-х IP камер с одним регистратором выставьте DIP – переключатели следующим образом:
 - 1) На стороне регистратора Переключатели 9, 10 ВВЕРХ
 - 2) На стороне камеры
 - а. IP камера 1 9 ВНИЗ, 10 ВНИЗ
 - b. IP камера 2 9 ВНИЗ, 10 ВВЕРХ
 - с. IP камера 3 9 ВЕРХ, 10 ВНИЗ
 - d. IP камера 4 9 BEPX, 10 BEPX



Вы не можете дублировать настройки переключателей 9 и 10 для различных камер во избежание возникновения помех, таким образом, существует максимум 4 варианта.

Примечание: 1. Выключите WiFi передатчик перед настройкой DIP – переключателей.

- 2. Идентификатор SSID DIP- типа не установлен по умолчанию, пароль установлен и может быть изменен.
- 3. Убедитесь, что IP-адрес камеры отличается от IP-адреса точки доступа.

3. Особенности настройки при подключении нескольких IP камер



Приемники

<u>Примечание:</u> - для случая точка-точка доступен любой из четырех вариантов для камер, описанный выше. Убедитесь, что переключатель рабочего режима (Переключатель 1) и переключатели сопоставления устройств (Переключатели 2-8) установлены правильно;
 - подсеть 172.18.127.1 используется лишь для создания моста между двумя WiFi точками. У регистратора NVR и IP камер – своя подсеть, выбираемая инсталлятором.

4. Настройка мощности сигнала

Шаг 1. Установите на Вашем ПК IP адрес, как показано ниже, например, 172.19.0.2.

Общие										
Параметры IP могут назначаться автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае параметры IP можно получить у сетевого администратора.										
🔘 Получить IP-адрес автоматич	ески									
 Оспользовать следующий IP-а 	адрес:									
IP-адрес:	172.19.0.2									
Маска подсети:	255.255.0.0									
Основной шлюз:	· · ·									
Получить адрес DNS-сервера	автоматически									
• Использовать следующие адр	реса DNS-серверов:									
Предпочитаемый DNS-сервер:										
Альтернативный DNS-сервер:										
Подтвердить параметры при выходе Дополнительно										
ОК Отмена										

Примечание: Маска подсети должна быть 255.255.0.0 для IP адреса 172.19.0.2

Примечание: связанный IP-адрес для 5.8 G - это 172.19.0.2, маска подсети 255.255.0.0

Шаг 2. Введите IP-адрес соответствующего устройства AP в браузере IE, чтобы попасть на его WEB страницу, пароль по умолчанию - "password". Мощность сигнала может быть установлена после регистрации.

	Wireless Network	
Status	Transmit Power Configuration	
System	Power: 1 dBm (Max 27 dBm)	- Мощность (Максимально 27 дБм)
Device Access	Basic	
Restore Undate Firmware	Custom Key:	 Используйте Пользовательский Ключ
Reboot	Custom IP Address: 172.19.127.1	шифрования
Logout	Custom Subnet Mask: 255.255.0.0	
	Distance Configuration-	
	Distance: IKM 🗸	- Дистанция (1-5 км)
	Client Signal Threshold	
	Signal Threshold: Close (Only for Station)	- Порог Сигнала(-60 дБм92дБм)
	Country Code	
	Country Code: Test	
	Save Changes Reset	

- Настройка мощности передачи(Transmit Power Configuration): по умолчанию используется максимальное значение, мощность передачи должна быть соответствующим образом уменьшена, когда сигнал слишком силен.
- Настройка шифрования(Basic): индивидуальный ключ может быть использован для обеспечения безопасности. (Один и тот же ключ должен быть установлен в передатчике и приемнике.)
- Настройка дистанции(Distance Configuration): значение по умолчанию-один километр, оно должно быть установлено в соответствии с практической ситуацией. (В передатчике и приемнике должно быть установлено одинаковое значение расстояния. Если нет, то это приведет к высокой задержке, низкой пропускной способности сетевого соединения.)
- Код страны(Country code): В текстовом (ручном) режиме каналы определяются кнопкой набора номера. Он автоматически выбирается в других режимах.

5. Индикация светодиодов:



Красный: **POWER**: индикатор питания. Он будет светиться, когда питание включено. Синий: **WLAN**: светодиод индикации Wi-Fi. Он будет мигать при работе.

LAN1, LAN2: светодиод индикации LAN1 / LAN2. Он будет включен во время работы. Оранжевый: индикатор беспроводной связи с 1-го по 4-й

1-й индикатор светится: сигнал слишком слаб.

1-й, 2-й индикаторы светятся: сигнал слабый.

1-й, 2-й, 3-й индикаторы светятся: сигнал нормальный.

Только 4-й индикатор светится: сигнал слишком сильный.

Если светятся все 4 индикатора, то сигнал находится в наилучшем состоянии.

6. Сброс в заводские установки

Нажмите и удерживайте кнопку **RESET** в течение 6 секунд при включенном питании.

7. Навигация по WEB меню CO-WF-BR03P

Логин. Пароль по умолчанию: password

	Wireless Network
Status	- Login-
System	Enter Admin Password:
Logout	Login

Статус/обзор



Статус/Подключенные хосты

		4		XX	A	Wireless	Netwo	ork
Status Overview Connected Hosts	Refresh Rate	✓ how frequently da	ta on this page is reload	led] ^
Logout	- Connected W - Hosts With A Hostname	Vireless Hosts ———————————————————————————————————	Host IP	Host MAC	Active TCP Crms	Recent	UDP	
	TD63-H- DIP	127.0.0.1		unknown	0	0	28	
	(unknown)	172.19.0.2		C8:60:00:C7:B1:40	1	95	0	
	(unknown)	192.168.0.10		unknown	0	0	1	
	(unknown)	192.168.0.105		unknown	0	0	1	
	(unknown)	192.168.0.58		unknown	0	0	1	
	(unknown)	192.168.0.78		unknown	0	0	1	
	(unknown)	192.168.2.11		unknown	0	0	1	
	(unknown)	192.168.2.119		unknown	Ó	0	1	
	(unknown)	192.168.2.124		unknown	0	0	1	
	(unknown)	192.168.2.159		unknown	0	0	1	
	(unknown)	192.168.2.170		unknown	0	0	15	
	(unknown)	192.168.2.171		unknown	0	0	1	
	(unknown)	192.168.2.172		unknown	0	0	1	
	(unknown)	192.168.2.173		unknown	0	0	1	
	(unknown)	192.168.2.7		unknown	0	0	1	

Система/Мощность передатчика

	Wireless Network
Status	Transmit Power Configuration
System Transmit Power	Power: 1 dBm (Max 27 dBm)
Device Access	-Basic-
Restore Update Firmware Reboot Logout	Custom Key: ••••••••• show Custom IP Address: 172.19.127.1 Custom Subnet Mask: 255.255.0.0
	Distance Configuration Distance: IKM
	Client Signal Threshold Signal Threshold: Close (Only for Station)
	Country Code Country Code:
	Save Changes 5

- Мощность (Максимально 27 дБм)

 Используйте Пользовательский ключ шифрования (выставлять на приемнике и передатчике один и тот же)
 Режим НТ (режим повышенной производительности)

- Дистанция (1-5 км)

- Порог Сигнала (-60 дБм ... -92дБм)

Система/Доступ к устройству

		Wireless Network
Status	Web Access	
System Transmit Power Device Access Restore Update Firmware Reboot	Web Admin Protocol: Local HTTP Port: Local HTTPS Port: Remote Web Admin Access: Web Login Session Length:	HTTP & HTTPS V 80 443 Disabled V 15 minutes V bitrofice/Dist Percemented ⁽¹⁾
Logout		so interface(vor recommended:)
Logout	SSH Access	
	Local SSH Port:	22
	Enable Remote SSH Access Remote SSH Port: Max Remote Login Attempts:	22 10 Attempts Every Five Minutes 🗸
	Change Administrator Password	
	New Password: Confirm Password:	
	Save Changes > F	keset 🔊

WEB доступ

- Протокол WEB администратора (HTTP, HTTPS, HTTP/HTTPS)
- Локальный порт HTTP
- Локальный порт НТТР
- Удаленный доступ WEB администратора
- Длительность WEB сессии (15',30', 1, 2, 4, 12,24 часа)
- Отключить защиту веб-интерфейса паролем (не рекоменд.!) **SSH доступ**
- Локальный порт SSH
- Включить удаленный SSH доступ
- Удаленный SSH порт
- Макс. число попыток подключения (1,3,5,10,15 каждые5', без ограничений

Смена пароля администратора

- новый пароль
- -подтвердите пароль

Система/Восстановление



Восстановлени настроек по умолчанию

- Сбросить настройки в заводские установки

Система/Обновление прошивки



Обновление прошивки

- Текущая версия
- Выберите файл обновления (sysupgrade.bin)
- Попытка сохранить настройки

Система/ Перезагрузка(Отсутствует/По расписанию)

	Wireless Network
Status System Transmit Power Device Access Restore Update Furmware Preboot Logout	Reboot Scheduled Reboot No Scheduled Reboot Save Changes • Reset •

8. 128 DIP-кодов и соответствующие им ІР сегменты и частоты

Затененные метки - это национальные стандартные частоты, а остальные частоты предназначены только для тестирования. (Х - последний IP-адрес)

Group	2-8 D ia I	P segm ent	Frequency	Group	2-8 D ia I	P segm ent	Frequency
No.1	2345678	172.19.0.X	5180	No.17	H H H H H H H H H H	172.19.16.X	5660
No.2	2345678	172.19.1.X	5200	No.18	2345678	172.19.17.X	5680
No.¦3	2345678	172.19.2.X	5220	No.19	2345678	172.19.18.X	5700
No.4	2345678	172.19.3.X	5240	No.20	H H 2 3 4 5 6 7 8	172.19.19.X	5720
No.5	2345678	172.19.4.X	5260	No.21		172.19.20.X	5745
No.6	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	172.19.5.X	5280	No.22	HHH HHH HHH HHH HHH HH HHH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HH HHH HH HHHH HHHH HHHHH HHHHH HHHHHHHHHHHHH	172.19.21.X	5765
No.7	2345678	172.19.6.X	5300	No.23	2345678	172.19.22.X	5785
No.8	MMM 2 3 4 5 6 7 8	172.19.7.X	5320	No.24	H H H H H H H H H H	172.19.23.X	5805
No.9	2345678	172.19.8.X	5500	No.25	2345678	172.19.24.X	5845
No.10	M 2 3 4 5 6 7 8	172.19.9.X	5520	No.26	MM H 2345678	172.19.25.X	5180
No.11	2345678	172.19.10.X	5540	No.27	2345878	172.19.26.X	5200
No.12		172.19.11.X	5560	No.28	XX 2 3 4 5 6 7 8	172.19.27.X	5220
No.13	MM 2 3 4 5 6 7 8	172.19.12.X	5580	No.29	2345678	172.19.28.X	5240
No.14	2345678	172.19.13.X	5600	No.30	HMM H 2345678	172.19.29.X	5260
No.15	2345678	172.19.14.X	5620	No.31	2345678	172.19.30.X	5280
No.16	MMMM 2 3 4 5 6 7 8	172.19.15.X	5640	No.32	2345678	172.19.31.X	5300

Group	2-8 D ia I	₽ segm ent	Frequency	Group	2-8 D ia I	₽ segm ent	Frequency
No.33	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	172.19.32.X	5320	No.49	MM 2345678	172.19.48.X	5805
No.34	X X X X X X X X X X	172.19.33.X	5500	No.50	2345678	172.19.49.X	5845
No.35	X X X X X X X X X X	172.19.34.X	5520	No.51	2345678	172.19.50.X	5180
No.36	2345678	172.19.35.X	5540	No.52	2345678	172.19.51.X	5200
No.37	X X X X X X X X X X	172.19.36.X	5560	No.53	H H H H H H H H H H	172.19.52.X	5220
No.38	X X X X X X X X X X	172.19.37.X	5580	No.54	I 8 I 67 I 23 I 23	172.19.53.X	5240
No.39	H H H H H H H H H H	172.19.38.X	5600	No.55	X X X X X X X X X X	172.19.54.X	5260
No.40	X X X X X X X X X X	172.19.39.X	5620	No.56	2345678	172.19.55.X	5280
No.41		172.19.40.X	5640	No.57	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	172.19.56.X	5300
No.42		172.19.41.X	5660	No.58	H H H H H H H H H H	172.19.57.X	5320
No.43	2345678	172.19.42.X	5680	No.59	X X X X X X X X X X	172.19.58.X	5500
No.44		172.19.43.X	5700	No.60	I 8 I 7 I 5 I 5 I 7 I 7 I 7 I 7 I 7 I 7 I 7 I 7 I 7 I 7	172.19.59.X	5520
No.45	2345678	172.19.44.X	5720	No.61	1345678 12345678	172.19.60.X	5540
No.46	X X X X X X X X X X	172.19.45.X	5745	No.62	1 2 3 4 5 6 7 8	172.19.61.X	5560
No.47		172.19.46.X	5765	No.63	2345678	172.19.62.X	5580
No.48	2345678	172.19.47.X	5785	No.64	1 1 2 3 4 5 6 7 8	172.19.63.X	5600

Group	2-8 D ia I	P segm ent	Frequency	Group	2-8 D ia I	P segm ent	Frequency
No.65	2345678	172.19.64.X	5620	No.81	H H 2345678	172.19.80.X	5280
No.66	M 2345678	172.19.65.X	5640	No.82	2345678	172.19.81.X	5300
No.67	2345878	172.19.66.X	5660	No.83	2345678	172.19.82.X	5320
No.68	M	172.19.67.X	5680	No.84	2345678	172.19.83.X	5500
No.69	2345678	172.19.68.X	5700	No.85	2345678	172.19.84.X	5520
No.70	2345678	172.19.69.X	5720	No.86	2345678	172.19.85.X	5540
No.71	2345678	172.19.70.X	5745	No.87	2345678	172.19.86.X	5560
No.72	2345678	172.19.71.X	5765	No.88	2345678	172.19.87.X	5580
No.73	M M 2345678	172.19.72.X	5785	No.89	2345678	172.19.88.X	5600
No.74		172.19.73.X	5805	No.90	2345678	172.19.89.X	5620
No.75		172.19.74.X	5845	No.91	2345678	172.19.90.X	5640
No.76	2345678	172.19.75.X	5180	No.92	2345678	172.19.91.X	5660
No.77	M MM 2345578	172.19.76.X	5200	No.93	X X X X X X X X X X	172.19.92.X	5680
No.78	2345678	172.19.77.X	5220	No.94	2345678	172.19.93.X	5700
No.79	2345678	172.19.78.X	5240	No.95	M M M M M M M M M M	172.19.94.X	5720
No.80	2345678	172.19.79.X	5260	No.96	2345678	172.19.95.X	5745
	-						
Group	2 – 8 Dia I	P segm ent	Frequency	Group	2-8 D ia I	P segm ent	Frequency
No.97	HH 2 3 4 5 6 7 8	172.19.96.X	5765	No.113	HHH 2345678	172.19.112.X	5580
No.98	2345678	172.19.97.X	5785	No.114	HHH 2345678	172.19.113.X	5600
No.99	2345678	172.19.98.X	5805	No.115	2345678	172.19.114.X	5620
No.100	2 3 4 5 6 7 8	172.19.99.X	5845	No.116	2345678	172.19.115.X	5640
No.101	2345678	172.19.100.X	5180	No.117	2345678	172.19.116.X	5660
No.102		172.19.101.X	5200	No.118	2345678	172.19.117.X	5680
No.103	2345678	172.19.102.X	5220	No.119	2345678	172.19.118.X	5700
No.104	MM MMM 2345678	172.19.103.X	5240	No.120	2345678	172.19.119.X	5720
No.105	2345678	172.19.104.X	5260	No.121	2345678	172.19.120.X	5745
No.106	2345678	172.19.105.X	5280	No.122	2345678	172.19.121.X	5765
No.107		172.19.106.X	5300	No.123	2345678	172.19.122.X	5785

No.108

No.109

No.110

No.111

No.112

HH HH 2 3 4 5 6 7 8

HH HH H 2 3 4 5 6 7 8

2345678

172.19.107.X

172.19.108.X

172.19.109.X

172.19.110.X

172.19.111.X

5320

5500

5520

5540

5560

5805

5845

5180

5200

5220

172.19.123.X

172.19.124.X

172.19.125.X

172.19.126.X

172.19.127.X

HHHH HH 2345678

HHHHH 2345578

MMMMM M 2345678

HHHHHH 2345678

нынынын

No.124

No.125

No.126

No.127

No.128