



## Атол SB2109 BT

# Настройка последовательного интерфейса Режим СОМ (эмуляция СОМ-порта)

Последовательный интерфейс является распространенным способом подключения сканера к хост-устройству (например, ПК, POS-терминалу). Для работы Атол SB2109 BT через COM-порт, нет необходимости устанавливать специальный драйвер, достаточно перевести сканер в режим подключения Bluetooth SPP (Serial Port Profile), который эмулирует последовательный порт при помощи протокола RFCOMM (Radio Frequency Communications), который создаёт виртуальный последовательный поток данных и эмулирует управляющие сигналы RS-232. Таким образом будет осуществляться обмен данными посредством эмуляции интерфейса RS-232 или интерфейса USB.

В классической беспроводной технологии Bluetooth профиль последовательного порта (SPP) обеспечивает возможность замены проводного интерфейса RS-232 беспроводным соединением между двумя устройствами.

1. Включите сканер и сканируйте штрих-код «Войти в режим настройки»



Войти в режим настройки

2. Сканируйте штрих-код «Режим Bluetooth SPP»



Режим Bluetooth SPP

3. Сканируйте штрих-код «Выйти из режима настроек»



Выйти из режима настроек

### 4. На хост-устройстве найдите «BarCode Scanner SPP»

### 5. Выберите правильный СОМ-порт для подключения

Проверьте свой диспетчер устройств, найдите 2 или более СОМ-портов, Вы должны выбрать один из них, чтобы подтвердить подключение. При успешном подключении индикатор сканера будет синий





#### 6. При необходимости настройте параметры связи

При использовании последовательного интерфейса, чтобы обеспечить бесперебойную связь и правильную передачу данных, Атол SB2109 ВТ и хост-устройство должны полностью совпадать в конфигурации параметров связи. Если данные параметры отличаются, их необходимо настроить. Ниже приведены параметры настройки:

Параметр	По умолчанию
Скорость передачи данных в бодах	9600
Тип контроля четности	Отсутствует
Бит данных	8
Стоповые биты	1
Аппаратный контроль потока	Отсутствует

ne <u>c</u> ait	<u>View</u> <u>T</u> ools <u>H</u> elp
U LOG	+ - 🕨 🛙 🕯
Serial Por	rt Setting
Port	USB-SERIAL CH340 (COF 💌
Baudrate	9600 💌
Data Bits	8 🔹
Parity	None 👻
Stop Bits	1
Flow Type	None 💌
Receive Su	etting
tiecerse Di	
<ul><li>Text</li></ul>	🔘 Hex
<ul> <li>Text</li> <li>Auto Fe</li> </ul>	🔘 Hex ed Line
<ul> <li>Text</li> <li>Auto Fe</li> <li>Display</li> </ul>	Mex ed Line Send
<ul> <li>Text</li> <li>Auto Fe</li> <li>Display</li> </ul>	Mex eed Line Send Time
<ul> <li>Text</li> <li>Auto Fe</li> <li>Display</li> <li>Display</li> </ul>	Mex eed Line Send Time ing
<ul> <li>Text</li> <li>Auto Fe</li> <li>Display</li> <li>Display</li> <li>Send Setti</li> <li>Text</li> </ul>	Mex Wet Line Send Time Ing Ing Itex

Программное обеспечение для мониторинга, эмуляции и отладки софта и устройств, использующих последовательный СОМ-порт

Если у Вас возникли сложности с <u>подключением</u>, <u>настройкой и конфигурированием Атол SB2109 BT</u>, Вы можете обратится в нашу службу поддержки клиентов и сервисный центр +7 (495) 472-57-31, <u>sale@vcdomos.ru</u>, <u>https://vcdomos.ru</u>. Мы всегда будем рады оказать Вам <u>помощь и поддержку</u>