

Умная розетка

Модель: SCT16A001



Отсканируйте OR-код и загрузите мобильное приложение для Android или IOS

Характеристики

Срок службы: 3 гола Гарантийный срок: 1 год

Условия хранения и транспортировки: - Температура: -30 ~ +60 С° - Влажность: <80%

Условия эксплуатации: - Температура: -10 ~ +45 C° - Влажность: <80% - Беспроводная связь: WiFI 2.4ГГц Напряжение: AC100-250B/50Гц Максимальная нагрузка: 3500Вт Максимальный ток: 16А

Инструкция по подключению

1. Отсканируйте OR-код или найдите поиском в App Store/Play-маркете приложение: Roximo IoT.

- 2. Зарегистрируйтесь в приложении или войдите с сушествующей учетной записью. Для регистрации на Ваш е-mail будет отправлено письмо с подтверждающим кодом.
- 3. Создайте "Дом", нажмите + "добавить vстройство" и выберите в списке vстройст -"Розетка - WiFi"

4. Подключение к устройству может выполняться в двух режимах:

- режим EZ - автоматический режим поиска и подключения умных устройств;

 режим АР - режим прямого подключения к точке доступа устройства и последующей настройке.

13:16 🗇 🖵

е

Автоматич 🚍 Добавить вручную

Электрик		Розетка	
Освещени е	1 1 n	1.1	11
Крупная бытовая	Розетка (Wi-Fi)	Розетка (Zigste)	Розетка (BLE)
Мелкая бытовая	Розетка (NB-IoT)	Розетка (другое)	
Кухонные приборы		Удлинитель	



При первом включении устройство автоматически должно быть режиме R полключения EZ, а LED-инликатор сети - быстро мигать

Если подключение не удалось выполнить в одном режиме - попробуйте другой.

4.1. Полключение в автоматическом режиме (EZ). - Если устройство автоматически не перешло в режим ÉZ - нажмите кнопу и удержите ее около 5 секунл

Убелитесь, что LED-инликатор сети мигает быстро (2-3 раза в секунлу).

- Введите пароль текушей сети WiFi 2.4ГГц и нажмите далее.

 Дождитесь обнаружения и добавления нового устройства.



4.2. Подключение в режиме точки доступа АР.

- Если неудалось выполнить подключение в автоматическом режиме EZ - выполните подключение в режиме точки доступа АР, для этого выберите в верхнем правом углу экрана соответствующий режим подключения.

 Нажмите кнопку и удержите около 5 секунд, а затем еще раз нажмите кнопку и удерживайте около 4 секунд, пока индикатор не начнет мигать медленно и продолжительно - с циклом 1 раз в 3 секунды.

- Введите пароль текушей сети WiFi 2.4ГГц и нажмите далее.

 Приложение предложит Вам перейти на страницу настроек WiFi и выполнить прямое подключение к точке доступа АР подключаемого **устройства**.

- Выполните подключение к WiFi у точке доступа устройства.

Вернитесь в приложение. - Дождитесь обнаружения и добавления нового



Вернитесь к данному приложению

5. Завершение настройки.

В завершении подключения Вы можете изменить имя устройства и выбрать комнату, в котором оно находится.

Имя устройства должно состоять из букв и цифр, не используйте специальные символы.

Перейдите в панель устройства, здесь Вам будут доступны кнопки и различные функции, такие как:

 Таймеры и расписания: Таймер обратного отсчета: Настройки.

Условия гарантии.

 Основанием для гарантийного обслуживания является данный гарантийный талон. Гарантийный срок исчесляется с даты продажи товара. Полтверждением даты продажи является отметка продавца в гарантийном талоне, чек с датой продажи или иной документ подтверждающий дату реализации товара.

Без отметки, чека или другого документа реализации с датой продажи гарантийный талон считается нелействительным Для ознакомления с полными условиями гарантийного обслуживания отсканируйсте OR-кол или перейлите по ссылке: https://roximo.ru/iot/warranty.html

Дата продажи:202г.	
Подпись:	
г — — — — — —	-
I	
I	
Место для	
печати	
1	