

Quick Start Guide

EN DE ES FR IT NL PL RU GR CZ SK NO SW DK FI

www.ezvizlife.com

Быстрая настройка

Установка блока питания

Установка дверного звонка

Настройка дверного звонка

Комплект поставки



Необходимые инструменты



- Если в вашем доме установлен электромеханический звонок, установите блок питания и панель управления дверным звонком.
- Если в вашем доме установлен электронный звонок, используйте прилагаемое к нему руководство для установки блока питания и панели управления дверным звонком.
 - Если никакой звонок не установлен, пропустите пункты по установке блока питания, установите панель управления дверным звонком и следуйте инструкциям варианта В на стр. 5.

Установка блока питания

Отключите подачу электропитания автоматическим 2 Вставьте один конец монтажного жгута в блок питания. выключателем, который размыкает цепь дверного звонка.





3 Снимите крышку электромеханического звонка.



Отключите провода существующего звонка от клемм TRANS (трансформатор) и FRONT (передняя кнопка).



5 Подключите жгут проводов к клеммам звонка TRANS (трансформатор) и FRONT (передняя кнопка).



6 Вставьте провод существующего звонка и другой конец монтажного жгута в соединитель проводов и плотно скрутите их. Повторите это же действие для подключения второго провода звонка.



Схема подключения



- 7 Установите блок питания на боковой стороне звонка.
- 8 Установите на место крышку звонка.





Установка дверного звонка

 Отключите подачу электропитания автоматическим выключателем, который размыкает цепь дверного звонка.



3 Вставьте мини-уровень в монтажную пластину и отметьте точки для отверстий, когда пузырек уровня находится посередине.

2 (Дополнительно). Если стена неровная, положите прокладку из пенопласта под монтажную пластину.



RU

4 Просверлите отверстия по отмеченным точкам и вставьте в них дюбели.



Удалите мини-уровень, когда точки для отверстий будут отмечены.

Дюбель

7 Если в вашем доме уже установлен звонок, выполните инструкции варианта А, если нет, выполните инструкции варианта В.

Вариант А. Подключите к панели управления дверным звонком провода от существующего звонка.



Вариант В. Подключите провод с предохранителем к проводу от существующего звонка.



Прикрепите панель управления дверным звонком к монтажной пластине с помошью винтов.

8

- Винт дверного 💬 звонка
- Подайте электропитание с помощью автоматического выключателя.



Когда панель управления дверным звонком подключена к источнику питания, ее индикатор быстро мигает синим цветом. Если это не так, отключите электропитание и проверьте проволку. Если все в порядке, перехолите к настройке панели управления дверным звонком.

RU

Настройка дверного звонка

- 10 Добавление устройства в приложении EZVIZ.
- Подключите мобильный телефон к сети Wi-Fi.
- Скачайте и установите приложение EZVIZ. выполнив поиск по слову «EZVIZ» в App Store или Google Play™.
- -После запуска Мастера настройки зарегистрируйте аккаунт EZVIZ и войдите в систему.
- -На главном экране нажмите «+» в правом верхнем углу, чтобы перейти к сканированию QR-кода.



- Когда индикатор мигает синим цветом, отсканируйте QR-код на устройстве или на обложке данного руководства.
- -Следуйте инструкциям Мастера для выполнения настройки параметров Wi-Fi.

Если вы хотите подключить дверной звонок к другой сети Wi-Fi, нажмите кнопку Reset (Сброс) и удерживайте ее 5 сек., а затем повторите шаги этого раздела.

11 Установите лицевую панель и закрутите два защитных винта в нижнюю часть панели управления дверным звонком, чтобы закрепить лицевую панель.



Приложение

Основные сведения





Светодиодный индикатор

Синий индикатор	Мигает	Дверной звонок готов к настройке параметров Wi-Fi.
	Светится постоянно	Дверной звонок работает.
Светится красным цветом	Быстро мигает	Ошибка устройства
	Светится постоянно	Дверной звонок включается.

Для настройки сети Wi-Fi используйте режим АР

- -Для настройки точки доступа АР нажмите кнопку Reset (Сброс) и удерживайте ее 5 сек., после чего вы услышите голосовое сообщение.
- -Подождите несколько секунд, пока светодиод не начнет мигать синим цветом.
- -Для подключения к сети Wi-Fi следуйте голосовым инструкциям.

Имя сети Wi-Fi: EZVIZ_XXXX (9-значный серийный номер) Пароль по умолчанию: EZVIZ_XXXXX (код верификации) Например, пароль по умолчанию: EZVIZ_ABCDEF

Серийный номер и код подтверждения указаны на обложке настоящего руководства.

- -После подключения вернитесь в приложение EZVIZ. Нажмите кнопку Next (Далее).
- -Выберите сеть Wi-Fi, к которой требуется подключить устройство, и введите пароль.

Работа с картой SD

 Проверьте состояние карты SD в приложении EZVIZ, нажав Storage Status (Состояние запоминающего устройства) в интерфейсе Device Settings (Настройка устройств).

Storage Status	>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx No new version.

 Если состояние карты отображается как Uninitialized (Не инициализирована), нажмите значок, чтобы инициализировать ее.
После этого состояние карты изменится на Normal (Нормальное). Теперь ее можно использовать для хранения видеозаписей и фотографий.

RU